EESTIKEELNE

Canon

PowerShot A570 IS

DIGITAL CAMERA

Selgitused osade kohta

Ettevalmistamine

Pildistamine

Taasesitus/kustutamine

Menüütoimingud

Printimine

Piltide laadimine arvutisse

Põhifunktsioonid

Kaamera kasutusjuhend

Palun lugege see juhend kõigepealt läbi

Selles juhendis antakse juhised kaamera ettevalmistamise ning põhifunktsioonide kasutamise kohta.

DiG!C III PictBridge DIRECT PRINT BUBBLE JET DIRECT Exif Print DPOF HI-SPEED CERTIFIED USB

CEL-SG6HA2K0

Toimingute skeem ja teised juhendid

Kaameral on järgmised juhendid. Vaadake neid vastavalt vajadusele.



Juhendis viidatakse *Kaamera põhikasutusjuhendile* kui *Põhijuhendile* ja *[Advanced Camera User Guide / Kaamera lisakasutusjuhendile]* kui *[Advanced Guide / Lisajuhendile].*

PDF-juhendite vaatamine

- PDF-juhendite vaatamiseks peab arvutisse olema installeeritud programm Adobe Reader või Adobe Acrobat Reader. Kui seda programmi pole arvutisse installeeritud, siis minge alltoodud veebilehele ja laadige tarkvara alla.

  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Selgitused osade kohta

■ Eestvaade



① Mikrofon (*[Advanced Guide / Lisajuhend]* lk. 71)
② Iseteravustamise lisavalgusti (*[Advanced Guide / Lisajuhend]* lk. 21)
③ Punasilmsuse vähenduse lamp (*[Advanced Guide / Lisajuhend]* lk. 28)
④ Iseavaja signaaltuli (lk. 14)
⑤ Pildinäidiku aken (*[Advanced Guide / Lisajuhend]* lk. 16)
⑥ Välklamp (lk. 12)
⑦ Liidesekate
⑧ A/V OUT (Audio/Video väljund) liides (*[Advanced Guide / Lisajuhend]* lk. 75)
⑨ DIGITAL-liides (lk. 25)
⑩ DC IN (toitesisendi) pesa (*[Advanced Guide / Lisajuhend]* lk. 102)
⑪ Rõngas (*[Advanced Guide / Lisajuhend]* lk. 104)
⑫ Objektiiv
⑬ Rõnga vabastusnupp (*[Advanced Guide / Lisajuhend]* lk. 104)

■ Tagantvaade



① Vedelkristallekraan (*[Advanced Guide / Lisajuhend]* lk. 12)
② Pildinäidik (*[Advanced Guide / Lisajuhend]* lk. 16)
③ Kõlar
④ Randmerihma kinnituskõrv
⑤ Mälukaardi pesa / akupesa kaane riiv (lk. 5)
⑥ Mälukaardi pesa / akupesa kaas (lk. 5)
⑦ Statiivi pesa

Soovitame kasutada kaamera mahakukkumise vältimiseks randmerihma.

Vedelkristallekraan on juhuslike kriimustuste kaitseks kaetud õhukese transpordikilega. Kui ekraanil on kile, siis eemaldage see enne kasutamist.

■ Kaamera juhtimine



① Signaaltuled (lk. 4)
② Toite signaaltuli
③ Toitenupp (lk. 8)
④ Suumi hoob (lk. 12, *[Advanced Guide / Lisajuhend]* lk. 63)
Pildistamine: (Lainurkkaader) / (Telekaader)
Taasesitus: (Register) / (Suurendamine)
⑤ Päästikunupp (lk. 8)
⑥ Võtterežiimi ketas (lk. 8, 9)
⑦ Režiimilüliti (lk. 8, 16)
⑧ (Printimine/Jagamine) nupp (lk. 20, 29, *[Advanced Guide / Lisajuhend]* lk. 57)
⑨ **FUNC./SET** (Funktsioon/Määrang) nupp (*[Advanced Guide / Lisajuhend]* lk. 18)
⑩ **MENU** nupp (*[Advanced Guide / Lisajuhend]* lk. 19)
⑪ **DISP.** (Ekraan) nupp (*[Advanced Guide / Lisajuhend]* lk. 12)
⑫ (Säri nihe) / (Ühe pildi kustutus) nupp (lk. 17, *[Advanced Guide / Lisajuhend]* lk. 49)
⑬ ← nupp
⑭ (Välklamp) / (Piltide vahel liikumine) / ↑ nupp (lk. 12, *[Advanced Guide / Lisajuhend]* lk. 65)
⑮ → nupp
⑯ (Lähivõte) / MF (Käsiteravustamine) / ↓ nupp (lk. 13, *[Advanced Guide / Lisajuhend]* lk. 46)

Signaaltuled

Kaamera signaaltuled hakkavad järgmistel tingimustel põlema või vilkuma.

Ärge kunagi tehke roheliselt vilkuva tule ajal järgmisi toiminguid. See võib pildifaile rikkuda.
- Ärge raputage ega põrutage kaamerat
- Ärge lülitage kaamera toidet välja ega avage mälukaardi pesa / akupesa kaant

- **Ülemine signaaltuli**

Roheline:	Pildistamiseks valmis (kaamera annab kaks helisignaali)
Vilkuv roheline:	Pildi salvestus / lugemine / kustutamine / edastamine (arvutiühenduse ajal)
Oranž:	Võtteks valmis (välguga)
Vilkuv oranž:	Võtteks valmis (kaamera värinahoiatus), välklambi laadimine

- **Alumine signaaltuli**

Kollane:	Lähivõte / käsitsiteravustamine / teravustamise lukustus
Vilkuv kollane:	Teravustamisprobleemid (kaamera üks piiksatus)

Ettevalmistused

1. Patareide paigaldamine

1. **Lükake mälukaardi pesa / akupesa kaane riivi noole suunas ja avage kaas.**
2. **Asetage kaamerasse 2 kaasasolevat AA-tüüpi leelispatareid või 2 eraldi müüdavat AA-tüüpi NiMH-akut.**



➔ Vaadake: *[Advanced Guide / Lisajuhend]*: [Battery Handling / Patareide käsitsemine] (lk. 96).

2. Mälukaardi sisestamine

1. **Sisestage mälukaart pessa, kuni see lukustub oma kohale.**



2. **Sulgege mälukaardi pesa / akupesa kaas.**

> Kontrollige enne kaamerasse asetamist, et mälukaart oleks õigetpidi. Kui kaart pole õigesti asetatud, siis võib see vigastada kaamerat või kaamera võib kaarti mitte tuvastada.

➔ Vaadake: *[Advanced Guide / Lisajuhend]*: [Handling the Memory Card / Mälukaartide käsitsemine] (lk. 98).

➔ Vaadake: *[Advanced Guide / Lisajuhend]*: [Formatting Memory Cards / Mälukaartide vormindamine] (lk. 25).

■ Mälukaardi eemaldamine

Lükake mälukaarti sõrmega natukene sissepoole, kuni see liigub klõpsatusega välja ning seejärel eemaldage kaart kaamerast.

Selles kaameras saab kasutada SD-mälukaarte, SDHC-mälukaarte ja MultiMediaCards-mälukaarte. Selles juhendis nimetatakse neid kaarte ühiselt mälukaartideks.

Kellaaja määramine kaamera esmakordsel kasutamisel

■ [Date/Time / Kuupäeva/kellaaja] määramine



1. **Vajutage toitenupule ON/OFF (①).**
2. **Kasutage menüüelemendi valimiseks nuppu ← või → ning selle väärtuse muutmiseks nuppu ↑ või ↓ (②).**
3. **Kontrollige, kas ekraanil on õige kellaaeg ning vajutage nupule FUNC./SET (③).**
   Kuupäeva ja kellaaja saab määrata ka menüüst [Set up/ Seadistus] (lk. 19).

> Kuupäeva/kellaaja määramise menüü ilmub kaamera ekraanile esmakordsel sisselülitamisel ning ka siis, kui sisseehitatud mälupatarei on saanud tühjaks.
>
> → Vaadake: [Advanced Guide / Lisajuhend]: [Replacing the Date Battery / Mälupatarei vahetamine] (lk. 109)

■ Ekraaniteadete keele muutmine

1. **Lülitage režiimilüliti asendisse ▶ (taasesitus).**
2. **Hoidke all nuppu FUNC./SET ja vajutage nupule MENU.**
3. **Kasutage keele valimiseks nuppu ↑, ↓, ← või → ja vajutage nupule FUNC./SET.**
   Ekraaniteadete keele saab määrata ka menüüst [Set up/ Seadistus] (lk. 19).

Pildistamine

1. Vajutage ON/OFF-nupule.

Kostub käivitusheli ning kaamera ekraanile ilmub käivituspilt.

- Veel kord toitenupule vajutamine lülitab toite välja.
- Nupule **ON/OFF** vajutamine ja samal ajal nupu **DISP.** allhoidmine lülitab sisse vaigistamise funktsiooni, mis keelab kõik helid peale hoiatushelide.



➔ Vaadake: *[Advanced Guide / Lisajuhend]*: [Using the LCD Monitor / Vedelkristallekraani kasutamine] (lk. 12).

➔ Vaadake: *[Advanced Guide / Lisajuhend]*: [Power Saving Function / Energia säästmise funktsioon] (lk. 17).

➔ Vaadake: *[Advanced Guide / Lisajuhend]*: [Set up Menu / Menüü [Set up / Seadistus]] (lk. 22).

2. Lülitage režiimilüliti asendisse 📷 (pildistamine) (①).

3. Keerake võtterežiimi ketas asendisse AUTO (②).

4. Suunake kaamera võtteobjektile.



5. Teravustage ja pildistage.

1. **Vajutage teravustamiseks päästikunupp pooleldi alla.**
   Kui võtteobjekt on terav, annab kaamera kaks helisignaali ning signaaltuli süttib roheliselt (välklambi kasutamisel süttib oranžilt). Samuti ilmub ekraanile kohta, kuhu kaamera teravustas, roheline iseteravustamisraam.



2. Vajutage pildistamiseks päästikunupp lõpuni alla.

Kostub katiku sulgemise heli ning pilt salvestatakse. Pildi salvestamise ajal vilgub signaaltuli roheliselt.



➔ Vaadake: *Signaaltuled* (lk. 4).

➔ Vaadake: *[Advanced Guide / Lisajuhend]*: [Selecting an AF Frame / Iseteravustamisala valik] (lk. 43).

➔ Vaadake: *[Advanced Guide / Lisajuhend]*: [Setting the Image Stabilizer Function/ Pildistabilisaatori funktsiooni seadistamine] (lk. 27).

➔ Lisainformatsiooni erinevate võtterežiimide kohta leiate *[Advanced Guide / Lisajuhendist]*.

■ Pildi vaatamine kohe pärast salvestamist

Pärast võtte sooritamist ilmub pilt umbes kaheks sekundiks kaamera ekraanile.

Soovi korral saate pikendada pildi kuvamist ekraanil, sõltumata pildi kontrollimise määrangust, kui järgite alltoodud juhiseid.

- Hoidke pärast võtte sooritamist päästikunuppu all.
- Kui kaamera ekraanil kuvatakse pilti, siis vajutage nuppu **FUNC./SET** või **DISP.**

Pildi kuvamise lõpetamiseks vajutage päästikunupp pooleldi alla.

➔ Vaadake: *[Advanced Guide / Lisajuhend]*: [Review/Piltide vaatamine] (lk. 21).

➔ Vaadake: *Kustutamine* (lk. 17).

Võtterežiimi valimine

1. Valige võtterežiimi kettaga soovitud võtterežiim (①).

Režiimides **SCN**, ☐ ja 🎥 kasutage võtterežiimi valimiseks nuppu ◆ või ◆ (②).



■ Võtterežiimid

[Auto/ Automaat režiim]

AUTO Kaamera valib määrangud automaatselt.

Programm-võtted

Kui valite võttetingimustele vastava võtterežiimi, siis reguleerib kaamera optimaalsete tulemuste saamiseks kõiki teisi määranguid automaatselt.

[Portrait/ Portreevõte]
Muudab tausta ähmaseks ning jäädvustab võtteobjekti teravalt.

[Landscape/ Maastikuvõte]
Sobib maastikuvõtete tegemiseks, kus on nii lähedal kui kaugel asuvaid objekte.

[Night Snapshot / Öine portreevõte]
Võimaldab pildistada inimesi hämaras või öisel taustal. Kaamera vähendab automaatselt värina mõju.

[Kids&Pets/ Lapsed & lemmikloomad]
Võimaldab pildistada kiireltliikuvaid objekte, näiteks lapsi ja loomi nii, et midagi ei jää kaadrist välja.

[Indoor/Sisevõte]
Kõrvaldab kaamera värisemisest tulenevad mõjud ning võimaldab saavutada tõetruud värvid isegi luminofoor- või hõõglampide valguses.

SCN (Erivõtted)
Saate pildistamisel kasutada võtteolukorrale vastavalt sobivaimaid määranguid.

[Night scene/ Öörežiim]
Võimaldab pildistada inimesi õhtusel või öisel taustal. Välk suunatakse võtteobjektile ning kasutatakse pikka säriaega, et nii võtteobjekt kui ka taust jääksid pildile.

[Foliage/ Lehestik]
Võimaldab pildistada puid ja lehti — näiteks sügisel kirevaid puulehti — erksate värvidega.

[Snow/Lumi]
Võimaldab pildistada ilma sinakate toonideta ning nii, et inimesed ei jää heledal (lumisel) taustal alasäritatuks.

[Beach/Rand]
Võimaldab pildistada nii, et inimesed ei jää alasäritatuks, kui pildistate neid heleda vee või liiva taustal.

[Fireworks/ Ilutulestik]
Võimaldab salvestada ilutulestiku teravalt ning optimaalse säriga.

[Aquarium/ Akvaarium]
Kaamera valib automaatselt optimaalse ISO-valgustundlikkuse, et kalad ja teised esemed jääksid siseakvaariumis hästi pildile.

Programm-võtted	**[Underwater/Veealune]** Sobilik režiim siis, kui kasutate veekindlat korpust WP-DC12 (eraldi müügil). See režiim kasutab optimaalset valge tasakaalu määrangut, et vähendada sinakate toonide mõju ning salvestada pildid loomulike värvitoonidega.  **[Stitch Assist / Piltide liitmine]** Võimaldab pildistada kattuvaid kujutisi nii, et need saab hiljem arvutis kokku liita ning luua panoraampildi.  → Vaadake: *[Advanced Guide / Lisajuhend]* (lk. 38). **[Movie/Videolõik]** Salvestab videolõigu, kui vajutate päästikunupule. Lisaks režiimile [Standard/Standardne] saate valida ka režiimi [Fast Frame Rate / Kiire kaadrisagedus], mis sobib spordivõtete või kiirelt liikuvate objektide filmimiseks, või režiimi [Compact/Kompaktne], mis sobib e-postiga saadetavate videolõikude filmimiseks. → Vaadake: *[Advanced Guide / Lisajuhend]* (lk. 35).
Loovvõtted	**P, Tv, Av, M** Saate valida ise soovitud pildistamise määrangud, näiteks säriaja ja ava. → Vaadake: *[Advanced Guide / Lisajuhend]* (lk. 39–42).

- Režiimis või kasutab kaamera pikka säriaega. Kasutage kaamera värina vältimiseks statiivi.
- Režiimis , , , , või võib kaamera suurendada ISO-valgustundlikkust ning see võib lisada pildile sõltuvalt pildistamistingimustest müra.
- Režiimis pildistamisel kontrollige, et objekt oleks objektiivist vähemalt 1 meetri kaugusel.

- Vee all pildistamiseks asetage kaamera veekindla korpuse WP-DC12 (eraldi müügil) sisse.
- Samuti soovitame kasutada veekindlat korpust WP-DC12 rannas ja suusakeskuses pildistamisel.

Suumi kasutamine

1. Lükake suumi hooba [T] või [W] suunas.

Suumi saab reguleerida fookuskauguste vahemikus 35 mm – 140 mm (35 mm filmile vastavad kaugused).



[T] **Televõte:** objektile lähemale liikumiseks.
[W] **Lainurkvõte:** objektist kaugemale liikumiseks.

Välklambi kasutamine

1. Vajutage režiimi vahetamiseks nupule ⚡.



⚡A : [Auto/ Automaatrežiim]
⚡ : [On/Välgu sundkasutus]
⚡ : [Off/Välgu keeld]

→ Vaadake: *[Advanced Guide / Lisajuhend]*: [Setting the Red-Eye Reduction Function/ Punasilmsuse vähenduse funktsioon] (lk. 28).

⚡ ei saa valida režiimis AUTO.

→ Vaadake: *[Advanced Guide / Lisajuhendit]*: [Functions Available in Each Shooting Mode / Võtterežiimides kasutatavad funktsioonid] (lk. 127).

→ Vaadake: *Võtterežiimi valimine* (lk. 9).

Kui kaamera ekraanile ilmub värinahoiatus, siis soovitame kinnitada kaamera statiivile või asetada stabiilsele alusele.

Kui kaamera vedelkristallekraan on sisse lülitatud ning kaamera hakkab välklampi laadima, siis vilgub signaaltuli oranžilt ning vedelkristallekraan lülitub välja. Kui laadimine lõpeb, siis oranž signaaltuli kustub ning vedelkristallekraan lülitub sisse. Välklambi laadimiseks kuluv aeg sõltub kasutustingimustest ning järelejäänud akuvõimsusest.

Lähivõtete tegemine (makrovõte)

1. Vajutage nuppu 🌷.



Lähivõtete režiimi tühistamiseks vajutage nupule 🌷, et 🌷 või MF kustuks.

🌷	**[Macro/ Lähivõte]**	Kasutage seda režiimi lähivõtte tegemiseks lilledest või väikestest esemetest. Kujutiseala minimaalse pildistamiskauguse puhul (objektiivi lõpust objektini): • Maksimaalse lainurga kasutamisel: 60 X 45 mm Minimaalne teravustamiskaugus: 5 cm

- Kasutage lähivõtete kadreerimiseks vedelkristallekraani, sest pildinäidikust paistev pilt võib olla nihkes.
- Kontrollige välgu kasutamise ulatust lähivõtete režiimis (*[Advanced Guide / Lisajuhend]* lk. 113).

Kõikides võtterežiimides ei saa seda määrangut valida.

➔ Vaadake: *[Advanced Guide / Lisajuhendit]*: [Functions Available in Each Shooting Mode / Võtterežiimides kasutatavad funktsioonid] (lk. 127).

➔ Vaadake: *Võtterežiimi valimine* (lk. 9).

Iseavaja kasutamine

1. FUNC. menüü ▶ ▣* (Drive Mode / Päästiku töörežiim) ▶ 10 / 2 / C.

➔ Vaadake: *Menüütoimingud* (lk. 18).

* Algolek.

- Päästiku lõpuni vajutamisel hakkab iseavaja signaaltuli vilkuma. Punasilmsuse vähenduse kasutamisel vilgub signaaltuli algul ja põleb 2 viimast sekundit pidevalt.

Iseavaja tühistamiseks järgige punkti 1 juhiseid ja valige ▣.

10	**10-sekundilise viitega iseavaja: pilt salvestatakse 10 sekundit pärast päästikunupule vajutamist.** • 2 sekundit enne võtet kiireneb signaaltule vilkumine ja iseavaja heli.
2	**2-sekundilise viitega iseavaja: pilt salvestatakse 2 sekundit pärast päästikunupule vajutamist.** • Pärast päästikunupule vajutamist kostuvad lühikesed helisignaalid ning katik rakendub 2 sekundi pärast.
C	**Kasutaja poolt määratud viiteaeg: muuta saab nii viiteaega (0 – 10*1, 15, 20, 30 s) kui ka võtete arvu (1 – 10*2) (lk. 15).** • Kui määranguks [Delay/Viide] on valitud üle 2 sekundi, siis kostub iseavaja heli 2 sekundit enne päästiku rakendumist. Kui määranguks [Shots/Võtteid] on valitud üle 1 võtte, siis kostub iseavaja heli ainult enne esimest võtet. * 1 Algolek. * 2 Algolekuks on 3 võtet.

Kõikides võtterežiimides ei saa seda määrangut valida.

➔ Vaadake: *[Advanced Guide / Lisajuhendit]*: [Functions Available in Each Shooting Mode / Võtterežiimides kasutatavad funktsioonid] (lk. 127).

➔ Vaadake: *Võtterežiimi valimine* (lk. 9).

■ Viiteaja ja võtete arvu muutmine ( )

1. **FUNC. menüü ▶ (Drive Mode / Päästiku töörežiim) ▶ (Custom Timer / Kasutaja määratav iseavaja).**

➔ Vaadake: *Menüütoimingud* (lk. 18).

2. **Vajutage nuppu MENU.**
3. **Valige nupuga ▲ või ▼ [Delay/Viide] või [Shots/Võtteid] ning muutke määrangut nupuga ◀ või ▶, seejärel vajutage nupule FUNC./SET.**

[Shots/Võtteid] määrangu 2 või enam valimisel toimuvad võtted järgmiselt.
- Kõik võtted toimuvad esimesel võttel valitud sarituse ja valge tasakaaluga.
- Välklambi kasutamisel pikeneb võtetevaheline aeg vastavalt välgu laadimiseks kuluvale ajale.
- Võtete vaheline aeg võib kaamera puhvermälu täitumisel pikeneda.
- Pildistamine lõpeb, kui mälukaart saab täis.

Taasesitus

1. Lülitage režiimilüliti asendisse ▶ (taasesitus) (①).



Ekraanil kuvatakse viimasena salvestatud foto. Kui kasutasite eelnevalt taasesitusrežiimi, siis kuvatakse ekraanil viimasena vaadatud pilt (taasesituse jätkamine), mitte viimasena salvestatud pilt. Kui mälukaart on vahetatud või mälukaardil olevaid pilte on arvutiga töödeldud, siis ilmub ekraanile uusim mälukaardil olev pilt.

2. Kasutage piltide vahel liikumiseks nuppu ← või → (②).

Kasutage eelmise pildi juurde liikumiseks nuppu ← ning järgmise pildi juurde liikumiseks nuppu →.
Kui hoiate nuppu all, siis vahetuvad pildid kiiremini, kuid siis kuvatakse pildid vähem selgemalt.

➔ Lisainformatsiooni erinevate taasesituse režiimide kohta leiate *[Advanced Guide / Lisajuhendit]*.

Kustutamine

1. Kasutage taasesituse režiimis kustutatava pildi valimiseks nuppu ← või → (①) ja vajutage nupule 🗑 (②).



2. Kontrollige, et valitud oleks [Erase/ Kustutus] ning vajutage nupule FUNC./SET (③).

Kustutamise asemel toimingu katkestamiseks valige [Cancel/Tühistus].

Ärge unustage, et kustutatud pilte ei saa enam taastada. Harjuge failide kustutamisse ettevaatusega suhtuma.

➔ Vaadake: *[Advanced Guide / Lisajuhendit]*: [Erasing all images / Kõigi piltide kustutamine] (lk. 76).

Menüütoimingud

Võtte- ja taasesitusrežiimi ning printimise määranguid või kaameramääranguid (näiteks kuupäeva ja kellaaja valimine ja helisignaalid) saab teha järgmistest menüüdest: FUNC., [Rec./Salvestamine], [Play/Taasesitus], [Print/Printimine] või [Set up / Seadistus].

FUNC. menüü

See menüü hõlmab suurt osa üldistest pildistamismäärangutest.



① Lülitage režiimilüliti asendisse 📷 (pildistamine).

② Vajutage nuppu FUNC./SET.

③ Valige nupuga ↑ või ↓ menüüst soovitud menüüfunktsioon.

- Mõnes võtterežiimis võib mõne määrangu muutmisvõimalus puududa.

④ Valige nupuga ← või → menüüfunktsiooni sobiv olek.

- Mõne oleku valimisel saab nupuga **MENU** valida veel lisaolekuid.
- Oleku valimise järel võite kohe pildistamiseks vajutada päästikule. Pärast pildistamist ilmub sama menüü jälle ekraanile ning nii saate määranguid lihtsalt muuta.

⑤ Vajutage nuppu FUNC./SET.

➔ Vaadake: *[Advanced Guide / Lisajuhendit]*: [Menu List / Menüüloetelu] (lk. 20).

Menüüd [Rec./Salvestamine], [Play/Taasesitus], [Print/Printimine] ja [Set up / Seadistus]

Nendes menüüdes saab valida pildistamise, taasesitamise või printimise sobivaid määranguid.



- Näide kujutab menüüd [Rec./Salvestamine] režiimis AUTO.
- Taasesituse režiimis kuvatakse järgmisi menüüsid: [Play/Taasesitus], [Print/Printimine] ja [Set up / Seadistus].

① Vajutage nuppu MENU.

② Kasutage menüüde vahetamiseks nuppu ← või →.

- Menüüde vahetamiseks saab kasutada ka suumi hooba.

③ Valige nupuga ↑ või ↓ menüüst soovitud menüüfunktsioon.

- Mõnes võtterežiimis võib mõne määrangu muutmisvõimalus puududa.

④ Valige nupuga ← või → funktsiooni sobiv olek.

- Sulgudes (...) märgitud olekuid saab valida alles pärast nupuga **FUNC./SET** järgmise menüü kuvamist.
  Seatud määrangu kinnitamiseks vajutage uuesti nuppu **FUNC./SET**.

⑤ Vajutage nuppu MENU.

➔ Vaadake: *[Advanced Guide / Lisajuhendit]*: [Menu List / Menüüloetelu] (lk. 20).

Printimine

Ühendage kaamera kaabli abil otseprintimise funktsiooni toetava printeriga*1 ning vajutage kaameral nupule ⎙∿.

1. Ühendage kaamera otseprintimise funktsiooni toetava printeriga ja lülitage printer sisse.

Kaamera



Liidesekaabel

Canoni printerid



SELPHY-seeria fotoprinterid Compact Photo Printers*2



PIXMA-seeria tindipritsprinterid

*1 Kuna kaamera kasutab standardprotokolli (PictBridge), siis saate kasutada lisaks Canoni printeritele ka teiste valmistajate poolt toodetud PictBridge-ühilduvaid printereid.

*2 Saate kasutada ka järgmisi Canoni fotoprintereid: CP-10/CP-100/CP-200/CP-300.

2. Lülitage taasesituse režiimis kaamera toide sisse ja kontrollige, et vedelkristallekraani ülemises vasakus servas oleks , , või (①).

- Nupp süttib siniselt.
- Kuvatav ikoon võib olla erinevate printerimudelite kasutamisel erinev.
- Videolõikude puhul kuvatakse ikooni SET .

3. Valige nupu ← või → (②) abil prinditav pilt ning vajutage nupule (③).

Nupp hakkab siniselt vilkuma ning printimine käivitub.



→ Vaadake: *[Advanced Guide / Lisajuhendit]*: [Setting the DPOF Print Settings / DPOF-prindimäärangute tegemine] (lk. 77).

→ Vaadake: *[Direct Print User Guide / Otseprintimise kasutusjuhend].*

→ Vaadake ka printeri kasutusjuhendit.

Piltide laadimine arvutisse

Kaameraga salvestatud pildid saab laadida arvutisse järgmistel viisidel. Osasid meetodeid, sõltuvalt kasutatavast operatsioonisüsteemist, ei pruugi olla võimalik kasutada. Palun lugege eelnevalt läbi osa *Nõuded süsteemile* (lk. 23).

■ Kaamera ühendamine arvutiga

Kaasasolev tarkvara		Installeerige tarkvara		Ärge installeerige
Allalaadimise meetod		Arvutitoiming	Kaameratoiming	Arvutitoiming
Operatsiooni-süsteem	Windows 2000	●	●	–
	Windows XP	●	●	●
	Windows Vista	●	●	●
	Mac OS X	●	●	●

Nõuded arvutisüsteemile	• *Põhijuhend* (lk. 23) • *[Software Starter Guide / Tarkvara kasutusjuhend]*		
Kaamera ühendamine arvutiga	• *Põhijuhend* (lk. 24, 25)		• *Põhijuhend* (lk. 25)
Piltide laadimine arvutisse	• *Põhijuhend* (lk. 26, 28, 29) • *[Software Starter Guide / Tarkvara kasutusjuhend]*		• *[Software Starter Guide / Tarkvara kasutusjuhend]*

■ Mälukaardilugeja kasutamine

Koos kõikide ülalkirjeldatud operatsioonisüsteemidega saab kasutada ka mälukaardilugejat. Lisainformatsiooni leiate *[Software Starter Guide / Tarkvara kasutusjuhendist]*.

Nõuded süsteemile

Installeerige tarkvara arvutisse, mis vastab alltoodud miinimumnõuetele.

■ Windows

Operatsioonisüsteem	Windows 2000 Service Pack 4 Windows XP (millele on lisatud Service Pack 1 ja Service Pack 2) Windows Vista	
Arvuti mudel	Ülaltoodud operatsioonisüsteemiga arvuti, millel on sisseehitatud USB-liides.	
Protsessor	Windows 2000/Windows XP Windows Vista	Pentium 500 MHz või kiirem protsessor Pentium 1,3 GHz või kiirem protsessor
RAM	Windows 2000/Windows XP Windows Vista	256 MB või rohkem 512 MB või rohkem
Liides	USB	
Vaba ruumi kõvakettal	• Canoni utiliitprogrammid - ZoomBrowser EX - PhotoStitch • Canoni kaamera TWAIN-draiver	 200 MB või rohkem 40 MB või rohkem 25 MB või rohkem
Monitor	1024 x 768 pikslit / High Color värvid (16 bitti) või parem	

■ Macintosh

Operatsioonisüsteem	Mac OS X (v10.3–v10.4)	
Arvuti mudel	Ülaltoodud operatsioonisüsteemiga arvuti, millel on sisseehitatud USB-liides.	
Protsessor	PowerPC G3/G4/G5 või Intel-protsessor	
RAM	256 MB või rohkem	
Liides	USB	
Vaba ruumi kõvakettal	• Canoni utiliitprogrammid - ImageBrowser - PhotoStitch	 200 MB või rohkem 40 MB või rohkem
Monitor	1024 x 768 pikslit / 32000 värvi või parem	

Ettevalmistused piltide allalaadimiseks

Installeerige kindlasti tarkvara enne kaamera ühendamist arvutiga.

■ Ettevalmistatavad asjad

- Kaamera ja arvuti
- Kaameraga kaasasolev Canon Digital Camera Solution Disk
- Kaameraga kaasasolev kaabel

1. Installeerige tarkvara.

Windows

1. **Asetage Canon Digital Camera Solution Disk CD-plaat arvuti CD-kettaseadmesse.**
2. **Klõpsake [Easy Installation / Lihtne installeerimine] peal.**
   Jätkamiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

3. **Pärast installeerimise lõpetamist klõpsake nupul [Finish/Lõpeta] või [Restart/ Taaskäivitus], sõltuvalt sellest, kumb ilmub.**
4. **Kui ekraanile ilmub uuesti tavaline töölaua menüü, siis eemaldage CD-ROM-kettaseadmest Canon Digital Camera Solution Disk.**



Macintosh

Topeltklõpsake CD-ROM-i aknas [Canon Digital Camera Installer / Canoni digitaalkaamera installeerimisprogramm] ikoonil . Kui ekraanile ilmub installeerimismenüü, siis klõpsake [Install/Installeeri]. Jätkamiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

2. Ühendage kaamera arvutiga.

1. Ühendage kaameraga kaasasolev liidesekaabel arvuti USB-liidesesse ja kaamera DIGITAL-liidesesse.

Asetage sõrmeküüs kaamera liidesepesa kaane parema serva alla, avage kaas ning lükake pistik lõpuni liidesesse.





2. Lülitage kaamera režiimilüliti asendisse ▶ (taasesitus) ja lülitage kaamera sisse.

Kaamera ja arvuti on nüüd ühendatud.



Kui eemaldate kaabli pistiku DIGITAL-liidesest, siis võtke alati kinni pistiku külgedest.

Windows

Kui ekraanile ilmub aken [Digital Signature Not Found / Digitaalsignatuuri ei leitud], siis klõpsake [YES/JAH]. Kui ühendate kaamera arvutiga, siis lõpetab arvuti automaatselt USB-draiveri installeerimise.

Windows Piltide laadimine arvutisse

Kui kaamera ja arvuti vahel on ühendus loodud, siis ilmub ekraanile aken, kust saate teha vajalikud määrangud.

1. Valige [Canon CameraWindow] ja klõpsake [OK] (ainult esimesel korral).



Kui paremal toodud dialoogiaken ei ilmu ekraanile, siis klõpsake menüül [Start], valige [Programs/Programmid] või [All Programs / Kõik programmid], ning seejärel [Canon Utilities / Canoni Utiliidid], [CameraWindow], [PowerShot - IXY - IXUS - DV 6] ja [CameraWindow].

2. Laadige pildid arvutisse.

- Laadige kaamera või arvuti abil pildid arvutisse.
- Vaikemäärangute kehtides salvestatakse allalaetud pildid kataloogi [Pictures/Pildid] või [My Pictures / Minu pildid].

Piltide allalaadimine arvutisse kaamera juhtimisel (lk. 29).

Piltide allalaadimine arvutisse arvuti juhtimisel. Vaikemäärangute kehtides laetakse alla kõik seni arvutisse laadimata pildid.

Soovi korral saate määrata laetavate piltide tüübi ning sihtkataloogi.

Allalaetud pildid ilmuvad ZoomBrowser EX peaaknasse pisipiltidena. Vaikemäärangute kehtides salvestatakse allalaetud pildid alamkataloogidesse vastavalt pildistamise kuupäevale.



Macintosh Piltide laadimine arvutisse

Kui loote ühenduse kaamera ja arvuti vahel, siis ilmub ekraanile järgmine aken. Kui seda akent ei ilmu, siis klõpsake Dock-ribal (riba, mis ilmub töölaua alumisse serva) ikoonil [Canon CameraWindow].

1. Laadige pildid arvutisse.

- Laadige kaamera või arvuti abil pildid arvutisse.
- Vaikemäärangute kehtides salvestatakse allalaetud pildid kataloogi [Pictures/Pildid].

Piltide allalaadimine arvutisse kaamera juhtimisel (lk. 29).

Piltide allalaadimine arvutisse arvuti juhtimisel. Vaikemäärangute kehtides laetakse alla kõik seni arvutisse laadimata pildid.

Soovi korral saate määrata laetavate piltide tüübi ning sihtkataloogi.

Allalaetud pildid ilmuvad pisipiltidena ImageBrowseri programmi sirvimisaknasse. Vaikemäärangute kehtides salvestatakse allalaetud pildid alamkataloogidesse vastavalt pildistamise kuupäevale.

Piltide allalaadimine arvutisse kaamera juhtimisel (Otselaadimine)

Kasutage seda meetodit piltide laadimiseks kaamera juhtimisel.
Enne selle meetodi esmakordset kasutamist installeerige kaasasolev tarkvara ja tehke vajalikud arvutimäärangud (lk. 24).

	[All Images / Kõik pildid]	Laeb arvutisse ja salvestab kõik pildid.
	[New Images / Uued pildid]	Laeb arvutisse ja salvestab ainult need pildid, mida ei ole eelnevalt laetud.
	[DPOF Trans. Images / DPOF pildid]	Laeb arvutisse ja salvestab ainult need pildid, millele on tehtud DPOF-laadimisjärjekorra määrangud (*[Advanced Guide / Lisajuhend]* lk. 80).
	[Select & Transfer / Vali ja lae]	Laeb arvutisse ja salvestab need pildid, mida vaatate ja valite välja.
	[Wallpaper / Taustpilt]	Laeb arvutisse ja salvestab need pildid, mida vaatate ja valite välja. Laetud pilt valitakse arvuti taustpildiks.

1. Kontrollige, et kaamera ekraanil oleks otselaadimise menüü.

- Nupp süttib siniselt.
- Kui menüüd [Direct Transfer / Otselaadimine] ei ilmu ekraanile, siis vajutage nupule **MENU**.

■ [All Images / Kõik pildid], [New Images / Uued pildid], [DPOF Trans. Images / DPOF pildid]

2. Valige , , või ja vajutage nupule .

- Pildid laetakse arvutisse. Laadimise ajal vilgub nupp siniselt. Kui laadimine on lõppenud, siis ilmub ekraanile jälle menüü [Direct Transfer / Otselaadimine].
- Laadimise katkestamiseks vajutage nupule **FUNC./SET**.

■ [Select & Transfer / Vali ja lae] / [Wallpaper/Taustpilt]

2. Valige ⇨ või 🖼 ja vajutage nupule 🖨 (või nupule FUNC./SET).

3. Valige allalaetavad pildid ja vajutage nupule 🖨 (või nupule FUNC./SET).

- Pildid laetakse arvutisse. Laadimise ajal vilgub nupp 🖨 siniselt.
- Pilte saab valida ka registri kuvamise ajal (*[Advanced Guide / Lisajuhend]* lk. 64).
- Vajutage menüüsse [Direct Transfer / Otselaadimine] liikumiseks nupule **MENU**.

Arvuti taustpildiks saab valida ainult JPEG-pilte. Windows-operatsioonisüsteemis luuakse nendest automaatselt BMP-pildid.

Nupuga 🖨 valitud funktsioon jääb kaamera mällu isegi pärast kaamera toite väljalülitamist.
Menüü [Direct Transfer / Otselaadimine] uuesti kuvamisel valitakse kasutusele eelmisena valitud funktsioon. Kui viimati kasutati funktsiooni [Select & Transfer / Vali ja lae] või [Wallpaper/Taustpilt], siis ilmub ekraanile kohe pildi valimise menüü.

Vaid Euroopa Liit (ja EMP).

See sümbol näitab, et antud toodet ei tohi vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile (2002/96/EÜ) ning teie riigis kehtivatele seadustele utiliseerida koos olmejäätmetega. Antud toode tuleb anda selleks määratud vastuvõtupunkti, nt mis on volitatud üks ühe vastu vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete utiliseerimiseks volitatud vastuvõtukohta. Väär ümberkäimine seda tüüpi jäätmetega võib kahjulike koostisainete tõttu, mis on tavaliselt seotud elektri- ja elektroonikaseadmetega, mõjutada negatiivselt keskkonda ja inimeste tervist. Samas aitab Teie koostöö toote õige utiliseerimise alal kaasa loodusressursside tõhusale kasutamisele. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas saate seadmete jäätmed anda ümbertöötlemisse, võtke palun ühendust oma kohaliku omavalitsuse, jäätmekäitlusasutuse, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tunnustatud programmi või oma olmejäätmete prügiveofirmaga. Lisateabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta vaadake www.canon-europe.com/environment.

(EMP: Norra, Island ja Liechtenstein)

Ohutusjuhised

Vigastuste, põletuste või elektrilöögi vältimiseks lugege kindlasti alltoodud ohutusjuhised läbi.

Tutvuge ka ohutusjuhistega, mis on toodud *[Advanced Camera User Guide / Kaamera lisakasutusjuhendis]*.

⚠ Hoiatused

- Ärge pildistage välguga inimese või looma silmadele liiga lähedal.
- Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge kukutage kaamerat maha ning vältige kaamera põrutamist. Kui kaamera on saanud viga, siis ärge puudutage välklambi osa.
- Lõpetage seadme kasutamine kohe, kui see eraldab suitsu või ebatavalist lõhna.
- Ärge katsuge toitejuhet ja -pistikut märgade kätega.
- Ärge kasutage akusid või patareisid, mis ei ole selles kaameras kasutamiseks mõeldud.
- Kompaktse toiteadapteri väljundliidesed on mõeldud ainult selle kaameraga kasutamiseks. Ärge kasutage toiteadapterit koos teiste seadmetega.

Suurepärane kaamera. Suurepärased võtted. Aga kuidas kõike jäädvustatut välja printida?

you can
Canon

Printimine pole olnud kunagi lihtsam. Lihtsalt ühenda Canoni digitaalkaamera Canoni kompaktse SELPHY fotoprinteriga ning prindi mõne hetkega ilusaid, fotolabori kvaliteediga ääriseta fotosid.