FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

FinePix F40fd

DIGITAL CAMERA

FinePix F45fd

DIGITAL CAMERA

FinePix F47fd

KASUTUSJUHEND



SUPER CCD

digital
Tools for the imagination.

Designed for
Microsoft® Windows® XP

xD-Picture Card™

Exif Print

PictBridge

SD™

CERTIFIED FOR Windows Vista™

E

Tarvikud

- **Laetav aku NP-70 (1)**

- **R i h m (1)**



- **Akulaadija BC-70 (1)**



- **A/V kaabel (1)**



- **USB kaabel (1)**

- **CD-ROM (1)**
  FinePix CX tarkvara



- **Kasutusjuhend**

Rihma kinnitamine

Kinnita rihm, nagu on näidatud joonistel 1 ja 2.

1



2



Kaamera osad ja juhtnupud





① Päästik
② Suuminupp
③ Lamp
④ Välklamp
⑤ Objektiiv (ja kate)
⑥ Power nupp
⑦ AF abivalgus/iseavaja tuli
⑧ IR pesa
⑨ Pesade kate
⑩ Mikrofon
⑪ AV OUT pesa
⑫ USB pesa
⑬ DC IN 5V toitepesa
⑭ Indikaatorlamp
⑮ Noolenupp ▲▼◀▶
⑯ LCD monitor
⑰ Kõlar
⑱ Statiivi keere
⑲ Rezhiimiketas
⑳ ▶ Taasesituse nupp
㉑ Photo mode (*F*) nupp
㉒ Rihma kinnitus
㉓ MENU/OK nupp
㉔ Intelligentse näotuvastusfunktsiooni nupp
㉕ DISP/BACKnupp
㉖ Akupesa kate
㉗ Mälukaardi pesa
㉘ Akupesa
㉙ Akupesa lukusti

LCD monitori tekstinäidis

Pildistamine



① Makrorezhiim
② Välklamp
③ Intelligent Face Detection näotuvastus
④ Pildistusrezhiim
⑤ aku laetuse tase
⑥ Värvustasakaal
⑦ Sarivõte
⑧ Kiire AF
⑨ AF raam
⑩ Kuupäev/kellaaeg
⑪ Iseavaja
⑫ Särimõõterezhiim
⑬ 8M N Kvaliteedirezhiim
⑭ Mällu mahtuv kaadrite arv
⑮ FinePix COLOR
⑯ !AF AF hoiatus
⑰ ! kaamera värina hoiatus
⑱ Monitori heleduse rezhiim
⑲ IN Sisemälu
⑳ ISO 100 tundlikkus
㉑ Särikompensatsioon

Taasesitus



① Taasesitus
② Intelligentne näotuvastus
③ DPOF
④ Kaitse
⑤ Kaadri number
⑥ Kingitus
⑦ Helimemo

FinePix F40/45/47fd-l on sisemälu, mis võimaldab pildistada ilma mälukaardita. Näidikul kuvatakse IN , kui sisemälu on aktiivne.

Aku laadimine

Et kaamera töötaks, tuleb esmalt aku laadida.

■ Sobiv aku

Laetav aku NP-70 (1)



HOIATUS

- Kuna aku ei ole täielikult laetud, tuleb see esmalt laadida.
- Ära kinnita akule silte, see võib põhjustada aku kinnijäämise kaamerasse.
- Metallesemete kontakt aku kontaktidega võib põhjustada lühiühenduse ja ülekuumenemise.
- Kasuta ainult NP-70 akut. Teiste akude kasutamine võib kahjustada kaamerat.
- Ära kahjusta aku kesta.

1 Paigaldage aku akulaadijasse BC-70.

Paigaldamisel järgige korrektset polaarsust.



Järgneb ➡

2 Ühendage akulaadija seinakontakti

Seejärel süttib roheline laadimisindikaator. Kui laadimine on lõppenud, indikaator kustub. Laadimiseks kulub umbes 2 tundi.



Aku paigaldamine

Kaamera kasutamiseks on vajalik aku. Esmalt paigaldage see kaamerasse.

1 Avage akupesa kate.



KONTROLL

Veenduge, et kaamera on enne akupesa avamist väljalülitatud.

ETTEVAATUST

- Vältige akupesa avamist kui kaamera on sisselülitatud. See võib rikkuda mälukaardi või sellel olevad pildifailid.
- Akupesa katte käsitsemisel vältige liigset jõudu.

2 Paigaldage aku.

Veenduge, et indikaatorid on kohakuti. Suruge akuga kinnitushoob kõrvale ning lükake aku pessa. Veenduge, et aku on kindlalt pesas.





ETTEVAATUST

Paigaldage aku õiges asendis.

Järgneb ➡

3 Sulgege akupesa kate.



Mälukaardi paigaldamine

Kaameral on sisemälu, kuid pildistamisel võib kasutada ka xD või SD mälukaarti.

1 Ava akupesa.



2 Paigalda xD-mälukaart.



Kohalda omavahel kuldsed alad.



3 Sule akupesa.

Kohalda omavahel kuldsed alad.



Kuidas xD-mälukaarti vahetada.



Vajuta pesas olevale kaardile ja eemalda seejärel aeglaselt sõrm. Kaart vabaneb lukustusest ja selle saab välja tõmmata.

Jätkub ➡

HOIATUS

- Hoia mälukaarte lastele kättesaamatus kohas. Lapsed võivad kaardi kogemata alla neelata ja see võib esile kutsuda lämbumise. Kui laps kaardi alla neelab, pöördu kohe arsti poole.
- Mälukaart ei lähe lõpuni pesasse, kui üritada seda valepidi paigaldada. Ära rakenda ülemäärast jõudu.
- Mälukaart võib pesast välja hüpata, kui sõrm peale lukust vabanemist kiiresti eemaldada.
- Kaamera töö on garanteeritud ainult FUJIFILM mälukaarte kasutades.

MÄRKUSED

- Salvestatava faili suurus (maht) sõltub pildistatavast objektist. Seetõttu ei pruugi kuvatav allesjäänud võtete arv näidata tegelikku võtete arvu.

Sisemälust



FinePix F40/45/47fd on sisemälu, mis võimaldab kujutisi salvestada ilma mälukaardita. Näidikul kuvatakse IN , kui sisemälu on aktiivne.

Kui mälukaart on paigaldatud

[Salvestamine]: Kujutised salvestatakse mälukaardile.

[Taasesitus]: Taasesitatakse mälukaardil olevad kujutised

Kui mälukaart ei ole paigaldatud

[Salvestamine]: Kujutised salvestatakse sisemällu.

[Taasesitus]: Taasesitatakse sisemälus olevad kujutised

Sisemälus olevatest kujutistest

Sisemälus olevad kujutised võivad hävineda või rikneda häirete korral kaamera töös. Kopeeri kõik tähtsad andmed mõnele muule infokandjale. Sisemälus olevad andmed saab salvestada ka mälukaardile.

Sisse- ja väljalülimine

Kaamera sisselülimine pildistusreziimis

Sisselülimiseks vajuta voolunupule.
Väljalülimiseks vajuta uuesti voolunupule.



MÄRKUS
Pildistamise ja taasesituse vahel lülitumine

Vajuta pildistamise ajal ▶ taasesituse valimiseks. Uuesti pildistamise valimiseks vajuta päästik poole peale alla.

HOIATUS

- Kaamera sisselülimisel liigub objektiiv tööasendisse. Ära takista selle liikumist.
- Ära jäta objektiivile sõrmejälgi. See võib olla uduste ja ebateravate piltide põhjuseks.

Kaamera sisselülimine taasesituse reziimis

Vajuta 1 s jooksul ▶ kaamera sisselülimiseks taasesituse reziimis.
Väljalülimiseks vajuta voolunupule.



MÄRKUS

Pildista mise valimiseks vajuta päästik poole peale alla.

Jätkub ➡

Keele, kuupäeva ja aja seadmine

Kaamera esmakordsel sisselülimisel ei ole keel, kuupäev ega aeg seatud.

1 言語/LANG. kuvatakse kaamera sisselülimisel.



① Vajuta ▲, ▼, ◀, või ▶ keele valimiseks.

② Vajuta MENU/OK valiku kinnitamiseks.

2 Kuupäeva ja aja seadmine.



① Vajuta ◀ või ▶ aasta, kuu, kuupäeva, tunnija minuti valimiseks.

② Vajuta ▲ või ▼ näidu korrigeerimiseks.

MÄRKUS

- Hoides all ▲ või ▼ muutuvad numbrid kiiresti.
- Kui kellaaeg ületab “12”, muutub AM/PM seade.

3 Kuvamisviisi muutmine

① Vajuta ◀ või ▶ kuvamisviisi valimiseks.

② Vajuta ▲ või ▼ muudatuse tegemiseks.

③ Peale muudatuste tegemist vajuta alati MENU/OK.

Kuvamisviis
näiteks May 24, 2006
YY.MM.DD: 2006.5.24
MM/DD/YY: 5/24/2006
DD.MM.YY: 24.5.2006

4 Seadistage POWER MANAGEMENT.



① Valige menüüst üksus.

② Vajutage kinnitamiseks MENU/OK.

MÄRKUS

START MENU ekraan kuvatakse ka siis, kui kaamera on pikka aega seisnud ilma vooluallikata. Seadistused jäävad kaamera mällu umbes 7 päevaks, kui kaamera on olnud voolu all vähemal 4 päeva (aku paigaldatud või vooluadapter ühendatud.

Automaatne voolusäästu funktsioon

Funktsioon lülitab kaamera välja, kui see on olnud kasutamata 2 või 5 minuti jooksul. Pildistamiseks vajuta voolunupule, taasesituseks hoia 1 sekundi jooksul all taasesituse nuppu ▶ .

Kuupäeva ja aja korrigeerimine

1 Ava SET-UP menüü.



① Vajuta MENU/OK menüü avamiseks.

② Vajuta ▲ või ▼ et valida SET SET-UP.

③ Vajuta ▶.

2 Kuva DATE/TIME ekraan.



② Vajuta ◀ või ▶ et valida 1

③ Vajuta ▼ menüüs valikule minemiseks.

④ Vajuta ▲ või ▼ et valida DATE/TIME.

⑤ Vajuta ▶.

Keele valimine

1 Ava SET-UP menüü.



① Vajuta MENU/OK menüü avamiseks.

② Vajuta ▲ või ▼ et valida SET SET-UP.

③ Vajuta ▶.

2 言語/LANG. kuvamine.



② Vajuta ◀ või ▶ et valida 2 .

③ Vajuta ▼ menüüs valikule minemiseks.

④ Vajuta ▲ või▼ et valida 言語/LANG.

⑤ Vajuta ▶.
言語/LANG.

Pildistamine (AUTO)

Siin käsitletakse pildistamise põhiprotseduure.

1 Lülita kaamera sisse.

① Sisselülimiseks vajuta voolunupule.



② Vali rezhiimikettal AUTO.

Kaamera õige hoidmine



Suru küünarnukid vastu keha ja hoia kaamerat kahe käega.



Ära jäta sõrmi objektiivi ega välgu ette.

HOIATUS

- Kujutis jääb ebaterav, kui kaamera pildistamise ajal liigub. Hoia kaamerat kindlalt ja kahe käega.
- Kui sõrmed jäävad objektiivi või välgu ette, võib kujutis jääda ebaterav või vale säritusega.

2 Kontrolli kadreeringut LCD ekraanil. Vajadusel kasuta suumimist.



- **Teravustamiskaugused**
  Lainurk: 45 cm kuni lõpmatus
  Telefoto: 60 cm kuni lõpmatus
- **Optilise suumi fookuskaugused (35mm kaamera ekvivalendina)**
  36 mm kuni 108 mm
- **Maksimaalne suurendus**
  3×

MÄRKUS

- Lähivõtete tegemiseks vali makro .
- Vajadusel kasuta digisuumi.

3 Suuna AF raam objektile ja teravustamiseks vajuta päästik poole peale alla.



KONTROLLI

- **Objekt on terav**
  Kostub topeltpiiks.
  Indikaatorlamp põleb roheliselt.
- **Objekt on ebaterav**
  Heli ei kostu.
  !AF kuvatud.
  Indikaatorlamp vilgub roheliselt.

MÄRKUS

- Vajutades päästiku poole peale alla, fikseeritakse nii teravus kui säritus.
- Kui päästik poole peale alla vajutada, võib kostuda objektiivi tööhääl.

Jätkub ➡

4 Vajuta päästik lõpuni alla.



Poole peal **Lõpuni all**

HOIATUS

Välgu kasutamisel võib ekraan peale pildistamist välgu laadimise ajal tumeneda. Indikaatorlamp vilgub laadimise ajal oranzilt.

MÄRKUS

- Kui objekt ei jää AF raami, kasuta pildistamisel AF/AE lukku.
- Kui päästik kohe lõpuni alla vajutada, toimub võte ilma et AF raami suurus muutuks.

Välk

Kui päästik poole peale alla vajutada, kuvatakse ⚡ ekraanil enne välgu rakendumist.

Muuda välguprogrammi, kui tahad ilma välguta pildistada. Loe ka teiste välguprogrammide kohta.

HOIATUS

- Näidikul enne võtet kuvatud kujutis võib erineda tegelikult salvestatavast oma heleduse ja tonaalsuse poolest. Vajadusel kontrolli kujutist.
- Valides pika säriaja, mis võib põhjustada kaamera värisemist, kuvatakse ekraanil ! ✋ Kasuta välku või statiivi.

Indikaatorlambi näidud

Indikaatorlamp süttib või vilgub, kui päästikule vajutada. Indikaatorlamp näitab kaamera staatust.



Näit	Staatus
Põleb roheliselt	Fookus lukustatud.
Vilgub roheliselt	Kaamera värisemise hoiatus, AF hoiatus, AE hoiatus (valmis pildistamiseks)
Vilgub vaheldumisi roheline ja oranz	mälukaardile või sisemällu salvestamine (valmis pildistamiseks)
Põleb oranzilt	mälukaardile või sisemällu salvestamine (ei ole valmis pildistamiseks)
Vilgub oranzilt	Välgu laadimine (välk ei rakendu)
Vilgub punaselt	• Mälukaardi ja sisemälu hoiatused Kaart vormindamata, vale vorming, mälu täis, sisemälu või mälukaardi viga • Viga objektiivi töös

MÄRKUS

Detailsemad hoiatused kuvatakse LCD ekraanil.

Jätkub ➡

Näotuvastusfunktsiooni kasutamine pildistamisel

Näotuvastusfunktsioon võimaldab teravustada ja määrata säritus inimeste nägude järgi. Funktsioon toimib nii kaamera horisontaal- kui vertikaalasendis.

Võimalikud pildiprogrammid: AUTO, , , , SP1/SP2 (, , , , OFF ,),

① Funktsiooni aktiveerimiseks vajuta üks kord .
Väljalülitamiseks vajuta uuesti .





Roheline raam

Kui kaadris on rohkem kui üks nägu, suunab funktsioon rohelise raami näole, mis on keskpunktile kõige lähemal. Sellel on teravustamiseelis.

② Pildistamiseks vajuta päästik lõpuni alla.

Näotuvastusfunktsioon ei toimi järgmistes olukordades

Intelligentne näotuvastusfunktsioon teravustab automaatselt näole (nägudele), mis on pööratud kaamera poole. Raskusi võib tekkida järgmistes olukordades:

- Inimene kannab prille või nägu on varjatud kübaraga;
- inimene seisab küljega või ta pea on kallutatud;
- inimene seisab näo tuvastamiseks liiga kaugel.

Näotuvastusfunktsioon ei toimi, kui inimene seisab pea peal, tegu on loomaga või kui kaamerat valesti käes hoida.

HOIATUS

- Kui pildistamise ajal kaamera või objekt liigub, võib nägu näotuvastusfunktsiooni raamist välja liikuda.

- Kui kaamera tuvastab mitu nägu, seatakse roheline raam näole, mis on keskpunktile kõige lähemal. Kui soovid teravustada mõne muu objekti järgi, siis pööra kaamerat nii, et see jääks kaadri keskele.
  Kui ka see ei aita, lülita näotuvastusfunktsioon välja ja pildista AF/AE lukuga. Näotuvastusfunktsioon suudab teravustada valges raamis oleva näo järgi, kui see on rohelises raamis oleva näoga samal kaugusel.

- Kui näotuvastusfunktsioon on välja lülitud ja päästik poole peale alla vajutada, teravustatakse kaadri keskpunktile.

AF/AE luku kasutamine

1 **Keera kaamerat nii, et üks inimestest jääks AF raami.**

2 **Teravustamiseks vajuta päästik poole peale alla.**



Poole peale

3 **Hoides päästikut jätkuvalt all kadreeri kujutis soovitud moel uuesti ja pildistamiseks vajuta päästik lõpuni alla.**

Klõps



Lõpuni all

MÄRKUS

- AF/AE lukustamise operatsiooni saab enne pildistamist vajadusel korrata.
- Kasuta AF/AE lukku kõigi pildistusprogrammi parimate tulemuste saavutamiseks.
- Kui kaamera päästik poole peale alla vajutada, lukustuvad teravus ja säritus (AF/AE lukk).

Autofookusele ei sobi

Kuigi kaamera kasutab kõrgtehnoloogilist autofookuse mehhanismi, võib probleeme tekkida järgmiste objektidega:

Eriti hästi peegelduvad esemed



Kiiresti liikuvad objektid

- Pildistamine läbi klaasi.
- Halvastipeegelduvad esemed nagu karusnahk.
- Tahke olekuta objektid nagu suits ja leegid.
- Tumedad esemed.
- Esemed, millel on väike või olematu kontrast taustaga võrreldes (näit. taustaga ühte värvi riietes inimesed).
- Kui AF raami lähedal on teine kontrastne objekt, mis ei asu põhiobjektiga ühel kaugusel. Sellistes olukordades kasuta AF/AE lukku.

AF-abivalgus

Hämaras pildistamisel aitab AF-abivalgus kaameral teravustada.
Kui päästik poole peale alla vajutada, süttib korraks valge AF-abivalgus.



MÄRKUS

- Võib esineda olukordi, kus ka AF-abivalgus ei aita.
- Kuigi otsest ohtu tervisele ei ole, ära lase AF-abivalgust otse inimestele silma.
- Loe funktsiooni väljalülitamise kohta lk. 96.
- AF-abivalgust ei saa kasutada ▲, ✂, ◎, ⛱, ♪OFF, 🍸, või ✱ programmiga.
- Makrovõttega AF-abivalguse kasutamisel võib teravustamisega tekkida probleeme.

Jätkub ➡

Kadreerimine

Vali LCD näidiku kuvand

Kuvandi muutmiseks vajuta DISP/BACK.



Tekst kuvatud

Tekstita

Kadreerimise abijooned kuvatud

Kadreerimise abijooned

Kadreerimise abijooned jagavad kaadri horisontaalselt ja vertikaalselt kolmeks võrdseks osaks. Saadav ruudustik hõlbustab sind kadreerimisel.

MÄRKUS

Kasuta alati AF/AE lukku. Kujutis võib jääda ebaterav, kui AF/AE lukku ei kasutata.

Kujutiste vaatamine

Tähtsate võtete tegemisel on alati hea neid pärast taasesitusega kontrollida.

Taasesituse valimine

PIldistamise ajal taasesituse valimiseks vajuta ▶.



Kui kaamera on välja lülitud, siis taasesituse valimiseks vajuta ▶ umbes 1 sekundi jooksul.

MÄRKUS

- ▶ vajutamisega kuvatakse näidikul viimasena salvestatud pilt.
- Teiste kaameratega tehtud piltide taasesitamisel (mitte 40/45/47 fd), kuvatakse 🕮 näidikul.

MÄRKUS Kujutised, mida saab vaadata

Kaameraga saab taasesitada kujutisi, mis on tehtud sama tüüpi kaameraga või mõne muu FUJIFILM kaameraga (v.a. mõned pakkimata failid), mis toetab mälukaarti.

Vali LCD näidiku kuvand

Kuvandi muutmiseks vajuta taasesituse ajal DISP/BACK.



Tekstikuva

Ainult pilt

Kuupäevasorteering

Jätkub ➡

Üksiku kaadri taasesitus

Kujutise valimiseks:
vajuta ◀: viimane kujutis
Vajuta ▶: järgmine kujutis

Intelligentne näotuvastusfunktsioon

Kujutiste kuvamisel, mis tehti intelligentse näotuvastusfunktsiooniga (kuvatud näidikul), vajuta . Näo ümber, mille kaamera pildistamisel tuvastas, kuvatakse raam. Vajuta tuvastatud näo muutmiseks. Teiste kaameratega tehtud kaadritel raami ei kuvata.

Kujutiste valimine

Pisipiltide seast kujutise valimiseks hoia taasesituse ajal ◀ või ▶ 1s jooksul all. Nupu vabastamine viib kaamera tagasi üksiku kaadri taasesitusele.

Taasesituse suum

1 Suum in/Suum out

Kujutise suumimiseks taasesituse ajal:

W nupp (suum out) **T nupp (suum in)**



Diagramm



Suumimiseks vajuta **W** või **T**.

2 Kujutise erinevate kohtade kuvamine



Navigatsiooninäidik (hetkel kuvatava kujutise kohta)

Vajuta ▲, ▼, ◀ või ▶ erinevate osade kuvamiseks.

MÄRKUS

DISP/BACK vajutamine tühistab suumi.

Mitmekaadriline taasesitus

Mitmekaadriline taasesitus (9 kaadrit) kuvatakse suuminupu abil LCD näidikul. Vali nende hulgast soovitud kaader.

① Vajuta ▲, ▼, ◀, või ▶ kursori viimiseks valikukaadrile.
Vajuta ▲ või ▼ korduvalt järgmise lehekülje valimiseks.

② Vajuta MENU/OK kujutise suurendamiseks.

Kuupäeva järgi sortimine

Kuupäeva järgi sortides on võimalik vaadata kõiki samal päeval tehtud kujutisi.

① Vajuta ▲, ▼, ◀, või ▶ kursori viimiseks valikukaadrile.

② Vajuta MENU/OK kujutise suurendamiseks.

Kuupäeva valimine

① Vajuta ▲, ▼, ◀, või ▶ kursori viimiseks vasakul ülemisele ⇦ raamile.

② Vajuta ◀ kuupäeva valiku kuvamiseks.

③ Vajuta ▲ või ▼ kursori viimiseks soovitud kuupäevale.
Vajuta ▲ või ▼ korduvalt järgmise lehekülje valimiseks.

④ Vajuta ▶.

🗑 Failide kustutamine

Kustuta kõik ebavajalikud kujutised ja videolõigud, et mälukaardil või sisemälus oleks alati piisavalt ruumi. Kaamera nimetab kujutisi kaadriteks.

Kustutamisnupu kasutus (🗑/▲)

🗑 (▲) vajutamine: lihtne kustutada.



① Vajuta ◀ või ▶ kustutatava kaadri valimiseks.

② Vajuta 🗑 (▲).

③ Vajuta ◀ või ▶, et valida OK.

④ Kustutamiseks vajuta MENU/OK.

Taasesituse menüü kasutamine kustutamisel



① Vajuta MENU/OK et avada PLAYBACK MENU.

② Vajuta ▲ või ▼ vali 🗑 ERASE.

③ Vajuta ▶ .

Jätkub ➡



④ Vajuta ▲ või ▼ et valida FRAME või ALL FRAMES.

⑤ Vajuta MENU/OK valiku kinnitamiseks.

Kaadri kaupa kustutamine (FRAME)



① Vajuta ◀ või ▶ kustutatava kaadri valimiseks.

② Vajuta MENU/OK kuvatud kaadri kustutamiseks.

MÄRKUS

Järgmise kaadri kustutamiseks korda ülaltoodud samme. Lõpetamiseks vajuta DISP/BACK.

TÄHELEPANU

MENU/OK korduv vajutamine kustutab järjestikused kaadrid. Ole ettevaatlik, et sa ei kustutaks kaadreid ekslikult.

Kõigi failide kustutamine (ALL FRAMES)

Kõigi kaadrite kustutamiseks vajuta MENU/OK.

MÄRKUS



Kustutamise katkestamiseks vajuta DISP/BACK. Mõned kaitsmata kaadrid jäävad kustutamata.

MÄRKUS

- xD-mälukaardi kasutamisel kustutatakse sellel olevad kaadrid. Kui kaart ei ole kasutusel, kustutatakse sisemälus olevad kaadrid.
- Kaitstud kaadreid ei kustutata. Nende kustutamiseks tuleb eelnevalt eemaldada kaitse.
- Kui “DPOF SPECIFIED. ERASE OK?” või “DPOF SPECIFIED. ERASE ALL OK?” kuvatakse, vajuta kustutamise jätkamiseks uuesti MENU/OK.

TÄHELEPANU

Kustutatud kaadreid ei saa taastada. Kopeeri kõik vajalikud andmed arvutisse või mõnele muule infokandjale.

Pildistusfunktsioonid - seadistuste tegemine

Õige seadistus on hea tulemuse tagatis. Allpool on toodud üldised juhised.

1 Vali pildistusprogramm.

Vali Mode kettaga sobiv pildistusprogramm. Kaamera seadistused sobitatakse võttetingimustega.



AUTO Auto	Lihtsaim pildistusrezhiim, sobib hästi algajatele
Picture Stabilization	Kasutatakse kiirema säriaja saavutamiseks liikuvate objektide pildistamisel ja hämaras.
N Natural Light	See rezhiim säilitab piltide loomuliku miljöö hämaras pildistamisel.
N NATURAL &	See rezhiim jäädvustab järjest 2 võtet: ühe välguga ja teise ilma. Välklambiga pildistamine võimaldab jäädvustada objekti eredana. See rezhiim sobib 2 erineva pildi jäädvustamiseks samaaegselt.
SP1/SP2 Scene position	Valige endale meelepärane stseeniprogramm.
Manual	See rezhiim võimaldab detailsemaid seadistusi, mida pole võimalik teha AUTO rezhiimis.

2 Tee seadistused

Nuppudele vajutades ja menüüdes valikuid tehes saad valida pildistustingimustele kõige paremini vastavad seaded.



Nupud ja nende funktsioonid

Intelligentne näotuvastus-funktsioon	Nupule vajutamine võimaldab teravustada inimeste nägudele.
Makro	Lähivõtete tegemiseks.
Välk	Hämaras ja vastuvalgusega pildistamiseks.
Iseavaja	Olukorras, kui ka fotograaf soovib pildile jääda või värisemise vältimiseks päästikule vajutamise ajal.

■ F-MODE MENU funktsioonid

POWER MANAGEMENT	Kaamera töö funktsioonid.
ISO	ISO tundlikkuse määramine
QUALITY	Pildisuuruse ja kvaliteeditaseme määramine
FinePix COLOR	Värvirezhiimi määramine.





■ Pildistusmenüü (MENU/OK) funktsioonid

PHOTOMETRY	Valgusmõõtmise meetodi valimiseks.
WHITE BALANCE	Valge tasakaalu seadmiseks.
Exposure compensation	Pildi särituse muutmiseks (ainult)
CONTINUOUS	Sarivõtte valimiseks.
AF MODE	Teravustamisviisi valimiseks.





Pildistusprogrammi valimine

AUTO

See on kõige lihtsam moodus pildistamiseks. Kasuta seda tavaolukordades.

Kaamera teeb automaatselt kõik seadistused peale *F*-MODE (kvaliteet ja FinePix COLOR).

Vali Mode kettaga AUTO.



MÄRKUS

Võimalikud välguprogrammid:
AUTO, 👁, ⚡, ⊛

Picture Stabilization

Sobib pildistamiseks kui sovite vähendada kaamera värina mõju pildile.

Valige rezhiimikettal

KONTROLL

- Kasutatavad välgurezhiimid:
  AUTO, 👁, ⚡, ⊛
- ISO väärtuseks saab valida ainult ISO AUTO.

NATURAL LIGHT

See programm tagab loomutruud, ümbritseva valgusega tehtud pildid ka siis, kui pildistatakse vähese valgusega. Seda on hea kasutada ka tingimustes, kus välku ei tohi kasutada.
Kaamera valib automaatselt suurima võimaliku tundlikkuse.

Valige rezhiimikettal

MÄRKUS

Välku ei saa kasutada.

NATURAL & ⚡

See rezhiim jäädvustab järjest 2 pilti: välguga ja ilma. Välguga pildistamine valgustab objekti eredalt. Ilma välguta pildistamine jäädvustab stseeni loomuliku miljöö.



Valige rezhiimikettal

Päästiku vajutamisel tehakse esimene pilt ilma välguta ning teine välguga. Alati tehakse 2 pilti ühe päästikuvajutusega. Ärge liigutage kaamerat enne kui võtted on tehtud.

MEMO

See rezhiim võimaldab vältida ebaõnnestunud kaadreid kui pildistate näiteks vastuvalguses jne.

KONTROLL

- Välklamp rakendub automaatselt. Ärge kasutage seda rezhiimi olukorras, kus välk on keelatud.
- ISO tundlikkuseks saab valida ainult ISO AUTO valiku.
- Kui mälukaardil pole 2 võtte jaoks piisavalt vaba ruumi, siis pildistada ei saa.
- Sarivõtterezhiim on rezhiimis keelatud.

SP1/SP2 SCENE POSITION

Selles rezhiimis võimaldab kaamera valida parima programmi stseenide pildistamiseks. Valida saab 15 hulgast.

Valige stseeni asend SCENE POSITION menüüst.

Valige rezhiimikettal SP1/SP2

SP1 ja SP2 kohta.

Kaamera võimaldab seadistada SP1 ja SP2 stseenid eraldi.
Näiteks valige SP1 väärtuseks ja SP2 väärtuseks kui olete reisil. Menüüvalikud SP1 ja SP2 puhul on samad.

MEMO

- AF-abivalgus ei toimi järgmistes: , ja rezhiimis.

Scene asendi seadistamine



① Avage MENU/OK abil menüü.

② Valige ▲ või ▼ abil SCENE POSITION.

③ Vajutage ▶

④ Valige ▲ või ▼ abil seadistus.

⑤ Valiku kinnitamiseks vajutage MENU/OK nuppu.

Järgneb ➡

PORTRAIT

Sobib portreede jäädvustamiseks kaunite nahatoonide ja pehmete joontega.

LANDSCAPE

Sobib vaadete pildistamiseks päeval. Tagab selged ja teravad võtted maastikest ja mägedest.
and mountains.

CHECK

Välklampi ei saa maastikuvõttel kasutada.

SPORT

Sobib spordisündmuste jäädvustamiseks. Samuti sobib liikuvate objektide pildistamiseks lühema säriajaga.

CHECK

Sport rezhiimis valib kaamera automaatselt QUICK AF

NIGHT

Sobib öiste vaadete ja hämarate stseenide jaoks.

Säriaeg on pikk - kuni 3 sekundit.

CHECK

Uduste piltide vältimiseks kasutage võttel statiivi.

FIREWORKS

Sobib ilutulestiku jäädvustamiseks.

CHECK

- Välklamp ei saa selles rezhiimis kasutada.
- Säriajaks saab valida 1/2 sek kuni 4 sek.
- Selles rezhiimis tuleb võte teha statiivilt.

Säriaja valimine



Valige ◀ või ▶ abil säriaeg.

SUNSET

Kasuta seda päikeseloojangu jäädvustamiseks.

SNOW

Kasuta seda olukordades, kus ere lumi täidab kogu pildivälja.

Jätkub ➡

BEACH

Kasuta seda pildistamisel rannas, tugeva päikesevalgusega.

UNDERWATER

Kasuta seda koos veekindla ümbrisega. Annab loomutruud värvid ookeani sinises vees pildistamisel.

MUSEUM

Kasuta seda kohtades, kus ei tohi kasutada välku ja kus peab säilitama vaikust. Selle programmiga on aktiivne välgukeeld, kaamera tööhääled on välja lülitud ja iseavaja lamp ei toimi.

MÄRKUS

Veendu eelnevalt, kas pildistamine on üldse lubatud.

PARTY

Kasuta seda pidude pildistamisel. Annab loomuliku tooni ka vähese valgusega pildistades.

✲ FLOWER

Kasuta seda lilledest lähi-võtete tegemisel.

MÄRKUS

- Välku ei saa kasutada.
- Võttekaugus:
  lainurk:
  u. 5 cm kuni 2 m.
  Tele:
  u. 30 cm kuni 2 m.

TEXT

Kasuta seda teksti pildistamiseks.

MÄRKUS

Võttekaugus:
lainurk:
u. 5 cm kuni 2 m.
Tele:
u. 30 cm kuni 2 m.

Jätkub ➡

MANUAL

Automaatprogramm, mis võimaldab teha kõiki seadistusi peale säriaja ja ava.

Vali Mode kettaga M.

Pildistusfunktsioonid:
- PHOTOMETRY(fotomeetria)
- WB WHITE BALANCE(valge tasakaal)
- AF MODE(teravustamisviis)
  EXP. COMPENSATION

MÄRKUS

Võimalikud välguprogrammid:
AUTO, , , , , SLOW

Makro (lähivõte)

Kasuta seda lähivõtete tegedmisel.

Kasutatavad programmid: AUTO, , N, , SP1/SP2 (, , , TEXT), M

Vajuta (◀) Makro valimiseks.
Vajuta uuesti (◀) Makro tühistamiseks.





LCD näidikul näitab, et makrovõte on aktiivne.

MÄRKUS

- Valides või TEXT valib kaamera automaatselt makrovõtte.
- Võttepiirkond (v.a. ja TEXT
  Lainurk:
  u. 7 cm kuni 80 cm
  Tele:
  u. 30 cm kuni 80 cm
- Võttepiirkond TEXT
  Lainurk:
  u. 7 cm kuni 2 m
  Tele:
  u. 30 kuni 2 m
- Välgu tööpiirkond:
  u. 30 cm kuni 80 cm

MÄRKUS

- Kaamera värisemise vältimiseks kasuta statiivi.
- Makrovõtte tühistab järgmine:
  - pildistamisprogrammi muutmine;
  - kaamera väljalülimine.

ϟ Välgu kasutamine (intelligentne välk)

Välk on kasulik abiline hämaras ja siseruumides pildistamisel. Vali 6 erineva välguprogrammi vahel, mis kõige paremini vastab võttetingimustele.

MÄRKUS

Kaamera reguleerib automaatselt välgu võimsust vastavalt võttekaugusele ja objekti heledusele. See tagab alati ühtlaselt valgustatud kaadri.



MÄRKUS

Kui päästik poole peale alla vajutada, kuvatakse näidikul enne välgu rakendumist ϟ.

AUTO Auto (kuvandita)

Välk rakendub automaatselt, kui võttetingimused seda nõuavad.

PUNASILMSUSE VÄHENDAJA

Seda on hea kasutada nt. portreede tegemisel. Eelvälk enne võtet aitab vähendada punasilmsuse efekti.

MÄRKUS Punasilmsuse efekt

Inimeste pildistamisel välguga jäävad nende silmad tihti punased. See on tingitud sellest, et välgu valgus peegeldub silma võrkkestalt tagasi otse objektiivi.

ϟ SUNDVÄLK

Kasuta seda vastuvalgusega või teravate varjude pehmendamiseks. Välk rakendub alati, ka siis, kui valgust on piisavalt ilma välguta pildistamiseks.

VÄLGUKEELD

Kasuta seda nt. kohtades, kus ei tohi välku kasutada. Hämaras pildistamisel kasuta kaamera värisemise vältimiseks statiivi.

PIKK SÜNKRO, PUNASILMSUS&PIKK SÜNKRO

See võimaldab hämaras ja öösel pildistada nii, et nii esikui tagaplaan on ühtviisi hästi valgustatud.
kasutamine kaasab ka punasilmsuse vähendaja.
valimisel kasutatakse pikki säriaegu (kuni 3s).

TÄHELEPANU

Heledad objektid võivad jääda ülesäritatud.

MÄRKUS

Pildistusprogrammidega võimaldatavad välguprogrammid.

	AUTO					
AUTO	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓		
				✓		
		✓	✓			
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				✓		
	✓		✓	✓		
				✓	✓	✓
				✓		
		✓		✓		
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		
OFF				✓		
		✓				
				✓		
TEXT			✓	✓		

Jätkub ➡

MÄRKUS

Välgu tööpiirkond (ISO : AUTO)
Lainurk:
u. 60 cm kuni 6.5 m
Tele:
u. 60 cm kuni 3.5 m
Kujutis võib jääda tume, kui kasutada välku väljaspool selle tööpiirkonda.

TÄHELEPANU Märkusi välgu kasutamise kohta

- Vajutades päästikule välgu laadimise ajal toimub võte ilma välguta (AUTO või kasutamisel).
- Välgu laadimise aeg pikeneb akude tühjenedes.
- Välgu laadimise ajal kaob kujutis näidikult ja indikaatorlamp vilgub oranzilt.
- Välk teeb mitu välgatust. Eelvälk ja võtte tegemiseks vajalik välgatus. Ära liiguta kaamerat enne võtte lõppu.

Iseavaja

Kasuta seda olukorras, kus ka fotograaf peab pildile jääma.

Võimalikud pildistusprogrammid: kõik

Iseavaja

Iseavaja muutub iga kord kui vajutada
(▼).





Viimasena kuvatud viis osutub valituks.

: Võte tehakse 10 s viivitusega.

: Võte tehakse 2 s viivitusega.

Iseavajaga pildistamine

1 Teravustamiseks vajuta päästik poole peale alla ja pildistamiseks lõpuni alla.



Poole peal **Lõpuni**

Päästiku poole peale vajutamine teravustab kujutise. Iseavaja käivitamiseks vajuta päästik seda vahepeal vabastamata lõpuni alla.

2 Pildistamine valitud ajaga

Võte toimub peale seda, kui iseavaja lamp muutub põlevast vilkuvaks (ainult vilgub 2 s viivitusega).







Näidikul kuvatakse võtteni jääv aeg.

2 s viivituse kasutamine

Seda on hea kasutada kaamera värisemise vältimiseks päästikule vajutamise hetkel.

MÄRKUS

- Iseavaja peatamiseks peale selle käivitumist vajuta DISP/BACK.
- Iseavaja tühistub:
  - peale võtet;
  - pildistusprogrammi muutmisel;
  - taasesituse valimisel;
  - kaamera väljalülimisel.
- Päästikule vajutamise hetkel ära seisa kaamera ees.

Pildistamine iseavaja ja intelligentse näotuvastusfunktsiooniga

Võimalikud programmid: AUTO, , , , SP1/SP2 (, , , , ,),

Intelligentne näotuvastusfunktsioon

Iseavajat kasutades tagab näotuvastusfunktsioon, et teravus määratakse näo järgi.

1 Vali iseavaja.

Seade muutub iga kord, kui vajutada (▼).





Viimasena kuvatud seade jääb valituks.

: Võte toimub 10s viivitusega.

: Võte toimub 2s viivitusega.

2 Näotuvastusfunktsiooni aktiveerimiseks vajuta Selle väljalülimiseks vajuta uuesti .



3 Vajuta päästik lõpuni alla.

Jätkub ➡

4 Pildista valitud viivitusega

Viiteaja jooksul tuvastab kaamera kaadris asetsevad näod. Vahetult enne võtet kaamera teravustab ja määrab sarituse.

Võte toimub, kui iseavaja lamp muutub vilkuvast põlevaks (2 s viiteajaga ainult vilgub).







Monitoril kuvatakse võtteni jääv aeg.

MÄRKUS

Intelligentse näotuvastuse kohta loe lk. 19.

TÄHELEPANU

Ära liiguta võtte toimumise ajal.

☼ Monitori heleduse tõstmine

See on hea funktsioon, kui on vaja kujutist kontrollida.

Monitori heleduse tõstmine

Vajuta ☼ (▲) heleduse tõstmiseks.
Vajuta uuesti ☼ (▲) normaalse heleduse taastamiseks.





☼ UP kuvatakse funktsiooni töö ajal näidikul.

MÄRKUS

- Funktsioon tühistub automaatselt peale iga võtet.
- See funktsioon on ainult kujutise kontrollimiseks ja ei muuda kujutise heledust.

F-MODE MENU kasutamine

F-MODE MENU valimine



① Vajuta F et avada F-MODE MENU.

② Vajuta ▲ või ▼ menüü valimiseks.

③ Vajuta ▶.

④ Vajuta ▲ või ▼ seadistuse muutmiseks.

⑤ Vajuta MENU/OK valiku kinnitamiseks.

SHOOTING MENU valimine



① Vajuta MENU/OK et avada SHOOTING MENU.

② Vajuta ▲ või ▼ menüü valimiseks.

③ Vajuta ▶.

④ Vajuta ▲ või ▼ seadistuse muutmiseks.

⑤ Vajuta MENU/OK valiku kinnitamiseks.

Jätkub ➡

■ F -MODE menüüvalikud

Menüü	Funktsioonid	Seadistused	Vaikimisi väärtus
POWER MANAGEMENT	Määrab kaamera töö. Võimaldab säästa akut valides aeglasema teravustamiskiiruse.	/ /	
ISO	Määrab tundlikkuse pildistamise ajal. Mida suurem tundlikkus, seda halvemates oludes saab pildistada. higher sensitivity settings will allow you to take pictures in darker locations.	AUTO/AUTO(1600)/ AUTO(800)/ AUTO(400)/1600/ 800/400/200/100	–
QUALITY	Määrab kujutise suuruse. Mida suurem kujutis, seda parem kvaliteet. Mida väiksem kujutis, seda rohkem neid kaardile mahub.	FinePix F40fd / FinePix F45fd 8M F/8M N/3:2/ 4M/2M/03M	8M N
		FinePix F47fd 9M F/9M N/3:2/5M/ 3M/2M/03M	9M N
FinePix COLOR	Saab valida soovitud värvitooni. Seade võimaldab lisada värviküllasust või teha must-valgeid võtteid.	STD/ /	STD

Järgneb ➡

SHOOTING MENU võimalused

Menüü	Funktsioonid	Seaded	Vaikimisi
SCENE POSITION	Saab kasutada kui Mode ketas on asendis SP1 või SP2 Võimaldab valida pildistamiseks kõige sobivama stseeniprogrammi.	/ / / / / / / / / / / / TEXT	SP1 : SP2 :
EXP. COMPENSATION	Saab kasutada kui Mode ketas on asendis M Võimaldab määrata särikompensatsiooni määra.	–2 EV kuni +2 EV (sammuga 1/3 EV)	±0
PHOTOMETRY	Saab kasutada, kui Mode ketas on asendis M / Kasuta seda valgusmõõtmise viisi valimiseks.	/	
WHITE BALANCE	Saab kasutada, kui Mode ketas on asendis M Kasuta seda valge tasakaalu määramiseks vastavalt valgusallikale.	AUTO/ / / / / / /	AUTO
CONTINUOUS	Saab kasutada kõigi programmidega välja arvatud Kasuta seda sobiva sarivõtte valimiseks.	OFF/ / /	OFF
AF MODE	Saab kasutada, kui Mode ketas on asendis M Kasuta seda teravustamisviisi valimiseks.		

Tundlikkuse muutmine (ISO ISO)

Kasuta seda tundlikkuse muutmiseks.
Mida suurem arv, seda suurem on tundlikkus. Mida suurem tundlikkus, seda halvemates tingimustes saab pildistada.

KONTROLLI

- **Seaded**
  AUTO/AUTO(1600)/AUTO(800)/AUTO(400)/1600/800/400/200/100
  Valides tundlikkuseks AUTO/AUTO(1600)/AUTO(800)/AUTO(400), määrab kaamera automaatselt parima tundlikkuse vastavalt valgusoludele.



Tundlikkuse näit kuvatakse monitoril, kui on valitud mõni muu seade peale AUTO.

- **AUTO(1600)/AUTO(800)/AUTO(400)**
  AUTO(1600)/AUTO(800)/AUTO(400) saab valida, kui Mode ketas on asendis M. AUTO(1600)/AUTO(400) korral määratakse tundlikkus samuti automaatselt, kuid suurim tundlikkuse väärtus on limiteeritud.

MÄRKUS

- Tundlikkus jääb valituks ka kaamera väljalülimisel või programmi muutmisel.
- Kui on valitud muu kui M siis saab kasutada ainult AUTO tundlikkust.

HOIATUS

Kuigi suurem tundlikkus võimaldab pildistada halvemates oludes, suurendab see müratasset kujutisel (täpid).

Kvaliteedi muutmine (QUALITY)

Kasuta seda kujutise suuruse muutmiseks (pikselite arv).
Vali seadistus vastavalt lõppresultaadile.

Kvaliteet pildistamisel

Kvaliteet	Sobiv kasutus
8M F (3296 × 2472) 8M N (3296 × 2472)	Trükkimine kuni 10R (25.4 × 30.5 cm) / A4 mõõt/ A3 mõõt Parema kvaliteedi jaoks valige 8M F
3:2 (3504 × 2336)	
4M (2304 × 1728)	Trükkimine kuni 6R (15.2 × 20.3 cm) / A5
2M (1600 × 1200)	Trükkimine kuni 4R (10.2 × 15.2 cm) / A6
03M (640 × 480)	Kasutamiseks mailis või veebilehtedel

Kvaliteet	Sample uses
9M F (3488 × 2616) 9M N (3488 × 2616)	Trükkimine kuni 10R (25.4 × 30.5 cm) / A4 mõõt/ A3 mõõt. Parema kvaliteedi jaoks valige 9M F
3:2 (3696 × 2464)	
5M (2592 × 1944)	Trükkimine kuni 10R (25.4 × 30.5 cm) / A4
3M (2048 × 1536)	Trükkimine kuni 6R (15.2 × 20.3 cm) / A5
2M (1600 × 1200)	Trükkimine kuni 4R (10.2 × 15.2 cm) / A6
03M (640 × 480)	Kasutamiseks mailis või veebilehtedel

Kadreering ja kvaliteet

Külgede suhe ei ole 3:2

Külgede suhe on 3:2

Normaalselt on külgede suhe 4:3. 3:2
annab külgede suhteks 3:2, sama, mis on 35 mm filmil ja postkaardil.

MÄRKUS

- Mida suurem pikselite arv, seda parem on kvaliteet. Mida väiksem on pikselite arv, seda rohkem kujutisi saab salvestada mälukaardile.
- Kvaliteet jääb valituks ka kaamera väljalülimisel või programmi muutmisel.
- Kvaliteedi muutmisel muutub ka võimalike võtete arv.

Jätkub ➡

FinePix COLOR seadete muutmine (FinePix COLOR)

Kasuta seda värvitooni muutmiseks.
Efektiivne värviküllasuse tõstmiseks või must-valgete võtete tegemiseks.

MÄRKUS

FinePix COLOR seaded

STD F-STANDARD	Kontrast ja küllasus on standardsed. Kasuta tavavõtete tegemisel.
Cr F-CHROME	Kontrasti ja küllasust on tõstetud. Kasuta näiteks taeva ja lillede pildistamisel.
Br F-B&W	Konverdib kujutise must-valgeks.

Valides F-CHROME või F-B&W, kuvatakse vastav ikoon monitoril.

HOIATUS

Kui Mode kettaga on valitud SP1 või SP2 , siis Cr ikooni monitoril ei kuvata.

MÄRKUS

F-CHROME ei pruugi jätta suurt efekti. Kaamera monitoril ei pruugi erinevus olla nähtav.

Valgusmõõtmise valimine ([◎] PHOTOMETRY)

Võimalikud pildistusprogrammid: M

Kasuta seda, kui õiget säritust on raske saavutada.



[◎] MULTI (Pattern): Kaamera hindab objekti ja määrab optimaalse sarituse.

[●] SPOT : Säritus määratakse kujutise keskpunkti järgi.

[ ] AVERAGE : Säritus määratakse kogu kujutise keskmise väärtusena.

Fotomeetria efektiivne kasutamine:

- **MULTI**
  Kaamera analüüsib objekti ja määrab vastavalt pildistustingimustele optimaalse sarituse.
- **SPOT**
  Kasulik tugevate kontrastide olemasolul, kus õige säritus pannakse paika mingi kindla punkti järgi.
- **AVERAGE**
  Selle mooduse eeliseks on, et erinevate kompositsioonide korral säritus tihti ei muutu. Efektiivne näiteks maastike pildistamisel.

Jätkub ➡

Valge tasakaalu seadmine (WB WHITE BALANCE)

Võimalikud pildistusprogrammid: M

Sea valge tasakaal vastavalt ümbritsevale valgusele.



AUTO: Automaatne seadistus.
: Seadistamine valge paberi abil vastavalt konkreetsetele tingimustele.
: Pildistamine väljas ilusa ilmaga.
: Pildistamine varjus.
: Pildistamine päevavalguse fluorestsentslampidega.
: Pildistamine sooja valguse fluorestsentslampidega.
: Pildistamine külma valguse fluorestsentslampidega.
: Pildistamine hõõglambi valgusega.

Custom valge tasakaal

① Vali custom valge tasakaal.

② Hoia valget paberilehte kaamera ees, nii et see täidaks kogu LCD monitori. Seejärel vajuta päästikule.





③ Õige sarituse korral kuvatakse "COMPLETED!". Vajuta MENU/OK seadistuse kinnitamiseks.





OVER või UNDER

Kasuta negatiivset särikorrektsiooni, kui kuvatakse [OVER] ja positiivset, kui kui kuvatakse [UNDER].

Näide

Valge tasakaalu saab muuta, kui kasutada valge paberi asemel värvilist.

MÄRKUS

- AUTO programmi kasutades ei pruugi valge tasakaalu seadmine õnnestuda näiteks portreede tegemisel. Kasuta eelseadistusega valikuid.
- Välgu rakendumisel (v.a. custom korral) kasutatakse spetsiaalselt välgu jaoks mõeldud seadistust. Eriefektide saavutamiseks peaks välk olema välja lülitud.
- Seatud custom tasakaal jääb valituks kuni selle muutmiseni. See jääb valituks ka vooluallika eemaldamisel.

Sarivõte (CONTINUOUS)

Kasuta seda liikuvate objektide pildistamisel.



: LONG PERIOD - pikk sarivõte
: FINAL 2 - viimased kaks kaadrit
: TOP 2 -kuni kaks kaadrit

MÄRKUS

- Võimalike võtete arv on limiteeritud mälukaardil või sisemises mälus oleva vaba ruumiga. memory.
- TOP 2 ja FINAL 2 sarivõttega pannakse teravus paika esimese kaadri järgi ja see enam ei muutu.
- Säritus määratakse esimese kaadriga, kuid pika sarivõtte ajal säritus muutub vastavalt tingimustele.
- Sarivõtte kiirus sõltub säriajast.
- Välku ei saa kasutada.
- TOP 2 ja FINAL 2 sarivõttega kuvatakse tulemus alati monitoril. Pika sarivõttega tehtud kaadrid salvestatakse neid eelnevalt kuvamata.
- FINAL 2 ja LONG PERIOD sarivõtet koos iseavajaga kasutades saab teha ainult ühe võtte.
- Sarivõtet ei saa valida NATURAL & puhul.

TOP 2 sarivõte

Võte jätkub, kuni päästikut all hoitakse. Selle programmiga saab teha kuni 2 kaadrit (maks. 1.3 k/s).

MÄRKUS

Salvestusaeg võib pikeneda, kui salvestatakse xD-mälukaardile või sisemällu.

: FINAL 2 sarivõte

Võte jätkub, kuni päästikut all hoitakse. Selle programmiga saab teha kuni 40 kaadrit (maks. 1.3 k/s). Kaamera salvestab viimased 2 kaadrit, mis tehti enne päästiku vabastamist.



Jätkub ➡

LONG PERIOD sarivõte

Võte jätkub, kuni päästikut all hoitakse. Saab teha niipalju kaadreid kui mahub xD-mälukaardile või sisemällu.



Teravustamisviis (AF MODE)

Võimalikud pildistusprogrammid: M

Kasuta seda teravustamisviisi muutmiseks.



: CENTER
: MULTI
: CONTINUOUS

CENTER

Kaamera teravustab LCD näidiku keskele. Kasuta seda koos AF/AE lukuga.



MULTI

Vajutades päästiku poole peale alla, otsib kaamera LCD näidiku keskpunkti lähedalt kontrastset objekti, suunab sellele AF raami ja teravustab.



MÄRKUS

Kui AF raami ei kuvata teravustamispunktile, siis vali CENTER AF viisina ja kasuta AF/AE lukku.

CONTINUOUS

Kasuta seda liikuvate objektide pildistamisel. Kaamera jätkab teravustamist objektile AF raamis.



MÄRKUS

Kasutades CONTINUOUS teravustamist tuleb tähelepanu pöörata aku laetusele.
Voolu kulub rohkem, kui kasutada CONTINUOUS teravustamist.

F-MODE MENU (Playback)/TAASESITUSE MENÜÜ

Kasuta neid menüüsid kujutiste taasesituseks.

F-MODE MENU (Playback)

① Lülita kaamera taasesituse reziimile.



② Vajuta F et avada F-MODE MENU.

③ Vajuta ▲ või ▼ menüü valimiseks.

④ Vajuta ▶.

⑤ Vajuta ▲ või ▼ seadistuse muutmiseks.

⑥ Vajuta MENU/OK muudatuse kinnitamiseks.

Taasesituse menüü seadmine

① Lülita kaamera taasesituse reziimile.



② Vajuta MENU/OK et avada PLAYBACK MENU.

③ Vajuta ▲ või ▼ menüü valimiseks.

④ Vajuta ▶.

⑤ Vajuta ▲ või ▼ seadistuse muutmiseks.

⑥ Vajuta MENU/OK muudatuse kinnitamiseks.

Kujutiste saatmine ja vastuvõtt (IR edastus)

Pildistatud kujutisi saab saata teistele FUJIFILM kaameratele (kui sellel on IR võimekus), teistele seadmetele, millel on infrapuna edastusvõimalus või mobiilseadmetele, millel on IrSimple funktsioon. Samuti saab loetletud seadmetelt kujutisi vastu võtta.



① Vajuta ▶ taasesituse valimiseks.

② Vajuta F et avada F-MODE MENU.

③ Vajuta ▲ või ▼ ja avaF COMMUNICATION.

④ Vajuta F.

Kujutiste saatmine

Siin on näitena toodud kujutiste saatmine teisele FUJIFILM kaamerale. Samamoodi toimub see ükskõik millise teise vastavat funktsiooni omava digiseadmega.



① Lülita kaamera sisse.

② Vajuta ◀ või ▶ saadetava kaadri (faili) valimiseks.



nurk: kuni 15°)

③ Suuna kaamera infrapuna port teise kaamera infrapuna pordi poole. Saatekaugus on 5-20 cm 15-kraadise nurga raadiuses.

Jätkub ➡



④ Vajuta F saatmise alustamiseks. Saatmise lõppedes kuvatakse näidikul "TRANSMISSION COMPLETED".

TÄHELEPANU

- Kontrolli, et kaamera oleks andmete edastamise ajal sisse lülitud.
- Videosid ei saa edastada.

MÄRKUS

Andmete edastamiseks võid ka vajutada kolm korda järjest F.

Kujutiste vastuvõtmine

Siin on näitena toodud kujutiste vastuvõtt teiselt FUJIFILM digikaameralt. Samamoodi toimub see ka teistelt vastavat funktsiooni omavatelt digiseadmetelt.



① Lülita kaamera sisse.

② Vajuta ◀ või ▶ kaadri valimiseks.



(Nurk: kuni 15°)

③ Suuna kaamera infrapuna port teise kaamera infrapuna pordi poole. Saatekaugus on 5-20 cm 15-kraadise nurga raadiuses.



④ Vajuta MENU/OK edastamise alustamiseks. Selle lõppedes kuvatakse näidikul “DATA RECEIVED”.

MÄRKUS

Kujutiste vastuvõtu alustab ka järgmine nupukombinatsioon:
F → F → MENU/OK

TÄHELEPANU

- Videosid ei saa edastada.
- Edastamise ajal võivad andmed olla kokku pakitud.
- Kui “COMMUNICATION ERROR”, “CANNOT BE TRANSMITTED”, või “CANNOT BE RECEIVED” kuvatakse, siis vajuta F või MENU/OK, et uuesti üritada või vajuta katkestamiseks DISP/BACK.
- Saatva ja vastuvõtva seadme vahele ei tohi midagi asetada.
- Otsene päikese- või fluorestsentsvalgus võivad takistada edukat andmete edastust.
- Edukat andmeedastust võivad takistada ka teiste infrapunaseadmete (TV või VCR pult) lähedus või seadmed, mis tekitavad tugevaid elektrivälju.
- Infrapuna pordid peavad olema korrektselt vastamisi.

MÄRKUS

Teiselt kaameralt vastuvõetud kujutise taasesitusel kuvatakse monitoril kingi sümbol.

Automaatne taasesitus (SLIDE SHOW)

Kasuta seda kujutiste järjestikuseks taasesituseks. Siin saad valida taasesituse intervalli ja kujutiste vaheldumise laadi.



MEMO

- Taasesituse katkestamiseks vajuta MENU/OK.
- Vajuta ◀ või ▶ et valida eelmiseid või järgmisi kaadreid, kui on valitud NORMAL ja FADE-IN.
- Taasesituse ajal automaatne voolusäästu reziim ei toimi.

- Video käivitub automaatselt. Selle lõppedes liigub taasesitus edasi.
- Vajuta DISP/BACK abi kuvamiseks.

DPOF kaader (DPOF)

Siin saad määrata DPOF-ühilduva printeriga kujutisest tehtavate koopiate arvu ja kuupäeva trükkimise võimaluse.



WITH DATE : kuupäev trükitakse pildile.

WITHOUT DATE : kuupäeva ei trükita.

RESET ALL : kõik DPOF seadistused tühistatakse.

Jätkub ➡

■ PRINT ORDER (DPOF)

DPOF (digitaalne väljaprindi formaat) on formaat, mida kasutatakse digikaameraga sellisele meediale nagu mälukaart pildistatud kujutiste väljaprindi informatsiooni salvestamiseks. Salvestatud andmete hulka kuulub info, millistest kaadritest on vaja pilte teha ja millises koguses.
See peatükk annab detailse kirjelduse, kuidas selle kaameraga pilte tellida.
∗Mõned printerid ei toeta kuupäeva või kellaaja trükki ega piltide arvu määrangut.
∗Väljatrüki määratlemise ajal võivad ilmuda alltoodud hoiatused:

"DPOF SPECIFIED. ERASE OK ?"
"DPOF SPECIFIED. ERASE ALL OK ?"
Kujutise kustutamisega kustutatakse ka DPOF määrangud selle kaadri kohta.

"RESET DPOF OK ?"
Kui kaamerasse panna mälukaart, millel on teise kaameraga tehtud DPOF, siis kustutatakse kõik vanad määrangud ja need tuleb asendada uutega.

[DPOF FILE ERROR]
Ühel kaardil saab määranguid teha kuni 999 kaadrile.

WITH DATE / WITHOUT DATE

Valides WITH DATE, kuvatakse monitoril ja kuupäev trükitakse pildile.



Piltide koguarv

Määratud selle kaadri kohta

① Vajuta ◀ või ▶ kaadri kuvamiseks.

② Vajuta ▲ või ▼ koopiate arvu valimiseks. Tellida saab kuni 99 koopiat. Kaadrid, millest pilte pole vaja, märgista 0-ga.

Määrangute tegemise jätkamiseks korda samme ① ja ②.

③ Vajuta alati MENU/OK, kui määrangud on tehtud.
DISP/BACK vajutamine tühistab määrangud.

MÄRKUS DPOF tühistamine

① Vajuta *F* et avada *F*-MODE MENU ja vali PRINT ORDER (DPOF).
② Vajuta ▶.
③ Vajuta ▲ või ▼ et valida WITH DATE või WITHOUT DATE.
④ Vajuta ◀ või ▶ kaadri valimiseks, mille DPOF määrangud tahad tühistada.
⑤ Vali piltide arvuks 0.

Tühistamise jätkamiseks korda samme ④ ja ⑤.
Lõpetamiseks vajuta alati MENU/OK.

Jätkub ➡

MÄRKUS

- Kui DPOF on tehtud teise kaameraga.



Kui andmete hulgas on kaader, mille kohta DPOF on tehtud teise kaameraga, kuvatakse "RESET DPOF OK?"
MENU/OK vajutamine kustutab kõik DPOF määrangud ja need tuleb iga kaadri kohta uuesti teha.

- Ühelt kaardilt saab tellida kuni 999 pilti.
- DPOF ei saa teha videote kohta.

HOIATUS

- DISP/BACK vajutamine määrangute tegemise ajal kustutab kõik tehtud määrangud. Eelnevatel kordadel tehtud määrangud jäävad kehtima.

Kujutiste pööramine (IMAGE ROTATE)

Vertikaalkaadrid kuvatakse monitoril horisontaalselt. Selle funktsiooniga saab kujutisi pöörata.

MÄRKUS

Kujutisi saab pöörata ainult FinePix F40/45/47 fd kaameraga. Teiste kaameratega tehtud kujutiste pööramine ei pruugi õnnestuda.

① Vajuta ◀ või ▶ kaadri valimiseks.

② Vajuta MENU/OK PLAYBACK MENU avamiseks.

③ Vajuta ▲ või ▼ et valida IMAGE ROTATE.

④ Vajuta MENU/OK.



⑤ Vajuta ▲ või ▼ kujutise pööramiseks.
▼: pöörab 90 kraadi päripäeva.

▲: pöörab 90 kraadi vastupäeva.

⑥ Kinnituseks vajuta MENU/OK. Järgmisel korral kuvatakse kujutis pööratult.

Kaadrite kaitsmine (PROTECT)

Kasuta kaitsmist kaadrite eksliku kustutamise vastu.

FRAME SET / RESET



Kaitsmata



Kaitstud (kuvatud)

① Vajuta ◀ või ▶ kaadri valimiseks.

② Vajuta MENU/OK kuvatud kaadri kaitsmiseks/kaitse eemaldamiseks.

Järgmise kaadri kaitsmiseks korda samme ① ja ②.
Lõpetamiseks vajuta DISP/BACK.

Jätkub ➡

SET ALL

Vajuta MENU/OK kõigi kaadrite kaitsmiseks.

RESET ALL

Vajuta MENU/OK kõigilt kaadritelt kaitse eemaldamiseks.

MÄRKUS Protsessi katkestamine



Kaitsmine või kaitse eemaldamine võib aega võtta. Kui soovid vahepeal pildistada, siis vajuta DISP/BACK.

HOIATUS

Format funktsioon kustutab kõik, ka kaitstud kaadrid.

Kujutiste kopeerimine (COPY COPY)

Võimalik on andmevahetus sisemise mälu ja xD-mälukaardi vahel.

COPY valimine



① Vajuta ▲ või ▼ et valida INTERNAL MEMORY ➡ CARD või CARD ➡ INTERNAL MEMORY.

② Vajuta ▶.

Ühe kaadri kaupa kopeerimine



① Vajuta ▲ või ▼ et valida FRAME.

② Vajuta MENU/OK.

③ Vajuta ◀ või ▶ kopeeritava kaadri valimiseks.

④ Vajuta MENU/OK kuvatud kaadri kopeerimiseks.

MÄRKUS

Järgmise kaadri kopeerimiseks korda samme ③ ja ④. Lõpetamiseks vajuta DISP/BACK.

Jätkub ➡

Kõigi kaadrite kopeerimine



① Vajuta ▲ või ▼ et valida ALL FRAMES.

② Vajuta MENU/OK.

③ Vajuta MENU/OK kõigi kaadrite kopeerimiseks.

HOIATUS

- Kui [MEMORY FULL] või [MEMORY FULL] kuvatakse monitoril, siis kopeerimine katkeb.
- DPOF määranguid ei kopeerita.

Helimemode lisamine (VOICE MEMO)

Liikumatutele kaadritele saab lisada kuni 30 s pikkuseid helimemosid.

Helimemode lindistamine

① Vajuta ◀ või ▶ kaadri valimiseks, millele soovid helimemo lisada.

② Vajuta MENU/OK PLAYBACK MENU avamiseks.

③ Vajuta ▲ või▼ et valida VOICE MEMO.

④ Vajuta ▶.



⑤ Vajuta MENU/OK lindistuse alustamiseks.

Monitoril kuvatakse allesjäänud aeg.



Allesjäänud aeg

Vilkuv punane

MÄRKUS



Parima tulemuse saamiseks hoia kaamerat umbes 20 cm kaugusel.

⑥ Lindistuse lõpetamiseks enne 30 s möödumist vajuta MENU/OK.

Helimemo salvestamiseks: vajuta MENU/OK.
Helimemo ümberlindistuseks: vajuta DISP/BACK.

MÄRKUS

- Kui kujutisel on juba helimemo



Kuvatakse ekraan, mis annab võimaluse helimemo ümberlindistuseks.

- Kui “PROTECTED FRAME” kuvatakse, siis eemalda kaitse.
- Helimemosid ei saa lisada videotele.

Jätkub ➡

Helimemode taasesitus

① Vajuta ◀ või ▶ helimemoga kujutise valimiseks. 🎙 kuvatakse monitoril.

② Vajuta ▼ taasesituse alustamiseks.



Monitoril kuvatakse taasesituse aeg koos diagrammiga.

HOIATUS



Ära kata kõlarit kinni.

Helimemode taasesitus

	Nupp	Kirjeldus
Taasesitus		Taasesitus algab. Helimemo peatub selle lõppedes.
Paus / Edasi		Peatab helimemo pausiks. Vajuta ▼ jätkamiseks.
Stopp		Peatab taasesituse. Vajuta ◀ või ▶ vastavalt eelmise või järgmise helimemo valimiseks.
Edasi/Tagasi		Vajuta ◀ või ▶ taasesituse ajal helimemo kiireks edasi või tagasi kerimiseks. Nupud ei toimi pausi ajal.

MÄRKUS

- Audioformaat:
  WAVE, pcm
- Audiofaili suurus:
  u. 330 KB (30 s helimemo)

MÄRKUS Helimemode taasesitus

Teiste kaameratega tehtud helimemode taasesitus ei pruugi õnnestuda.

Helitugevuse reguleerimine

Helimemode taasesituse tugevust saab reguleerida.



① Vajuta taasesituse ajal MENU/OK.
Helimemo peatub pausiks.

② Vajuta ▲ või ▼ helitugevuse reguleerimiseks.

③ Vajuta MENU/OK muudatuse kinnitamiseks.
Kaamera alustab helimemo taasesitust.

Kujutiste kärpimine (TRIMMING)

Kasuta seda kujutiste kärpimiseks.



① Vajuta suumimiseks vasakule/paremale.

MÄRKUS

Enne, kui valid TRIMMING, vali kärbitav kaader.

Jätkub ➡



Navigatsiooninäidik

② Vajuta ▲, ▼, ◀, või ▶ kujutise erinevate osade kuvamiseks.

Vajuta DISP/BACK üksiku kaadri taasesituse taastamiseks.

③ Vajuta MENU/OK.



④ Kontrolli salvestatud kujutise suurust ja vajuta MENU/OK.
Kärbitud kujutis lisatakse eraldi failina peale viimast kaadrit.

MÄRKUS

- Salvestatud kujutise suurus sõltub suumi astmest. ①. 0.3 M korral kuvatakse OK YES kollaselt.

- Kujutise suurused

4M	Trükkimine kuni 6R (15.2 × 20.3 cm) / A5
2M	Trükkimine kuni 4R (10.2 × 15.2 cm) / A6
03M	Kasutamine e-mailis või veebis.

5M	Trükkimine kuni 10R (25.4 × 30.5 cm) / A4
3M	Trükkimine kuni 6R (15.2 × 20.3 cm) / A5
2M	Trükkimine kuni 4R (10.2 × 15.2 cm) / A6
03M	Kasutamine e-mailis või veebis.

- Kui on valitud suhe 3:2, siis kärbitud kujutis salvestatakse 4:3 suhtes.

HOIATUS

Kujutisi, mis on tehtud teiste kaameratega ei saa kärpida.

Videosalvestus

Kasuta seda videolõikude salvestamiseks.

1 Vali Movie.

Vali Mode kettaga.





Monitoril kuvatakse võimalik võtteaeg.

Kujutise suumimine

Suumi on võimalik kasutada ainult enne võtte alustamist.



Suumimiseks vajutage nuppe.

MÄRKUS

- Optilise suumi fookuskaugus
  u. 36 mm kuni 108 mm (35 mm kaamera ekvivalent)
  Maks. aste: 3×
- Võttepiirkond
  u. 60 cm kuni lõpmatus

Jätkub ➡

2 Videosalvestus



Lõpuni vajutatud



Salvestuse alustamiseks vajuta päästik lõpuni alla.
Monitoril kuvatakse ●REC ja lõpuni jääv võimalik võtteaeg.



Poole peal

Salvestuse lõpetamiseks vajuta päästik poole peale alla.

MÄRKUS

Päästikut ei pea pidevalt all hoidma.

MÄRKUS Videosalvestus

- Andmed: Motion JPEG monoheliga.
- Kvaliteet: 640 (640 × 480 pikselit)
  320 (320 × 240 pikselit)
- Kaadri kiirus: 30 k/s (fikseeritud).

MÄRKUS

- Monitori heledus ja värvitoon võtte ajal võivad erineda eelnevalt nähtust.
- Päästiku allavajutamisega fikseeritakse teravus, säritus ja valge tasakaal muutuvad vastavalt tingimustele.
- Kui võte lõpetada koheselt peale alustamist, salvestatakse u. 1 sekundiline lõik.

HOIATUS

- Videolõiku ei saa salvestada mälukaardile või sisemällu voolukatkestuse korral (aku tühjenemine või vooluadapteri lahtiühendamine).
- Teiste kaameratega ei pruugi video taasesitus õnnestuda.
- Jälgi, et mikrofon ei oleks kinni kaetud.
- Kaamera tööhääled võivad jäädvustuda videole.

Kvaliteedi muutmine

Vajuta *F* et avada *F*-MODE MENU.



① Vajuta ▶.

② Vajuta ▲ või ▼ asetuse muutmiseks.

③ Vajuta MENU/OK muudatuse kinnitamiseks.

■ Videokvaliteet

640 (640 × 480 pikselit)
320 (320 × 240 pikselit)

MÄRKUS

- Kvaliteet jääb valituks ka kaamera väljalülimisel või programmi muutmisel.
- Videoga ei saa muuta ISO ega FinePix COLOR seadeid.

HOIATUS

Kasutades xD-mälukaarti, mille tüübinumbris on "M", näit. DPC-M1GB, võib videosalvestuse aeg lüheneda, kui kaardile on korduvalt salvestatud ja seejärel kaadreid kustutatud. Sellisel juhul vorminda kaart, kuid ära unusta eelnevalt tähtsaid kaadreid kopeerimast.

▶ Video taasesitus



① Vajuta ◀ või ▶ videofaili valimiseks. 🎥 kuvatakse monitoril.

② Vajuta ▼ taasesituse alustamiseks.



Monitoril kuvatakse taasesituse aeg koos diagrammiga.

Diagramm

■ Video taasesitus

	Nupp	Kirjeldus
Taasesitus		Taasesitus algab. Taasesitus lõpeb video lõppemisega.
Paus/ Jätkamine		Peatab video pausiks. Jätkamiseks vajuta ▼ .
Stopp		Peatab taasesituse. Vajuta ◀ või ▶ vastavalt eelmise või järgmise videofaili valimiseks.
Edasi/ tagasi		Vajuta ◀ või ▶ taasesituse ajal kiireks edasi- või tagasikerimiseks.
Jäta vahele		Vajutades ◀ või ▶ pausi ajal, liigub video ühe kaadri võrra edasi või tagasi.

MÄRKUS

Kui objekt oli väga ere, võivad taasesituse ajal ilmneda valged vertikaalsed või mustad horisontaalsed triibud. See on normaalne.

HOIATUS

- Teiste kaameratega tehtud videosid ei ole alati võimalik taasesitada.
- Video vaatamiseks arvutis kopeeri see esmalt arvutisse.

- Ära kata kõlarit kinni.

Helitugevuse reguleerimine

Taasesituse helitugevust saab reguleerida.



① Vajuta taasesituse ajal MENU/OK. Video peatub pausiks.

② Vajuta ▲ või ▼ heli reguleerimiseks.

③ Vajuta MENU/OK muudatuse kinnitamiseks. Taasesitus jätkub.

SET-UP menüü kasutamine

1 Ava SET-UP menüü.

① Vajuta MENU/OK menüü avamiseks.

② Vajuta ▲ või ▼ et valida SET SET-UP.

③ Vajuta ▶.

2 Lehekülje vahetamine.



① Vajuta ▲ lehe valijale minemiseks.

② Vajuta ◀ või ▶ lehekülje valimiseks.

③ Vajuta ▼ menüüvalikule minemiseks.

3 Seadistuse muutmine.



① Vajuta ▲ või ▼ menüü valimiseks.

② Vajuta ▶.

③ Vajuta ▲ või ▼ seade muutmiseks.

④ Vajuta MENU/OK muudatuse kinnitamiseks.

SET-UP menüü valikud

	Setting	Display	Factory default	Explanation
	IMAGE DISP.	3 SEC/1.5 SEC/ ZOOM (CONTINUOUS)	1.5 SEC	Määrab kontrollkujutise kuvamise peale pildistamist.
	FRAME NO.	CONT./RENEW	CONT.	Määrab, kas kaadrinumbreid loendatakse järjest või uuesti alustades (kaardi sisestamisel).
	AF ILLUMINATOR	ON/OFF	ON	Määrab AF-abivalguse kasutamise.
	ILLUMINATION	ON/OFF	ON	Määrab valgustule põlemise käivitamisel ja pärast pildistamist.
	DIGITAL ZOOM	ON/OFF	OFF	Määrab digisuumi kasutamise.
1	DATE/TIME	–	–	Kuupäeva ja aja korrigeerimine.
	BEEP VOLUME	OFF/ / / /		Kaamera katikuheli tugevuse seadmine.
	SHUTTER VOLUME	OFF / / / /		Kaamera katiku tööhääle seadmine.
	SHUTTER SOUND	♪1 SOUND1/ ♪2 SOUND2	♪1	Määrab pildistamisel tekitatava katikuheli.
	PLAYBACK VOLUME	–	7	Taasesituse helitugevuse seadmine (video ja heli-memo.
	LCD BRIGHTNESS	–	0	LCD monitori heleduse reguleerimine.

	Seade	Näit	Vaikimisi	Selgitus
2	FORMAT	–	–	Mälukaardi või sisemälu formaatimine. Kustutab mälust kõik failid.
	言語/LANG.	日本語/ENGLISH/ FRANCAIS/DEUTSCH/ ESPAÑOL/ITALIANO/ 中文简/繁體/한글/ РУССКИЙ/PORTUGUÊS/ NEDERLANDS/TÜRKÇE/ ČESKY/MAGYAR/ POLSKI/SVENSKA	ENGLISH	Määrab monitoril kuvatava kaamera töökeele.
	AUTO POWER OFF	OFF/2 MIN/ 5MIN	2 MIN	Määrab automaatse voolusäästureziimi kasutamise.
	TIME DIFFERENCE	⌂/✈	⌂	Ajavahe seadmine.
	BACKGROUND COLOR	-	–	Tausta ja menüü värvi valimine.
	VIDEO SYSTEM	NTSC/PAL	–	Videoväljundi valimine.
3	RESET	–	–	Kaamera seadete (välja arvatud DATE/TIME, TIME DIFFERENCE, BACKGROUND COLOR, ja VIDEO SYSTEM) viimine tagasi vaikimisi seadetele.

IMAGE DISP.

Kasuta seda määramiseks, kuidas kuvatakse kontrollkujutis peale pildistamist.

3 SEC/1.5 SEC:
Kujutis kuvatakse 3 või 1.5 sekundi jooksul ja seejärel salvestatakse.

ZOOM (CONTINUOUS):
Kujutis kuvatakse suurendatult. Kasuta seda detailide kontrollimiseks.

MÄRKUS

Pika sarivõttega kujutisi ei kuvata.

HOIATUS

Peale pildistamist kuvatud kujutis võib kergelt erineda tegelikult salvestatud kujutisest.

Kujutiste suurendamine

Navigatsiooninäidik (hetkel kuvatav kujutis)

① Suumimiseks vajuta nuppe.

② Vajuta ▲, ▼, ◀, või ▶ kujutise erinevate osade vaatamiseks.

③ Vajuta MENU/OK uue pildi tegemiseks.

MÄRKUS

- 08M kvaliteediga ei saa kujutisi suurendada.
- DISP/BACK vajutamine tühistab suumi.
- Sarivõttega ei ole see funktsioon aktiivne.
- Funktsioon ei ole aktiivne, kui valida SHOOTING MODE.

Jätkub ➡

FRAME NO.

Määrab, kas kaadrinumbreid loetakse järjepidevalt või kaardi sisestamisega uuesti alustades.



<CONT.>	<RENEW>
0001 ⋮ 0005	0001 ⋮ 0005
0006 ⋮ 0010	0001 ⋮ 0005

∗ Vormindatud xD-mälukaart või sisemine mälu.

CONT. : Pildid salvestatakse viimast suurimat numbrit arvestades.

RENEW : Pildid salvestatakse, alustades numbriga "0001".

MÄRKUS



Kaadri number koosneb kahest osast. 4 viimast 7-kohalises numbris näitavad faili numbrit, 3 esimest kausta numbrit.

MÄRKUS

- CONT. muudab failidega opereerimise lihtsamaks, sest nii on kindel, et arvutisse laadides ei hakka failinumbrid kattuma.
  - Kui valida RESET, siis kaadrinumbri lugemine seadistatakse CONT. peale, kaadrinumber samal ajal ei muutu tagasi 0001.
- Kui mälukaardil on suurema numbriga fail kui oli viimati kasutatud mälukaardil, loetakse kaadreid hetkel kasutatava mälukaardi järgi.
- Failinumbrid jooksevad 0001 kuni 9999. Kui 9999 ületatakse, muutub kausta number 100 101-ks. Suurim number on 999-9999.
- Teiste kaameratega tehtud kaadrinumber võib olla kuvatud erinevalt.

DIGITAL ZOOM

Kasuta seda funktsiooni, kui optilisest suumist ei piisa.



■ Diagrammi näit



MÄRKUS

- Optilise suumi fookuskaugus
  36 mm kuni 108 mm
- Digisuumi fookuskaugus
  108 mm kuni 745 mm
  (32: 111 mm kuni 766 mm)
  Maks. aste: 6.9×

∗ 35 mm kaamera ekvivalent

MÄRKUS

Kui suum lülitub optilise ja digitaalse vahel, siis suumimine peatub hetkeks■ Suumimise jätkamiseks vajuta uuesti sama suuna nupule. ■

HOIATUS

Digisuumi kasutamine halvendab kujutise kvaliteeti.

Jätkub ➡

PLAYBACK VOLUME

Kasuta seda helitugevuse reguleerimiseks.



① Vajuta ▲ või ▼ helitugevuse reguleerimiseks. Mida suurem number, seda tugevam heli.

② Vajuta MENU/OK muudatuse kinnitamiseks.

LCD BRIGHTNESS

Kasuta seda monitori heleduse tõstmiseks.



① Vajuta ▲ või ▼ heleduse reguleerimiseks.

② Vajuta MENU/OK muudatuse kinnitamiseks.

FORMAT

Vorminda xD-mälukaart või sisemine mälu.



Koht
IN FORMAT: Sisemine nälu
FORMAT: mälukaart

① Vajuta ◀ või ▶ et valida OK.

② MENU/OK vajutamine vormindab xD-mälukaardi või sisemälu.

HOIATUS

Vormindamine kustutab kõik, ka kaitstud kaadrid. Kopeeri esmalt kõik vajalikud andmed mõnele muule infokandjale.

Jätkub ➡

AUTO POWER OFF

Funktsioon lülitab kaamera välja, kui seda ei kasutata 2 või 5 minuti jooksul. Säästab akut.

HOIATUS

Funktsioon ei toimi automaatse taasesituse ja arvutiühenduse ajal.

TIME DIFFERENCE

Siin saab seada erinevuse kaameral märgitud aja ja hetkel kehtiva aja vahel. Kui funktsioon on aktiivne, siis pildistamisel arvestatakse sellega. Kasuta seda reisimisel erinevates ajavööndites.

1 Ajavahe kasutamine



Vajuta ▲ või ▼ et valida HOME ja LOCAL vahel.

Ajavahe määramiseks vali LOCAL.

HOME: kodune ajavöönd.

LOCAL: kohalik ajavöönd.

2 TIME DIFFERENCE näit



Vajuta ▶.

3 Seadista ajavahe.



① Vajuta ◀ või ▶ et valida +/–, tund ja minut.

② Vajuta ▲ või ▼ näidu muutmiseks.

③ Vajuta alati MENU/OK muudatuste kinnitamiseks.

MÄRKUS

Võimalikud seaded
–23:45 kuni +23:45 (15 minuti kaupa)

MÄRKUS



Kui pildistamine on valitud aktiivse ajavahega, kuvatakse 3 s kuupäev ja ✈ kuupäeva näit muutub kollaseks.

MÄRKUS

Reisilt naastes vali ajavahe asetuseks tagasi ⌂ HOME.

Ühendamine teleriga

Ühendades kaamera teleriga, saab pilte vaadata suuremal ekraanil ja nautida neid koos sõpradega.



Ühendage kaasasolev A/V kaabel kaamera A/V OUT (Audio/Video väljund) pessa.

Ühendage pistikud videoseadme sisendiga.

ETTEVAATUST

- Pistikute ühendamisel tuleb olla korrektne - jäglige, et pistikud saaksid korralikult ühendatud.

MÄRKUS

- A/V kaabli ühendamisel lülitub kaamera LCD näidik välja.
- Videote taasesituse kvaliteet on halvem kui piltide oma.
- Teleriga ühendades ei toimi kaamera helitugevuse funktsioon (PLAYBACK VOLUME). Teleri helitugevust saab muuta teleri juhtnuppudega.

Kaamera ühendamine printeriga — PictBridge funktsioon

PictBridge funktsiooni toetava printeriga saab pilte printida otse kaamerast, kaamera ühendamine arvutiga pole vajalik.

Ühendamine printeriga

① Ühenda kaamera printeriga USB kaabli abil.



② Ühenda kaamera ja lülita printer ning kaamera sisse.



"USB" kuvatakse kaamera näidikul.

③ Mõne hetke pärast kuvatakse kaameral järgmine näit.



MÄRKUS

Sõltuvalt printerist ei pruugi kõik funktsioonid olla aktiivsed.

Jätkub ➡

Kujutiste valimine printimiseks (kuupäevaga/ilma kuupäevata)



① Vajuta ◀ või ▶ kaadri kuvamiseks, millele teha PRINT seadistusi.

② Vajuta ▲ või ▼ koopiate arvu valimiseks. Valida saab kuni 99 koopiat.

Jätkamiseks korda punkte ① ja ②.

③ Vajuta MENU/OK kinnitamisele minekuks.



④ Vajuta uuesti MENU/OK andmete edastamiseks printerile ja printimise alustamiseks.

MÄRKUS

Vajutades MENU/OK, kui prinditavate piltide arvuks on 0, kuvatakse siiski printimise ekraan. MENU/OK uuesti vajutamine käivitab printimise.

MÄRKUS Kuupäevaga printimine



① Vajuta DISP/BACK seadistuste tegemise ekraani kuvamiseks.

② Vajuta ▲ või ▼ et valida PRINT WITH DATE.

③ Vajuta MENU/OK.

TÄHELEPANU

PRINT WITH DATE ei saa valida, kui printer seda ei toeta.

DPOF printimine (🖶 PRINT DPOF)



① Vajuta DISP/BACK menüü avamiseks.

② Vajuta ▲ või ▼ et valida 🖶 PRINT DPOF.

③ Vajuta MENU/OK kinnitava ekraani kuvamiseks.



④ Vajuta uuesti MENU/OK andmete edastamiseks printerile ja printimise alustamiseks.

MÄRKUS

🖶PRINT DPOF valimiseks peavad DPOF seadistused olema eelnevalt tehtud.

TÄHELEPANU

Kui WITH DATE on DPOF seadistustes valitud, ei trükita kupäeva, kui printer seda võimalust ei toeta.

Jätkub ➡

MÄRKUS



Printimise katkestamiseks vajuta DISP/BACK. Sõltuvalt printerist võib printimine katkeda koheselt või mõne aja pärast. Kui printimine katkeb koheselt, lülita kaamera hetkeks välja ja uuesti sisse tagasi.

Lahtiühendamine

① Kontrolli, et kaamera näidikul ei oleks kuvatud “PRINTING”.

② Lülita kaamera välja. Ühenda USB kaabel lahti.

MÄRKUS

DPOF seadeid saab teha ka sisemälus olevatele kujutistele.

TÄHELEPANU

- PictBridge funktsiooniga saab printida ainult kaameraga tehtud kujutisi.
- Kaameraga ei saa teha printeri seadistusi nagu pildiformaat ja printimise kvaliteet.
- Kasuta sisemälu või kaameras vormindatud mälukaarti.
- Videosid ei saa printida.

- Teiste kaameratega tehtud kujutisi ei saa printida.

Süsteemi laiendamise võimalused



Tehnilised andmed

Süsteem		
Mudel	Digitaalkaamera FinePix F40fd / FinePix F45fd	Digitaalkaamera FinePix F47fd
Efektiivseid piksleid	8.3 miljonit	9.03 miljonit
CCD	1/1.6-tolline Super CCD HR	
Salvestusmeedia	Sisemälu (25 MB)/**xD-Picture Card** (16/32/64/128/256/512 MB/1 GB/2 GB)/SD Memory Card	
Failiformaat	Foto: DCF-compliant Compressed: Exif ver.2.2 JPEG, DPOF-compatible ∗Design rule for Camera File System compliant/DPOF compatible Video: AVI format, Motion JPEG Audio: WAVE format, Monoheli	
Pikslite arv	**Foto**: 3296 × 2472 pixels/3504 × 2336 pixels/ 2304 × 1728 pixels/ 1600 × 1200 pixels/640 × 480 pixels (8M/3:2/4M/2M/03M)	Foto: 3488 × 2616 pixels/3696 × 2464 pixels/ 2592 × 1944 pixels/2048 × 1536 pixels/ 1600 × 1200 pixels/640 × 480 pixels/ (9M/3:2/5M/3M/2M/03M)
Failisuurus	Vt tabelit	
Objektiiv	Fujinon 3× optilise suumiga objektiiv F2.8-F5.1	
Fookuskaugus	f=8 mm-24 mm (Ekvivalentne 36 mm-108 mm 35 mm kaameral) (3:2: Ekvivalentne 37mm-111 mm 35 mm kaameral)	
Digitaalsuum	6.9× (koos 3× optilise suumiga kuni 20.7×)	
Ava	F2.8 kuni F8 (lainurk)	
Teravustamiskaugused	Normal: lainurk: 45 cm kuni lõpmatus telefoto: 60 cm kuni lõpmatus Macro: lainurk: 7 cm kuni 80 cm telefoto: 30 cm kuni 80 cm	

Süsteem	
Tundlikkus	AUTO/AUTO(400)/AUTO(800)/AUTO(1600)/Ekvivalentne: ISO 100/200/400/800/1600 (Standard output sensitivity) * Ekvivalent ISO 100 kuni 2000 (sõltub pildistusrezhiimist)
Särimõõtmine	TTL 256-tsooniga sensor, rezhiimid: Multi, Spot, Average
Särijuhtimine	Programmeritud automaatsäri
Stseeniprogrammid	(NATURAL LIGHT), (NATURAL &), (PORTRAIT), (LANDSCAPE), (SPORT), (NIGHT), (FIREWORKS), (SUNSET), (SNOW), (BEACH), (UNDERWATER), (MUSEUM), (PARTY), (FLOWER), TEXT (TEXT)
Pildistabilisaator	**Olemas**
Intelligent Face Detection	**Näotuvastus: olemas**
Särikompensatsioon	-2 EV kuni +2 EV samuga 1/3 EV astet ( )
Säriajad	3 sek kuni 1/2000 sek. (sõltuvalt programmist) FIREWORKS puhul kuni 4 sek.
Sarivõte	Top-2: Kaadrite arv: kuni 2 (Max. 1.3 kaadrit/sek) Final-2: Kaadrite arv: viimased 2 enne päästiku vabastamist (Max. 0.9 kaadrit/sek) Long-period: Kaadrite arv piiramatu, kahe võtte vahe 1,5 sek pildi suuruse BM N juures (Max. 0.6 kaadrit/sek)
Teravustamine	Rezhiim: ühekordne AF, jälgiv AF AF süsteem: TTL kontrastituvastusega AF raamivalik: AF (CENTER), AF (MULTI)

Järgneb ➡

Süsteem	
Värvustasakaal	Automaatne tuvastus/seadistus (Fine, Shade, Fluorescent (Daylight), Fluorescent (Warm White), Fluorescent (Cool White), Incandescent) /Custom
Iseavaja	2 sek./10 sek.
Välklamp	Automaatne integreeritud Töökaugus: (SO: AUTO): lainurk: 60 cm-6.5 m Telefoto: 60 cm-3.5 m Macro: 30 cm-80 cm
Välgurezhiimid	Auto, Red-eye Reduction, Forced Flash, Suppressed Flash, Slow Synchro, Red-eye Reduction + Slow Synchro
LCD monitor	2.5-tolline, 4:3; 230,000 pikslit, Amorphous silicon TFT, kaadri katvus 100%
Video	640 × 480 pix/320 × 240 pix (640/320) (30 kaadrit/sek monoheliga) Faili maht sõltub vabast mälumahust. Suumi filmimise ajal kasutada ei saa.
Fotofunktsioonid	Intelligent face detection, Power management, Best framing, Frame No. memory
Taasesitus	Intelligent face detection, Trimming, Slide show, Multi-frame playback, Sorting by date, Image rotate, Voice memo, Infrared communication
Muu	PictBridge, Exif print, Language 日本語 , English, Francais, Deutsch, Español, Italiano中文简 繁體 한글 , Русский, Português, Nederlands, Türkçe, Česky , Magyar, Polski, Svenska), Time difference, FinePix photo mode(F-mode)

Sisend/väljund	
A/V OUT (Audio/Video väljund)	NTSC/PAL (monoheliga)
Digitaalne sisend/väljund	USB 2.0 High-Speed/PTP (Picture Transfer Protocol)
Toitesisend	Vooluadapter AC-5VX (eraldi müüdav)

Vooluallikas ja muu info	
Vooluallikas	Laetav liitiumaku NP-70
Aku vastupidavus (hinnanguline)	

Aku	Kaadrite arv
NP-70 (1150 mAh)	umbes 300

Toodud tulemus on saadud CIPA (Camera & Imaging Products Association) standarditele vastava testi käigus.

Kaamera mõõdud (L/K/S)	95.7 mm × 59.0 mm × 23.3 mm (välja arvatud lisavarustus)
Kaamera mass	145 g (välja arvatud lisavarustus, aku ja mälukaart)
Pildistusvalmis kaal	175 g (sealhulgas aku ja mälukaart)
Töötingimused	Temperatuur: 0°C kuni +40°C 80% õhuniiskust või vähem (mittekondenseeruv)

Järgneb ➡

■ Standardne võtete arv mälukaartide ja sisemise mäluga.

Võtete arv sõltub veidi ka pildistatava objekti iseloomust. Seetõttu on erinevus standardse ja tegeliku võtete arvu vahel suurem mahukamate mälukaartide kasutamisel.

Kvaliteeditase		8M F	8M N	3:2	4M	2M	03M	640 (30 fps)	320 (30 fps)
Pikslite arv		3296 × 2472		3504 × 2336	2304 × 1728	1600 × 1200	640 × 480	640 × 480	320 × 240
Pildifaili suurus		3.9 MB	2 MB	2 MB	980 KB	630 KB	130 KB	–	–
Sisemälu (umbes 25 MB)		6	12	12	25	40	200	21 sec.	43 sec.
xD-Picture Card	16 MB	3	7	7	15	25	122	13 sec.	27 sec.
	32 MB	7	15	15	31	50	247	27 sec.	54 sec.
	64 MB	15	31	31	64	101	497	55 sec.	110 sec.
	128 MB	31	63	63	128	204	997	111 sec.	221 sec.
	256 MB	63	126	126	257	409	1997	224 sec.	7.4 min.
	512 MB	127	253	253	515	818	3993	7.4 min.	14.8 min.
	1 GB	255	507	507	1031	1639	7995	14.9 min.	29.6 min.
	2 GB	511	1015	1015	2063	3198	15992	29.9 min.	59.2 min.
SD Memory Card	512 MB	123	245	245	498	793	3867	7.2 min.	14.3 min.
	1 GB	247	491	491	999	1588	7745	14.5 min.	28.7 min.
	2 GB	495	983	983	1999	3100	15501	29.0 min.	57.4 min.

■ Standardne kaadrite/salvestusaja hulk xD-Picture Card , SD Memory Card ja sisemälu kohta. (FinePix F47fd)

Mällu mahtuv võtete arv sõltub ka pildistatava objekti eripäradest. Seetõttu on erinevus standardse ja tegeliku võtete arvu vahel suuremm ahukamate mälukaartide kasutamisel.

Kvaliteeditase		9M F	9M N	3:2	5M	3M	2M	03M	640 (30 fps)	320 (30 fps)
Pikslite arv		3488 × 2616		3696 × 2464	2592 × 1944	2048 × 1536	1600 × 1200	640 × 480	640 × 480	320 × 240
Pildifaili suurus		4.5 MB	2.2 MB	2.2 MB	1.2 MB	780 KB	630 KB	130 KB	–	–
Sisemälu (umbes 25 MB)		5	11	11	20	32	40	200	21 sec.	43 sec.
xD-Picture Card	16 MB	3	6	6	12	19	25	122	13 sec.	27 sec.
	32 MB	6	13	13	25	40	50	247	27 sec.	54 sec.
	64 MB	13	28	28	50	81	101	497	55 sec.	110 sec.
	128 MB	28	56	56	102	162	204	997	111 sec.	221 sec.
	256 MB	56	113	113	204	325	409	1997	224 sec.	7.4 min.
	512 MB	113	227	227	409	651	818	3993	7.4 min.	14.8 min.
	1 GB	228	456	456	819	1305	1639	7995	14.9 min.	29.6 min.
	2 GB	456	913	913	1640	2558	3198	15992	29.9 min.	59.2 min.
SD Memory Card	512 MB	110	220	220	396	631	793	3867	7.2 min.	14.3 min.
	1 GB	221	442	442	794	1264	1588	7745	14.5 min.	28.7 min.
	2 GB	442	885	885	1589	2480	3100	15501	29.0 min.	57.4 min.

Kasutades mälukaarte, mille tüübinimes on “M” (nt. DPC-M1GB), võib videosalvestuse aeg lüheneda, kui kaardile on mitmeid kordi pildistatud ja siis uuesti kustutatud. Sellisel juhul vorminda mälukaart. Ära unusta eelnevalt vajalike andmete kopeerimist mõnele muule infokandjale.

* Tehnilised andmed võivad muutuda etteteatamiseta. FUJIFILM ega maaletooja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis võivad tekkida kasutusjuhendis olevate vigade tõttu.
* LCD monitoril võivad ilmneda pisikesed eredad täpid või ebaloomulikud värvid (eriti teksti ümber). See on normaalne ega viita vela ning ei mõjuta salvestatavat kujutist.

* Tugevad raadio- ja elektriväljad võivad põhjustada häireid kaamera töös.

* Tulenevalt objektiivi ehitusest võivad kujutise ääred olla moonutatud. See on normaalne.

Terminite selgitused

AF/AE Lock
Kui FinePix päästik poole peale alla vajutada, lukustuvad nii teravus kui säritus (AF ja AE lukk). Kui tahad teravustada objektile, mis ei ole AF raamis või kui tahad peale särituse määramist kompositsiooni muuta, saad parima tulemuse AF/AE luku kasutamisel.

Voolusäästu funktsioon
Kui kaamerat 30 s jooksul mingilgi moel ei kasutata, lülitub monitor välja (talveuni), et säästa akut või adapteri voolutarbimist. Kui kaamerat jätkuvalt teatud aja jooksul ei kasutata, lülitub kaamera täielikult välja. Selle mudeliga võib ooteperioodiks seada 2 või 5 minutit.

- Voolusäästu funktsioon ei toimi automaatse taasesituse, arvutiühenduse ajal ja kui see on menüüs eelnevalt välja lülitud.

DPOF
Digital Print Order Format (digitaalne väljatrükiformaat)
DPOF on formaat, mida kasutatakse info kirjutamiseks salvestusmeediale, mis võimaldab määrata, millistest kaadritest pilte trükkida ja kui palju.

EV
Number, mis väljendab säritust. EV tuleneb objekti heledusest ja filmi või CCD tundlikkusest. Arv on heledate objektide puhul suurem ja tumedate puhul väiksem. Kui objekti heledus muutub, hoiab digikaamera CCD-le sattuva valgushulga konstantsena, muutes säriaega või avaarvu. Kui CCD-le sattuva valguse hulk kahekordistub, suureneb EV väärtus 1 võrra. Kui valgus väheneb kaks korda, väheneb EV väärtus 1 võrra.

Kaadri kiirus (k/s)
See arv näitab kaadrite arvu, mida 1 sekundi jooksul kas vastavalt salvestatakse või taasesitatakse. Kui 1 s jooksul salvestatakse 10 kaadrit, siis on kaadri kiiruseks 10 kaadrit sekundis. Võrdlusena, teleriekreaanil kuvatakse kujutisi 30 kaadrit sekundis (NTSC).

JPEG
Joint Photographics Experts Group
Failiformaat, mida kasutatakse värvuskujutiste kokkupakkimiseks ja salvestamiseks. Kokkupakkimise määra saab valida. Mida rohkem pakitud, seda halvem on kvaliteet.

Motion JPEG
AVI (Audio Video Interleave) failiformaat, mis äsitleb kujutisi ja heli ühtse failina. Faili kujutised salvestatakse JPEG formaadis. Motion JPEG saab taasesitada Quick Time 3,0 või hilisema versiooniga.

PC Card
Üldmõiste, mis vastab PC kaardi standardile.

PC Card Standard
PCMCIA poolt määratud PC kaardi standard.

PCMCIA
Personal Computer Memory Card International Association (US).

Smear (määrdumine)
CCD-de omapära jätta kujutisele valget triibud, kui tegu on väga tugeva otsese valgusallikaga, näit. päikesevalgusega.

WAVE
Standardformaat, mida Windows kasutab audioandmete salvestamiseks. WAVE failidel on ".WAV" faililaiend ja neid saab salvestada kokkupakitult või pakkimata. Antud kaamera kasutab kokkupakkimata versiooni.

WAVE faile saab arvutis taasesitada järgmise tarkvaraga:
Windows: MediaPlayer
Macintosh: QuickTime Player
✻ QuickTime 3.0 või hilisem

Valge tasakaal
Milline ka ei oleks valgus, inimsilm kohandab end nii, et ta näeb valgeid asju valgetena. Seadmed nagu digikaamera näevad valget objekti valgena pärast seda, kui nad on värvustasakaalu reguleerinud, et sobitada seda objekti ümber oleva valguse värvusega. Seda kutsutakse automaatseks valge tooni tasakaalustuseks.

Exif Print
Exif Print Format on uus digikaameratele mõeldud failiformaat, mis sisaldab endas mitmekülgset infot pildistustingimuste kohta.

Märkusi turvalisusest

- Kindlustamaks FinePix kaamera õige kasutamise, loe enne kaamera kasutuselevõttu neid märkusi ja kasutusjuhendit.
- Hoia kasutusjuhendit kindlas kohas.

Ikoonidest

Alltoodud ikoone on selles dokumendis kasutatud selleks, et juhitda tähelepanu vigastustele või kahjule, mis võivad tekkida ikoonidega kaasneva info eiramisest ja kaamera väärkasutusest.

⚠ WARNING	**See ikoon näitab, et info eiramisega võib kaasneda tõsine vigastus või surm.**
⚠ CAUTION	**See ikoon näitab, et info eiramisega võib kaasneda vigastus või materiaalne kahju.**

Alltoodud ikoonid näitavad info iseloomu, mida tuleb järgida.

Kolmnurksed ikoonid viitavad infole, mis nõuab tähelepanu ("Tähtis").

Ringikujulised ülekriipsutatud ikoonid viitavad tegevusele, mis on keelatud.

Täidetud ring hüüumärgiga viitab tegevusele, mis on soovitatav.

⚠ WARNING

Kui tekib probleem, lülita kaamera välja, eemalda aku/patareid või ühenda lahti vooluadapter.
Sellise kaamera jätkuv kasutamine, mis suitseb, eritab ebanormaalset lõhna või on muul moel ebanormaalne, võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Kontakteeru FUJIFILM esindajaga.

Eemalda vooluallikas

Ära lase veel ega võõrastel esemetel sattuda kaamerasse.
Kui kaamerasse satub vett või võõras ese, lülita kaamera välja ja eemalda akud/patareid või ühenda lahti vooluadapter.
Kaamera jätkuv kasutamine võib kaasa tuua elektrilöögi või tulekahju.
- Kontakteeru FUJIFILM esindajaga.

Ära kasuta kaamerat vannitoas ega dushi all.
See võib kaasa tuua elektrilöögi.

Ära kasuta vannitoas.

Ära püüa kaamerat lahti võtta ega ümber ehitada (ära ava korpust). Ära kasuta kaamerat, kui see on maha kukkunud ja selle korpus on vigastatud.
Või põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Kontakteeru FUJIFILM esindajaga.

Ära võta osadeks.

Ära ürita lahti võtta ega ümber ehitada adapteri ühendusjuhet. Ära aseta raskeid esemeid ühendusjuhtmele.
Need tegevused võivad vigastada ühendusjuhet ja põhjustada elektrilöögi.
- Kui juhe on vigastatud, kontakteeru FUJIFILM esindajaga.

Ära aseta kaamerat ebastabiilsele pinnale.
Kaamera võib kukuda ja viga saada.

Ära tegele pildistamisega mu tegevuse ajal.
Ära kasuta kaamerat kõndimise või liiklusvahendi juhtimise ajal. See võib põhjustada kukkumise või liiklusõnnetuse.

Ära katsu kaamera metallosi äikese ajal.
See võib välgust tingituna põhjustada elektrilöögi.

Ära paigalda akut valesti.
Paigalda aku indikaatoreid jälgides.

⚠ WARNING

Ära kuumuta, ära ürita lahti võtta ega ümber ehitada akusid/patareisid. Ära pilla neid maha. Ära proovi laadida patareisid. Ära hoia akusid/patareisid koos metallesemetega. Ära kasuta laadijaid, mis ei ole sellele akuliigile ette nähtud.
Iga toodud tegevus võib põhjustada akude/patareide lekke ja kaasa tuua tulekahju või vigastuse.

Kasuta ainult spetsiaalselt selleks ettenähtud akusid/patareisid või vooluadapterit.
Teiste vooluallikate kasutamine võib kaasa tuua tulekahju.

Kui patareidest/akudest lekkinud vedelik satub silma või nahale, võib see põhjustada vigastusi või nägemise kaotuse. Loputa kahjustatud kohta rohke veega ja pöördu arsti poole.

Ära kasuta laadijat teiste akude laadimiseks.
Laadija on mõeldud Fuji NP-70 aku laadimiseks. Teiste akude laadimine võib kaasa tuua nende lekke, kuumenemise või plahvatuse.

Akude/patareide ladustamisel või utiliseerimisel isoleeri nende kontaktid.
- Kontakt teiste metallesemetega võib põhjustada nende süttimise või plahvatuse.

Hoia mälukaarte väikelastele kättesaamatus kohas.
Kuna mälukaart on väike, võib laps selle alla neelata.
Allaneelamise korral pöördu kohe arsti poole või helista hädaabinumbril.

⚠ CAUTION

Ära kasuta kaamerat kohtades, kus on suitsu, auru, niiskust või tolmu.
Võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

Ära jäta kaamerat kõrge temperatuuriga kohtadesse.
Ära jäta kaamerat näiteks kinnisesse autosse otsese päikesevalguse käes. Võib põhjustada tulekahju.

Hoia lastele kättesaamatus kohas.
Võib põhjustada lastele vigastusi.

Ära aseta raskeid esemeid kaamerale.
Need võivad kukkuda ja kaasa tuua vigastuse.

Ära vii kaamerat teise kohta, kui vooluadapter on ühendatud. Ära tõmba juhtmest adapteri eemaldamiseks.
Kahjustab juhet või adapterit ja võib põhjustada tulekahju.

Ära kasuta adapterit, kui pistik on vigastatud või võrgupistik logiseb.
Võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

Ära kata ega mässi kaamerat teki ega riide sisse.
Toob kaasa ülekuumenemise, mille tagajärjeks võib olla tulekahju.

Kaamera puhastamise ajaks ja kui kaamera on pikka aega kasutamata, eemalda aku ja ühenda vooluadapter lahti.
Vastasel juhul võib järgneda elektrilöök või tulekahju.

Laadimise lõppedes ühenda laadija vooluvõrgust lahti.
Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.

Ära kasuta välku silmadele liiga lähedal.
See võib inimest ajutiselt pimestada.

Et xD-mälukaart pesast liiga kiiresti välja ei tuleks ja maha ei kukuks, piira selle liikumiskiirust sõrmega.

Nõua oma kaamera regulaarset testimist ja puhastamist.
Kaamerasse kogunenud tolm võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Kontakteeru FUJIFILM-i esindusega hoolduseks iga 2 aasta tagant.
  See ei ole tasuta teenus.

Märkmed

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation
7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN
http://www.fujifilm.com/products/digital/

FPT/Y-709104-PY