FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

FinePix F31fd

KASUTUSJUHEND



Ettevalmistused

Kaamera kasutamine

Keerukamad jooned

* Pildistamine

* Taasesitus

* Video

Seaded

Kaamera ühendamine

Tehnilised andmed

SUPER CCD

digital Tools for the imagination.

Designed for Microsoft® Windows® XP

xD-Picture Card™

Exif Print

PictBridge

E

Tarvikud

- **Laetav aku NP-95 (1)**

- **R i h m (1)**

- **AC-5VC vooluadapter (1)**



- **A/V kaabel (1)**



- **USB kaabel (1)**

- **CD-ROM (1)**
  FinePix CX tarkvara



- **Kasutusjuhend**

Rihma kinnitamine

Kinnita rihm, nagu on näidatud joonistel 1 ja 2.

1



2



Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Kaamera osad ja juhtnupud



① Päästik
② Mode ketas
③ Objektiiv (selle kate)
④ Voolunupp
⑤ Välk
⑥ AF-abivalgus/iseavaja lamp
⑦ Infrapuna port
⑧ Terminali kate
⑨ Mikrofon
⑩ A/V OUT (Audio/Visual väljund)
⑪ USB pistik
⑫ DC IN 5V pistik
⑬ Indikaatorlamp
⑭ 4-suuna (▲▼◀▶) nupp
⑮ LCD monitor
⑯ Kõlar
⑰ Statiivi keere
⑱ **W** (Wide suumi) nupp
⑲ **T** (Tele suumi) nupp
⑳ ▶ Taasesituse nupp
㉑ Photo mode (*F*) nupp
㉒ Rihma kinnitus
㉓ MENU/OK nupp
㉔ Intelligentse näotuvastusfunktsiooni nupp
㉕ Särikorrektsiooni nupp
㉖ DISP/BACK nupp
㉗ Akupesa kate
㉘ xD-mälukaardi pesa
㉙ Akupesa
㉚ Aku lukusti

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

LCD monitori tekstinäidis

Pildistamine



① Iseavaja
② Makro (lähivõte)
③ Välk
④ Pildistusprogramm
⑤ Aku laetuse indikaator

⑥ Kiirpildistus

⑦ Sarivõte

⑧ AF raam
⑨ Kuupäev/aeg
⑩ Säriaeg
⑪ Ava

⑫ Fotomeetria
⑬ Valge tasakaal
⑭ 6M N Kvaliteet
⑮ Võimalike võtete arv

⑯ FinePix COLOR
⑰ !AF AF hoiatus
⑱ ! Kaamera värisemise hoiatus

⑲ UP Monitori heleduse tõstmine

⑳ IN Sisemälu
㉑ ISO 100 Tundlikkus
㉒ Särikorrektsioon

Taasesitus



① Taasesitus
② Intelligentne näotuvastus

③ DPOF
④ Kaitse
⑤ Kaadri number
⑥ Kingitus
⑦ Helimemo

FinePix F31fd-l on sisemälu, mis võimaldab pildistada ilma mälukaardita. Näidikul kuvatakse IN , kui sisemälu on aktiivne.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Aku paigaldamine

Et kaamera töötaks, tuleb esmalt paigaldada aku.

■ Sobiv aku

Laetav aku NP-95 (1)

HOIATUS

- Kuna aku ei ole täielikult laetud, tuleb see esmalt laadida.
- Ära kinnita akule silte, see võib põhjustada aku kinnijäämise kaamerasse.
- Metallesemete kontakt aku kontaktidega võib põhjustada lühiühenduse ja ülekuumenemise.
- Kasuta ainult NP-95 akut. Teiste akude kasutamine võib kahjustada kaamerat.
- Ära kahjusta aku kesta.

1 Ava akupesa.



MÄRKUS

Kontrolli, et kaamera oleks välja lülitud.

MÄRKUS

- Akupesa avamine sisselülitud kaameraga võib rikkuda xD-mälukaarti ja sellel olevaid kujutisi.
- Ära kasuta ülemäärast jõudu.

Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

2 Aku paigaldamine

Hoia akut nii, et indikaatorid oleksid kohakuti. Lükka aku lukustit veidi eemale ja paigalda aku. Veendu, et see istub kindlalt pesas.



TÄHELEPANU

Ära paigalda akut valepidi.

3 Sule akupesa.



Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Aku laadimine

Tarnimisel ei ole aku täielikult laetud ja enne kasutamist tuleb see laadida.

Vooluadapteri ühendamine kaameraga

① Ühenda adapter kaamera DC IN 5V pistikusse.



KONTROLLI

Aku paigaldamine.

HOIATUS

Kontrolli alati, et kaamera oleks välja lülitud.

AC vooluadapteri kasutamine

Kasuta vooluadapterit, et vältida aku tühjenemisest tingitud ebamugavat voolukatkestust näiteks andmete ülekandmisel arvutisse. Vooluadapterit kasutades saab ka pildistada või kujutisi vaadata.

- Sobivad vooluadapterid
  AC-5VC (komplektis)
  AC-5VW, AC-5VX (eraldi müügil)

HOIATUS

- Kasuta alati ülaltoodud FUJIFILM tooteid.
- Vooluadapteri ühendamisel või lahtiühendamisel peab kaamera olema välja lülitud. Adapteri ühendamise ajal tekib lühiajaline voolukatkestus, mis võib rikkuda xD-mälukaarti, sellel salvestatud kujutisi või muul moel tekitada häireid kaamera töös.
- Vooluvõrgu pistik peab olema seadme lähedal ja kergesti ligipääsetav.

Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Kaamera laadimise ajal

Laadimine algab, kui ühendused on tehtud. Laadimiseks kulub umbes 4 tundi.



Indikaatorlamp

[Laadimise ajal] Põleb punaselt
[Laadimine lõppenud] Kustunud
[Viga laadimise ajal] Vilgub punaselt

Aku kaitsefunktsioon

Üritades akut laadida koheselt peale kaamera pikemaajalist kasutamist, ei pruugi laadimine koheselt alata. See ei viita veale, vaid tegu on aku kaitsefunktsiooniga, et hoida seda ülekuumenemise eest. Ülekuumenemine vähendab aku mahutavust.
Jäta kaamera adapteriga ühendatuks ja laadimine algab 30 minuti jooksul.

HOIATUS Märkusi aku laadimise kohta

- Kaamera sisselülimine laadimise ajal katkestab laadimise.
- Laadimisaeg pikeneb koos temperatuuri langusega.

Aku laetuse jälgimine

Lülita kaamera sisse ja kontrolli aku laetuse indikaatorit näidikul.



① Laetus on piisav (põleb valgelt).
② Aku on umbes pooleldi laetud (põleb valgelt).
③ Aku laetus on ebapiisav. Varsti saab see tühjaks. Hoia uus aku käepärast või ole valmis selle laadimiseks (põleb punaselt).
④ Aku on tühi. Peatselt lakkab kaamera töötamast. Vaheta või lae aku (vilgub punaselt).

TÄHELEPANU

- Oma ehitusest sõltuvalt tühjeneb aku külma käes kiiremini. Ürita hoida akut taskus soojas ja paigaldada kaamerasse vahetult enne pildistamist.
- Tühi aku (vilkuv punane) võib põhjustada kaamera väljalülitumise, kui objektiiv on veel tööasendis.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

xD-mälukaardi paigaldamine

Kaameral on sisemälu, kuid pildistamisel võib kasutada ka xD-mälukaarti.

1 Ava akupesa.



2 Paigalda xD-mälukaart.



Kohalda omavahel kuldsed alad.

3 Sule akupesa.



Kuidas xD-mälukaarti vahetada.



Vajuta pesas olevale kaardile ja eemalda seejärel aeglaselt sõrm. Kaart vabaneb lukustusest ja selle saab välja tõmmata.

Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

HOIATUS

- Hoia xD-mälukaarte lastele kättesaamatus kohas. Lapsed võivad kaardi kogemata alla neelata ja see võib esile kutsuda lämbumise. Kui laps kaardi alla neelab, pöördu kohe arsti poole.
- Mälukaart ei lähe lõpuni pesasse, kui üritada seda valepidi paigaldada. Ära rakenda ülemäärast jõudu.
- xD-mälukaart võib pesast välja hüpata, kui sõrm peale lukust vabanemist kiiresti eemaldada.
- Kaamera töö on garanteeritud ainult FUJIFILM mälukaarte kasutades.

MÄRKUSED

- Salvestatava faili suurus (maht) sõltub pildistatavast objektist. Seetõttu ei pruugi kuvatav allesjäänud võtete arv näidata tegelikku võtete arvu.

Sisemälust



FinePix F30 on sisemälu, mis võimaldab kujutisi salvestada ilma mälukaardita. Näidikul kuvatakse IN, kui sisemälu on aktiivne.

Kui xD-mälukaart on paigaldatud

[Salvestamine]: Kujutised salvestatakse xD-mälukaardile.

[Taasesitus]: Taasesitatakse xD-mälukaardil olevad kujutised

Kui xD-mälukaart ei ole paigaldatud

[Salvestamine]: Kujutised salvestatakse sisemällu.

[Taasesitus]: Taasesitatakse sisemälus olevad kujutised

Sisemälus olevatest kujutistest

Sisemälus olevad kujutised võivad hävineda või rikneda häirete korral kaamera töös. Kopeeri kõik tähtsad andmed mõnele muule infokandjale. Sisemälus olevad andmed saab salvestada ka xD-mälukaardile.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Sisse- ja väljalülimine

Kaamera sisselülimine pildistusreziimis

Sisselülimiseks vajuta voolunupule.
Väljalülimiseks vajuta uuesti voolunupule.



MÄRKUS
Pildistamise ja taasesituse vahel lülitumine

Vajuta pildistamise ajal ▶ taasesituse valimiseks. Uuesti pildistamise valimiseks vajuta päästik poole peale alla.

HOIATUS

- Kaamera sisselülimisel liigub objektiiv tööasendisse. Ära takista selle liikumist.
- Ära jäta objektiivile sõrmejälgi. See võib olla uduste ja ebateravate piltide põhjuseks.

Kaamera sisselülimine taasesituse reziimis

Vajuta 1 s jooksul ▶ kaamera sisselülimiseks taasesituse reziimis.
Väljalülimiseks vajuta voolunupule.



MÄRKUS

Pildista mise valimiseks vajuta päästik poole peale alla.

Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Keele, kuupäeva ja aja seadmine

Kaamera esmakordsel sisselülimisel ei ole keel, kuupäev ega aeg seatud.

1 言語/LANG. kuvatakse kaamera sisselülimisel.



① Vajuta ▲, ▼, ◀, või ▶ keele valimiseks.

② Vajuta MENU/OK valiku kinnitamiseks.

2 Kuupäeva ja aja seadmine.



① Vajuta ◀ või ▶ aasta, kuu, kuupäeva, tunnija minuti valimiseks.

② Vajuta ▲ või ▼ näidu korrigeerimiseks.

MÄRKUS

- Hoides all ▲ või ▼ muutuvad numbrid kiiresti.
- Kui kellaaeg ületab “12”, muutub AM/PM seade.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

3 Kuvamisviisi muutmine



① Vajuta ◀ või ▶ kuvamisviisi valimiseks.

② Vajuta ▲ või ▼ muudatuse tegemiseks.

③ Peale muudatuste tegemist vajuta alati MENU/OK.

Kuvamisviis
näiteks May 24, 2006
YY.MM.DD: 2006.5.24
MM/DD/YY: 5/24/2006
DD.MM.YY: 24.5.2006

MÄRKUS

START MENU ekraan kuvatakse ka siis, kui kaamera on pikka aega seisnud ilma vooluallikata. Seadistused jäävad kaamera mällu umbes 6 tunniks, kui kaamera on olnud voolu all vähemal 2 tundi (aku paigaldatud või vooluadapter ühendatud.

Automaatne voolusäästu funktsioon

Funktsioon lülitab kaamera välja, kui see on olnud kasutamata 2 või 5 minuti jooksul. Pildistamiseks vajuta voolunupule, taasesituseks hoia 1 sekundi jooksul all taasesituse nuppu ▶ .

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Kuupäeva ja aja korrigeerimine

1 Ava SET-UP menüü.



① Vajuta MENU/OK menüü avamiseks.

② Vajuta ▲ või ▼ et valida SET SET-UP.

③ Vajuta ▶.

2 Kuva DATE/TIME ekraan.



① Vajuta ▲ lehevalijale minemiseks.

② Vajuta ◀ või ▶ et valida 1

③ Vajuta ▼ menüüs valikule minemiseks.

④ Vajuta ▲ või ▼ et valida DATE/TIME.

⑤ Vajuta ▶.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Keele valimine

1 Ava SET-UP menüü.



① Vajuta MENU/OK menüü avamiseks.

② Vajuta ▲ või ▼ et valida SET SET-UP.

③ Vajuta ▶.

2 言語/LANG. kuvamine.



① Vajuta ▲ lehevalijale minemiseks.

② Vajuta ◀ või ▶ et valida 2 .

③ Vajuta ▼ menüüs valikule minemiseks.

④ Vajuta ▲ või▼ et valida 言語/LANG.

⑤ Vajuta ▶.
言語/LANG.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Pildistamine (📷 AUTO)

Siin käsitletakse pildistamise põhiprotseduure.

1 Lülita kaamera sisse.

① Sisselülimiseks vajuta voolunupule.



② Vali Mode 📷.

Kaamera õige hoidmine



Suru küünarnukid vastu keha ja hoia kaamerat kahe käega.



Ära jäta sõrmi objektiivi ega välgu ette.

HOIATUS

- Kujutis jääb ebaterav, kui kaamera pildistamise ajal liigub. Hoia kaamerat kindlalt ja kahe käega.
- Kui sõrmed jäävad objektiivi või välgu ette, võib kujutis jääda ebaterav või vale säritusega.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

2 Kontrolli kadreeringut LCD ekraanil. Vajadusel kasuta suumimist.





- **Võttekaugus**
  u. 60 cm kuni lõpmatus
- **Optilise suumi fookuskaugus (35 mm kaamera ekvivalent)**
  u. 36 kuni 108 mm
  108 mm
- **Maks. aste**
  3×

MÄRKUS

- Lähivõtete tegemiseks vali makro .
- Vajadusel kasuta digisuumi.

3 Suuna AF raam objektile ja teravustamiseks vajuta päästik poole peale alla.



KONTROLLI

- **Objekt on terav**
  Kostub topeltpiiks.
  Indikaatorlamp põleb roheliselt.
- **Objekt on ebaterav**
  Heli ei kostu.
  !AF kuvatud.
  Indikaatorlamp vilgub roheliselt.

MÄRKUS

- Vajutades päästiku poole peale alla, fikseeritakse nii teravus kui säritus.
- Kui päästik poole peale alla vajutada, võib kostuda objektiivi tööhääl.

Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

4 Vajuta päästik lõpuni alla.



Poole peal **Lõpuni all**

HOIATUS

Välgu kasutamisel võib ekraan peale pildistamist välgu laadimise ajal tumeneda. Indikaatorlamp vilgub laadimise ajal oranzilt.

MÄRKUS

- Kui objekt ei jää AF raami, kasuta pildistamisel AF/AE lukku.
- Kui päästik kohe lõpuni alla vajutada, toimub võte ilma et AF raami suurus muutuks.

Välk



Kui päästik poole peale alla vajutada, kuvatakse ⚡ ekraanil enne välgu rakendumist.

Muuda välguprogrammi, kui tahad ilma välguta pildistada. Loe ka teiste välguprogrammide kohta.

HOIATUS

- Näidikul enne võtet kuvatud kujutis võib erineda tegelikult salvestatavast oma heleduse ja tonaalsuse poolest. Vajadusel kontrolli kujutist.
- Valides pika säriaja, mis võib põhjustada kaamera värisemist, kuvatakse ekraanil ! ✋ Kasuta välku või statiivi.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Indikaatorlambi näidud

Indikaatorlamp süttib või vilgub, kui päästikule vajutada. Indikaatorlamp näitab kaamera staatust.



Näit	Staatus
Põleb roheliselt	Fookus lukustatud.
Vilgub roheliselt	Kaamera värisemise hoiatus, AF hoiatus, AE hoiatus (valmis pildistamiseks)
Vilgub vaheldumisi roheline ja oranz	xD-mälukaardile või sisemällu salvestamine (valmis pildistamiseks)
Põleb oranzilt	xD-mälukaardile või sisemällu salvestamine (ei ole valmis pildistamiseks)
Vilgub oranzilt	Välgu laadimine (välk ei rakendu)
Põleb punaselt	Aku laadimine
Vilgub punaselt	• xD-mälukaardi ja sisemälu hoiatused Kaart vormindamata, vale vorming, mälu täis, sisemälu või xD-mälukaardi viga • Viga objektiivi töös

MÄRKUS

Detailsemad hoiatused kuvatakse LCD ekraanil.

Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Näotuvastusfunktsiooni kasutamine pildistamisel

Näotuvastusfunktsioon võimaldab teravustada ja määrata säritus inimeste nägude järgi. Funktsioon toimib nii kaamera horisontaal- kui vertikaalasendis.

Võimalikud pildistusprogrammid: , , /SP (, , , , , , ,)

① Funktsiooni aktiveerimiseks vajuta üks kord .
Väljalülitamiseks vajuta uuesti .



Roheline raam

Kui kaadris on rohkem kui üks nägu, suunab funktsioon rohelise raami näole, mis on keskpunktile kõige lähemal. Sellel on teravustamiseelis.

② Pildistamiseks vajuta päästik lõpuni alla.

Näotuvastusfunktsioon ei toimi järgmistes olukordades

Intelligentne näotuvastusfunktsioon teravustab automaatselt näole (nägudele), mis on pööratud kaamera poole. Raskusi võib tekkida järgmistes olukordades:

- Inimene kannab prille või nägu on varjatud kübaraga;
- inimene seisab küljega või ta pea on kallutatud;
- inimene seisab näo tuvastamiseks liiga kaugel.

Näotuvastusfunktsioon ei toimi, kui inimene seisab pea peal, tegu on loomaga või kui kaamerat valesti käes hoida.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

HOIATUS

- Kui pildistamise ajal kaamera või objekt liigub, võib nägu näotuvastusfunktsiooni raamist välja liikuda.

- Kui kaamera tuvastab mitu nägu, seatakse roheline raam näole, mis on keskpunktile kõige lähemal. Kui soovid teravustada mõne muu objekti järgi, siis pööra kaamerat nii, et see jääks kaadri keskele.
  Kui ka see ei aita, lülita näotuvastusfunktsioon välja ja pildista AF/AE lukuga. Näotuvastusfunktsioon suudab teravustada valges raamis oleva näo järgi, kui see on rohelises raamis oleva näoga samal kaugusel.

- Kui näotuvastusfunktsioon on välja lülitud ja päästik poole peale alla vajutada, teravustatakse kaadri keskpunktile.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

AF/AE luku kasutamine

1 **Keera kaamerat nii, et üks inimestest jääks AF raami.**



2 **Teravustamiseks vajuta päästik poole peale alla.**



Poole peale

3 **Hoides päästikut jätkuvalt all kadreeri kujutis soovitud moel uuesti ja pildistamiseks vajuta päästik lõpuni alla.**

Lõpuni all

MÄRKUS

- AF/AE lukustamise operatsiooni saab enne pildistamist vajadusel korrata.
- Kasuta AF/AE lukku kõigi pildistusprogrammi parimate tulemuste saavutamiseks.
- Kui kaamera päästik poole peale alla vajutada, lukustuvad teravus ja säritus (AF/AE lukk).

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Autofookusele ei sobi

Kuigi kaamera kasutab kõrgtehnoloogilist autofookuse mehhanismi, võib probleeme tekkida järgmiste objektidega:

Eriti hästi peegelduvad esemed



Kiiresti liikuvad objektid

- Pildistamine läbi klaasi.
- Halvastipeegelduvad esemed nagu karusnahk.
- Tahke olekuta objektid nagu suits ja leegid.
- Tumedad esemed.
- Esemed, millel on väike või olematu kontrast taustaga võrreldes (näit. taustaga ühte värvi riietes inimesed).
- Kui AF raami lähedal on teine kontrastne objekt, mis ei asu põhiobjektiga ühel kaugusel. Sellistes olukordades kasuta AF/AE lukku.

AF-abivalgus

Hämaras pildistamisel aitab AF-abivalgus kaameral teravustada.
Kui päästik poole peale alla vajutada, süttib korraks valge AF-abivalgus.



MÄRKUS

- Võib esineda olukordi, kus ka AF-abivalgus ei aita.
- Kuigi otsest ohtu tervisele ei ole, ära lase AF-abivalgust otse inimestele silma.
- Loe funktsiooni väljalülitamise kohta lk. 96.
- AF-abivalgust ei saa kasutada ▲, ✂, ◎, ⛰, ♪OFF, 🍸, või ✲ programmiga.
- Makrovõttega AF-abivalguse kasutamisel võib teravustamisega tekkida probleeme.

Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Kadreerimine

Vali LCD näidiku kuvand

Kuvandi muutmiseks vajuta DISP/BACK.





Tekst kuvatud

Tekstita

Kadreerimise abijooned kuvatud

Kadreerimise abijooned

Kadreerimise abijooned jagavad kaadri horisontaalselt ja vertikaalselt kolmeks võrdseks osaks. Saadav ruudustik hõlbustab sind kadreerimisel.

MÄRKUS

Kasuta alati AF/AE lukku. Kujutis võib jääda ebaterav, kui AF/AE lukku ei kasutata.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Kujutiste vaatamine

Tähtsate võtete tegemisel on alati hea neid pärast taasesitusega kontrollida.

Taasesituse valimine

PIldistamise ajal taasesituse valimiseks vajuta ▶.



Kui kaamera on välja lülitud, siis taasesituse valimiseks vajuta ▶ umbes 1 sekundi jooksul.

MÄRKUS

- ▶ vajutamisega kuvatakse näidikul viimasena salvestatud pilt.
- Teiste kaameratega tehtud piltide taasesitamisel (mitte F31fd), kuvatakse näidikul.

MÄRKUS Kujutised, mida saab vaadata

Kaameraga saab taasesitada kujutisi, mis on tehtud sama tüüpi kaameraga või mõne muu FUJIFILM kaameraga (v.a. mõned pakkimata failid), mis toetab xD-mälukaarti.

Vali LCD näidiku kuvand

Kuvandi muutmiseks vajuta taasesituse ajal DISP/BACK.





Tekst kuvatud

Tekstita

Kuupäeva järgi

Mitmekaadriline

Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Üksiku kaadri taasesitus

Kujutise valimiseks:
vajuta ◀: viimane kujutis
Vajuta ▶: järgmine kujutis

Intelligentne näotuvastusfunktsioon

Kujutiste kuvamisel, mis tehti intelligentse näotuvastusfunktsiooniga (kuvatud näidikul), vajuta . Näo ümber, mille kaamera pildistamisel tuvastas, kuvatakse raam. Vajuta tuvastatud näo muutmiseks. Teiste kaameratega tehtud kaadritel raami ei kuvata.

Kujutiste valimine

Pisipiltide seast kujutise valimiseks hoia taasesituse ajal ◀ või ▶ 1s jooksul all. Nupu vabastamine viib kaamera tagasi üksiku kaadri taasesitusele.

Taasesituse suum

1 Suum in/Suum out

Kujutise suumimiseks taasesituse ajal:

W nupp (suum out) **T nupp (suum in)**



Diagramm

Suumimiseks vajuta **W** või **T**.

2 Kujutise erinevate kohtade kuvamine



Navigatsiooninäidik (hetkel kuvatava kujutise kohta)

Vajuta ▲, ▼, ◀ või ▶ erinevate osade kuvamiseks.

MÄRKUS

DISP/BACK vajutamine tühistab suumi.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Suumi astmed

Kvaliteet	Maks. suumi aste
6M (2848 × 2136 pikselit)	u. 4.5×
3:2 (3024 × 2016 pikselit)	u. 4.7×
3M (2048 × 1536 pikselit)	u. 3.2×
2M (1600 × 1200 pikselit)	u. 2.5×

Mitmekaadriline taasesitus

Mitmekaadriline taasesitus (9 kaadrit) kuvatakse LCD näidikul. Vali nende hulgast soovitud kaader.

① Vajuta ▲, ▼, ◀, või ▶ kursori viimiseks valikukaadrile.
Vajuta ▲ või ▼ korduvalt järgmise lehekülje valimiseks.

② Vajuta MENU/OK kujutise suurendamiseks.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Kuupäeva järgi sortimine

Kuupäeva järgi sortides on võimalik vaadata kõiki samal päeval tehtud kujutisi.

① Vajuta ▲, ▼, ◀, või ▶ kursori viimiseks valikukaadrile.

② Vajuta MENU/OK kujutise suurendamiseks.

Kuupäeva valimine

① Vajuta ▲, ▼, ◀, või ▶ kursori viimiseks vasakul ülemisele ⇦ raamile.

② Vajuta ◀ kuupäeva valiku kuvamiseks.

③ Vajuta ▲ või ▼ kursori viimiseks soovitud kuupäevale.
Vajuta ▲ või ▼ korduvalt järgmise lehekülje valimiseks.

④ Vajuta ▶.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

🗑 Kujutiste/videote kustutamine

Kustuta kõik ebavajalikud kujutised ja videolõigud, et mälukaardil või sisemälus oleks alati piisavalt ruumi. Kaamera nimetab kujutisi kaadriteks.

Kustutamisnupu kasutus (🗑/▲)

🗑 (▲) vajutamine: lihtne kustutada.



① Vajuta ◀ või ▶ kustutatava kaadri valimiseks.

② Vajuta 🗑 (▲).

③ Vajuta ◀ või ▶, et valida OK.

④ Kustutamiseks vajuta MENU/OK.

Taasesituse menüü kasutamine kustutamisel



① Vajuta MENU/OK et avada PLAYBACK MENU.

② Vajuta ▲ või ▼ vali 🗑 ERASE.

③ Vajuta ▶ .

Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.



④ Vajuta ▲ või ▼ et valida FRAME või ALL FRAMES.

⑤ Vajuta MENU/OK valiku kinnitamiseks.

Kaadri kaupa kustutamine (FRAME)



① Vajuta ◀ või ▶ kustutatava kaadri valimiseks.

② Vajuta MENU/OK kuvatud kaadri kustutamiseks.

MÄRKUS

Järgmise kaadri kustutamiseks korda ülaltoodud samme. Lõpetamiseks vajuta DISP/BACK.

TÄHELEPANU

MENU/OK korduv vajutamine kustutab järjestikused kaadrid. Ole ettevaatlik, et sa ei kustutaks kaadreid ekslikult.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Kõigi kaadrite kustutamine (ALL FRAMES)

Kõigi kaadrite kustutamiseks vajuta MENU/OK.

MÄRKUS



Kustutamise katkestamiseks vajuta DISP/BACK. Mõned kaitsmata kaadrid jäävad kustutamata.

MÄRKUS

- xD-mälukaardi kasutamisel kustutatakse sellel olevad kaadrid. Kui kaart ei ole kasutusel, kustutatakse sisemälus olevad kaadrid.
- Kaitstud kaadreid ei kustutata. Nende kustutamiseks tuleb eelnevalt eemaldada kaitse.
- Kui “DPOF SPECIFIED. ERASE OK?” või “DPOF SPECIFIED. ERASE ALL OK?” kuvatakse, vajuta kustutamise jätkamiseks uuesti MENU/OK.

TÄHELEPANU

Kustutatud kaadreid ei saa taastada. Kopeeri kõik vajalikud andmed arvutisse või mõnele muule infokandjale.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Pildistusfunktsioonid - seadistuste tegemine

Õige seadistus on hea tulemuse tagatis. Allpool on toodud üldised juhised.

1 Vali pildistusprogramm.

Vali Mode kettaga sobiv pildistusprogramm. Kaamera seadistused sobitatakse võttetingimustega.



Auto	See on kõige lihtsam viis pildistamiseks.
/SP	Vali võttetingimustele sobivaim loovvõtte programm.
Anti-blur	Kasutatakse lühikese säriaja tagamiseks, et vältida kaamera värisemist võtte ajal.
A/S Ava etteandega AE/ säri etteandega AE	Ava või säriaja eelvalik võimaldab mängida teravussügavusega ja liikumise efektiga.
M Manuaal	See võimaldab teha kõiki kaamera seadistusi käsitsi.

Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

2 Tee seadistused

Nuppudele vajutades ja menüüdes valikuid tehes saad valida pildistustingimustele kõige paremini vastavad seaded.



Nupud ja nende funktsioonid

Intelligentne näotuvastusfunktsioon	Nupule vajutamine võimaldab teravustada inimeste nägudele.
Makro	Lähivõtete tegemiseks.
Välk	Hämaras ja vastuvalgusega pildistamiseks.
Iseavaja	Olukorras, kui ka fotograaf soovib pildile jääda või värisemise vältimiseks päästikule vajutamise ajal.
Särikorrektsioon	Kujutise heleduse, säriaja või ava muutmiseks.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

■ F-MODE MENU funktsioonid

ISO	Tundlikkuse valimiseks.
QUALITY	Kujutise suuruse valimiseks.
FinePix COLOR	Kujutise tooni valimiseks.





■ Pildistusmenüü (MENU/OK) funktsioonid

PHOTOMETRY	Valgusmõõtmise meetodi valimiseks.
WHITE BALANCE	Valge tasakaalu seadmiseks.
HIGH-SPEED SHOOTING	Kujutise kiireks teravustamiseks.
CONTINUOUS	Sarivõtte valimiseks.
AF MODE	Teravustamisviisi valimiseks.





Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Pildistusprogrammi valimine

AUTO

See on kõige lihtsam moodus pildistamiseks. Kasuta seda tavaolukordades.

Kaamera teeb automaatselt kõik seadistused peale F-MODE (kvaliteet ja FinePix COLOR).

Vali Mode kettaga .



MÄRKUS

Võimalikud välguprogrammid:
AUTO, , ,

/SP SCENE POSITION

Siin saab valida loovvõtte programmi, mis kõige paremini sobib võttetingimustega.

Vali loovvõte SCENE POSITION menüüst.

Vali Mode kettaga /SP.

MÄRKUS

- Loe võimalike välguprogrammide kohta.
- Kui on valitud muu kui ja on aktiivne, siis ei saa F-CHROME valida.
- AF-abivalgus ei toimi , , , , , , ja programmidega.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Loovvõtete valimine



① Vajuta MENU/OK menüü avamiseks.

② Vajuta ▲ või ▼ et valida SCENE POSITION.

③ Vajuta ▶.

④ Vajuta ▲ või ▼ valiku tegemiseks.

⑤ Vajuta MENU/OK muudatuse kinnitamiseks.

NATURAL LIGHT

See programm tagab loomutruud, ümbritseva valgusega tehtud pildid ka siis, kui pildistatakse vähese valgusega. Seda on hea kasutada ka tingimustes, kus välku ei tohi kasutada.
Kaamera valib automaatselt suurima võimaliku tundlikkuse.

MÄRKUS

Välku ei saa kasutada.

Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

NATURAL & ⚡

Selle programmiga tehakse järjest kaks võtet, üks ilma välguta ja teine välguga. Ilma välguta tehtud kaadril domineerib kohalik valgus, välguga tehtud kaadril on objekt rohkem esile toodud.

Päästikule vajutades tehakse esimene võte ilma ja teine välguga.
Alati tehakse kaks kaadrit. Ära liiguta kaamerat enne võtete lõppu.

MÄRKUS

See programm aitab ära hoida ebakvaliteetseid võtteid, näiteks pildistades vastu valgust jne.

MEELESPEA

- Välk rakendub automaatselt. Ära kasuta seda olukordades, kus välku ei tohi kasutada.
- Kui mälukaardil ei ole piisavalt ruumi kahe kaadri salvestamiseks, siis võtteid ei tehta.
- Sarivõtet ei saa kasutada.

PORTREE

Kasuta seda nahavärvi õigeks edastamiseks ja üleüldise pehme tonaalsuse saavutamiseks.

MAASTIK

Kasuta seda maastiku- ja arhitektuurivõtete tegemiseks.

MÄRKUS

Välku ei saa kasutada.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

SPORT

Kasuta seda liikuvate objektide pildistamiseks.
Eelis antakse lühematele säriaegadele.

MÄRKUS

Valides spordivõtte , lülitub kaamera automaatselt kiirpildistusele.

ÖÖ (M PIKK SÄRIAEAG)

Kasuta seda õhtuste ja öiste võtete tegemiseks.

Võte tehakse pika, kuni 3 s säriajaga.

MÄRKUS

- M Pikka säriaega saab kasutada ainult Öövõttega.
- Kaamera värisemise vältimiseks kasuta statiivi.

M Pika säriaja valimine

M Pika säriajaga on võimalik valida säriaeg 1 kuni 15 sekundit.

1 Vali pikk säriaeg.



① Vajuta ▲ või ▼ et valida LONG EXPOSURE M SET-UP menüüs.

② Vajuta ▶.

③ Vajuta ▲ või ▼ et valida ON.

④ Vajuta MENU/OK valiku kinnitamiseks.

Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

2 Vali säriaeg.



① Vajuta ☒.

② Vajuta ◀ või ▶ säriaja valimiseks.

③ Vajuta ☒ valiku kinnitamiseks.

FIREWORKS

Kasuta seda ilutulestiku pildistamiseks.
Pikk säriaeg annab ilutulestikest efektiivsemad ja elavamad pildid.

MÄRKUS

- Välku ei saa kasutada.
- Säriajad: 1/2 s kuni 4 s.
- Kaamera värisemise vältimiseks kasuta statiivi.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

■ Säriaja valimine.



① Vajuta ☒.

② Vajuta ◀ või ▶ säriaja valimiseks.

③ Vajuta ☒ valiku kinnitamiseks.

SUNSET

Kasuta seda päikeseloojangu jäädvustamiseks.

SNOW

Kasuta seda olukordades, kus ere lumi täidab kogu pildivälja.

Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

BEACH

Kasuta seda pildistamisel rannas, tugeva päikesevalgusega.

UNDERWATER

Kasuta seda koos veekindla ümbrisega. Annab loomutruud värvid ookeani sinises vees pildistamisel.

MUSEUM

Kasuta seda kohtades, kus ei tohi kasutada välku ja kus peab säilitama vaikust. Selle programmiga on aktiivne välgukeeld, kaamera tööhääled on välja lülitud ja iseavaja lamp ei toimi.

MÄRKUS

Veendu eelnevalt, kas pildistamine on üldse lubatud.

PARTY

Kasuta seda pidude pildistamisel. Annab loomuliku tooni ka vähese valgusega pildistades.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

✲ FLOWER

Kasuta seda lilledest lähivõtete tegemisel.

MÄRKUS

- Välku ei saa kasutada.
- Võttekaugus:
  lainurk:
  u. 5 cm kuni 2 m.
  Tele:
  u. 30 cm kuni 2 m.

TEXT

Kasuta seda teksti pildistamiseks.

MÄRKUS

Võttekaugus:
lainurk:
u. 5 cm kuni 2 m.
Tele:
u. 30 cm kuni 2 m.

Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Anti-blur

See annab eelise lühemale säriajale, et vältida kaamera värisemist võttel.

Vali Mode kettaga .

MÄRKUS

Võimalikud välguprogrammid:
AUTO, , ,

A/S AVA ETTEANDEGA AE/ SÄRI ETTEANDEGA AE

Kasuta seda kas säriaja või ava etteandmiseks vastavalt oma soovidele ja eesmärkidele.

Vali Mode kettaga A/S.

Pildistusfunktsioonid:
- PHOTOMETRY
- WHITE BALANCE
- AF MODE

MÄRKUS

Loe ka võimalike välguprogrammide kohta.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Pildistusprogrammi menüüs valiku tegemine



① Vajuta MENU/OK menüü avamiseks.

② Vajuta ▲ või ▼ et valida SHOOTING MODE.

③ Vajuta ▶.

④ Vajuta ▲ või ▼ valiku tegemiseks.

⑤ Vajuta MENU/OK valiku kinnitamiseks.

A AVA ETTEANDEGA AE

Automaatprogramm, mis võimaldab ava seada. Kasuta seda, kui on vajadus teravussügavust reguleerida.



① Vajuta ⊠ et valida SETTING APERTURE.

② Vajuta ◀ või ▶ ava valimiseks.

③ Pildistamiseks vajuta päästikule.

MÄRKUS

Avaarvud
Lainurk: F2.8 kuni F8 1/3 EV kaupa
Tele: F5 kuni F8 1/3 EV kaupa

Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

HOIATUS



Kui valitud avaga ei ole võimalik saada õiget säritust, kuvatakse säriaja näit punaselt. Vali ava uuesti.

Põleb punaselt



Kui objekti heledus on väljaspool kaamera mõõtepiirkonda, kuvatakse säriaja näiduna "___". Sellisel juhul vajuta päästik mõõtmiseks uuesti poole peale alla.

Ava

Ava reguleerimisega saab muuta teravussügavust. Mida suurem avaarv, seda kinnisem on tegelikult ava ja seda suurem on ka teravussügavus (ala objekti taga ja ees, mis jäädvustub teravalt.



Peamine objekt

Objekti taga ja ees olev ala on samuti terav.



Objekti taga ja ees olev ala on ebaterav.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

S SÄRI ETTEANDEGA AE

Automaatprogramm, mis võimaldab seada säriaega. Kasuta seda liikumisefektide saavutamiseks.



① Vajuta ☒ et valida SETTING SHUTTER SPEED.

② Vajuta ◀ või ▶ säriaja valimiseks.

③ Pildistamiseks vajuta päästikule.

MÄRKUS

Säriajad
3 s kuni 1/1000 s 1/3 EV kaupa.

TÄHELEPANU



Kui valitud säriajaga ei õnnestu õiget säritust seada, kuvatakse avaarv punaselt. Vali teine säriaeg.

Põleb punaselt



Kui objekti heledus on väljaspool kaamera mõõtepiirkonda, kuvatakse ava näiduna “F---”. Uuesti mõõtmiseks vajuta päästik poole peale alla.

Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Säriaeg

Säriaega muutes on võimalik liikuvat objekti pildistades kas liikumist "peatada" või vastupidi, anda edasi liikumise efekti.

Peatab liikumise.

Jätab liikumise mulje, jäädvustab selle.

MANUAAL

Automaatprogramm, mis võimaldab teha kõiki seadistusi peale säriaja ja ava.

Vali Mode kettaga M.

Pildistusfunktsioonid:
- PHOTOMETRY(fotomeetria)
- WHITE BALANCE(valge tasakaal)
- AF MODE(teravustamisviis)

MÄRKUS

Võimalikud välguprogrammid:
AUTO, , , , ,

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Makro (lähivõte)

Kasuta seda lähivõtete tegedmisel.
Võimalikud pildistusprogrammid: , , A/ , /SP (, , , , ,)

Vajuta ( ) Makro valimiseks.
Vajuta uuesti ( ) Makro tühistamiseks.





LCD näidikul näitab, et makrovõte on aktiivne.

MÄRKUS

- Valides või valib kaamera automaatselt makrovõtte.
- Võttepiirkond (v.a. ja
  Lainurk:
  u. 5 cm kuni 80 cm
  Tele:
  u. 30 cm kuni 80 cm
- Võttepiirkond
  Lainurk:
  u. 5 cm kuni 2 m
  Tele:
  u. 30 kuni 2 m
- Välgu tööpiirkond:
  u. 30 cm kuni 80 cm

MÄRKUS

- Kaamera värisemise vältimiseks kasuta statiivi.
- Makrovõtte tühistab järgmine:
  - pildistamisprogrammi muutmine;
  - kaamera väljalülimine.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

ϟ Välgu kasutamine (intelligentne välk)

Välk on kasulik abiline hämaras ja siseruumides pildistamisel. Vali 6 erineva välguprogrammi vahel, mis kõige paremini vastab võttetingimustele.

MÄRKUS

Kaamera reguleerib automaatselt välgu võimsust vastavalt võttekaugusele ja objekti heledusele. See tagab alati ühtlaselt valgustatud kaadri.



MÄRKUS

Kui päästik poole peale alla vajutada, kuvatakse näidikul enne välgu rakendumist ϟ.

AUTO Auto (kuvandita)

Välk rakendub automaatselt, kui võttetingimused seda nõuavad.

PUNASILMSUSE VÄHENDAJA

Seda on hea kasutada nt. portreede tegemisel. Eelvälk enne võtet aitab vähendada punasilmsuse efekti.

MÄRKUS Punasilmsuse efekt

Inimeste pildistamisel välguga jäävad nende silmad tihti punased. See on tingitud sellest, et välgu valgus peegeldub silma võrkkestalt tagasi otse objektiivi.

ϟ SUNDVÄLK

Kasuta seda vastuvalgusega või teravate varjude pehmendamiseks. Välk rakendub alati, ka siis, kui valgust on piisavalt ilma välguta pildistamiseks.

VÄLGUKEELD

Kasuta seda nt. kohtades, kus ei tohi välku kasutada. Hämaras pildistamisel kasuta kaamera värisemise vältimiseks statiivi.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

PIKK SÜNKRO, PUNASILMSUS&PIKK SÜNKRO

See võimaldab hämaras ja öösel pildistada nii, et nii esikui tagaplaan on ühtviisi hästi valgustatud.
kasutamine kaasab ka punasilmsuse vähendaja.
valimisel kasutatakse pikki säriaegu (kuni 3s).

TÄHELEPANU

Heledad objektid võivad jääda ülesäritatud.

MÄRKUS

Pildistusprogrammidega võimaldatavad välguprogrammid.

	AUTO					
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A		✓	✓	✓	✓	✓
S		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		
				✓		
		✓	✓			
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				✓		
	✓		✓	✓		
				✓	✓	✓
		✓	✓	✓		
				✓		
		✓		✓		
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		
				✓		
		✓				
				✓		
			✓	✓		

Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

MÄRKUS

Välgu tööpiirkond (ISO : AUTO)
Lainurk:
u. 60 cm kuni 6.5 m
Tele:
u. 60 cm kuni 3.5 m
Kujutis võib jääda tume, kui kasutada välku väljaspool selle tööpiirkonda.

TÄHELEPANU Märkusi välgu kasutamise kohta

- Vajutades päästikule välgu laadimise ajal toimub võte ilma välguta (AUTO või kasutamisel).
- Välgu laadimise aeg pikeneb akude tühjenedes.
- Välgu laadimise ajal kaob kujutis näidikult ja indikaatorlamp vilgub oranzilt.
- Välk teeb mitu välgatust. Eelvälk ja võtte tegemiseks vajalik välgatus. Ära liiguta kaamerat enne võtte lõppu.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Iseavaja

Kasuta seda olukorras, kus ka fotograaf peab pildile jääma.

Võimalikud pildistusprogrammid: kõik

Iseavaja

Iseavaja muutub iga kord kui vajutada
(▼).





Viimasena kuvatud viis osutub valituks.

: Võte tehakse 10 s viivitusega.

: Võte tehakse 2 s viivitusega.

Iseavajaga pildistamine

1 **Teravustamiseks vajuta päästik poole peale alla ja pildistamiseks lõpuni alla.**



Poole peal **Lõpuni**

Päästiku poole peale vajutamine teravustab kujutise. Iseavaja käivitamiseks vajuta päästik seda vahepeal vabastamata lõpuni alla.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

2 Pildistamine valitud ajaga

Võte toimub peale seda, kui iseavaja lamp muutub põlevast vilkuvaks (ainult vilgub 2 s viivitusega).



Näidikul kuvatakse võtteni jääv aeg.

2 s viivituse kasutamine

Seda on hea kasutada kaamera värisemise vältimiseks päästikule vajutamise hetkel.

MÄRKUS

- Iseavaja peatamiseks peale selle käivitumist vajuta DISP/BACK.
- Iseavaja tühistub:
  - peale võtet;
  - pildistusprogrammi muutmisel;
  - taasesituse valimisel;
  - kaamera väljalülimisel.
- Päästikule vajutamise hetkel ära seisa kaamera ees.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Pildistamine iseavaja ja intelligentse näotuvastusfunktsiooniga

Võimalikud programmid: , , SP (, , , , , ,)

Intelligentne näotuvastusfunktsioon

Iseavajat kasutades tagab näotuvastusfunktsioon, et teravus määratakse näo järgi.

1 Vali iseavaja.

Seade muutub iga kord, kui vajutada (▼).





Viimasena kuvatud seade jääb valituks.

: Võte toimub 10s viivitusega.

: Võte toimub 2s viivitusega.

2 Näotuvastusfunktsiooni aktiveerimiseks vajuta Selle väljalülimiseks vajuta uuesti .



3 Vajuta päästik lõpuni alla.

Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

4 Pildista valitud viivitusega

Viiteaja jooksul tuvastab kaamera kaadris asetsevad näod. Vahetult enne võtet kaamera teravustab ja määrab sarituse.

Võte toimub, kui iseavaja lamp muutub vilkuvast põlevaks (2 s viiteajaga ainult vilgub).





Monitoril kuvatakse võtteni jääv aeg.

MÄRKUS

Intelligentse näotuvastuse kohta loe lk. 19.

TÄHELEPANU

Ära liiguta võtte toimumise ajal.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

(☒ Särikorrektsioon)

Kasuta seda õige sarituse saamiseks näiteks siis, kui objekti ja tausta vahel on väga suured kontrastid.

Võimalikud pildistusprogrammid: 📷M, A/S

Sarituse korrigeerimine

Vajuta ☒ korrektsiooni valimiseks.





① Vajuta ▲ või ▼ korrektsiooni määramiseks.

② Pildistamiseks vajuta päästikule.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.



MÄRKUS

- Korrektsiooni ulatus: –2 EV kuni +2 EV (13 astet 1/3 EV kaupa)

Spikker

- Vastuvalgusega portreed +2/3 EV kuni +1 2/3 EV

- Väga eredad (lumi) ja hästi-peegelduvad esemed: +1 EV.

- Võtted, kus domineerib taevas: +1 EV
- Punktvalgusega objektid, eriti tumedal taustal: –2/3 EV
- Halvastipeegelduvad esemed nagu männipuud ja tume lehestik: –2/3 EV

MÄRKUS
Särikorrektsioon tühistub:

- Välgu kasutamisel AUTO või 👁 programmis.
- Tumedate esemete pildistamisel ϟ programmiga.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

☼ Monitori heleduse tõstmine

See on hea funktsioon, kui on vaja kujutist kontrollida.

Monitori heleduse tõstmine

Vajuta ☼ (▲) heleduse tõstmiseks.
Vajuta uuesti ☼ (▲) normaalse heleduse taastamiseks.





☼ kuvatakse funktsiooni töö ajal näidikul.

MÄRKUS

- Funktsioon tühistub automaatselt peale iga võtet.
- See funktsioon on ainult kujutise kontrollimiseks ja ei muuda kujutise heledust.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

F-MODE MENU kasutamine

F-MODE MENU valimine



① Vajuta F et avada F-MODE MENU.

② Vajuta ▲ või ▼ menüü valimiseks.

③ Vajuta ▶.

④ Vajuta ▲ või ▼ seadistuse muutmiseks.

⑤ Vajuta MENU/OK valiku kinnitamiseks.

SHOOTING MENU valimine



① Vajuta MENU/OK et avada SHOOTING MENU.

② Vajuta ▲ või ▼ menüü valimiseks.

③ Vajuta ▶.

④ Vajuta ▲ või ▼ seadistuse muutmiseks.

⑤ Vajuta MENU/OK valiku kinnitamiseks.

Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

F-MODE MENU võimalused

Menüü	Funktsioonid	Seaded	Vaikimisi
ISO	Määrab tundlikkuse pildistamise ajal. Mida suurem tundlikkus, seda halvemates oludes saab pildistada.	AUTO/AUTO(1600)/AUTO(400)/3200/1600/800/400/200/100	–
QUALITY	Määrab kujutise suuruse. Mida suurem kujutis, seda parem kvaliteet. Mida väiksem kujutis, seda rohkem neid kaardile mahub.	6M F/6M N/3:2/3M/2M/03M	6M N
FinePix COLOR	Saab valida soovitud värvitooni. Seade võimaldab lisada värviküllasust või teha must-valgeid võtteid.	STD/C/B	STD

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

SHOOTING MENU võimalused

Menüü	Funktsioonid	Seaded	Vaikimisi
SCENE POSITION	Saab kasutada, kui Mode ketas on asendis /SP. Kasuta seda võttetingimustele kõige paremini vastava loovvõtte valimiseks.	/ / / / / / / / / / / /	
SHOOTING MODE	Saab kasutada, kui Mode ketas on asendis A/S. Kasuta seda võttetingimustele kõige paremini vastava ava ja säriaja valimiseks.	A/S	A
PHOTOMETRY	Saab kasutada, kui Mode ketas on asendis M või A/S. Kasuta seda valgusmõõtmise viisi valimiseks. /	/	
WHITE BALANCE	Saab kasutada, kui Mode ketas on asendis M või A/S. Kasuta seda valge tasakaalu määramiseks vastavalt valgusallikale.	AUTO/ / / / / / /	AUTO
HIGH-SPEED SHOOTING	Saab kasutada kõigi programmidega. Alati aktiivne, kui pildistusprogrammiks on valitud . Kasuta seda teravustamisele kuluva aja lühendamiseks.	OFF/ON	OFF
CONTINUOUS	Saab kasutada kõigi programmidega. Kasuta seda sobiva sarivõtte valimiseks.	OFF/ / /	OFF
AF MODE	Saab kasutada, kui Mode ketas on asendis M või A/S. Kasuta seda teravustamisviisi valimiseks.		

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Tundlikkuse muutmine (ISO ISO)

Kasuta seda tundlikkuse muutmiseks.
Mida suurem arv, seda suurem on tundlikkus. Mida suurem tundlikkus, seda halvemates tingimustes saab pildistada.

KONTROLLI

- **Seaded**
  AUTO/AUTO(1600)/AUTO(400)/3200/1600/800/400/200/100
  Valides tundlikkuseks AUTO/AUTO(1600)/AUTO(400), määrab kaamera automaatselt parima tundlikkuse vastavalt valgusoludele.



Tundlikkuse näit kuvatakse monitoril, kui on valitud mõni muu seade peale AUTO.

- **AUTO(1600)/AUTO(400)**
  AUTO(1600)/AUTO(400) saab valida, kui Mode ketas on asendis AM. AUTO(1600)/AUTO(400) korral määratakse tundlikkus samuti automaatselt, kuid suurim tundlikkuse väärtus on limiteeritud.

MÄRKUS

- Tundlikkus jääb valituks ka kaamera väljalülimisel või programmi muutmisel.
- Kui on valitud muu kui AM, A/S ja CM siis saab kasutada ainult AUTO tundlikkust.

- Kui A/S või CM on valitud, ei saa kasutada AUTO tundlikkust.

HOIATUS

Kuigi suurem tundlikkus võimaldab pildistada halvemates oludes, suurendab see müratasset kujutisel (täpid).

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Kvaliteedi muutmine (QUALITY)

Kasuta seda kujutise suuruse muutmiseks (pikselite arv).
Vali seadistus vastavalt lõppresultaadile.

Kvaliteet pildistamisel

Kvaliteet	Kasutamine
6M F (2848 × 2136) 6M N (2848 × 2136)	Printimine kuni 10R (25.4 × 30.5 cm/ A4 suurus Parimaks kvaliteediks vali 6M F
3:2 (3024 × 2016)	
3M (2048 × 1536)	Printimine kuni 6R (15.2 × 20.3 cm/ A5 suurus
2M (1600 × 1200)	Printimine kuni 4R (10.2 × 15.2 cm/ A6 suurus
03M (640 × 480)	Veebis kasutamiseks

Kadreering ja kvaliteet

Külgede suhe ei ole 3:2

Külgede suhe on 3:2

Normaalselt on külgede suhe 4:3. 3:2 annab külgede suhteks 3:2, sama, mis on 35 mm filmil ja postkaardil.

MÄRKUS

- Mida suurem pikselite arv, seda parem on kvaliteet. Mida väiksem on pikselite arv, seda rohkem kujutisi saab salvestada mälukaardile.
- Kvaliteet jääb valituks ka kaamera väljalülimisel või programmi muutmisel.
- Kvaliteedi muutmisel muutub ka võimalike võtete arv.

Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

FinePix COLOR seadete muutmine (FinePix COLOR)

Kasuta seda värvitooni muutmiseks.
Efektiivne värviküllasuse tõstmiseks või must-valgete võtete tegemiseks.

MÄRKUS

FinePix COLOR seaded

STD F-STANDARD	Kontrast ja küllasus on standardsed. Kasuta tavavõtete tegemisel.
F-CHROME	Kontrasti ja küllasust on tõstetud. Kasuta näiteks taeva ja lillede pildistamisel.
F-B&W	Konverdib kujutise must-valgeks.

Valides F-CHROME või F-B&W, kuvatakse vastav ikoon monitoril.

HOIATUS

Kui Mode kettaga on valitud /SP (v.a. , , ja), ikooni monitoril ei kuvata.

MÄRKUS

F-CHROME ei pruugi jätta suurt efekti. Kaamera monitoril ei pruugi erinevus olla nähtav.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Valgusmõõtmise valimine (PHOTOMETRY)

Võimalikud pildistusprogrammid: M, A/S

Kasuta seda, kui õiget säritust on raske saavutada.



[◎] MULTI (Pattern): Kaamera hindab objekti ja määrab optimaalse sarituse.

[•] SPOT : Säritus määratakse kujutise keskpunkti järgi.

[ ] AVERAGE : Säritus määratakse kogu kujutise keskmise väärtusena.

Fotomeetria efektiivne kasutamine:

- **MULTI**
  Kaamera analüüsib objekti ja määrab vastavalt pildistustingimustele optimaalse sarituse.
- **SPOT**
  Kasulik tugevate kontrastide olemasolul, kus õige säritus pannakse paika mingi kindla punkti järgi.
- **AVERAGE**
  Selle mooduse eeliseks on, et erinevate kompositsioonide korral säritus tihti ei muutu. Efektiivne näiteks maastike pildistamisel.

Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Valge tasakaalu seadmine (WB WHITE BALANCE)

Võimalikud pildistusprogrammid: M, A/S

Sea valge tasakaal vastavalt ümbritsevale valgusele.



AUTO: Automaatne seadistus.
: Seadistamine valge paberi abil vastavalt konkreetsetele tingimustele.
: Pildistamine väljas ilusa ilmaga.
: Pildistamine varjus.
: Pildistamine päevavalguse fluorestsentslampidega.
: Pildistamine sooja valguse fluorestsentslampidega.
: Pildistamine külma valguse fluorestsentslampidega.
: Pildistamine hõõglambi valgusega.

Custom valge tasakaal

① Vali custom valge tasakaal.

② Hoia valget paberilehte kaamera ees, nii et see täidaks kogu LCD monitori. Seejärel vajuta päästikule.





③ Õige sarituse korral kuvatakse "COMPLETED!". Vajuta MENU/OK seadistuse kinnitamiseks.



Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.



OVER või UNDER

Kasuta negatiivset särikorrektsiooni, kui kuvatakse [OVER] ja positiivset, kui kui kuvatakse [UNDER].

Näide

Valge tasakaalu saab muuta, kui kasutada valge paberi asemel värvilist.

MÄRKUS

- AUTO programmi kasutades ei pruugi valge tasakaalu seadmine õnnestuda näiteks portreede tegemisel. Kasuta eelseadistusega valikuid.
- Välgu rakendumisel (v.a. custom korral) kasutatakse spetsiaalselt välgu jaoks mõeldud seadistust. Eriefektide saavutamiseks peaks välk olema välja lülitud.
- Seatud custom tasakaal jääb valituks kuni selle muutmiseni. See jääb valituks ka vooluallika eemaldamisel.

Kiire teravustamine (HIGH-SPEED SHOOTING)

Võimalikud pildistusprogrammid: , , A/S, , /SP

Kasuta seda teravustamisele kuluva aja vähendamiseks, kui päästik poole peale alla vajutada.



MÄRKUS

- Võttepiirkond on 1m kuni lõpmatus.
- Kui see funktsioon on aktiivne, tühjeneb aku kiiremini.
- LCD MODE ei saa kiirpildistusega kasutada.
- Kui valida Sport , lülitub kaamera automaatselt kiirpildistusele.

Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Sarivõte (CONTINUOUS)

Kasuta seda liikuvate objektide pildistamisel.



: LONG PERIOD - pikk sarivõte
: FINAL 3 - viimased kolm kaadrit
: TOP 3 -kuni 3 kaadrit

MÄRKUS

- Võimalike võtete arv on limiteeritud mälukaardil või sisemises mälus oleva vaba ruumiga.
  memory.
- TOP 3 ja FINAL 3 sarivõttega pannakse teravus paika esimese kaadri järgi ja see enam ei muutu.
- Säritus määratakse esimese kaadriga, kuid pika sarivõtte ajal säritus muutub vastavalt tingimustele.
- Sarivõtte kiirus sõltub säriajast.
- Välku ei saa kasutada.
- TOP 3 ja FINAL 3 sarivõttega kuvatakse tulemus alati monitoril. Pika sarivõttega tehtud kaadrid salvestatakse neid eelnevalt kuvamata.
- FINAL 3 ja LONG PERIOD sarivõtet koos iseavajaga kasutades saab teha ainult ühe võtte.
  3 / LONG PERIOD continuous shooting mode and Self-timer mode together.
- Sarivõtet ei saa valida
  NATURAL & ja pika sünkroga.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

TOP sarivõte

Võimalikud pildistusprogrammid: , , A/ /SP (v.a. ,)

Võte jätkub, kuni päästikut all hoitakse. Selle programmiga saab teha kuni 3 kaadrit (maks. 2.2 k/s).

MÄRKUS

Salvestusaeg võib pikeneda, kui salvestatakse xD-mälukaardile.

: FINAL 3 sarivõte

Võimalikud pildistusprogrammid: , , A/ /SP (v.a ,)

Võte jätkub, kuni päästikut all hoitakse. Selle programmiga saab teha kuni 40 kaadrit (maks. 2.2 k/s). Kaamera salvestab viimased 3 kaadrit, mis tehti enne päästiku vabastamist.



Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

LONG PERIOD sarivõte

Võimalikud pildistusprogrammid: , , A/S, /SP (v.a. ,)

Võte jätkub, kuni päästikut all hoitakse. Saab teha niipalju kaadreid kui mahub xD-mälukaardile või sisemällu.



Teravustamisviis (AF MODE)

Võimalikud pildistusprogrammid: , A/S

Kasuta seda teravustamisviisi muutmiseks.



: CENTER
: MULTI
: CONTINUOUS

CENTER

Kaamera teravustab LCD näidiku keskele. Kasuta seda koos AF/AE lukuga.



Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

⊞ MULTI

Vajutades päästiku poole peale alla, otsib kaamera LCD näidiku keskpunkti lähedalt kontrastset objekti, suunab sellele AF raami ja teravustab.



Poole peale



AF raam

MÄRKUS

Kui AF raami ei kuvata teravustamispunktile, siis vali CENTER ⊞ AF viisina ja kasuta AF/AE lukku.

⊡ CONTINUOUS

Kasuta seda liikuvate objektide pildistamisel. Kaamera jätkab teravustamist objektile AF raamis.



AF raam

MÄRKUS

Kasutades ⊡ CONTINUOUS teravustamist tuleb tähelepanu pöörata aku laetusele.
Voolu kulub rohkem, kui kasutada ⊡ CONTINUOUS teravustamist.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

F-MODE MENU (Playback)/TAASESITUSE MENÜÜ

Kasuta neid menüüsid kujutiste taasesituseks.

F-MODE MENU (Playback)

① Lülita kaamera taasesituse reziimile.



② Vajuta F et avada F-MODE MENU.

③ Vajuta ▲ või ▼ menüü valimiseks.

④ Vajuta ▶.

⑤ Vajuta ▲ või ▼ seadistuse muutmiseks.

⑥ Vajuta MENU/OK muudatuse kinnitamiseks.

Taasesituse menüü seadmine

① Lülita kaamera taasesituse reziimile.



② Vajuta MENU/OK et avada PLAYBACK MENU.

③ Vajuta ▲ või ▼ menüü valimiseks.

④ Vajuta ▶.

⑤ Vajuta ▲ või ▼ seadistuse muutmiseks.

⑥ Vajuta MENU/OK muudatuse kinnitamiseks.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Kujutiste saatmine ja vastuvõtt (IR edastus)

Pildistatud kujutisi saab saata teistele FUJIFILM kaameratele (kui sellel on IR võimekus), teistele seadmetele, millel on infrapuna edastusvõimalus või mobiilseadmetele, millel on IrSimple funktsioon. Samuti saab loetletud seadmetelt kujutisi vastu võtta.



① Vajuta ▶ taasesituse valimiseks.

② Vajuta F et avada F-MODE MENU.

③ Vajuta ▲ või ▼ ja avaF COMMUNICATION.

④ Vajuta F.

Kujutiste saatmine

Siin on näitena toodud kujutiste saatmine teisele FUJIFILM kaamerale. Samamoodi toimub see ükskõik millise teise vastavat funktsiooni omava digiseadmega.



① Lülita kaamera sisse.

② Vajuta ◀ või ▶ saadetava kaadri (faili) valimiseks.



nurk: kuni 15°)

③ Suuna kaamera infrapuna port teise kaamera infrapuna pordi poole. Saatekaugus on 5-20 cm 15-kraadise nurga raadiuses.

Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.



④ Vajuta F saatmise alustamiseks. Saatmise lõppedes kuvatakse näidikul "TRANSMISSION COMPLETED".

TÄHELEPANU

- Kontrolli, et kaamera oleks andmete edastamise ajal sisse lülitud.
- Videosid ei saa edastada.

MÄRKUS

Andmete edastamiseks võid ka vajutada kolm korda järjest F.

Kujutiste vastuvõtmine

Siin on näitena toodud kujutiste vastuvõtt teiselt FUJIFILM digikaameralt. Samamoodi toimub see ka teistelt vastavat funktsiooni omavatelt digiseadmetelt.



① Lülita kaamera sisse.

② Vajuta ◀ või ▶ kaadri valimiseks.



(Nurk: kuni 15°)

③ Suuna kaamera infrapuna port teise kaamera infrapuna pordi poole. Saatekaugus on 5-20 cm 15-kraadise nurga raadiuses.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.



④ Vajuta MENU/OK edastamise alustamiseks. Selle lõppedes kuvatakse näidikul “DATA RECEIVED”.

MÄRKUS

Kujutiste vastuvõtu alustab ka järgmine nupukombinatsioon:
F → F → MENU/OK

TÄHELEPANU

- Videosid ei saa edastada.
- Edastamise ajal võivad andmed olla kokku pakitud.
- Kui “COMMUNICATION ERROR”, “CANNOT BE TRANSMITTED”, või “CANNOT BE RECEIVED” kuvatakse, siis vajuta F või MENU/OK, et uuesti üritada või vajuta katkestamiseks DISP/BACK.
- Saatva ja vastuvõtva seadme vahele ei tohi midagi asetada.
- Otsene päikese- või fluorestsentsvalgus võivad takistada edukat andmete edastust.
- Edukat andmeedastust võivad takistada ka teiste infrapunaseadmete (TV või VCR pult) lähedus või seadmed, mis tekitavad tugevaid elektrivälju.
- Infrapuna pordid peavad olema korrektselt vastamisi.

MÄRKUS

Teiselt kaameralt vastuvõetud kujutise taasesitusel kuvatakse monitoril kingi sümbol.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Automaatne taasesitus (SLIDE SHOW)

Kasuta seda kujutiste järjestikuseks taasesituseks. Siin saad valida taasesituse intervalli ja kujutiste vaheldumise laadi.



MEMO

- Taasesituse katkestamiseks vajuta MENU/OK.
- Vajuta ◀ või ▶ et valida eelmiseid või järgmisi kaadreid, kui on valitud NORMAL ja FADE-IN.
- Taasesituse ajal automaatne voolusäästu reziim ei toimi.

- Video käivitub automaatselt. Selle lõppedes liigub taasesitus edasi.
- Vajuta DISP/BACK abi kuvamiseks.

DPOF kaader (DPOF)

Siin saad määrata DPOF-ühilduva printeriga kujutisest tehtavate koopiate arvu ja kuupäeva trükkimise võimaluse.



WITH DATE : kuupäev trükitakse pildile.

WITHOUT DATE: kuupäeva ei trükita.

RESET ALL : kõik DPOF seadistused tühistatakse.

Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

■ PRINT ORDER (DPOF)

DPOF (digitaalne väljaprindi formaat) on formaat, mida kasutatakse digikaameraga sellisele meediale nagu xD-mälukaart pildistatud kujutiste väljaprindi informatsiooni salvestamiseks. Salvestatud andmete hulka kuulub info, millistest kaadritest on vaja pilte teha ja millises koguses.
See peatükk annab detailse kirjelduse, kuidas selle kaameraga pilte tellida.
∗Mõned printerid ei toeta kuupäeva või kellaaja trükki ega piltide arvu määrangut.
∗Väljatrüki määratlemise ajal võivad ilmuda alltoodud hoiatused:

"DPOF SPECIFIED. ERASE OK ?"
"DPOF SPECIFIED. ERASE ALL OK ?"
Kujutise kustutamisega kustutatakse ka DPOF määrangud selle kaadri kohta.

"RESET DPOF OK ?"
Kui kaamerasse panna xD-mälukaart, millel on teise kaameraga tehtud DPOF, siis kustutatakse kõik vanad määrangud ja need tuleb asendada uutega.

[DPOF FILE ERROR]
Ühel kaardil saab määranguid teha kuni 999 kaadrile.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

WITH DATE / WITHOUT DATE

Valides WITH DATE, kuvatakse monitoril ja kuupäev trükitakse pildile.



Piltide koguarv

Määratud selle kaadri kohta

① Vajuta ◀ või ▶ kaadri kuvamiseks.

② Vajuta ▲ või ▼ koopiate arvu valimiseks. Tellida saab kuni 99 koopiat. Kaadrid, millest pilte pole vaja, märgista 0-ga.

Määrangute tegemise jätkamiseks korda samme ① ja ②.

③ Vajuta alati MENU/OK, kui määrangud on tehtud.
DISP/BACK vajutamine tühistab määrangud.

MÄRKUS DPOF tühistamine

① Vajuta F et avada F-MODE MENU ja vali PRINT ORDER (DPOF).
② Vajuta ▶.
③ Vajuta ▲ või ▼ et valida WITH DATE või WITHOUT DATE.
④ Vajuta ◀ või ▶ kaadri valimiseks, mille DPOF määrangud tahad tühistada.
⑤ Vali piltide arvuks 0.

Tühistamise jätkamiseks korda samme ④ ja ⑤.
Lõpetamiseks vajuta alati MENU/OK.

Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

MÄRKUS

- Kui DPOF on tehtud teise kaameraga.



Kui andmete hulgas on kaader, mille kohta DPOF on tehtud teise kaameraga, kuvatakse "RESET DPOF OK?"
MENU/OK vajutamine kustutab kõik DPOF määrangud ja need tuleb iga kaadri kohta uuesti teha.

- Ühelt kaardilt saab tellida kuni 999 pilti.
- DPOF ei saa teha videote kohta.

HOIATUS

- DISP/BACK vajutamine määrangute tegemise ajal kustutab kõik tehtud määrangud. Eelnevatel kordadel tehtud määrangud jäävad kehtima.

RESET ALL

Kõigi määrangute tühistamine



Vali RESET ALL F-MODE MENU menüüs.

Vajuta MENU/OK.

MEMO



monitoril taasesituse ajal näitab, et sellele kaadrile on tehtud DPOF.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Kujutiste kustutamine (🗑 ERASE)

Kasuta seda ebavajalike kaadrite kustutamiseks ja vaba mälumahu suurendamiseks.

MÄRKUS

- xD-mälukaardi kasutamisel toimub kustutamine kaardilt. Kui kaarti ei kasutata, kustutatakse sisemälust.

- Kaitsega kaadrite kustutamiseks eemalda esmalt kaitse.
- Kui “DPOF SPECIFIED. ERASE OK?” või “DPOF SPECIFIED. ERASE ALL OK?” kuvatakse, vajuta kaadri kustutamiseks uuesti MENU/OK.

HOIATUS

Kustutatud kaadreid ei saa taastada. Kopeeri kõik vajalikud andmed esmalt mõnele muule infokandjale.

Üksiku kaadri kustutamine



① Vajuta ◀ või ▶ kustutatava kaadri valimiseks.

② Vajuta MENU/OK kuvatud kaadri kustutamiseks.

MÄRKUS

Järgmise kaadri kustutamiseks korda ülaltoodut. Kustutamise lõpetamiseks vajuta DISP/BACK.
BACK.

HOIATUS

MENU/OK järjest vajutamine kustutab järjestikused kaadrid. Ära kustuta kaadreid ekslikult.

Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Kõigi kaadrite kustutamine



Vajuta MENU/OK kõigi kaadrite kustutamiseks.

MÄRKUS



Katkestamiseks vajuta DISP/BACK. Mõned kaadrid jäävad kustutamata.

Kujutiste pööramine (IMAGE ROTATE)

Vertikaalkaadrid kuvatakse monitoril horisontaalselt. Selle funktsiooniga saab kujutisi pöörata.

MÄRKUS

Kujutisi saab pöörata ainult FinePix F31 kaameraga. Teiste kaameratega tehtud kujutiste pööramine ei pruugi õnnestuda.

① Vajuta ◀ või ▶ kaadri valimiseks.

② Vajuta MENU/OK PLAYBACK MENU avamiseks.

③ Vajuta ▲ või ▼ et valida IMAGE ROTATE.

④ Vajuta MENU/OK.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.



⑤ Vajuta ▲ või ▼ kujutise pööramiseks.
▼: pöörab 90 kraadi päripäeva.

▲: pöörab 90 kraadi vastupäeva.



⑥ Kinnituseks vajuta MENU/OK. Järgmisel korral kuvatakse kujutis pööratult.

Kaadrite kaitsmine (PROTECT)

Kasuta kaitsmist kaadrite eksliku kustutamise vastu.

FRAME SET / RESET



Kaitsmata



Kaitstud (kuvatud)

① Vajuta ◀ või ▶ kaadri valimiseks.

② Vajuta MENU/OK kuvatud kaadri kaitsmiseks/kaitse eemaldamiseks.

Järgmise kaadri kaitsmiseks korda samme ① ja ②.
Lõpetamiseks vajuta DISP/BACK.

Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

SET ALL

Vajuta MENU/OK kõigi kaadrite kaitsmiseks.

RESET ALL

Vajuta MENU/OK kõigilt kaadritelt kaitse eemaldamiseks.

MÄRKUS Protsessi katkestamine



Kaitsmine või kaitse eemaldamine võib aega võtta. Kui soovid vahepeal pildistada, siis vajuta DISP/BACK.

HOIATUS

Format funktsioon kustutab kõik, ka kaitstud kaadrid.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Kujutiste kopeerimine (COPY COPY)

Võimalik on andmevahetus sisemise mälu ja xD-mälukaardi vahel.

COPY valimine



① Vajuta ▲ või ▼ et valida INTERNAL MEMORY ➡ CARD või CARD ➡ INTERNAL MEMORY.

② Vajuta ▶.

Ühe kaadri kaupa kopeerimine



① Vajuta ▲ või ▼ et valida FRAME.

② Vajuta MENU/OK.

③ Vajuta ◀ või ▶ kopeeritava kaadri valimiseks.

④ Vajuta MENU/OK kuvatud kaadri kopeerimiseks.

MÄRKUS

Järgmise kaadri kopeerimiseks korda samme ③ ja ④. Lõpetamiseks vajuta DISP/BACK.

Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Kõigi kaadrite kopeerimine



① Vajuta ▲ või ▼ et valida ALL FRAMES.

② Vajuta MENU/OK.

③ Vajuta MENU/OK kõigi kaadrite kopeerimiseks.

HOIATUS

- Kui [MEMORY FULL] või [MEMORY FULL] kuvatakse monitoril, siis kopeerimine katkeb.
- DPOF määranguid ei kopeerita.

Helimemode lisamine (VOICE MEMO)

Liikumatutele kaadritele saab lisada kuni 30 s pikkuseid helimemosid.

Helimemode lindistamine

① Vajuta ◀ või ▶ kaadri valimiseks, millele soovid helimemo lisada.

② Vajuta MENU/OK PLAYBACK MENU avamiseks.

③ Vajuta ▲ või▼ et valida VOICE MEMO.

④ Vajuta ▶.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.



⑤ Vajuta MENU/OK lindistuse alustamiseks.

Monitoril kuvatakse allesjäänud aeg.



Allesjäänud aeg

Vilkuv punane

MÄRKUS



Parima tulemuse saamiseks hoia kaamerat umbes 20 cm kaugusel.



⑥ Lindistuse lõpetamiseks enne 30 s möödumist vajuta MENU/OK.

Helimemo salvestamiseks: vajuta MENU/OK.
Helimemo ümberlindistuseks: vajuta DISP/BACK.

MÄRKUS

- Kui kujutisel on juba helimemo



Kuvatakse ekraan, mis annab võimaluse helimemo ümberlindistuseks.

- Kui “PROTECTED FRAME” kuvatakse, siis eemalda kaitse.
- Helimemosid ei saa lisada videotele.

Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Helimemode taasesitus

① Vajuta ◀ või ▶ helimemoga kujutise valimiseks. 🎙 kuvatakse monitoril.

② Vajuta ▼ taasesituse alustamiseks.



Monitoril kuvatakse taasesituse aeg koos diagrammiga.

Diagramm

HOIATUS



Ära kata kõlarit kinni.

Helimemode taasesitus

	Nupp	Kirjeldus
Taasesitus		Taasesitus algab. Helimemo peatub selle lõppedes.
Paus / Edasi		Peatab helimemo pausiks. Vajuta ▼ jätkamiseks.
Stopp		Peatab taasesituse. Vajuta ◀ või ▶ vastavalt eelmise või järgmise helimemo valimiseks.
Edasi/Tagasi		Vajuta ◀ või ▶ taasesituse ajal helimemo kiireks edasi või tagasi kerimiseks. Nupud ei toimi pausi ajal.

MÄRKUS

- Audioformaat: WAVE, pcm
- Audiofaili suurus: u. 480 KB (30 s helimemo)

MÄRKUS Helimemode taasesitus

Teiste kaameratega tehtud helimemode taasesitus ei pruugi õnnestuda.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Helitugevuse reguleerimine

Helimemode taasesituse tugevust saab reguleerida.



① Vajuta taasesituse ajal MENU/OK.
Helimemo peatub pausiks.

② Vajuta ▲ või ▼ helitugevuse reguleerimiseks.

③ Vajuta MENU/OK muudatuse kinnitamiseks.
Kaamera alustab helimemo taasesitust.

Kujutiste kärpimine (TRIMMING)

Kasuta seda kujutiste kärpimiseks.

W (Zoom out) **T (Zoom in)**



Suumi diagramm

① Vajuta suumimiseks **W** või **T**.

MÄRKUS

Enne, kui valid TRIMMING, vali kärbitav kaader.

Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Navigatsiooninäidik

② Vajuta ▲, ▼, ◀, või ▶ kujutise erinevate osade kuvamiseks.

Vajuta DISP/BACK üksiku kaadri taasesituse taastamiseks.

③ Vajuta MENU/OK.



④ Kontrolli salvestatud kujutise suurust ja vajuta MENU/OK.
Kärbitud kujutis lisatakse eraldi failina peale viimast kaadrit.

MÄRKUS

- Salvestatud kujutise suurus sõltub suumi astmest. ①. 0.3 M korral kuvatakse OK YES kollaselt.
- Kujutise suurused

3M	Printimine kuni 6R/A5.
2M	Printimine kuni 4R/A6.
03M	Veebis kasutamiseks.

- Kui on valitud suhe 3:2, siis kärbitud kujutis salvestatakse 4:3 suhtes.

HOIATUS

Kujutisi, mis on tehtud teiste kaameratega ei saa kärpida.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Videosalvestus

Kasuta seda videolõikude salvestamiseks.

1 Vali Movie.

Vali Mode kettaga.





Monitoril kuvatakse võimalik võtteaeg.

Kujutise suumimine

Suumi on võimalik kasutada ainult enne võtte alustamist.



Suumimiseks vajuta **W** või **T**.

MÄRKUS

- Optilise suumi fookuskaugus
  u. 36 mm kuni 108 mm (35 mm kaamera ekvivalent)
  Maks. aste: 3×
- Võttepiirkond
  u. 60 cm kuni lõpmatus

Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

2 Videosalvestus



Lõpuni vajutatud



Salvestuse alustamiseks vajuta päästik lõpuni alla.
Monitoril kuvatakse ●REC ja lõpuni jääv võimalik võtteaeg.



Poole peal

Salvestuse lõpetamiseks vajuta päästik poole peale alla.

MÄRKUS

Päästikut ei pea pidevalt all hoidma.

MÄRKUS Videosalvestus

- Andmed: Motion JPEG monoheliga.
- Kvaliteet: 640 (640 × 480 pikselit)
  320 (320 × 240 pikselit)
- Kaadri kiirus: 30 k/s (fikseeritud).

MÄRKUS

- Monitori heledus ja värvitoon võtte ajal võivad erineda eelnevalt nähtust.
- Päästiku allavajutamisega fikseeritakse teravus, säritus ja valge tasakaal muutuvad vastavalt tingimustele.
- Kui võte lõpetada koheselt peale alustamist, salvestatakse u. 1 sekundiline lõik.

HOIATUS

- Videolõiku ei saa salvestada xD-mälukaardile või sisemällu voolukatkestuse korral (aku tühjenemine või vooluadapteri lahtiühendamine).
- Teiste kaameratega ei pruugi video taasesitus õnnestuda.
- Jälgi, et mikrofon ei oleks kinni kaetud.
- Kaamera tööhääled võivad jäädvustuda videole.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Kvaliteedi muutmine

Vajuta *F* et avada *F*-MODE MENU.



① Vajuta ▶.

② Vajuta ▲ või ▼ asetuse muutmiseks.

③ Vajuta MENU/OK muudatuse kinnitamiseks.

Videokvaliteet

640 (640 × 480 pikselit)
320 (320 × 240 pikselit)

MÄRKUS

- Kvaliteet jääb valituks ka kaamera väljalülimisel või programmi muutmisel.
- Videoga ei saa muuta ISO ega FinePix COLOR seadeid.

HOIATUS

Kasutades xD-mälukaarti, mille tüübinumbris on "M", näit. DPC-M1GB, võib videosalvestuse aeg lüheneda, kui kaardile on korduvalt salvestatud ja seejärel kaadreid kustutatud. Sellisel juhul vorminda kaart, kuid ära unusta eelnevalt tähtsaid kaadreid kopeerimast.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

▶ Video taasesitus



① Vajuta ◀ või ▶ videofaili valimiseks. 🎥 kuvatakse monitoril.

② Vajuta ▼ taasesituse alustamiseks.



Monitoril kuvatakse taasesituse aeg koos diagrammiga.

Diagramm

■ Video taasesitus

	Nupp	Kirjeldus
Taasesitus		Taasesitus algab. Taasesitus lõpeb video lõppemisega.
Paus/ Jätkamine		Peatab video pausiks. Jätkamiseks vajuta ▼ .
Stopp		Peatab taasesituse. Vajuta ◀ või ▶ vastavalt eelmise või järgmise videofaili valimiseks.
Edasi/ tagasi		Vajuta ◀ või ▶ taasesituse ajal kiireks edasi- või tagasikerimiseks.
Jäta vahele		Vajutades ◀ või ▶ pausi ajal, liigub video ühe kaadri võrra edasi või tagasi.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

MÄRKUS

Kui objekt oli väga ere, võivad taasesituse ajal ilmneda valged vertikaalsed või mustad horisontaalsed triibud. See on normaalne.

HOIATUS

- Teiste kaameratega tehtud videosid ei ole alati võimalik taasesitada.
- Video vaatamiseks arvutis kopeeri see esmalt arvutisse.

- Ära kata kõlarit kinni.

Helitugevuse reguleerimine

Taasesituse helitugevust saab reguleerida.



① Vajuta taasesituse ajal MENU/OK. Video peatub pausiks.

② Vajuta ▲ või ▼ heli reguleerimiseks.

③ Vajuta MENU/OK muudatuse kinnitamiseks. Taasesitus jätkub.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

SET-UP menüü kasutamine

1 Ava SET-UP menüü.

① Vajuta MENU/OK menüü avamiseks.

② Vajuta ▲ või ▼ et valida SET SET-UP.

③ Vajuta ▶.

2 Lehekülje vahetamine.



① Vajuta ▲ lehe valijale minemiseks.

② Vajuta ◀ või ▶ lehekülje valimiseks.

③ Vajuta ▼ menüüvalikule minemiseks.

3 Seadistuse muutmine.



① Vajuta ▲ või ▼ menüü valimiseks.

② Vajuta ▶.

③ Vajuta ▲ või ▼ seade muutmiseks.

④ Vajuta MENU/OK muudatuse kinnitamiseks.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

SET-UP menüü valikud

	Seade	Näit	Vaikimisi	Selgitus	
	IMAGE DISP.	3 SEC/1.5 SEC/ ZOOM (CONTINUOUS)	1.5 SEC	Määrab kontrollkujutise kuvamise peale pildistamist.	
	FRAME NO.	CONT./RENEW	CONT.	Määrab, kas kaadrinumbreid loendatakse järjest või uuesti alustades (kaardi sisestamisel).	
	AF ILLUMINATOR	ON/OFF	ON	Määrab AF-abivalguse kasutamise.	
	DIGITAL ZOOM	ON/OFF	OFF	Määrab digisuumi kasutamise.	
	LCD MODE	Ps/1/2	Ps	Määrab monitori kasutamise viisi (kas säästurezii-mil või mitte).	
	LONG EXPOSURE M	ON/OFF	OFF	Määrab pika sünkroonaja seade, kui pildistusprog-rammiks on NIGHT.	
	DATE/TIME	–	–	Kuupäeva ja aja korrigeerimine.	
	BEEP VOLUME	OFF/		Kaamera töönuppude helitugevuse seadmine.	
	SHUTTER VOLUME	OFF/		Kaamera katiku tööhääle seadmine.	
	PLAYBACK VOLUME	–	–	Taasesituse helitugevuse seadmine (video ja heli-memo.	
	LCD BRIGHTNESS	–	–	LCD monitori heleduse reguleerimine.	
	FORMAT	–	–	Vormindab xD-mälukaardi või sisemälu.	

Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

	Seade	Näit	Vaikimisi	Selgitus	
2	言語/LANG.	日本語/ENGLISH/ FRANCAIS/DEUTSCH/ ESPAÑOL/ITALIANO/ 中文简/繁體/한글 РУССКИЙ/PORTUGUÊS NEDERLANDS/TÜRKÇE	ENGLISH	Määrab monitoril kuvatava kaamera töökeele.	
	AUTO POWER OFF	OFF/2 MIN/ 5MIN	2 MIN	Määrab automaatse voolusäästureziimi kasutamise.	
	TIME DIFFERENCE	⌂/✈	⌂	Ajavahe seadmine.	
	BACKGROUND COLOR	SET	–	Tausta ja menüü värvi valimine.	
	VIDEO SYSTEM	NTSC/PAL	–	Videoväljundi valimine.	
	RESET	–	–	Kaamera seadete (välja arvatud DATE/TIME, TIME DIFFERENCE, BACKGROUND COLOR, ja VIDEO SYSTEM) viimine tagasi vaikimisi seadetele.	

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

IMAGE DISP.

Kasuta seda määramiseks, kuidas kuvatakse kontrollkujutis peale pildistamist.

3 SEC/1.5 SEC:
Kujutis kuvatakse 3 või 1.5 sekundi jooksul ja seejärel salvestatakse.

ZOOM (CONTINUOUS):
Kujutis kuvatakse suurendatult. Kasuta seda detailide kontrollimiseks.

MÄRKUS

Pika sarivõttega kujutisi ei kuvata.

HOIATUS

Peale pildistamist kuvatud kujutis võib kergelt erineda tegelikult salvestatud kujutisest.

Kujutiste suurendamine

Navigatsiooninäidik (hetkel kuvatav kujutis)

① Suumimiseks vajuta **W** või **T**.

② Vajuta ▲, ▼, ◀, või ▶ kujutise erinevate osade vaatamiseks.

③ Vajuta MENU/OK uue pildi tegemiseks.

MÄRKUS

- 08M kvaliteediga ei saa kujutisi suurendada.
- DISP/BACK vajutamine tühistab suumi.
- Sarivõttega ei ole see funktsioon aktiivne.
- Funktsioon ei ole aktiivne, kui valida SHOOTING MODE.

Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

FRAME NO.

Määrab, kas kaadrinumbreid loetakse järjepidevalt või kaardi sisestamisega uuesti alustades.



<CONT.>	<RENEW>
0001 ⋮ 0005	0001 ⋮ 0005
0006 ⋮ 0010	0001 ⋮ 0005

∗ Vormindatud xD-mälukaart või sisemine mälu.

CONT. : Pildid salvestatakse viimast suurimat numbrit arvestades.

RENEW : Pildid salvestatakse, alustades numbriga "0001".

MÄRKUS



Kaadri number koosneb kahest osast. 4 viimast 7-kohalises numbris näitavad faili numbrit, 3 esimest kausta numbrit.

MÄRKUS

- CONT. muudab failidega opereerimise lihtsamaks, sest nii on kindel, et arvutisse laadides ei hakka failinumbrid kattuma.
  - Kui valida RESET, siis kaadrinumbri lugemine seadistatakse CONT. peale, kaadrinumber samal ajal ei muutu tagasi 0001.
- Kui mälukaardil on suurema numbriga fail kui oli viimati kasutatud mälukaardil, loetakse kaadreid hetkel kasutatava mälukaardi järgi.
- Failinumbrid jooksevad 0001 kuni 9999. Kui 9999 ületatakse, muutub kausta number 100 101-ks. Suurim number on 999-9999.
- Teiste kaameratega tehtud kaadrinumber võib olla kuvatud erinevalt.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

DIGITAL ZOOM

Kasuta seda funktsiooni, kui optilisest suumist ei piisa.



■ Diagrammi näit



MÄRKUS

- Optilise suumi fookuskaugus
  36 mm kuni 108 mm
- Digisuumi fookuskaugus
  108 mm kuni 666 mm
  (3:2: 111 mm kuni 685 mm)
  Maks. aste: 6.2×

∗ 35 mm kaamera ekvivalent

MÄRKUS

Kui suum lülitub optilise ja digitaalse vahel, siis suumimine peatub hetkeks■ Suumimise jätkamiseks vajuta uuesti sama suuna nupule. ■

HOIATUS

Digisuumi kasutamine halvendab kujutise kvaliteeti.

Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

LCD MODE

■ POWER SAVE

Monitor tumeneb, kui kaamerat ei kasutata 10 s jooksul. See aitab säästa energiat ja hoida akut kauem laetuna.

MÄRKUS

Kaamera äratab üles suvalisele nupule vajutamine.

■ 30 k/s/60 k/s

Näitab monitoril sekundis kuvatavate kaadrite arvu.

60 k/s on kvaliteetsem.

HOIATUS

LCD MODE funktsiooni ei saa kasutada kiirpildistuse, sarivõtte, taasesituse ega videoga.

PLAYBACK VOLUME

Kasuta seda helitugevuse reguleerimiseks.



① Vajuta ▲ või ▼ helitugevuse reguleerimiseks. Mida suurem number, seda tugevam heli.

② Vajuta MENU/OK muudatuse kinnitamiseks.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

LCD BRIGHTNESS

Kasuta seda monitori heleduse tõstmiseks.



① Vajuta ▲ või ▼ heleduse reguleerimiseks.

② Vajuta MENU/OK muudatuse kinnitamiseks.

FORMAT

Vorminda xD-mälukaart või sisemine mälu.



Koht
FORMAT: Sisemine nälu
FORMAT: xD-mälukaart

① Vajuta ◀ või ▶ et valida OK.

② MENU/OK vajutamine vormindab xD-mälukaardi või sisemälu.

HOIATUS

Vormindamine kustutab kõik, ka kaitstud kaadrid. Kopeeri esmalt kõik vajalikud andmed mõnele muule infokandjale.

Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

AUTO POWER OFF

Funktsioon lülitab kaamera välja, kui seda ei kasutata 2 või 5 minuti jooksul. Säästab akut.

HOIATUS

Funktsioon ei toimi automaatse taasesituse ja arvutiühenduse ajal.

TIME DIFFERENCE

Siin saab seada erinevuse kaameral märgitud aja ja hetkel kehtiva aja vahel. Kui funktsioon on aktiivne, siis pildistamisel arvestatakse sellega. Kasuta seda reisimisel erinevates ajavööndites.

1 Ajavahe kasutamine



Vajuta ▲ või ▼ et valida ⌂ HOME ja ✈ LOCAL vahel.

Ajavahe määramiseks vali ✈ LOCAL.

⌂ HOME: kodune ajavöönd.

✈ LOCAL: kohalik ajavöönd.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

2 TIME DIFFERENCE näit



Vajuta ▶.

3 Sea ajavahe.



① Vajuta ◀ või ▶ et valida +/–, tund ja minut.

② Vajuta ▲ või ▼ näidu muutmiseks.

③ Vajuta alati MENU/OK muudatuste kinnitamiseks.

MÄRKUS

Võimalikud seaded
–23:45 kuni +23:45 (15 minuti kaupa)

MÄRKUS



Kui pildistamine on valitud aktiivse ajavahega, kuvatakse 3 s kuupäev ja ✈ kuupäeva näit muutub kollaseks.

MÄRKUS

Reisilt naastes vali ajavahe asetuseks tagasi ⌂ HOME.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Ühendamine teleriga

Ühendades kaamera teleriga, saab pilte vaadata suuremal ekraanil ja nautida neid koos sõpradega.



TÄHELEPANU

- A/V kaabli ja AC vooluadapteri pistikud peavad olema ühendatud korrektselt ja lükatud lõpuni pesadesse.

MÄRKUS

- A/V kaabli ühendamisel lülitub kaamera LCD näidik välja.
- Videote taasesituse kvaliteet on halvem kui piltide oma.
- Teleriga ühendades ei toimi kaamera helitugevuse funktsioon (PLAYBACK VOLUME). Teleri helitugevust saab muuta teleri juhtnuppudega.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Kaamera ühendamine printeriga — PictBridge funktsioon

PictBridge

PictBridge funktsiooni toetava printeriga saab pilte printida otse kaamerast, kaamera ühendamine arvutiga pole vajalik.

Ühendamine printeriga

① Ühenda kaamera printeriga USB kaabli abil.



② Ühenda kaamera ja lülita printer ning kaamera sisse.

"USB" kuvatakse kaamera näidikul.

③ Mõne hetke pärast kuvatakse kaameral järgmine näit.



MÄRKUS

Sõltuvalt printerist ei pruugi kõik funktsioonid olla aktiivsed.

Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Kujutiste valimine printimiseks (kuupäevaga/ilma kuupäevata)



① Vajuta ◀ või ▶ kaadri kuvamiseks, millele teha PRINT seadistusi.

② Vajuta ▲ või ▼ koopiate arvu valimiseks. Valida saab kuni 99 koopiat.

Jätkamiseks korda punkte ① ja ②.

③ Vajuta MENU/OK kinnitamisele minekuks.



④ Vajuta uuesti MENU/OK andmete edastamiseks printerile ja printimise alustamiseks.

MÄRKUS

Vajutades MENU/OK, kui prinditavate piltide arvuks on 0, kuvatakse siiski printimise ekraan. MENU/OK uuesti vajutamine käivitab printimise.

MÄRKUS Kuupäevaga printimine



① Vajuta DISP/BACK seadistuste tegemise ekraani kuvamiseks.

② Vajuta ▲ või ▼ et valida PRINT WITH DATE.

③ Vajuta MENU/OK.

TÄHELEPANU

PRINT WITH DATE ei saa valida, kui printer seda ei toeta.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

DPOF printimine (🖶 PRINT DPOF)



① Vajuta DISP/BACK menüü avamiseks.

② Vajuta ▲ või ▼ et valida 🖶 PRINT DPOF.

③ Vajuta MENU/OK kinnitava ekraani kuvamiseks.



④ Vajuta uuesti MENU/OK andmete edastamiseks printerile ja printimise alustamiseks.

MÄRKUS

🖶PRINT DPOF valimiseks peavad DPOF seadistused olema eelnevalt tehtud.

TÄHELEPANU

Kui WITH DATE on DPOF seadistustes valitud, ei trükita kupäeva, kui printer seda võimalust ei toeta.

Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

MÄRKUS



Printimise katkestamiseks vajuta DISP/BACK. Sõltuvalt printerist võib printimine katkeda koheselt või mõne aja pärast. Kui printimine katkeb koheselt, lülita kaamera hetkeks välja ja uuesti sisse tagasi.

Lahtiühendamine

① Kontrolli, et kaamera näidikul ei oleks kuvatud "PRINTING".

② Lülita kaamera välja. Ühenda USB kaabel lahti.

MÄRKUS

DPOF seadeid saab teha ka sisemälus olevatele kujutistele.

TÄHELEPANU

- PictBridge funktsiooniga saab printida ainult kaameraga tehtud kujutisi.
- Kaameraga ei saa teha printeri seadistusi nagu pildiformaat ja printimise kvaliteet.
- Kasuta sisemälu või kaameras vormindatud xD-mälukaarti.
- Videosid ei saa printida.

- Teiste kaameratega tehtud kujutisi ei saa printida.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Süsteemi laiendamise võimalused



Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Tehnilised andmed

Süsteem	
Mudel	Digitaalkaamera FinePix F30
Efektiivsed pikselid	6.3 miljonit pikselit
CCD	1/1.7-tolline Super CCD HR
Salvestav meedia	Sisemine mälu (u. 26 MB)/xD-Picture Card (16/32/64/128/256/512 MB/1 GB/2GB)
Failiformaat	Liikumatud: DCF-ühilduv Pakitud: Exif ver.2.2 JPEG, DPOF-ühilduv ∗Design rule for Camera File System compliant DPOF compatible Video: AVI, Motion JPEG Audio: WAVE, monoheli
Salvestatavad pikselid	Liikumatud: 2848 × 2136/3024 × 2016/2048 × 1536/ 1600 × 1200/640 × 480 (6M/3:2/3M/2M/03M)
Objektiiv	Fujinon 3× optilise suumiga objektiiv F2.8-F5
Fookuskaugus	f=8 mm-24 mm (ekvivalentne 36 mm-108 mm 35 mm kaameral) (3:2: ekvivalentne 37mm-111 mm 35 mm kaameral)
Digisuum	u. 6.2× (koos 3× optilise suumiga: maks. aste: u. 18.5×)
Ava (lainurk)	F2.8 kuni F8 (kuni 10 astet)
Võttepiirkond	Normaal: u. 60 cm kuni lõpmatus Makro: lainurk: u. 5 cm kuni 80 cm tele: u. 30 cm kuni 80 cm

Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Süsteem	
Tundlikkus	AUTO/AUTO(400)/AUTO(1600)/ekvivalentne ISO 100/200/400/800/1600/3200
Fotomeetria	TTL 256-tsooni mõõtmine Multi, Spot, Average
Säriprogrammid	Programmeeritud AE/ava etteandega AE/säri etteandega AE
Loovvõtted	(NATURAL LIGH (NATURAL &), (PORTRAIT), (LANDSCAPE), (SPORT), (NIGHT), (FIREWORKS), (SUNSET), (SNOW), (BEACH), (UNDERWATER), (MUSEUM), (PARTY), (FLOWER), (TEXT)
Särikorrektsioon	–2 EV kuni +2 EV 1/3 EV kaupa (, A/S)
Säriaeg	3 s kuni 1/2000 s (sõltuvalt säriprogrammist) * Kui loovvõtteks on NIGHT, on võimalikud pikad säriajad 1 kuni 15 sekundit.
Sarivõte	Kuni 3: salvestatavaid kaadreid: kuni 3 (Maks. 2.2 k/s) Viimased 3: salvestatavad kaadrid: viimased 3 enne päästiku vabastamist (Maks. 2.2 k/s) Pikk sarivõte: salvestatavad kaadrid: sõltuvalt mälu mahust. 1.5 s intervall 6M N sõltuvalt kvaliteedist. (Maks. 0.6 k/s)
Teravustamine	Single-AF, Continuous AF AF süsteem: TTL kontrast-tüüpi AF kaader: AF (CENTER), AF (MULTI)

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Süsteem	
Valge tasakaal	Automaatne/eelseadistus (päikesepaiste, varjuline, fluorestsents: päevavalgus, soe valgus, külm valgus, hõõglambi valgus), seadistatav
Iseavaja	2 s/10 s
Välk	Automaat Tööpiirkond: (ISO: AUTO): lainurk: u. 60 cm-6.5 m tele: u. 60 cm-3.5 m makro: u. 30 cm-80 cm
Välguprogrammid	Auto, punasilmsuse vähendaja, sundvälk, välgukeeld, pikk sünkro, pikk sünkro + punasilmsuse vähendaja
LCD monitor	2.5 tolline, külgede suhe: 4:3; 230,000 pikselit, amorfne silikoon TFT, 100% vaateväli
Video	640 × 480 pikselit/320 × 240 pikselit (640/320) (30 kaadrit sekundis monoheliga) Videolõigu pikkus sõltub mälukaardil või sisemises mälus olevast vabast ruumist. Suumi ei saa kasutada.
Pildistusfunktsioonid	Kiire pildistamine, kadreerimise abijooned, spikker, kaadrinumbri mälu
Taasesituse funktsioonid	Kärpimine, automaatne taasesitus, mitmekaadriline taasesitus, helimemo , infrapuna, näotuvastus
Muud	PictBridge, Exif print, keel (日本語, English, Francais, Deutsch, Español, Italiano, 中文简, 繁體, 한글, Русский, Português, Nederlands, Türkçe), ajavahe, FinePix funktsioon (F-mode), näotuvastus; stabilisaator

Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Input/Output	
A/V OUT (Audio/Visual väljund)	NTSC/PAL (monoheliga)
Digital input/output	USB 2.0 High-Speed/PTP
DC sisendpistik	AC vooluadapter AC-5VC (komplektis)/AC-5VX (eraldi müügil)

Vooluallikas ja muud	
Vooluallikas	Laetav aku NP-95
Võimalike võtete arv	

Aku	Kaadrite arv
NP-95 (1800 mAh)	u. 580 kaadrit

Andmed põhinevad CIPA (Camera & Imaging Products Association) standardtestil:
kasutatakse kaameraga komplektis olevat akut. Salvestavaks meediaks on xD-mälukaart.
Pildistatakse temperatuuril +23°C, sisselülitud LCD monitoriga, optiline suum liigub ühest äärmisest asendist teise iga 30 s järel, välku kasutatakse täisvõimsusel iga teise võttega ja iga 10 võtte järel lülitakse kaamera välja ja uuesti sisse tagasi.

Mõõdud	92.7 mm × 56.7 mm × 27.8 mm (ilma tarvikute ja lisanditeta)
Kaal	u. 155 g (ilma tarvikute, aku ja mälukaardita)
Kaal pildistamisel	u. 195 g (koos aku ja mälukaardiga)
Tingimused kasutamisel	Temperatuur: 0°C kuni +40°C 80% õhuniiskust või vähem

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

■ Standardne võtete arv xD-mälukaartide ja sisemise mäluga.

Võtete arv sõltub veidi ka pildistatava objekti iseloomust. Seetõttu on erinevus standardse ja tegeliku võtete arvu vahel suurem mahukamate xD-mälukaartide kasutamisel.

Kvaliteet	6M F	6M N	3:2	3M	2M	03M	640 (30 k/s)	320 (30 k/s)
Salvestatavate piks-lite arv	2848 × 2136		3024 × 2016	2048 × 1536	1600 × 1200	640 × 480	640 × 480	320 × 240
Faili suurus	3.0 MB	1.5 MB	1.5 MB	780 KB	630 KB	130 KB	–	–
Sisemine mälu (umbes 10 MB)	3	6	6	12	15	77	8 s	16 s
16 MB	5	10	10	19	25	112	32 se	2 .
32 MB	10	20	20	40	50	247	27 sec.	54 sec.
64 MB	21	42	42	81	101	497	55 sec.	109 sec.
128 MB	42	84	84	162	204	997	111 sec.	219 sec.
256 MB	85	169	169	325	409	1997	223 sec.	7.3 min.
512 MB	170	339	339	651	818	3993	7.4 min.	14.6 min.
1 GB	341	680	680	1305	1639	7995	14.9 min.	29.3 min.

Jätkub ➡

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Kasutades mälukaarte, mille tüübinimes on “M” (nt. DPC-M1GB), võib videosalvestuse aeg lüheneda, kui kaardile on mitmeid kordi pildistatud ja siis uuesti kustutatud. Sellisel juhul vorminda mälukaart. Ära unusta eelnevalt vajalike andmete kopeerimist mõnele muule infokandjale.

* Tehnilised andmed võivad muutuda etteteatamiseta. FUJIFILM ega Pixtel Foto OÜ ei võta endale vastutust kahjude eest, mis võivad tekkida kasutusjuhendis olevate vigade tõttu.
* LCD monitoril võivad ilmneda pisikesed eredad täpid või ebaloomulikud värvid (eriti teksti ümber). See on normaalne ega viita vela ning ei mõjuta salvestatavat kujutist.

* Tugevad raadio- ja elektriväljad võivad põhjustada häireid kaamera töös.

* Tulenevalt objektiivi ehitusest võivad kujutise ääred olla moonutatud. See on normaalne.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Terminite selgitused

AF/AE Lock
Kui FinePix F810 päästik poole peale alla vajutada, lukustuvad nii teravus kui säritus (AF ja AE lukk). Kui tahad teravustada objektile, mis ei ole AF raamis või kui tahad peale särituse määramist kompositsiooni muuta, saad parima tulemuse AF/AE luku kasutamisel.

Voolusäästu funktsioon
Kui kaamerat 30 s jooksul mingilgi moel ei kasutata, lülitub monitor välja (talveuni), et säästa akut või adapteri voolutarbimist. Kui kaamerat jätkuvalt teatud aja jooksul ei kasutata, lülitub kaamera täielikult välja. Selle mudeliga võib ooteperioodiks seada 2 või 5 minutit.

- Voolusäästu funktsioon ei toimi automaatse taasesituse, arvutiühenduse ajal ja kui see on menüüs eelnevalt välja lülitud.

DPOF
Digital Print Order Format (digitaalne väljatrükiformaat)
DPOF on formaat, mida kasutatakse info kirjutamiseks salvestusmeediale, mis võimaldab määrata, millistest kaadritest pilte trükkida ja kui palju.

EV
Number, mis väljendab säritust. EV tuleneb objekti heledusest ja filmi või CCD tundlikkusest. Arv on heledate objektide puhul suurem ja tumedate puhul väiksem. Kui objekti heledus muutub, hoiab digikaamera CCD-le sattuva valgushulga konstantsena, muutes säriaega või avaarvu. Kui CCD-le sattuva valguse hulk kahekordistub, suureneb EV väärtus 1 võrra. Kui valgus väheneb kaks korda, väheneb EV väärtus 1 võrra.

Kaadri kiirus (k/s)
See arv näitab kaadrite arvu, mida 1 sekundi jooksul kas vastavalt salvestatakse või taasesitatakse. Kui 1 s jooksul salvestatakse 10 kaadrit, siis on kaadri kiiruseks 10 kaadrit sekundis. Võrdlusena, teleriekreaanil kuvatakse kujutisi 30 kaadrit sekundis (NTSC).

JPEG
Joint Photographics Experts Group
Failiformaat, mida kasutatakse värvuskujutiste kokkupakkimiseks ja salvestamiseks. Kokkupakkimise määra saab valida. Mida rohkem pakitud, seda halvem on kvaliteet.

Motion JPEG
AVI (Audio Video Interleave) failiformaat, mis äsitleb kujutisi ja heli ühtse failina. Faili kujutised salvestatakse JPEG formaadis. Motion JPEG saab taasesitada Quick Time 3,0 või hilisema versiooniga.

PC Card
Üldmõiste, mis vastab PC kaardi standardile.

PC Card Standard
PCMCIA poolt määratud PC kaardi standard.

PCMCIA
Personal Computer Memory Card International Association (US).

Smear (määrdumine)
CCD-de omapära jätta kujutisele valget triibud, kui tegu on väga tugeva otsese valgusallikaga, näit. päikesevalgusega.

WAVE
Standardformaat, mida Windows kasutab audioandmete salvestamiseks. WAVE failidel on ".WAV" faililaiend ja neid saab salvestada kokkupakitult või pakkimata. Antud kaamera kasutab kokkupakkimata versiooni.

WAVE faile saab arvutis taasesitada järgmise tarkvaraga:
Windows: MediaPlayer
Macintosh: QuickTime Player
✻ QuickTime 3.0 või hilisem

Valge tasakaal
Milline ka ei oleks valgus, inimsilm kohandab end nii, et ta näeb valgeid asju valgetena. Seadmed nagu digikaamera näevad valget objekti valgena pärast seda, kui nad on värvustasakaalu reguleerinud, et sobitada seda objekti ümber oleva valguse värvusega. Seda kutsutakse automaatseks valge tooni tasakaalustuseks.

Exif Print
Exif Print Format on uus digikaameratele mõeldud failiformaat, mis sisaldab endas mitmekülgset infot pildistustingimuste kohta.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.

Märkusi turvalisusest

- Kindlustamaks FinePix F810 õige kasutamise, loe enne kaamera kasutuselevõttu neid märkusi ja kasutusjuhendit.
- Hoia kasutusjuhendit kindlas kohas.

Ikoonidest

Alltoodud ikoone on selles dokumendis kasutatud selleks, et juhitda tähelepanu vigastustele või kahjule, mis võivad tekkida ikoonidega kaasneva info eiramisest ja kaamera väärkasutusest.

⚠ WARNING	**See ikoon näitab, et info eiramisega võib kaasneda tõsine vigastus või surm.**
⚠ CAUTION	**See ikoon näitab, et info eiramisega võib kaasneda vigastus või materiaalne kahju.**

Alltoodud ikoonid näitavad info iseloomu, mida tuleb järgida.

Kolmnurksed ikoonid viitavad infole, mis nõuab tähelepanu ("Tähtis").

Ringikujulised ülekriipsutatud ikoonid viitavad tegevusele, mis on keelatud.

Täidetud ring hüüumärgiga viitab tegevusele, mis on soovitatav.

⚠ WARNING

Kui tekib probleem, lülita kaamera välja, eemalda aku/patareid või ühenda lahti vooluadapter.
Sellise kaamera jätkuv kasutamine, mis suitseb, eritab ebanormaalset lõhna või on muul moel ebanormaalne, võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Kontakteeru FUJIFILM esindajaga.

Eemalda vooluallikas

Ära lase veel ega võõrastel esemetel sattuda kaamerasse.
Kui kaamerasse satub vett või võõras ese, lülita kaamera välja ja eemalda akud/patareid või ühenda lahti vooluadapter.
Kaamera jätkuv kasutamine võib kaasa tuua elektrilöögi või tulekahju.
- Kontakteeru FUJIFILM esindajaga.

Ära kasuta kaamerat vannitoas ega dushi all.
See võib kaasa tuua elektrilöögi.

Ära kasuta vannitoas.

Ära püüa kaamerat lahti võtta ega ümber ehitada (ära ava korpust). Ära kasuta kaamerat, kui see on maha kukkunud ja selle korpus on vigastatud.
Või põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Kontakteeru FUJIFILM esindajaga.

Ära võta osadeks.

Ära ürita lahti võtta ega ümber ehitada adapteri ühendusjuhet. Ära aseta raskeid esemeid ühendusjuhtmele.
Need tegevused võivad vigastada ühendusjuhet ja põhjustada elektrilöögi.
- Kui juhe on vigastatud, kontakteeru FUJIFILM esindajaga.

Ära aseta kaamerat ebastabiilsele pinnale.
Kaamera võib kukuda ja viga saada.

Ära tegele pildistamisega mu tegevuse ajal.
Ära kasuta kaamerat kõndimise või liiklusvahendi juhtimise ajal. See võib põhjustada kukkumise või liiklusõnnetuse.

Ära katsu kaamera metallosi äikese ajal.
See võib välgust tingituna põhjustada elektrilöögi.

Ära paigalda akut valesti.
Paigalda aku indikaatoreid jälgides.

⚠ WARNING

Ära kuumuta, ära ürita lahti võtta ega ümber ehitada akusid/patareisid. Ära pilla neid maha. Ära proovi laadida patareisid. Ära hoia akusid/patareisid koos metallesemetega. Ära kasuta laadijaid, mis ei ole sellele akuliigile ette nähtud.
Iga toodud tegevus võib põhjustada akude/patareide lekke ja kaasa tuua tulekahju või vigastuse.

Kasuta ainult spetsiaalselt selleks ettenähtud akusid/patareisid või vooluadapterit.
Teiste vooluallikate kasutamine võib kaasa tuua tulekahju.

Kui patareidest/akudest lekkinud vedelik satub silma või nahale, võib see põhjustada vigastusi või nägemise kaotuse. Loputa kahjustatud kohta rohke veega ja pöördu arsti poole.

Ära kasuta laadijat teiste akude laadimiseks.
Laadija on mõeldud NP-40 aku laadimiseks. Teiste akude laadimine võib kaasa tuua nende lekke, kuumenemise või plahvatuse.

Akude/patareide ladustamisel või utiliseerimisel isoleeri nende kontaktid.
- Kontakt teiste metallesemetega võib põhjustada nende süttimise või plahvatuse.

Hoia xD-mälukaarti väikelastele kättesaamatus kohas.
Kuna mälukaart on väike, võib laps selle alla neelata.
Allaneelamise korral pöördu kohe arsti poole või helista hädaabinumbril.

⚠ CAUTION

Ära kasuta kaamerat kohtades, kus on suitsu, auru, niiskust või tolmu.
Võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

Ära jäta kaamerat kõrge temperatuuriga kohtadesse.
Ära jäta kaamerat näiteks kinnisesse autosse otsese päikesevalguse käes. Võib põhjustada tulekahju.

Hoia lastele kättesaamatus kohas.
Võib põhjustada lastele vigastusi.

Ära aseta raskeid esemeid kaamerale.
Need võivad kukkuda ja kaasa tuua vigastuse.

Ära vii kaamerat teise kohta, kui vooluadapter on ühendatud. Ära tõmba juhtmest adapteri eemaldamiseks.
Kahjustab juhet või adapterit ja võib põhjustada tulekahju.

Ära kasuta adapterit, kui pistik on vigastatud või võrgupistik logiseb.
Võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

Ära kata ega mässi kaamerat teki ega riide sisse.
Toob kaasa ülekuumenemise, mille tagajärjeks võib olla tulekahju.

Kaamera puhastamise ajaks ja kui kaamera on pikka aega kasutamata, eemalda aku ja ühenda vooluadapter lahti.
Vastasel juhul võib järgneda elektrilöök või tulekahju.

Laadimise lõppedes ühenda laadija vooluvõrgust lahti.
Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.

Ära kasuta välku silmadele liiga lähedal.
See võib inimest ajutiselt pimestada.

Et xD-mälukaart pesast liiga kiiresti välja ei tuleks ja maha ei kukuks, piira selle liikumiskiirust sõrmega.

Nõua oma kaamera regulaarset testimist ja puhastamist.
Kaamerasse kogunenud tolm võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Kontakteeru FUJIFILM-i esindusega hoolduseks iga 2 aasta tagant.
  See ei ole tasuta teenus.

Maaletooja: Pixtel Foto OÜ; www.fujifilm.ee
Kõik õigused kaitstud. Ebaseaduslik kopeerimine keelatud.