

Nikon

DIGITAALFOTOAPARAAT

COOLPIX L11
L10


Kasutusjuhend



Et


Kaubamärgi teave


Macintosh, Mac OS ja QuickTime on Apple Computer Inc.-i registreeritud kaubamärgid. Microsoft ja Windows on Microsoft Corporation-i registreeritud kaubamärgid.


SD logo on SD Card Associationi kaubamärk. Adobe ja Acrobat on Adobe Systems Inc.-i registreeritud kaubamärgid. PictBridge on kaubamärk. D-Lighting tehnoloogiaga varustab  Apical Limited. Kõik muud antud juhendis või Nikoni tootega tarnitavas dokumentatsioonis mainitud kaubamärgid on kaubamärgid või omanike registreeritud kaubamärgid.

Sissejuhatus


Ettevalmistus pildistamiseks

Fotograafia ja taasesituse
põhisätteid:  Automaatrežiim

Stseenile vastav pildistamine
-  Stseenirežiim

 Taasesitusest lähemalt

 Videote salvestamine ja vaatamine

 Häälsalvestus

Telerite, arvutite ja printeritega
ühendamine

MENU Võtte-, taasesitus- ja
häälestusmenüüd

Tehnilised märkused

Ohutus

Et hoiduda Nikoni toodet või iseend ja teisi ohustamast, lugege kogu ohutusjuhend enne seadme kasutamist läbi. Hoidke ohutusjuhendit seal, kus kõik toote kasutajad seda lugeda saaksid.

Selles jaos loetletud ettevaatusabinõude mittetäitmise tulemusel tekkida võivad tagajärjed on tähistatud järgmise sümboliga:



See ikoon tähistab hoiatust ja teavet, mida peaks lugema enne selle Nikoni toote kasutamist, et hoiduda võimalikest vigastustest.

HOIATUSED



Törke korral lülitage seade välja

Juhul kui märkate, et fotoaparaadist või vahelduvvooluadapterist tuleb suitsu või ebatavalist lõhna, lülitage vahelduvvooluadapter välja, eemaldage kohe akud, vältides põletusi. Jätkuv töötamine võib tekitada kehavigastusi. Pärast toiteallika eemaldamist või välja lülitamist viige seade Nikoni ametlikku teenindusse kontrollimiseks.



Mitte lahti võtta

Toote sisemiste komponentide puudutamisel riskitse vigastusega. Parandustöid peaks tegema ainult kvalifitseeritud tehnikud. Juhul, kui fotoaparaat kukkumise või mõne muu õnnetuse tagajärjel katki läheb, viige toode Nikoni ametliku teeninduse esindajale kontrollimiseks pärast seda, kui toode on kontaktist lahti ühendatud ja/või patareid (akud) on eemaldatud.



Ärge kasutage fotoaparaati ega vahelduvvoolu adapterit kergsüttiva gaasi läheduses.

Ärge kasutage kergsüttiva gaasi läheduses elektroonikaseadmeid, sest see võib tekitada plahvatuse või tulekahju.



Käsitsege fotoaparaadi rihma hoolikalt

Ärge kunagi asetage rihma väikelapse ega lapse kaela ümber.



Hoidke lastele kättesaamatus kohas

Erilist hoolt tuleks kanda selle eest, et väikelapsed ei paneks akusid ega teisi väikseid osi oma suhu.



Järgige akude käsitlemist ettevaatusabinõusid

Akud võivad vale käsitlemise korral lekkida või plahvatada. Järgige selle toote puhul kasutatavate akude käsitlemist järgmisi ettevaatusabinõusid:

- Enne akude vahetamist lülitage toode välja. Vahelduvvooluadapteri kasutamisel tehke kindlaks, et see oleks vooluvõrgust väljas.
- Kasutage ainult selle toote jaoks lubatud akusid (8/10). Ärge kombineerige vanu ja uusi patareid või erinevat mudelit või tüüpi patareid (akusid).
- Kui Nikoni taaslaetav EN-MH1 NiMH akud ostetakse eraldi, laadige ja kasutage neid ühe komplektina koos. Ärge kombineerige erinevatest paaridest akusid.
- Pange akud sisse õiges asendis.
- Ärge tekitage akus lühist ega lammutage akut ega proovige eemaldada või lõhkuda aku isolatsiooni või katet.
- Ärge hoidke akusid tuleleegi lähedal ega liigse kuumuse käes.
- Ärge pange seda vette ega vee lähedale.
- Ärge transportige ega säilitage koos metallesemetega, nagu kaelakeed või juuksenõelad.
- Kui akud on täiesti tühjad, on neil kalduvus lekkida. Et vältida tootekahjustust, eemaldage kindlasti akud, kui neis ei ole enam voolu.
- Kui märkate mingisugust akude muudatust, nagu värvusekaotus või deformeerumine, lõpetage kohe akude kasutamine.
- Kui kahjustatud akudest pärit vedelik satub kontakti riiete või nahaga, loputage kohe piisava koguse veega.

Järgige akulaadija MH-71 (saadaval eraldi) käsitlemisel järgmisi ettevaatusabinõusid:

- Hoidke laadijat kuivas. Selle ettevaatusabinõu mitte järgimine võib põhjustada tulekahju või elektrišoki.
- Pistiku metallosade peal või lähedal asuv tolm tuleb kuiva riidega eemaldada. Jätkuv kasutus võib tekitada tulekahju.
- Ärge käsitsege toitekaablit äikese ajal ning ärge minge siis akulaadija lähedale. Selle ettevaatusabinõu mitte järgimine võib põhjustada elektrišoki.
- Ärge kahjustage, muutke, sikutage jõuliselt ega painutage toitejuhet, ärge asetage seda raskete esemete alla ega kuumuse või leekide lähedale. Kui isolatsioon on kahjustatud ning juhtmed nähtaval, viige see Nikoni ametliku esindaja juurde kontrollimiseks. Nende ettevaatusabinõude mitte järgimine võib põhjustada tulekahju või elektrišoki.
- Ärge käsitsege pistikut ega akulaadijat märgade kätega. Selle ettevaatusabinõu mitte järgimine võib põhjustada elektrišoki.

Kasutage vastavaid kaableid

Kaablite ühendamisel sisend- ning väljundpistikupesaga kasutage toote tehnilistele tingimustele vastavuseks üksnes kaasas- või müügilolevaid Nikoni kaableid.

Käsitsege liikuvaid osi hoolikalt

Vaadake ette, et objektiivi kate ega teised liikuvad osad ei näpistaks teie sõrmi ega teisi esemeid.

CD-ROM-id

Selle aparaadiga kaasas olevaid CD-ROM-e ei tuleks audio CD-seadmel taasesitada. Audio CD-mängijaga CD-ROM-ide mängimine võib põhjustada kuulmiskadu või seadmekahjustust.

Välklambi kasutusel olge ettevaatlik

Välklambi kasutamine fotografeeritava silmade läheduses võib põhjustada ajutist nägemise halvenemist. Eriti hoolikas tuleb olla väikelaste fotografeerimisel, mil välklamp peab olla rohkem kui meetri (39 tolli) kaugusel fotografeeritavast.

Ärge kasutage välklampi, kui välklambi aken on mõne inimese või esemega kontaktis

Selle ettevaatusabinõu mitte järgimine võib põhjustada põletushaavu või tulekahju.

Vältige kontakti vedelkristalliga

Kui monitor läheb katki, tuleb olla hoolikas ja vältida klaasipurustuste tõttu tekkida võivaid vigastusi ning vältida monitori vedelkristalli nahaga kokkupuutesse sattumist ja silma või suhu sattumist.

Märkused

Teade USA klientidele.

Riikliku Sidekomitee (FCC) raadiosagedushäiringuid puudutav avaldus

Seda seadet testiti ning leiti, et see vastab FCC eeskirjade 15. osa B-klassi digitaalseadme normidele. Need normid on ette nähtud mõõdukaks kaitseks kahjulike häirete vastu kodusel paigaldusel. Need seadmed tekitavad, kasutavad ning võivad kiirata raadiosagedusenergiat ning võivad juhistega mitte kooskõlas paigaldatult ning kasutatult põhjustada raadiosidehäireid. Kuid ei ole garantiid, et mingi paigalduse puhul häireid ei esineks. Kui see seade põhjustab raadio või televisiooni vastuvõtuhäireid, mida on võimalik seadme välja- ning sisselülitamisega kindlaks määrata, julgustatakse kasutajat häireid kas ühe või mitme järgneva meetme abil korrigeerima:

- suunake vastuvõtuantenn mujale või asetage see teise kohta;
- suurendage seadme ning vastuvõtja vahelist vahemaad;
- ühendage seade teise elektriaktsiooni väljundisse, kuhu vastuvõtja ei ole ühendatud;
- abi saamiseks konsulteerige edasimüüja või kogenud raadio-/teletehnikuga.



Nikon

COOLPIX L11/L10

ETTEVAATUST

Muudatused

FCC nõude kohaselt tuleb kasutajale teatada, et igasugused Nikon Corporationi otsese loata seadmele tehtud muudatused ja teised muudatused võivad tühistada kasutaja volitused antud seadmega töötamisel.

Liidesekaablid

Kasutage seadme jaoks Nikoni kaasasolevaid või tarnitavaid liidesekaableid. Muude liidesekaablite kasutamine võib ületada FCC eeskirjade B-klassi 15. osa piirnormid.

Teade California osariigi klientidele

HOIATUS: selle toote juhtme käsitlemine võib tekitada tuntud kemikaali, plii, mõjutusi, mis California osariigile teadaolevalt põhjustab sünnidefekte ja muid reproduktiivkahjustusi.

Peske pärast käsitlemist käed.

Nikon Inc.,
1300 Walt Whitman Road
Melville, New York 11747-3064 USA
Tel: 631-547-4200

Teade Kanada klientidele

ETTEVAATUST

B-klass digitaalaparaat järgib Kanada seadust ICES-003.

TÄHELEPANU

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Eraldi kogumise sümbol




Euroopa riikides

See sümbol näitab, et antud toodet tuleb eraldi koguda.

Järgnev kehtib üksnes Euroopa riikide kasutajatele:



- see toode on mõeldud vastavas kogumiskohas eraldi kogumiseks. Ärge kõrvaldage koos kodumajapidamisjätmetega;
- lisateabe saamiseks võtke ühendust jaemüüjaga või jäätmemajanduse eest vastutava kohaliku omavalitsusega.

Sissejuhatus	ii
Ohutus.....	ii
HOIATUSED.....	ii
Märkused.....	iv
Juhendist.....	1
Teave ja ettevaatusabinõud.....	2
Fotoaparaadi osad.....	4
Ekraan.....	6
Pildistamine.....	6
Taasesitus.....	7
Põhitoimingud/spikri kuvamine.....	8
Režiimivalija.....	8
Mitmikvalija.....	8
MENÜÜ nupp.....	9
Spikrinäidikud.....	9
Ettevalmistus pildistamiseks	10
Akude sisestamine.....	10
Sisestage patareid (aku).....	10
Tugiakud.....	10
Fotoaparaadi sisse- ja väljalülitamine.....	10
Ekraani keele, kuupäeva ja aja seadistamine.....	12
Mälukaartide sisestamine.....	14
Mälukaartide väljavõtmine.....	15
Fotograafia ja taasesituse põhisätted:  Automaatrežiim	16
1. samm Valige  (automaat)režiim ja lülitage fotoaparaat sisse.....	16
2. samm Kadreerige pildistatav.....	18
3. samm Fokuseerige ja pildistage.....	20
4. samm Piltide vaatamine ja kustutamine.....	22
Välgu kasutamine.....	24
Taimeri kasutamine pildistamise ajal.....	26
Makro lähivõtterežiim.....	27
Särikkompensatsioon.....	28
Stseeniga sobiv võte -  stseenirežiim	29
Stseenirežiimid.....	29
Omadused.....	31

	Taasesitusest lähemalt	40
	Mitme pildi vaatamine: pisipildi taasesitus	40
	Lähemalt vaatamine: taasesitusruum	41
	Piltide redigeerimine	42
	Heleduse ja kontrasti suurendamine: digitaalvalgustus	43
	Kärbitud koopia loomine: kärpimine	44
	 Piltide suuruse muutmine: väike pilt	45
	Hälteadete salvestamine ja taasesitus	46
	Hälteadete lindistamine	46
	Hälteadete taasesitus	47
	Hälteadete kustutamine	47
	Filmid	48
	Filmide salvestamine	48
	Filmimenu	49
	Filmi suvandid	49
	Filmisätte rakendamine	50
	Filmi taasesitus	51
	Filmifailide kustutamine	51
	Häälsalvestus	52
	Hääle salvestamine	52
	Häälsalvestuste esitamine	54
	Häälsalvestuse kopeerimine	56
	Telerite, arvutite ja printeritega ühendamine	57
	Teleriga ühendamine	58
	Arvutiga ühendamine	59
	Enne fotoaparaadi ühendamist	59
	USB-valiku seadmine	60
	Piltide teisaldamine arvutisse	61
	Printeriga ühendamine	63
	Fotoaparaadi ja printeri ühendamine	64
	Piltide üksikaval printimine	65
	Mitme pildi üheaegne printimine	66
	DPOF-printimisjärjestuse määramine: Print Set (Printikomplekt)	69
	ImageLinkiga ühilduva printeriga ühendamine	72

MENU Võtte-, taasesitus- ja häälestusmenüüd	73
Võttesuvandid: võttemenüü	73
Kujutisrežiim	74
Valge tasakaalustamine.....	76
Pidev	78
Parima kaadri valija (BSS).....	79
Värv suvandid	79
Fotoaparaadi seadete piirangud.....	80
Taasesitussuvandid: taasesitusmenüü.....	81
Slaidiesitus	83
Kustutamine	84
Kaitse	84
Teisaldustähistus	85
Koopia.....	86
Fotoaparaadi tavahäälestus: häälestusmenüü	87
Menüüd.....	88
Kiirkäivitus	89
Tiitelkuva.....	89
Kuupäev	90
Ekraani seaded	93
Kuupäeva jälgend.....	94
Heli seaded.....	96
Hägususe hoiatus.....	96
Automaatika väljas.....	97
Vormindage mälu/ Vormindage kaart	98
Keel	99
Liides	99
Lähtestage kõik.....	100
Patareide (akude) tüüp.....	101
Püsivara versioon	101
Tehnilised märkused.....	102
Lisatarvikud.....	102
Pildi-/helifailide ja -kaustade nimetused.....	103
Fotoaparaadi eest hoolitsemine	104
Puhastamine.....	105
Salvesti.....	106
Veateated	107
Törkeotsing.....	113
Tehnilised andmed	117
Indeks.....	121

Juhendist

Täname, et olete ostnud Nikon COOLPIX L11/COOLPIX L10 digitaalsete fotoaparaadi. Selle juhendi eesmärk on aidata teil Nikoni digitaalsete fotoaparaadiga pildistamisest rõõmu tunda. Enne kasutamist lugege juhendit põhjalikult ja hoidke seda seal, kus kõik toote kasutajad seda lugeda saavad.

Sümbolid ja leppemärgid

Vajaliku teabe leidmise hõlbustamiseks kasutame alljärgnevat sümbolit ja leppemärke:



See ikoon tähistab hoiatusi; teavet, mida tuleks lugeda enne fotoaparaadi kasutamist, et hoiduda kahjustustest.



See ikoon tähistab soovitusi; lisateavet, mis võib fotoaparaadi kasutamisel abiks olla.



See ikoon tähistab märkusi; teavet, mida tuleks lugeda enne fotoaparaadi kasutamist.



See ikoon näitab, et lisateavet võib leida sellest juhendist või Kiirstardijuhendist.

Tähistus

- Secure Digitali (SD) mälukaart nimetatakse mälukaardiks.
- Sätteid, mis on määratud enne ostmist, nimetatakse vaikesäteteks.
- Fotoaparaadi monitoril kuvatavad menüünimed ning arvutiekraanil kuvatavad nuppude nimed ning teated on näidatud sulgudes ([]).

Ekraani näidised

Juhendis on kujutatud mõnikord ekraani näidiste hulgast välja jäetud, et ekraani ikoonid paremini näha oleksid.

Illustratsioonid ja ekraani kuvamine

- Juhendis olevad illustratsioonid ja tekstinäidised võivad erineda sellest, mida tegelikult kuvatakse.
- Selle juhendi illustratsioonid ja tekstikuvad on COOLPIX L11 jaoks. COOLPIX L11 ja COOLPIX L10 kujutisrežiimid erinevad.

COOLPIX L11: ja

COOLPIX L10: ja

Tootenimed

Mõnikord on tootenimed „COOLPIX L11“ ja „COOLPIX L10“ käesolevas juhendis esitatud lühendatud kujul nagu „L11“ ja „L10“.



Mälukaardid

Fotoaparaadiga tehtud pilte võite salvestada kaamera sisemällu või vahetatavatele mälukaartidele. Mälukaardi sisestamisel salvestatakse kõik uued pildid mälukaardile ning kustutamine, taasesitamine ja vormingud käivad ainult mälukaardi kohta. Eemaldage mälukaart enne sisemälu loomist või enne kui salvestate, kustutate või kuvate pildid.

Teave ja ettevaatusabinõud

Elukestev õpe

Alljärgnevatel veebilehtedel on teave, mida pidevalt uuendatakse; see kuulub Nikoni tootetoe ja hariduspanuse „Elukestev õpe“ juurde:

- Kasutajatele USAs: <http://www.nikonusa.com/>
- Kasutajatele Euroopas ja Aafrikas: <http://www.europe-nikon.com/support>
- Kasutajatele Aasias, Okeaanias ja Lähis-Idas: <http://www.nikon-asia.com/>

Külastage neid veebilehti, et olla kursis kõige uuema tooteteabega, nõuannetega, vastustega korduma kippuvatele küsimustele (KKK) ning digitaalkujutiste ja -fotograafia üldnõuannetega. Lisateavet võite küsida Nikoni kohalikult esindajalt. Kontaktandmed leiate alljärgnevalt Internetiaadressilt: <http://nikonimaging.com/>

Kasutage ainult Nikoni kaubamärgi elektroonilisi tarvikuid

Nikon COOLPIXi fotoaparaadid on kõrgetasemeliselt loodud ning keerulise elektroonilise ülesehitusega. Ainult Nikoni kaubamärgi elektroonilised tarvikud (sealhulgas akulaadijad, akud ja vahelduvvoolu adapterid), mille Nikon on loonud selle digitaalse fotoaparaadiga koos kasutamiseks, on kooskõlas kõnealuse elektroonilise süsteemi tootmis- ja ohutusnõuetega.

NIKONI ELEKTROONILISTE TARIKUTE KASUTAMATA JÄTMINE VÕIB FOTOAPARAATI KAHJUSTADA JA MUUTA NIKONI GARANTII KEHTETUKS.

Lisateabe saamiseks Nikoni kaubamärgi tarvikute kohta võtke ühendust Nikoni kohaliku ametliku vahendajaga.

Enne oluliste piltide tegemist

Enne tähtsate sündmuste jäädvustamist (näiteks pulmad või reis) tehke proovivõtte, et teha kindlaks, kas fotoaparaat töötab normaalselt. Nikon ei vastuta kahju ega saamata jäänud tulu eest, mille on põhjustanud toote talitlushäire.

Juhenditest

- Tootega kaasas oleva juhendi ühtegi osa ei ole lubatud paljundada, edastada, säilitada andmeotsingusüsteemis ega tõlkida mis tahes kujul, vahenditega ning mis tahes keelde Nikoni eelneva kirjaliku loata.
- Nikon jätab endale õigused muuta juhendites kirjeldatud riist- ja tarkvara tehnilisi andmeid igal ajal ning ette teatamata.
- Nikon ei vastuta toote kasutamisest tingitud kahjude eest.
- Juhendite eesmärgiks tagada täpne ja täielik teave toodete kohta, kuid oleme väga tänulikud, kui juhite Nikoni kohalike esindajate (aadress eraldi toodud) tähelepanu leitud vigadele ja puudustele.

Märkus kopeerimis- ja paljundamiskeelu kohta

Teadke, et ka skanneri, digitaalfotoaparaadi või mõne muu seadmega digitaalselt kopeeritud või paljundatud materjali omanine on seadusevastane.

• Autorikaitsega kopeerimis- või paljundustooted

Ärge kopeerige ega paljundage paberraha, münte, väärtpabereid, riigibligatsioone isegi siis, kui koopiatele või paljundustele on märgitud „näidis“.

Välismaal ringluses oleva paberraha, müntide või võlakirjade kopeerimine või paljundamine on keelatud.

Valitsuse loata on kasutamata postmarkide või valitsuse väljastatud postkaartide kopeerimine või paljundamine keelatud.

Valitsuse väljastatud markide ning seadusega sätestatud ametlike dokumentide kopeerimine või paljundamine on keelatud.

• Hoiatus teatud koopiate ning paljundusmaterjali kohta

Valitsus hoiatab eraettevõtete väljastatud väärtpaberite (aktsiad, arved, tšekid, kinkekaardid jms), sõidukaartide või pileতিকুপोंগিদি kopeerimise või paljundamise eest, välja arvatud juhul, kui ettevõtte peab kasutama minimaalses koguses äris vajalikke koopiaid. Samuti ärge kopeerige ega paljundage valitsuse väljastatud passe, riiklike ametkondade ning eraasutuste väljastatud tegevuslubasid, ID-kaarte ega tõendeid, nagu läbipääsuload või söögitalongid.

• Järgige autoriõiguse teatisti


Riiklikud ja rahvusvahelised autorikaitseadused kontrollivad autoriõigusega kaitstud loomistööde nagu raamatute, muusika, maalide, puugravüüri, kaartide, joonistuste, filmide ja fotode kopeerimist või paljundamist. Ärge tehke sellest tootest ebaseaduslikult koopiaid ega rikkuge autorikaitseadust.

Andmesäilitusseadmete teisaldamine


Palun pange tähele, et andmesäilitusseadmete (näiteks mälukaardid või fotoaparaadi sisemälu) kustutamine või vormindamine ei kustuta originaalkujutise andmeid täielikult. Kustutatud faile saab mõnikord teisaldatud salvestusseadmetest tarkvara abil taastada, mis võib lõppeda teie isiklike andmete pahatahtliku kasutamisega. Niisuguste andmete privaatsuse tagamise eest vastutab kasutaja.

Enne kui teisaldate andmesäilitusseadmed või annate toote kellelegi edasi, kustutage kõik andmed selle jaoks loodud tarkvara abil või vormindage seade ja täitke see kujutistega, mis ei ole isiklikud (näiteks pilvitu taeva pildid). Asendage kindlasti tervitus-ekraani kõik pildid (89), mille olete valinud. Olge hoolikas ning vältida vigastusi või kahju, mida võite andmesäilitusseadmete hävitamisel tootele põhjustada.


Fotoaparaadi osad



Kinnitage fotoaparaadi rihm



Liitmiku kaane avamine

Kaabli
liitmikVälklamp (☞ 24)
Märgutuli (☞ 52)

Liitmiku kaas (☞ 58, 61, 64)

Ekraan
(☞ 6)▶ (taasesituse) nupp
(☞ 22, 40)

Suuminupud (☞ 18)

Vaadake ka:

- **W** (lai): ☞ 18
- **T** (tele): ☞ 18
- (pispildi taasesitus): ☞ 40
- **Q** (taasesituse suum): ☞ 41
- (spikker): ☞ 9


MENU-nupp (☞ 9)

Mälukaardi pilu kate
(☞ 14) (kustutamise) nupp
(☞ 22, 41, 47, 51)

Statiivi pea pesa

Režiimivalija (☞ 8, 16, 29, 48)

ImageLink liitmik (☞ 72)



Mitmikvalija (☞ 8)


: taimeri menüü kuvamine
(☞ 26): lähivõtterežiimi menüü
kuvamine (☞ 27): välgurežiimi menüü
kuvamine (☞ 24)/: pildi valimine /
teisaldamine (☞ 59)Digitaalvalgustuse
rakendamine (☞ 43): säri seadistuse muutmine
(☞ 28)

Ekraan

Alljärgnevad indikaatorid võivad pildistamise ja taasesituse ajal ekraanile ilmuda (tegelik kuva erineb fotoaparaadi sätetest).

Pildistamine

Sissejuhatus




1	Võtterežiim ¹	16, 29, 48
2	Särituslukk	38
3	Lähivõtterežiim	27
4	Suumi indikaator	18, 27
5	Fookusenäidik	20
6	Välgurežiim	24
7	Fotoaparaadi raputamiskoon	25
8	Sisemälu näidik	17
9	Akutaseme näidik	16
10	ISO tundlikkus	25
11	Taimerinäidik	26

12	„Kuupäeva pole määratud“ näidik ...	107
	Ajavööndinäidik	90
13	Kuupäeva pealetrükk/kuupäeva loendur	94
14	Allesjäänud särituste arv	16
	Video pikkus	48
15	Fookusala	20
16	Särikompensatsiooni väärtus	28
17	Kujutisrežiim ²	74
18	Värvivalikute seadistus	79
19	Valge tasakaalustus	76
20	Parima kaadri valija (BSS)	79
21	Pidev võtterežiim	78

¹Erineb fotoaparaadi võtterežiimist.

²COOLPIX L10 juures saab kasutada **SM**, **SM**, **SM**, **PC** ja **TV**.

Taasesitus



1	Sisemälu näidik.....	22	8	Häälteate ikoon.....	46
2	Akutaseme näidik.....	16	9	Kujutisrežiim.....	74
3	Faili number ja tüüp.....	103	10	Kaitseikoon.....	84
4	Helitugevuse näidik.....	46, 51	11	Printimisjärjestuse ikoon.....	70
5	Praegune kaadrite arv/ kaadrite koguarv/.....	22 51	12	Teisaldusikoon.....	62, 85
6	Video pikkus.....	51	13	Salvestuse kuupäev.....	12
7	Video taasesituse näidik.....	51	14	Salvestuse kellaaeg.....	12
			15	Videonäidik.....	51

Põhitoimingud/spikri kuvamine

Režiimivalija


Seadke režiimivalija soovitud režiimile.

SCENE: stseenirežiim (29)

Valige üks 16 „stseeni“ seast, mis on sobilikud erinevatele objektidele või pildistamistingimustele, näiteks peod siseruumides või öised maastikud, ning laske fotoaparaadil teha ülejäänud. Kasutades režiimi Voice recording (Helisalvestus) on teil võimalik ka helisid talletada ning neid taasesitada.

📷: automaatrežiim (16)

Lihtne „sihi-ja-pildista“ režiim, milles fotoaparaat kontrollib suuremat osa fotoaparaadi seadistustest.



🎥: filmirežiim (48)


filmide salvestamine. Valige üks viiest videovalikust.

Mitmikvalija

Lisaks välgu-, lähivõtte-, taimer- ja särikompensatsioonirežiimide ja funktsioonide aktiveerimisele kasutatakse mitmikvalijat ka järgmistel toimingutel.

Täiskaadrline taasesitus

Eelmise pildi kuvamine (22).
(◀ või ▲)




Digitaalvalgustuse rakendamine (43)

Järgmise pildi kuvamine (22).
(▶ või ▼)

Menüüdes liikumine

Eelmisesse menüüsse naasmine või kursori vasakule liigutamine (◀).

Kursori alla liigutamine (▼).



Kursori üles liigutamine (▲).

Alammenüü kuvamine, kursori paremale liigutamine või valiku tegemine (▶).

Valiku tegemine.


* Juhendis on mitmikvalija nupud kursori liigutamiseks või üles, alla, vasakule ja paremale valiku tegemiseks viidatud kui ▲, ▼, ◀ ja ▶.

MENÜÜ nupp

Kui noppu **MENU** on vajutatud, kuvatakse järgmised menüüd vastavalt valitud režiimile.


	: automaatrežiim	→	Võttemenüü (73)
	: stseenirežiim	→	Stseenimenüü (29)
	: videorežiim	→	Videomenüü (49)
	: taasesitusrežiim	→	Taasesituse menüü (81)

Häälestusmenüü (87) kuvamiseks valige [Set up] (Häälestus) iga menüü kohalt.



Kuvatakse, kui eelneva menüü jaotisi on üks või rohkem.



Kuvatakse, kui edasi on üks või rohkem menüüjaotist.



Kuvatakse, kui menüüs on kaks või rohkem lehekülge.

Spikrinäidikud

Valitud menüüvaliku vaatamiseks vajutage **T** ().



- Algpärase menüü juurde naasmiseks vajutage uuesti **T** (.
- Võtte- või taasesitusrežiimi juurde naasmiseks vajutage **MENU**.

Akude sisestamine

Sisestage patareid (aku)


1 Avage aku pesa kaas.

- Hoidke fotoaparaadi alumine pool ülespoole, et vältida akude väljakukkumist.



2 Pange akud sisse.

- Sisestage patareid õigesti, nii nagu paremal on näidatud.



3 Sulgege aku pesa kaas.



Tugiakud


Selles fotoaparaadis kasutatakse järgmisi patareisid ja akusid.

- Kaks LR6 leelispatareid (AA-suurus) (kaasa lisatud)
- Kaks ZR6 oxyride-patareid (AA-suurus) (saadaval eraldi)
- Kaks FR6 liitiumpatareid (AA-suurus) (saadaval eraldi)
- Kaks EN-MH1 taaslaetavat Ni-MH akut (saadaval Nikonist eraldi)

Fotoaparaadi sisse- ja väljalülitamine

Fotoaparaadi sisselülitamiseks vajutage toitelülitit. Hetkeks süttib sisselülitamislambi (roheline) tuli ning monitor lülitub sisse.

Fotoaparaadi väljalülitamiseks vajutage uuesti toitelülitit.




✓ Patareide (akude) vahetamine

Lülitage fotoaparaat välja ja veenduge, et sisselülitamislamp ja monitor oleksid enne patareide eemaldamist või sisestamist kustunud.

✓ Täiendavad patareide (akude) ettevaatusabinõud


- Lugege ja järgige hoiatusi ja juhiseid selle juhendis lehekülgedel ii–iii ja 105.
- Ärge kombineerige vanu ja uusi patareid või erinevat mudelit või tüüpi patareid (akusid).
- Järgmiste defektidega patareid (akusid) ei või kasutada:



katkise kestaga patareid (akud)



patareid (akud), mille isolatsioonikiht ei kata negatiivse klemmi ümbrust



lameda negatiivse klemmiga patareid (akud)

✓ Patareide (akude) tüüp

Patarei (aku) jõudluse tagamiseks valige häälestusmenüüst hetkel fotoaparaati pandud patarei (aku) tüüp. Vaikeseade on [Alkaline] (leelis). Kui kasutate mingit teist tüüp patareid (akut), lülitage fotoaparaat sisse ja muutke seadet (☒ 101).

✍ Leelispatareid

Leelispatareide jõudlus võib sõltuvalt tootjast olla väga erinev. Valige usaldatav kaubamärk.

✍ Alternatiivsed toiteallikad

Fotoaparaadi pikemaajaliseks püsisoiteks kasutage vahelduvvoolu adapterit EH-65A (saadaval Nikonist eraldi) (☒ 102). **Ärge kasutage kunagi vahelduvvoolu adapteri teisi mudeleid või tooteid.** Selle ettevaatusabinõu mittejärgimine võib põhjustada fotoaparaadi ülekuumenemise või seda kahjustada.

✍ Voolu säästmise funktsioon


Kui viie sekundi jooksul ühtegi toimingut ei tehta, tuhmub monitor voolu säästmiseks. Fotoaparaadi mis tahes nupu kasutamine aktiveerib näidiku uuesti. Monitor lülitub välja, kui umbes 30 sekundi jooksul ei ole midagi tehtud, järgneva kolme minuti jooksul lülitub fotoaparaat automaatselt välja.

Ekraani keele, kuupäeva ja aja seadistamine

Keelevaliku dialoog kuvatakse fotoaparaadi esmakordsel sisselülitamisel.

1 Kaamera sisselülitamiseks vajutage toitelülitile.

- Hetkeks süttib voolutuli ning monitor lülitub sisse.




2 Vajutage mitmikvalijal ▲, ▼, ◀ või ▶, et valida soovitud keel ja vajutage OK.

- Lisateavet mitmikvalija kasutamise kohta vt „Mitmikvalija“ (8).



3 [Yes] (Jah) valimiseks vajutage ▲ või ▼ ja vajutage OK.

- Kui valite [No] (Ei), kuupäeva ja kellaaega ei seadistata.




4 Vajutage ▶.

- Kuvatakse [Home time zone] (Kohaliku ajavööndi) menüü.


Suveaeg

Kui suveaeg on jõus, lülitage ajavööndi menüüst sisse [Daylight saving] (Suveaeg) ning seadistage aeg.

- 1 Enne, kui vajutate OK, vajutage mitmikvalijal ▼, et valida [Daylight saving] (Suveaeg).
- 2 Vajutage OK, et võimaldada suveajale üleminekut (✓). OK vajutamisega saate suveaja valikut sisse ja välja lülitada.
- 3 Vajutage mitmikvalijaga ▲ ja seejärel ▶ ning jätkake sammuga 5.




Kui suveaeg lõpeb, lülitage [Daylight saving] (Suveaeg) välja häälestusmenüü (87) [Date] (Kuupäeva) menüüst (89). Fotoaparaadi kell liigub automaatselt ühe tunni võrra taha.

- 5** Vajutage reisi sihtkoha ajavööndi valimiseks ◀ või ▶ ja vajutage  92d.


- Kuvatakse [Date] (Kuupäeva) menüü.



- 6** Vajutage päeva ([D]) muutmiseks ▲ või ▼ (päeva, kuu ja aasta järjekord võib mõnes asukohas erinev olla) ja vajutage J.




- 7** Kuu ([M]) muutmiseks vajutage ▲ või ▼ ja vajutage ▶.




- 8** Vajutage aasta ([Y]), tundide ja minutite muutmiseks ▲ või ▼. Vajutage ▶ pärast iga ühiku sisestamist.

- [D], [M] ja [Y] vilguvad.



- 9** Valige päeva, kuu ja aasta kuvamisjärjestus ja vajutage OK.

- Seaded on rakendatud ja monitor naaseb kehtiva režiimi standardkuvale.




Mälukaartide sisestamine

Pildid ja häälsalvestused salvestatakse fotoaparaadi sisemällu (u. 7 MB) või eemaldatavale turvadigitaalsele (SD) mälukaardile (saadaval eraldi) (📷 102).


Mälukaardi sisestamisel fotoaparaati salvestatakse pildid automaatselt mälukaardile ning neid saab taasesitada, kustutada või mujale paigutada. Eemaldage mälukaart, et pildid sisemällu salvestada või neid sisemälus taasesitada, kustutada või teisaldada.

- 1 Lülitage fotoaparaat välja ning avage mälukaardi pilu kate.





- 2 Sisestage mälukaart.

- Veenduge, et fotoaparaat oleks välja lülitatud (sisselülitamislamp ei põle), enne kui mälukaardi sisestate või eemaldate.
- Libistage mälukaart sisse, kuni see paika klõpsatab.
- Sulgege mälukaardi pilu kate.




✓ Mälukaartide sisestamine

Mälukaardi tagurpidi või ümberpöörduvalt sisestamine võib fotoaparaati või mälukaarti kahjustada. Veenduge, et mälukaart oleks korralikult sisestatud.



Mälukaartide väljavõtmine

Lülitage fotoaparaat välja ja veenduge, et sisselülitamislamp ja monitor oleksid enne mälukaardipilu avamist väljalülitunud. Vabastamiseks vajutage mälukaarti kergelt (①). Kui see on vabastatud, tõmmake mälukaart ettevaatlikult välja (②).




✓ Mälukaartide vormindamine

Kui paremal pool kuvatakse teade ajal, mil toide on sees, tuleb mälukaart enne kasutamist vormindada (☒ 98).

Arvestage, et **vormindus kustutab mälukaardilt jäädavalt kõik pildid** ja muu info. Kopeerige enne mälukaardi vormindamist kõik pildid, mida soovite säilitada.

Vajutage vormindamise alustamiseks mitmikvalijaga ▲ või ▼, et valida [Format] (Vorming), ja vajutage seejärel ☒.




Ärge lülitage fotoaparaati välja ega eemaldage patareisid (akusid) või mälukaarti enne vorminduse lõppemist.

Kui sisestate COOLPIX L11-sse või COOLPIX L10-sse esmakordselt mälukaarte, mida on varem teiste seadete peal kasutatud, ärge unustage neid vormindamast (☒ 98).

✓ Kirjutuskaitse lüliti

SD-mälukaardid on varustatud kirjutuskaitse lülitiga. Pilte ei saa salvestada ega kustutada ning mälukaarti ei saa vormindada, kui see lüliti on „lukus“.


Kirjutuskaitse lüliti




✓ Mälukaardid

- Kasutage ainult turvadigitaalseid (SD) mälukaarte.
- Mälukaardi andmete kirjutamisel, kustutamisel või edastamisel arvutisse ärge tehke alljärgnevat. Ettevaatusabinõude järgimata jätmine võib põhjustada andmete kadumist või fotoaparaadi/kaardi kahjustusi.
 - Ärge eemaldage mälukaarti
 - Ärge eemaldage akut
 - Ärge lülitage fotoaparaati välja
 - Ärge eemaldage vahelduvvoolu adapterit
- Ärge võtke lahti ega muutke.
- Ärge laske maha kukkuda, ärge painutage, asetage vee lähedale ega põrutage tugevasti.
- Ärge katsuge klemme sõrmede ega metalletsemetega.
- Ärge kleepige mälukaardile silte.
- Ärge jätke otsese päikesevalguse kätte, suletud sõidukitesse või kõrge temperatuuriga piirkonda.
- Ärge hoidke niiskes kohas või söövitava gaasi läheduses.

1. samm Valige (automaat)režiim ja lülitage fotoaparaat sisse


Selles lõigus kirjeldatakse, kuidas pildistada  (automaat)režiimis; „sihi-ja-filmi“ automaatset režiimi soovitatakse inimesele, kes kasutab digitaalkaamerat esimest korda.

1 Libistage režiimivalija positsioonile .





2 Lülitage fotoaparaat sisse.

- Hetkeks süttib sisselülitamislampi (roheline) tuli ning monitor lülitub sisse.




3 Kontrollige akutaset ja järelejäänud säride arvu.

Akutase

Ekraan	Kirjeldus
NÄIDIK PUUDUB	Aku on täielikult laetud.
	Aku tühjeneb, pange varuaku valmis.
 Warning! Battery exhausted.	Patareid (akud) on tühjad. Asendage värske akuga.

Akutaseme näidik




Järelejäänud säride arv

Järelejäänud säride arv

Piltide arv, mida võite salvestada, oleneb sisemälumahust või mälukaardi ja kujutisrežiimi seadetest.

Näidikud (automaat) režiimis




Funktsioonid, mis on saadaval automaatses võtterežiimis

Režiimis saab rakendada lähivõtterežiimi (27) ja säriskompensatsiooni (28) ning pildistamisel saate kasutada välku (24) ja taimerit (26). Vajutades **MENU** , kuvab (automaat)režiim võttemenüü. Võttemenüü võimaldab teil määrata pildirežiimi (74), valge tasakaalustamise seadet (76), rakendada pidevat võtterežiimi (78), BSS-i (79) ja valida värve (79), sobitamaks pildistamise olud teie enda eelistustega.

2. samm Kadreerige pildistatav

1 Seadke fotoaparaat valmis.

- Hoidke fotoaparaati kindlalt kahe käega paigal ja ärge katke sõrmede või millegi muuga objektiivi, välku ega mikrofoni.
- Kui pildistate fotoaparaati n-ö püstiasendis hoides, keerake seda vastupäeva nii, et sissehitatud välg oleks objektiivist kõrgemal.



2 Kadreerige pilt.


- Kadreerige pilt nii, et peamine objekt oleks ekraani keskel.



Suumimine

Kasutage suumimisnuppe optilise suumi aktiveerimiseks. Vajutage kaugemale suumimiseks **W** (☐), et suurendada ekraanil nähtavat ala, või lähemale suumimiseks **T** (Q), et objekt hõlmaks ekraanil suurema ala.

vähendamine suurendamine



Kui fotoaparaat on seatud maksimaalse suurenduse (3x) peale, aktiveerub digitaalne suum, kui hoiate all nuppu **T** (Q). Objekt suureneb 4x, kokku suurendatakse 12x.

Ekraani näidik näitab hetkelist suumitegurit.



Suuminuppudele vajutades kuvatakse suuminäidik.

Optiline suum
(kuni 3x)

Kui digitaalne suum on sisse lülitatud, muutub suuminäidik kollaseks.


Digitaalne suum

Erinevalt optilisest suumist, töötleb digitaalne suum fotoaparaadi pildianduri andmeid digitaalselt. Suurima optilise suumiga nähtavaid detaile on lihtsalt suurendatud, luues natuke „teralise„ kujutise.

3. samm Fokuseerige ja pildistage

1 Vajutage poolenisti katiku vabastusnappu.

- Kaamera teravustab kaadri keskel oleva objekti. Kui objekt on fookuses, on fookusnäidik (AF●) roheline. Kui fotoaparaat ei suuda teravustada, vilgub fookusnäidik punaselt. Muutke kompositsiooni ja proovige uuesti.





2 Pildistamiseks vajutage katiku vabastamise nupp lõpuni alla.

- Katik vabastatakse ning pilt salvestatakse mälukaardile või sisemälusse.
- Arvestage, et objekti kehva valgustatuse korral võib välklamp süttida.



✓ Salvestamise ajal

Piltide salvestamise ajal kuvatakse  ikoon või hakkab  ikoon vilkuma. Nende ikoonide kuvamise ajal ei tohi fotoaparaati välja lülitada, väljutada mälukaarti, avada akupesa katet ega lülitada välja toidet. Toite katkestamine või mälukaardi eemaldamine võib põhjustada andmete kadumise või tekitada fotoaparaadile või kaardile kahju.


✎ Automaatne teravustamine

Automaatne teravustamine ei toimi allpool toodud oludes:

- objekt on väga tume;
- väga erineva eredusega objektid arvatakse stseenide hulka (nt päike on objekti taga ja sügaval varjus);
- objekti ja ümbritseva keskkonna vahel puudub kontrast (nt kui objekt seisab valge müüri ees ning tal on valge särk seljas);
- objektid asuvad fotoaparaadist erineval kaugusel (nt objekt on puuris);
- objekt liigub kiiresti;
- eelpool mainitud olukorras proovige teravustamiseks vajutada katiku vabastusnuppu poolenisti alla või kasutage teravustamise lukustamist;

📷 Katiku vabastusnupp

Teravustamise ja särituse seadistamiseks vajutage katiku vabastusnupp poolenisti alla, peatuge, kui tunnete takistust. Teravustamine ja säritus lukustuvad, kui katiku vabastusnuppu selles asendis hoida. Vajutage katiku vabastusnupp katiku vabastamiseks ja pildistamiseks lõpuni alla. Katiku vabastusnuppu vajutades ärge kasutage jõudu, sest see võib põhjustada fotoaparaadi rappumist ja hägusaid pilte.



📷 Fookuse lukk

Keskmenst väljas olevate objekti teravustamiseks kasutage allpool kirjeldatud fookuse lukku.

- Kontrollige, et kaugus fotoaparaadi ja objekti vahel fookuse luku ajal ei muutuks.



Sättige objekt kaadri keskele.

Vajutage poolenisti katiku vabastusnuppu.

Veenduge, et fookusindikaator (AF●) on roheline.


Hoidke jätkuvalt katiku vabastusnuppu poolenisti all ja komponeerige pilt uuesti.


Vajutage katiku vabastusnupp täielikult alla.

4. samm Piltide vaatamine ja kustutamine


Täiskaadrliline taasesitus

Vajutage .

- Kuvatakse viimasena tehtud pilt. Vajutage mitmikvalijaga ▲, ▼, ◀ või valige ▶ lisapiltide vaatamiseks.
- Lisateavet mitmikvalija kasutamise kohta vt „Mitmikvalija“ (8).
- Mälukaardilt või sisemälust andmete lugemise ajal saab pilte lühiajaliselt madala eraldusvõimega kuvada.
- Vajutage võtterežiimi aktiveerimiseks uuesti  või vajutage katiku vabastusnuppu.





Sisemälu näidik




Piltide kustutamine


- Vajutage  ekraanil kuvatud pildi kustutamiseks.



- Vajutage [Yes] (Jah) valimiseks mitmikvalijaga ▲ või ▼ ja vajutage .









- Kui soovite pilte kustutamata väljuda, valige [No] (Ei) ja vajutage .

- Lisateavet mitmikvalija kasutamise kohta vt „Mitmikvalija“ (8).




Täiskaadriline taasesitusrežiim





Järgnevad funktsioonid on täiskaadrilises taasesitusrežiimis lubatud.


Valik	Vajutage	Kirjeldus	
Pildi suurendamine	 (T)	Ekraanil kuvatud pildi suurendamine kuni 10x.	41
Vaata pisipilt	 (W)	Kuvage nelja või üheksa pildi pisipilti.	40
Digitaalvalgustus	 (OK)	Heleduse ja kontrasti suurendamine piltide tumedates osades.	43
Väljuge võtterežiimi.	  	Vajutage režiimi valijaga menüüst valitud võtterežiimi sisselülitamiseks  või katiku vabastusnuppu.	22

Piltide vaatamine

- Kui fotoaparaat on välja lülitatud, hoidke all , et lülitada fotoaparaat täiskaadrilisele taasesitusrežiimile.
- Sisemällu salvestatud pilte saab vaadata vaid siis, kui mälukaart ei ole sisestatud.

Viimase pildi kustutamine

Võtterežiimis vajutage viimase pildi kustutamiseks . Kui paremal kuvatakse kinnitusdialog, vajutage mitmikvalijaga  või , et valida [Yes] (Jah), ja vajutage .

Kui soovite pilte kustutamata väljuda, valige [No] (Ei) ja vajutage .



Välgu kasutamine

Välklambi tööulatus on 0,4-3,0 m (1 jalg, 4 tolli -9 jalga, 10 tolli) siis, kui fotoaparaadiga vähendatakse lõpuni. Suurima optilise suumi korral on tööulatus 0,4-2,5 m (1 jalg, 4 tolli -8 jalga, 2 tolli). Saadaval on järgmised välgurežiimid:



Automaatne (vaikeseaded -režiimis)

Välg sähvatab automaatselt, kui valgus on napp.



Punasilmsuse automaatne vähendamine

Vähendab punasilmsust portreedel (25).



Väljas

Välg ei sähvata isegi siis, kui valgus on napp.



Täitevälg

Välg sähvatab, millal tahes pildistatakse. Kasutage varjude „täitmiseks“ (valgustamiseks) ja objektide valgustamiseks selja tagant.



Aeglane sünkroonimine

Välg valgustab täielikult põhiobjekti; öösel või vähesel valgusega ruumis tausta leidmiseks kasutatakse katiku aeglast kiirust.



1 Vajutage (välgurežiim).

- Kuvatakse valgumenüü.



2 Vajutage soovitud välgurežiimi valimiseks mitmikvalijal või ja vajutage .


- Kui te viie sekundi jooksul seadet ei rakenda, vajutades , tühistatakse valik.
- Lisateavet mitmikvalija kasutamise kohta vt „Mitmikvalija“ (8).
- Valitud välgurežiimi ikoon kuvatakse ekraani ülaosas. Kui rakendatakse AUTO, kuvatakse ainult viieks sekundiks.
- režiimis rakendatud välgurežiim salvestatakse fotoaparaadi mällu isegi siis, kui fotoaparaat on välja lülitatud.



✓ Kehv valgustus

Kui valgustus on kehv ning välg välja lülitatud (⚡), siis võib monitorile ilmuda  või **ISO** ikoon. Pöörake tähelepanu alljärgnevale.

- Asetage fotoaparaat ühtlasele tasapinnale või kasutage statiivi (soovitav).
- Kui pärast pildistamist kuvatakse paremal pool hoiatus, siis võib pilt olla hägune. Valige [No] (Ei), et väljuda ilma pilti salvestamata.
- Ekraanil kuvatakse **ISO**-ikoon, kui fotoaparaat suurendab tundlikkuse normaalsest suuremaks, et vähendada hägusust, mida põhjustab katiku väike kiirus. Kui pildistatakse **ISO**-ikooni kuvamise ajal, võivad pildid veidi laigulisteks jääda.
- Fotoaparaat võib pilte müra vähendamiseks töödelda, mis pikendab salvestusaega.




✓ Tähelepanu välgu kasutamisel

Välgu kasutamisel lainurk-asendis võivad eredad tolmuosakeste peegeldused pildile jääda erede täppidena. Peegelduste vähendamiseks seadistage välg ekraanil olekusse  (Väljas) või suumige objekti.

✎ Välklamp

Välklamp näitab välgu staatust, kui katiku vabastusnupp on poolenisti alla vajutatud.

- **On (sees)** : välg sähvatab pildistamisel.
- **Vilgub** : välg laeb. Oodake mõned sekundid ja proovige uuesti.
- **Off (väljas)** : välg ei sähvata pildistamisel.



✎ Punasilmsuse vähendamine

COOLPIX L11/COOLPIX L10 on varustatud täiustatud punasilmsuse vähendamise süsteemiga. Vähesse tõhususe korral sähvatab eelvälg mitu korda, enne kui põhivälg vähendab punasilmsust. Kui punasilmsus avastatakse pärast pildistamist, töötleb Nikon'i fotoaparaadi punasilmsuse eemaldamise režiim kujutist salvestamise ajal. Sellegipoolest tekib väike viivitus, enne kui katiku vabastusnupp hakkab uue pildi tegemiseks tavapäraselt toimima. Punasilmsuse vähendamine ei pruugi alati soovitud tulemusi anda. Vähestel juhtudel võib see teisi pildi osi mõjutada. Kui see peaks juhtuma, valige teine valgurežiim ning proovige uuesti.

Taimer kasutamine pildistamise ajal



Fotoaparaat on varustatud kümne sekundi taimeriga autoportreede tegemiseks. Kui kasutate taimerit, seadke fotoaparaat statiivile (soovitav) või paigaldage tasasele ja stabiilsele tasapinnale.


1 Vajutage (taimer).

- Kuvatakse taimerimenüü.




2 Vajutage [On] (Sees) valimiseks mitmikvalijaga või ja vajutage .

- Kuvatakse ikoon 10.
- Kui te viie sekundi jooksul seadet ei rakenda, vajutades , tühistatakse valik.
- Lisateavet mitmikvalija kasutamise kohta vt „Mitmikvalija“ (8).




3 Kadreerige pilt ja vajutage katiku vabastusnupp poolenisti alla.

- Seadistatakse teravustamine ja säritus.



4 Vajutage katiku vabastusnupp täielikult alla.

- Taimer aktiveerub ja taimerituluuke hakkab vilkuma. Tuluke lõpetab vilkumise üks sekund pärast pildistamist ja jääb põlema katiku vabastamiseni.
- Ekraanile kuvatakse aeg, mis jääb katiku vabastamiseni.
- Taimer peatamiseks enne pildistamist vajutage uuesti katiku vabastusnappu.



Makro lähivõttetežiim





Makro lähivõttetežiimi kasutatakse objekti pildistamiseks 15 cm (5,9 tolli) läheduselt. Arvestage, et välk ei pruugi tervet objekti valgustada, kui vahemaa on väiksem kui 40 cm (15,7 tolli). Kui välk süttib, taasesitage pilt ja kontrollige tulemusi.

1 Vajutage (makro lähivõttetežiim).

- Kuvatakse makro lähivõttetežiim.





2 Vajutage [On] (Sees) valimiseks mitmikvalijaga või ja vajutage .

- Kuvatakse makro lähivõttetežiimi ikoon (.
- Kui valitud on [OFF] (Väljas),  kuvatakse OFF (Väljas) ainult viieks sekundiks.
- Kui te viie sekundi jooksul seadeid ei rakenda, vajutades , lülitub ekraan tagasi tavapärase režiimi peale.
- Lisateavet mitmikvalija kasutamise kohta vt „Mitmikvalija“ ( 8).





3 Vajutage pildi kadreerimiseks (Q) või (checkered).

- Kaamera võib 15 cm (5,9 tolli) pealt fookuseerida suumiasendisse, mille puhul  () hakkab roheliselt helendama.



4 Teravustamine ja pildistamine.

- -režiimis rakendatud makro lähivõttetežiim salvestatakse fotoaparaadi mällu isegi siis, kui fotoaparaat on välja lülitatud.



Makro lähivõttetežiim

Isegi kui katiku vabastusnupp ei ole teravustamise lukustamiseks poolenisti alla vajutatud, teravustab fotoaparaat makro lähivõttetežiimis pidevalt.



Särikompensatsioon


Särikompensatsiooni kasutatakse fotoaparaadi säriväärtuse muutmiseks, et muuta fotod eredamaks või tumedamaks.

1 Vajutage (särituskompensatsioon).





2 Vajutage särituse reguleerimiseks mitmikvalijal ▲ või ▼.

- Kui pilt on liiga tume, reguleerige särikompensatsioon pluss-poolle.
- Kui pilt on liiga ere, reguleerige särikompensatsiooni miinus-poolle.
- Kui te viie sekundi jooksul seadeid ei rakenda, vajutades , lülitub ekraan tagasi tavapärase režiimi peale.
- Särikompensatsiooni saab seadistada vahemikus -2,0 kuni +2,0 EV.
- Lisateavet mitmikvalija kasutamise kohta vt „Mitmikvalija“ ( 8).



3 Vajutage .

- 0-st erinevate seadistuste korral näidatakse monitoril  ikooni ja särituskompensatsiooni.
-  režiimis rakendatud särikompensatsioon salvestatakse fotoaparaadi mällu isegi siis, kui fotoaparaat on välja lülitatud.



Stseenirežiimid

Fotoaparaat pakub 16 „stseeni“ võimalust. Fotoaparaadi seaded optimeeritakse automaatselt valitud objekti tüübi jaoks.


Stseenimenüü

Face-Priority AF (näo prioriteediga automaatne teravustamine)	Portree	Maastik
Sport	Öine portree	Pidu/sees
Rand/lumi	Loojang	Hämarus/koit
Öine maastik	Lähivõte	Muuseum
Ilutulestik	Koopia	Taustvalgus
Panoraamiabi	Häälalvestusrežiim*	


*Vt „Häälalvestus“ (52)

Stseenirežiimis pildistamine

1 Valige **SCENE** režiim.




2 Vajutage **MENU**.



3 Vajutage soovitud stseenirežiimi valimiseks mitmikvalijaga ▲ või ▼ ja vajutage **OK**.

- Lisateavet mitmikvalija kasutamise kohta vt „Mistikvalija“ (8).



4 Kadreerige objekt ja pildistage.







Image Mode

Kujutiserežiim [ Image mode] ( 74) (Kujutiserežiimi) saab seada võttemenüüst [Sports] (Sport) suvandist erinevale suvandile. Kujutiserežiimis tehtud muudatused rakenduvad kõikidele võttelerežiimidele.



Omadused

Face-Priority AF (näo prioriteediga automaatne teravustamine)

Fotoaparaat tuvastab automaatselt inimeste näod ning fookuseerib näole kui portree objektile.

Vt täpsema teabe saamiseks selle funktsiooni kasutamise kohta „Pildistamine näo prioriteediga automaatse teravustamisega“ (📖 37).

- Vertikaalsuunaliselt pildistatud pilte näidatakse monitoril samamoodi vertikaalsuunalises vaates.



	 ¹		Väljas ¹		väljas		0 ¹
---	--	---	---------------------	---	--------	---	----------------

¹ Teisi seadeid saab valida.

Portree

Kasutage seda režiimi portreepiltide tegemiseks, kus objekt paistab hästi välja, kuid taustadetailid on pehmendatud. Portreeteritavatel isikutel on sujuvad naturaalsed nahatoonid.



	 ¹		Väljas ¹		väljas		0 ¹
---	--	---	---------------------	---	--------	---	----------------

¹ Teisi seadeid saab valida.

Maastik

Kasutage seda režiimi erksate maastike, linnapiltide ja maastikutaustaga portreede pildistamiseks.

- Kaamera teravustab lõpmatusse. Fookusnäidik (📖 20) põleb alati roheliselt, kui katiku vabastusnupp on pooleldi alla vajutatud; arvestage, et esiplaanil olevad objekt ei pruugi olla alati fookuses.



			Väljas ¹		väljas		0 ¹
---	---	---	---------------------	---	--------	---	----------------

¹ Teisi seadeid saab valida.

Sport

Kasutage seda režiimi dünaamiliste tegevuste kinnistamiseks kas ühel kaadril või salvestage liikumist pildiseerial.

- Katiku vabastusnupu all hoidmisel tehakse pilte järjest maksimumkiirusega umbes kaks kaadrit sekundis (fps). Selline kiirus kestab kuni viie pildi puhul.
- Fotoaparaat reguleerib fookust järjestikuliselt ka siis, kui katiku vabastusnuppu ei vajutata.



			väljas		väljas		0 ¹
---	---	---	--------	---	--------	---	----------------

¹ Teisi seadeid saab valida.

Öine portree



Kasutage seda režiimi juhul, kui tahate öisel portreevõttel saavutada loomulikku tasakaalu põhiobjekti ning selle taustavalguse vahel.



	 ¹		Väljas ²		väljas		0 ²
---	--	---	---------------------	---	--------	---	----------------

¹ Täitevõrk aeglase sünkroonimisega ja punasilmsuse vähendamisega.

² Teisi seadeid saab valida.

: statiivi kasutamine nende stseenirežiimide korral -ga on soovituslik.

NR: nende **NR**-ga stseenirežiimide puhul võib müra vähendamist rakendada tehtud piltide puhul automaatselt; see toob kaasa suurenenud salvestusajad.

Pidusees

Tabab sees pildistades hästi nii küünalde kui ka muu taustavalguse.

- Hoidke fotoaparaati kindlalt, et see ei rappuks.



¹ Punasilmsuse automaatne vähendamine. Teisi seadeid saab valida.

² Teisi seadeid saab valida.

Rand/lumi

Tabab lumeväljadelt, randadelt või veeväljadelt peegelduvat valguse ereduse.



¹ Teisi seadeid saab valida.

Loojang

Säilitab päikseloojangu ja -tõusu sügavad toonid.

- Hoidke fotoaparaati kindlalt, et see ei rappuks.



¹ Teisi seadeid saab valida.

Hämarik/koit



Säilitab värvid, mis on näha nõrga valguse korral enne päikesetõusu või -loojangut.

- Kaamera teravustab lõpmatusse. Fookusnäidik (📷 20) põleb alati roheliselt, kui katiku vabastusnupp on pooleldi alla vajutatud; arvestage, et esiplaanil olevad objektid ei pruugi olla alati fookuses.

			Väljas ¹		väljas		0 ¹
--	--	--	---------------------	--	--------	--	----------------

¹ Teisi seadeid saab valida.

Öine maastik



Aeglaste katikukiirustega saab teha suurepäraseid öiseid maastikupilte.

- Kaamera teravustab lõpmatusse. Fookusnäidik (📷 20) põleb alati roheliselt, kui katiku vabastusnupp on pooleldi alla vajutatud; arvestage, et esiplaanil olevad objektid ei pruugi olla alati fookuses.

			Väljas ¹		väljas		0 ¹
--	--	--	---------------------	--	--------	--	----------------

¹ Teisi seadeid saab valida.

Lähivõte

Pildistage lähedalt lilli, putukaid või teisi väikeseid objekte (📷 27).

- Fotoaparaat fokuseerib järjest, kuni katiku vabastusnupp fookuse lukustamiseks poolenisti alla vajutatakse.
- Hoidke fotoaparaati kindlalt, et see ei rappuks.



			Väljas ¹		Sees		0 ¹
--	--	--	---------------------	--	------	--	----------------

¹ Teisi seadeid saab valida.

: statiivi kasutamine nende stseenirežiimide korral -ga on soovituslik.

NR : nende **NR**-ga stseenirežiimide puhul võib müra vähendamist rakendada tehtud piltide puhul automaatselt; see toob kaasa suurenenud salvestusajad.

Muuseum

Kasutage siseruumides, kui välguga pildistamine ei ole lubatud (näiteks muuseumides ja kunstigaleriides) või teistes kohtades, kus te ei soovi vätku kasutada.

- [BSS] (79) lülitub automaatselt sisse.
- Hoidke fotoaparaati kindlalt, et see ei rapuks.



			Väljas ¹		Väljas ¹		0 ¹
--	--	--	---------------------	--	---------------------	--	----------------

¹ Teisi seadeid saab valida.

Ilutulestik



Ilutulestiku valgusmängu tabamine saavutatakse aeglase katikukiirustega.

- Kaamera teravustab lõpmatusse. Fookusnäidik (20) põleb alati roheliselt, kui katiku vabastusnupp on pooleldi alla vajutatud; arvestage, et esiplaanil olevad objektid ei pruugi olla alati fookuses.



			Väljas		väljas		0
--	--	--	--------	--	--------	--	---

Koopia

Annab valgel taustal olevast tekstist, pildist või joonistusest selge kujutise.

- Kasutage lähivõtterežiimi (27) lühikeste teravustamiskauguste puhul.
- Värvilised tekstid või joonistused ei pruugi hästi välja paista.



			Väljas ¹		Väljas ¹		0 ¹
--	--	--	---------------------	--	---------------------	--	----------------

¹ Teisi seadeid saab valida.

: statiivi kasutamine nende stseenirežiimide korral - ga on soovituslik.

Taustvalgus

Kasutage juhul, kui valgus tuleb pildistatava objekti tagant ning varjutab selle detaile. Väik sähvatab varjude „täitmiseks“ (valgustamiseks) automaatselt.



			Väljas ¹		väljas		0 ¹
---	---	---	---------------------	---	--------	---	----------------

¹ Teisi seadeid saab valida.

Panoraamiabi



Kasutage pildiseeria tegemiseks, mis hiljem liidetakse kokku üheks panoraamiks PictureProjectiga.

Vt täpsema teabe saamiseks selle funktsiooni kasutamise kohta „Panoraampiltide tegemine“ (📷 38).

	 ¹		Väljas ¹		Väljas ¹		0 ¹
---	--	---	---------------------	---	---------------------	---	----------------


¹ Teisi seadeid saab valida.

Pildistamine näo prioriteediga automaatse teravustamisega


- 1** Vajutage [Faxe-priority AF] (Näo prioriteediga automaatne teravustamine) valimiseks võttemenüüs mitimikvalijaga ▲ või ▼ ja vajutage .

- Kuvatakse ikoon .




- 2** Raamige pilt, kasutades  suunajat.

- Kui fotoaparaat tuvastab ühe näo, kuvatakse suunaja koos kollase topeltpiirjoonega.
- Kui fotoaparaat tuvastab rohkem kui ühe näo, raamitakse kõige lähemal asuv nägu topeltpiirjoonega ja ülejäänud ühekordse piirjoonega. Fotoaparaat fokuseerib näole, mis on raamistatud topeltpiirjoonega. Kui fotoaparaat kaotab võime tuvastada nägu (näiteks sellepärast, et pildistatav on fotoaparaadist kõrvale vaadanud), siis ei kuvata enam piirjooni ja monitori näidik pöörduv tagasi esimeses punktis näidatu juurde.



- 3** Vajutage **katiku** **vabastusnupp** poolenisti alla.

- Fookus ja säritus on seatud ning topeltpiirjoon helendab roheliselt.



- 4** Pildistamiseks vajutage **katiku** **vabastamise** nupp lõpuni alla.




- ✓ Face-Priority AF (näo prioriteediga automaatne teravustamine)**

- Fotoaparaadi võime tuvastada nägusid sõltub mitmest erinevast faktorist, sealhulgas sellest, kas pildistatav on näoga fotoaparaadi suunas või mitte.
- Fotoaparaat teravustab pidevalt, kuni tuvastab näo.
- Kui kollane topeltpiirjoon vilgub ajal, mil katiku vabastusnupp on vajutatud pooleldi alla, siis ei suutnud fotoaparaat teravustada. Vabastage nupp ja proovige uuesti.
- Kui ühtegi nägu ei tuvastata ajal, mil katiku vabastusnupp on vajutatud pooleldi alla, teravustab fotoaparaat kaadri keskele.
- Fotoaparaat ei pruugi tuvastada nägusid järgmistes olukordades:
 - kui näod on osaliselt peidetud päikesepillide või muu takistuse taha;
 - kui näod võtavad enda alla liiga suure või liiga väikse osa kaadrist.

1 [P] Panorama assist (Panoraamiabi) valimiseks vajutage stseenirežiimis mitmikvalijal ▲ või ▼ ja vajutage OK.

- Ilmub kollane ikoon P, et näidata panoraami suunda (st suunda, milles pildiseeriat tehakse).
- Lisateavet mitmikvalija kasutamise kohta vt „Mitmikvalija“ (8).



2 Vajutage ▲, ▼, ◀ või ▶, et valida soovitud lausteravustamise suund ja vajutage OK.

- Valitud suunas näitav nool muutub valgeks.
- Enne esimese pildi tegemist saab muuta välgurežiimi (24), taimeri (26), lähivõtterežiimi (27) ja särikompensatsiooni (28) seadeid.
- Suunda saab uuesti valida, vajutades uuesti OK.



3 Tehke esimene pilt.

- Esimene pilt kuvatakse monitori esimesel kolmandikul.



4 Tehke teine pilt.

- Tehke teine pilt nii, et see osaliselt kattuks esimese pildiga.
- Korrake, kuni olete teinud piisava arvu pilte soovitud stseeni jäädvustamiseks.



5 Seeria lõpetamiseks vajutage **OK**.

- Ekraanikuva naaseb 2. sammus näidatule.



✓ Panoraamiabi

Välgurežiimi (**24**), taimeri (**26**), lähivõtterežiimi (**27**) ja särikompensatsiooni (**28**) seadeid ei saa peale esimese pildi tegemist enam muuta. Pilte ei saa kustuda ja suumi ning kujutisrežiimi seadeid (**74**) ei saa enne pildiseeria lõpetamist muuta.



Panoraamiseeria lõpetatakse, kui kaamera läheb pildistamise ajal automaatse väljalülitamisfunktsiooniga (**97**) ooterežiimi.


AE-L










Kuvatakse ikoon **AE-L** (valge), et näidata valge tasakaalu ja särituse väärtuste paigasolekut esimese pildi tegemiseks. Kõik panoraami seeriapildid on samade särituse ja valge tasakaalu seadetega.



Mitme pildi vaatamine: pisipildi taasesitus



Vajutage  (W) täissuuruses taasesituses ( 22), et kuvada pilte pisipildide „kontaktlehtedel“. Pisipiltide kuvamise ajal saab teha järgmist:




Et teha	Vajutage	Kirjeldus	
Valige pildid		Vajutage mitmikvalijal ▲, ▼, ◀ või valige ▶ piltide valimiseks.	8
Muuta kuvatavate piltide arvu		Kui kuvatakse nelja pisipilti, siis vajutage  , et kuvada üheksat pisipilti. Kui kuvatakse üheksat pisipilti, siis vajutage  (T), et kuvada nelja pisipilti. Kui kuvatakse nelja pisipilti, siis vajutage  (T), et liikuda tagasi täiskaadrilise taasesituse juurde.	–
Pisipiltide taasesituse tühistamine		Tühistage pisipiltide esitus ja pöörduge tagasi täiskaadrilise esituse juurde.	–
Väljuge võtterežiimi.		Vajutage režiimi valijaga menüüst valitud võtterežiimi sisselülitamiseks  või katiku vabastusnuppu.	22

Pisipiltide taasesituse kuva


Kui kuvatakse kaitstud pilte ja pilte, mida soovitakse edastada pisipildi taasesituse režiimis, siis kuvatakse nendega samaaegselt paremal näidatud ikoonid. Filme kuvatakse filmikaadrid.

 : kaitse ikoon
 : teisalduse ikoon











Filmikaadrid

Lähemalt vaatamine: taasesitusuum

Vajutage kujutise suumimiseks seisvas täiskaadrilises esituses **T** (**Q**).  22 Taasesituse suum ei toimi, kui käesolev pilt on video või koopia, mis on loodud väikese pildi funktsiooniga.

Kui pilte suumitakse, siis kuvatakse ekraanil taasesitusuumi määr ja saate teha järgmist:



Et teha	Vajutage	Kirjeldus	
suurendamine	Q (T)	Suumi suurendatakse iga kord, kui vajutatakse Q (T), maksimaalselt 10x. Kui pilti on suurendatud, siis kuvatakse suumimismäär monitori vasakus ülemises nurgas.	–
vähendamine	 (W)	Suum väheneb iga kord, kui vajutatakse  (W).	–
Vaadake pildi ülejäänud alasid		Kasutage mitmikvalijat, et kerida pildialadele, mida monitoril pole näha. Katkestage taasesituse suumimine, et vaadata mitmikvalija abil teisi pilte.	44
Täiskaadrilisse taasesitusse naasmine	OK	Tühistage taasesitusuumi esitus ja pöörduge tagasi täiskaadrilise esituse juurde.	–
Pildi kärpimine	MENU	Kärpige pilti monitoris nähtava suuruseni.	44
Väljuge võtterežiimi.	  	Vajutage režiimi valijaga menüüst valitud võtterežiimi sisselülitamiseks  või katiku vabastusnuppu.	22

Piltide suurendamine

Portreevaates tehtud pilte, kus on kasutatud automaatse teravustamisega võtterežiimi, ei näidata portreevaates, kui pildi vaadet on taasesituse suumiga suurendatud.

Taasesituse menüü

Katkestage taasesituse suumimine ja vajutage siis **MENU**, et kuvada taasesituse menüüd.

Piltide redigeerimine

Kasutage COOLPIX L11/COOLPIX L10, et toimetada pilte fotoaparaadis ja salvestada need erinevate failidena (📷 103). Saadaval on allpool kirjeldatud redigeerimisvõimalused.

Redigeerimisvõimalus	Kirjeldus
Digitaalvalgustus	Looge praegusest pildist koopia täiustatud heleduse ja kontrastiga, helendades pildi tumedaid alasid.
Kärpimine	Suurendage kuvandit või parandage kompositsiooni ning looge ainult monitoris nähaolevast pildiosast koopia.
Väike pilt	Looge pildidest väikseid koopiaid, mida on hea kasutada veebilehekülgedel ja e-posti manustena.

Pildi redigeerimine

- Teist tüüpi või teise tootja digitaalse fotoaparaadiga tehtud pildi redigeerimine ei pruugi õnnestuda.
- Teie fotoaparaadiga tehtud koopiade vaatamine teist tüüpi või teise tootja poolt toodetud digitaalses fotoaparaadis või nende teisaldamine teist tüüpi või teise tootja poolt toodetud digitaalsest fotoaparaadist arvutisse ei pruugi õnnestuda.
- Redigeerimisfunktsioonid ei ole saadaval, kui sisemälu või mälukaardil ei ole piisavalt vaba ruumi.

Piltide redigeerimise piirangud

(✓: saadaval, -: ei ole saadaval)

Esimene redigeerimine	Teine redigeerimine		
	Digitaalvalgustus	Kärpimine	Väike pilt
Digitaalvalgustus	–	✓	✓
Kärpimine	–	–	–
Väike pilt	–	–	–

- Pilte ei saa kaks korda redigeerida sama redigeerimisfunktsiooniga.
- Digitaalvalgustuse funktsiooni peaks kasutama esimesena, kuna kehtib kombinatsioonide kasutamise piiramine.

Originaal- ja redigeeritud pildid

- Redigeerimisfunktsioonidega loodud koopiaid ei kustutata, kui originaalpildid kustutatakse. Originaalpilte ei kustutata, kui redigeerimisfunktsiooniga loodud koopiaid kustutatakse.
- Redigeeritud koopiaid säilitatakse sama salvestamiskuupäeva ja -ajaga kui originaal.
- Kärpimist ning digitaalvalgustust kasutavatel koopiatel ja väikestel pildidel on sama teisaldamistähis (📷 85) kui originaalil, aga neid ei märgita printimiseks (📷 69) ega kaitsmiseks (📷 84).

Heleduse ja kontrasti suurendamine: digitaalvalgustus


Digitaalvalgustust võib kasutada suurendatud heleduse ja kontrastiga koopiade valmistamiseks piltidest, mille tagantvalgustus on kehv või väik ebapiisav.



1 Vajutage täiskaadrises taasesituses (OK) (22).

- Originaalpilti kuvatakse vasakul ja rakendatud digitaalvalgustuse parandusega pilti kuvatakse paremal.






2 Vajutage [OK] valimiseks ▲ või ▼ ja vajutage OK.

- Luuakse uus koopia parandatud valgustuse ja kontrastiga.
- Väljumaks ilma uut koopiat loomata, valige [Cancel] (Tühista) ja vajutage OK.
- Lisateavet mitmikvalija kasutamise kohta vt „Mitmikvalija“ (8).
- Digitaalvalgustuse koopiad on äratuntavad -ikooni järgi, mis kuvatakse taasesituse ajal.









Kärbitud koopia loomine: kärpimine


Kui monitoril kuvatakse **MENU**:-ikoon ajal, mil taasesituse suumimine on lubatud ( 41), siis võib osa parajasti monitoril nähaolevast pildist salvestada eraldi failina.

- 1 Vajutage kujutise suumimiseks täiskaadrilises esitusel **Q (T)** ( 22).




- 2 Reguleerige ekraani nii, et näidatakse ainult seda pildi osa, mida salvestatakse.



- Vajutage suumimismäära seadistamiseks **Q (T)** või  (**W**).
- Vajutage mitmikvalijaga , ,  või , et kerida pildiosadele, mida hetkel ekraanil näha ei ole.
- Lisateavet mitmikvalija kasutamise kohta vt „Mitmikvalija“ ( 8).



- 3 Vajutage **MENU**.

- Kuvatakse kinnitusdialoog.












- 4 [Yes] (Jah) valimiseks vajutage  või  ja vajutage **OK**.

- Luuakse uus pilt, mis sisaldab ainult seda osa, mis on ekraanil nähtav.






Kärbitud koopiaite pildirežiim

Sõltuvalt originaalpildi suuruselt ja suumimismäärast, mida kasutati koopialoomisel, valib fotoaparaat kärbitud koopiaite automaatselt ühe järgnevatest pildirežiimide seadetest. (Ühik: pikslid)

- | | | |
|--|---|---|
| •  2,592 × 1,944 (ainult L11) | •  2,272 × 1,704 | •  2,048 × 1,536 |
| •  1,600 × 1,200 | •  1,280 × 960 | •  1,024 × 768 |
| •  640 × 480 | •  320 × 240 | •  160 × 120 |


Piltide suuruse muutmine: väike pilt

Tekitage valitud pildist väike koopia. Koopiad salvestatakse .jpeg failidena, mille tihendusmäär on 1: 16. Valige järgmiste suuruste vahel:


Valik	Kirjeldus
 640 x 480	Sobib taasesituseks TV-s.
 320 x 240	Sobib veebilehtedel kuvamiseks.
 160 x 120	Sobib e-posti manuseks.


1 Kuvage soovitud pilt täiskaadrilises taasesituse režiimis (22) ja vajutage **MENU**.

- Kuvatakse taasesitusmenüü.




2 Vajutage [Small pic.] (Väike pilt) valimiseks mitmikvalijal või ja vajutage **OK**.

- Kuvatakse väikse pildi valikud.
- Lisateavet mitmikvalija kasutamise kohta vt „Mitmikvalija“ ( 8).




3 Soovitud koopia suuruse valimiseks vajutage või ja vajutage **OK**.


- Kuvatakse kinnitusdialoog.
- Väljumaks uut koopiat loomata, vajutage **MENU**.




4 [Yes] (Jah) valimiseks vajutage või ja vajutage **OK**.

- Loodi soovitud suurusega väikse pildi koopia.



Väikesed koopiad tunneb ära nende halli piirjoone ning taasesituse ajal kuvatava ,  või -ikooni järgi.




Häälteated: salvestamine ja taasesitus

Fotoaparaadi sisseehitatud mikrofoni saab kasutada häälteadete salvestamiseks täiskaadrilises taasesituses olevate piltide (📷 22) või taasesitatavate pispiltide jaoks (📷 40).

Häälteadete lindistamine


- 1 Kuvage soovitud pilt täiskaadrilises taasesituses või valige see välja pispildil taasesituses ja vajutage **MENU**.

- Kuvatakse taasesitusmenüü.



- 2 Vajutage mitmikvalijaga ▲ või ▼, valige [Voice memo] (Häälteade) ja vajutage **OK**.

- Lisateavet mitmikvalija kasutamise kohta vt „Mitmikvalija“ (📷 8).





- 3 Vajutage ja hoidke all **OK**, et salvestada häälteadet.

- Lindistamine lõpeb umbes 20 sekundi pärast või siis, kui **OK** vabastatakse.
- Ärge puutuge sisseehitatud mikrofoni lindistamise ajal.
- Lindistamise ajal vilguvad monitoril **REC** ja [♪].
- Vajutage **◀**, et minna tagasi taasesituse menüüsse ilma häälteadet salvestamata.
- Häälteate taasesituse kuva ilmub siis, kui **OK** vabastatakse. Liikuge häälteate koheseks kuulamiseks sammuni 3 peatükis „Häälteadete taasesitus“ (📷 47).



Häälteadete taasesitus


- 1** Kuvage pilti koos lisatud häälteatega täiskaadriselises taasesituses või valige see välja pispildi taasesitusega ja vajutage **MENU**.



- Häälteadetega piltidele viitavad [M]-ikoonid.
- Kuvatakse taasesitusmenüü.


- 2** Vajutage mitmikvalijaga ▲ või ▼, valige [Voice memo] (Häälteade) ja vajutage **OK**.

- Lisateavet mitmikvalija kasutamise kohta vt „Mitmikvalija“ (8).



- 3** Vajutage **OK**, et kuulata häälteadet.


- Taasesitus lõpeb, kui häälteade lõpeb või kui **OK** uuesti vajutada.
- Vajutage **W** (☐) või **T** (Q) helitugevuse reguleerimiseks.
- Vajutage ◀, et minna tagasi taasesituse menüüsse ilma häälteadet kuulamata.



Taasesitusest lähemalt

Häälteadete kustutamine

Valige salvestatud häälteatega pilt ja vajutage **☒**. Valige [M] ja vajutage **OK**, et kustutada ainult häälteadet. Valige nii pildi kui selle häälteate kustutamiseks [Yes] (Jah).



☑ Häälteated


- Häälteadete failide nimetused on samad, mis kujutistel, millele nad on liidetud, ainult laiendiks on „WAV“, nt „DSCN0015.WAV“ (103).
- Kui konkreetse pildi kohta on häälteade juba olemas, tuleb see kustutada enne uue häälteade salvestamist.
- Häälteate liitmine piltidele, mis on salvestatud teist tüüpi või teise tootja poolt toodetud fotoaparaadiga, ei pruugi õnnestuda.

Filmide salvestamine

Järgige alljärgnevaid juhiseid sisseehitatud mikrofoni abil häälega filmimiseks.


1 Valige ►-režiim.

- Ekraanil kuvatakse salvestatava video maksimaalne pikkus.



2 Salvestamise alustamiseks vajutage katiku vabastusnupp alla.

- Progressidiagramm monitori allservas näitab järelejäänud salvestusaja pikkust.
- Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti katiku vabastusnupu.
- Salvestamine lõpeb automaatselt, kui sisemälu või mälukaart on täis.



✓ Videote salvestamine

- Videorežiimis ei saa kasutada välklampi (24), taimerit (26) ega särituskompensatsiooni (28). Lähivõtteid (27) saab kasutada, kui need on rakendatud enne video salvestamist.
- Digitaalset suumi (kuni 2x) saab filmide salvestamise ajal kasutada. Reguleerige suum enne salvestamise algust. Kui salvestamine algab, ei saa optilist suumi enam muuta.






🔍 Videorežiimi seaded

Videorežiimis saab kasutada mitmeid erinevaid salvestusvõimalusi. (49, 50).

Filmimenuü

Filmi suvandid

Filmimenuü pakub alljärgnevaid suvandeid.

Valik	Kujutise suurus ja kaadrimäär	Maksimaalne filmi pikkus ¹	
		Sise- mälu (7 MB)	Mälu- kaart (256 MB)
 TV-film 640 ★	Pildi suurus: 640 × 480 pikslit Kaadrimäär: 30 kaadrit sekundis	7 sek.	4 min. 50 s ²
 TV film 640	Pildi suurus: 640 × 480 pikslit Kaadrimäär: 15 kaadrit sekundis	11 s	7 min.
 Väiksem suurus 320 ★	Pildi suurus: 320 × 240 pikslit Kaadrimäär: 30 kaadrit sekundis	20 s	13 min. 20 s
 Väiksem suurus 320 (vaikesäte)	Pildi suurus: 320 × 240 pikslit Kaadrimäär: 15 kaadrit sekundis	40 s	25 min. 55 s
 Väiksem suurus 160	Pildi suurus: 160 × 120 pikslit Kaadrimäär: 15 kaadrit sekundis	2 min. 2 s	1 h 18 min 25 s

Filmid

¹ Filmid võivad olla nii pikad, kui sisemälu või mälukaardi vaba mälu maht seda võimaldavad. Kõik numbrid on ligikaudsed. Maksimaalne filmi pikkus või kaadrite hulk erineb sõltuvalt mälukaardi tootjast.

² Vältimaks **TV filmi 640 ★** ootamatult lõppemist, kasutage kaarti, mille võimsus on üle 10 MB/s.




Videofailide nimed ja kaustade nimed

Vt „Pildi-/helifailide ja -kaustade nimetused“ (103).


Filmisätte rakendamine

1 Valige ►-režiim.




2 Vajutage MENU.

- Kuvatakse filmimenüü.




3 Vajutage [Movie options] (Filmivalikud) valimiseks mitmikvalijaga ▲ või ▼ ja vajutage OK.

- Kuvatakse filmivalikud.
- Lisateavet mitmikvalija kasutamise kohta vt „Mitmikvalija“ (8).



4 Vajutage soovitud sätte valimiseks ▲ või ▼ ja vajutage OK.

- Säte aktiveeritakse ning kuvatakse filmimenüü.
- Vajutage väljumiseks ilma sätet rakendamata MENU.




Automaatfokuseerimisrežiim


Kaamera fokuseerib, kui katiku vabastusnupp vajutatakse pooleldi alla ning lukustatakse sellesse asendisse salvestamise ajal.

Filmi taasesitus

Täiskaadrikses (📺 22) või pisipildi taasesituses (📺 40) tunneb filmid ära 📺 ikooni järgi. Filmi esitamiseks kuvage see täiskaadrikses taasesituses ja vajutage OK.



Taasesituskuva



Helitugevuse indikaator

Kasutage taasesituse helitugevuse reguleerimiseks **W** (🔊)/**T** (🔇).

Taasesituse juhtnupud kuvatakse ekraani ülaservas. Vajutage mitmikvalijal ◀ või ▶ juhtnupu valimiseks ning vajutage OK valitud toiminguteks.

Lisateavet mitmikvalija kasutamise kohta vt „Mitmikvalija“ (📺 8).

Et teha	Vajutage	Kirjeldus
Tagasikerimine	⏮	Video tagasikerimine jätkub, kui OK hoitakse all.
Edasi kerimine	⏭	Video edasikerimine jätkub, kui OK hoitakse all.
Peatamine	⏸	Taasesituse peatamine. Kui taasesitus on peatatud, saab teha järgmisi toiminguid.
		⏮ Filmi tagasi kerida ühe kaadri kaupa.
		⏭ Filmi edasi kerida ühe kaadri kaupa.
		▶ Taasesituse jätkamine.
Lõpetamine	⏹	Lõpetage taasesitus ja naaske täiskaadrikses taasesitusse.

Filmifailide kustutamine

Kuvage filmi täiskaadrikses (📺 22) või pisipiltide (📺 40) taasesituse režiimis ja vajutage 🗑.


Kuvatakse kinnitusdialoog. Video kustutamiseks valige [Yes] (Jah) ja vajutage OK või valige [No] (Ei) ja vajutage OK, et naasta normaalsele taasesituse kuvale videot kustutamata.




Hääle salvestamine

Saadaval on ca 15-minutilised häälsalvestised mälus või kuni viietunnised mälukaartil (256 MB või mahukamal).

1 Valige **SCENE** režiim.




2 Stseenimenüü kuvamiseks vajutage **MENU**.




3 Vajutage [Voice recording] (Häälsalvestus) valimiseks mitmikvalija ▲ või ▼ peale ja vajutage **OK**.

- Ekraanil kuvatakse kuupäev ja häälsalvestuse maksimaalne pikkus.
- Lisateavet mitmikvalija kasutamise kohta vt „Mitmikvalija“ (8).




4 Häälsalvestuse alustamiseks vajutage katiku vabastusnupp alla.

- Salvestuse peatamiseks vajutage **OK**. Edasi salvestamise jaoks vajutage veel kord. Näidiku lamp põleb salvestamise ajal ning vilgub, kui salvestamises tehakse paus.
- Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti katiku vabastusnappu.
- Salvestus lõpeb automaatselt, kui sisemälu või mälukaart saab täis või kui mälukaarti on salvestamiseks kasutatud viis tundi (256 MB või mahukam).



Salvestamise näidik
Failinumber
Salvestuse pikkus
Progressi näidik



Salvestuse kuupäev
Järelejäänud aeg
Viitenumber


✓ Märkused häälsalvestuse kohta

- Ärge puutuge sisseehitatud mikrofoni häälsalvestuse ajal.
- Häälsalvestus ei ole võimalik, kui sisemälus/mälukaardil on saadaval vähem kui kümme sekundit salvestusaega või kui patarei (aku) ei ole piisavalt laetud.
- Pikemaajaliseks salvestamiseks on soovitatav kasutada vahelduvvoolu adapterit EH-65A (saadaval Nikonist eraldi).
- Soovitatav on enne teha proovisalvestus, et kontrollida, kas aparaat töötab korralikult.

🔗 Ekraan häälsalvestuse ajal

Kui 30 sekundi jooksul ei tehta ühtegi toimingut, lülitub monitor voolu säästmiseks automaatselt välja.

Kui ekraan on välja lülitatud, saab teha järgnevat.

- Indeksi lisamiseks vajutage mitmikvalijal ▲, ▼, ◀ või valige ▶.
- Häälsalvestuse peatamiseks või jätkamiseks vajutage .
- Häälsalvestuse lõpetamiseks vajutage katiku vabastusnupp alla.


Vajutage katiku vabastusnuppu poolenisti alla, et kuvada monitori.

📁 Helifail

Häälsalvestuse faili ja kaustanimede kohta vt „Pildi-/helifailide ja -kaustade nimetused“ ( 103).

🔍 Viitenumbri lisamine

Viitenumbri saab lisada, vajutades salvestamise ajal mitmikvalijal ▲, ▼, ◀ või ▶. Fotoaparaat suudab esituse ajal teha viitenumbri asukoha kindlaks ja alustada esitust sellest kohast. Alustatakse viitenumbri üks; teised näitajad on määratud tõusvas järjekorras arvuni 98. Ekraanil kuvatakse praegune viitenumber.



Viite tunnus

Viitenumber


🔊 Häälsalvestusest väljumine

Seadke režiimivalija soovitud režiimile.

Häälsalvestuste esitamine


- 1 Vajutage [Voice recording] (Häälsalvestuse) valimiseks stseenirežiimis mitmikvalijal ▲ või ▼ ja vajutage OK.

- Kuvatakse häälsalvestuse ekraan.
- Lisateavet mitmikvalija kasutamise kohta vt „Mitmikvalija“ (8).





- 2 Vajutage [Play].

- Loetletakse hetkel salvestatud häälsalvestised.



- 3 Soovitud häälsalvestuse valimiseks vajutage ▲ või ▼ ja vajutage OK.

- Kuvatakse häälsalvestuse ekraan ja esitus algab.
- Viite tunnused näitavad salvestamise ajal lisatud viite asukohta.



Helitugevust saab taasesituse ajal reguleerida **W** (🔊)/**T** (🔇) abil. Taasesituse juhtnupud kuvatakse ekraani ülaservas. Vajutage juhtimisrežiimi valikuks ◀ või ▶ ning vajutage siis ⓧ, et sooritada valitud toimingut.

Et teha	Vajutage	Kirjeldus
Taasesituse peatamine	⏮	Vajutage taasesituse peatamiseks ⓧ.
Taasesituse jätkamine	⏭	Kui taasesitus on peatatud, valige mitmikvalijaga ▶-ikoon ning vajutage ⓧ.
Tagasikerimine	⏮	Vajutage ja hoidke all ⓧ.
Edasi kerimine	⏭	Vajutage ja hoidke all ⓧ.
Viitenumbri juurde naasmine	⏮	Vajutage ⓧ, et liikuda tagasi käesoleva viitenumbri algusesse.
Viitenumbri vahelejätmise	⏭	Vajutage ⓧ, et liikuda edasi järgmise viitenumbrini.
Taasesituse seiskamine*	⏹	Vajutage ⓧ, et naaseda häälsalvestiste loetellu.

* Taasesituse seiskamiseks võib fotoaparaadil vajutada ka ▶.

✓ Häälsalvestiste kopeerimine arvutisse

Häälsalvestisi ei saa arvutisse kopeerida PictureProject tarkvara kasutades. Seadke USB-suvand [Interface] (Liides) häälsalvestusmenüüs valikule [Mass storage] (Massmälu) (🔗 99) ja kopeerige failid otse fotoaparaadist. Arvutisse kopeeritult saab häälsalvestusi esitada mängijaga, mis toetab failivormingut WAV (nt QuickTime). Salvestamise ajal lisatud näitajad töötavad ainult fotoaparaadis esitamise ajal.

🔍 Häälsalvestusrežiimi naasmine

Häälsalvestusrežiimi naasmiseks vajutage ▶ häälsalvestusnimekirja ekraanil.

🔍 Häälsalvestuse kustutamine

Vajutage häälsalvestuse kustutamiseks 🗑 taasesituse ajal või siis, kui salvestus on häälsalvestuse loetelu ekraanil helendatud. Kuvatakse kinnitusdialoog. Valige [Yes] (Jah) ja vajutage ⓧ, et salvestus kustutada ja naaseda häälsalvestuse loetellu või valige [No] (Ei) ja vajutage ⓧ, et naaseda häälsalvestuse loetellu ilma salvestust kustutamata.

🔍 Häälsalvestusest väljumine


Seadke režiimivalija soovitud režiimile.

Häälsalvestuse kopeerimine

Kopeerige häälsalvestus sisemälest mälukaardile või vastupidi. Valik on saadaval ainult siis, kui mälukaart on sisestatud.


1 Vajutage häälsalvestuse loetelus MENU. (☒ 54, samm 3)

- Kui häälsalvestuse loetelu (☒ 54, samm 2) kuvamiseks vajutatakse ► ilma helifaili mälukaardil salvestamata, kuvatakse teade [No sound file] (Helifail puudub). Helifailide kopeerimise ekraani kuvamiseks vajutage MENU ja kopeerige fotoaparaadi sisemälest olevad helifailid mälukaardile.




2 Kopeerimissuuna valimiseks vajutage mitmikvalijal ▲ või ▼ ja vajutage OK.

- ☒ → ☒: sisemälest mälukaardile
- ☒ → ☒: mälukaardilt sisemälestusse
- Lisateavet mitmikvalija kasutamise kohta vt „Mitmikvalija“ (☒ 8).




3 Vajutage koopirežiimi valimiseks ▲ või ▼ ja vajutage OK.

- [Selected files] (Valitud failid): jätkake sammuni 4.
- [Copy all files] (Kopeeri kõik failid): liikuge edasi sammuni 6.



4 Valige soovitud fail.

- Vajutage faili (✓) valimiseks mitmikvalijaga ►. Valiku tühistamiseks vajutage mitmikvalijal uuesti ►.
- Võimalik on valida mitu faili.
- Lõpliku valiku tegemiseks vajutage OK.
- Kuvatakse kinnitusdialoog.



5 Vajutage OK.

6 Vajutage [Yes] (Jah) valimiseks ▲ või ▼ ja vajutage OK.

Alustatakse kopeerimist.




Koopia

Teise fotoaparaadiga tehtud häälsalvestusi ei saa kopeerida.


Tehtud piltide vaatamiseks saate fotoaparaadi ühendada teleri, arvuti või printeriga.

Teleriga ühendamine (📺 58)




Ühendage fotoaparaat audio-videokaabli EG-CP14 abil (lisatud L11-le, saadaval eraldi L10 jaoks) teleriga, et vaadata pilte telerist.

Arvutiga ühendamine (💻 59)



Piltide arvutisse kopeerimiseks, nende piltide organiseerimiseks, sirvimiseks, redigeerimiseks ja salvestamiseks kasutage kaasasolevat PictureProjecti tarkvara. Ühendage fotoaparaat arvutiga, kasutades kaasasolevat USB-kaablit. Arvutisse installeeritud PictureProjecti tarkvara kasutades võite arvutiga ühendatud printeriga ka pilte printida.

Printeriga ühendamine (🖨️ 63)



Ühendage fotoaparaat otse PicBridge'iga ühilduva printeriga. Otse printimiseks ühendage fotoaparaat printeriga kaasasoleva USB-kaabli abil.

✓ Enne fotoaparaadi ühendamist

Kasutage fotoaparaadi ootamatu väljalülitumise ennetamiseks ühenduse ajal uusi patareid (värskest laetud akusid) või vahelduvvoolu adapterit EH-65A (saadaval Nikonist eraldi).

🔗 Piltide esitamine, edastamine ja printimine sisemälust

Fotoaparaadi sisemälusse salvestatud piltide vaatamiseks telerist või nende arvutisse ülekandmiseks või otse ühendatud printeris printimiseks eemaldage fotoaparaadist mälukaart.

📄 Piltide printimine

Lisaks arvutisse teisaldatud piltide printimisele ning fotoaparaadi ja printeri vahetu ühenduse kaudu printimisele on pilte võimalik printida ka alljärgnevatel viisidel:


- sisestage DPOF-iga ühilduva printeri kaardipilusse mälukaart;
- viige mälukaart digitaalfotolaborisse.

Täpsustage fotoaparaadi [Print set] (Prindikomplekti) menüü abil (📺 69) printimisele kuuluvad pildid ja igaühest tehtavate koopiade arv.

Teleriga ühendamine


Piltide taasesitamiseks teleris ühendage fotoaparaat teleriga, kasutades kaasasolevat audio-videokaablit (A/V-kaablit).

1 Lülitage fotoaparaat välja.



2 Ühendage A/V-kaabel.

- Ühendage kollane pistik teleri videosisendi pesaga ning valge pistik teleri audiosisendi pesaga.




3 Lülitage teler videokanalile.

- Üksikasjade jaoks vaadake teleriga kaasasolevaid dokumente.

4 Vajutage üheks sekundiks, et fotoaparaat sisse lülitada.

- Fotoaparaadi ekraan jääb väljalülitatuks ja kujutist, mida tavaliselt näidatakse ekraanil, kuvatakse teleris.



✓ A/V-kaabli ühendamine

- Audio-videokaabli ühendamisel veenduge, et fotoaparaadi liitmik asuks õigestpidi. Ärge kasutage audio-videokaabli ühendamisel jõudu. Audio-videokaabli lahtiühendamisel ärge tõmmake liitmikku välja nurga all.
- Fotoaparaati kaabliga ühendades ärge suruge liitmiku kaant fotoaparaadi A/V-liitmiku ja A/V-kaabli liitmiku vahele.

✓ Videorežiim

Veenduge, et fotoaparaadi videorežiimi säte vastab teie teleri standardile. Videorežiimi säte on valik [Interface] (Liides) (📺 99) häälestusmenüüs (📺 87).

Arvutiga ühendamine

Kasutage fotoaparaadi ühendamiseks arvutiga USB-kaablit ning kopeerige (teisaldage) kaasasoleva PictureProjecti tarkvara abil pildid arvutisse.

Enne fotoaparaadi ühendamist

PictureProjecti installimine


Enne piltide või filmide arvutisse teisaldamist peab olema installitud PictureProject. Täpsemat infot PictureProjecti tarkvara installimise ja kasutamise kohta vt *Kiirstartijuhendist*.

USB-valiku kinnitamine

Piltide teisaldamiseks fotoaparaadist arvutisse võib kasutada kaht alljärgnevat meetodit:



- Vajutage fotoaparaadil  (OK).
- Klõpsake PictureProjectis [Transfer] (Ülekanne).

Kasutatav meetod sõltub teie arvuti operatsioonisüsteemist ning fotoaparaadi häälestusmenüüs tehtud USB-valikust.

Operatsioonisüsteem ¹	USB-režiim ²	
	 (OK) fotoaparaadis ³	[Transfer] (Teisalda) PictureProjectis
Windows Vista (32-bitine HomeBasic/ HomePremium/Business/Enterprise/ Ultimate väljaanded)	Valige [Mass storage] (Massmälu).	Valige [Mass storage] (Massmälu) või [PTP] (Piltide ülekandmise protokoll).
Windows XP Home Edition Windows XP Professional	Valige [Mass storage] (Massmälu) või [PTP] (Piltide ülekandmise protokoll).	
Windows 2000 Professional ⁴	Valige [Mass storage] (Massmälu).	
Mac OS X (10.3.9, 10.4.x)	Valige [PTP] (Piltide ülekandmise protokoll).	Valige [Mass storage] (Massmälu) või [PTP] (Piltide ülekandmise protokoll).

¹ Uusima teabe saamiseks lugege Nikoni veebileheküljel operatsioonisüsteemide sobivuse kohta.

² See fotoaparaat toetab USB-valikuid [Mass storage] (Massmälu) ja [PTP] (Piltide ülekandmise protokoll) (vaikeseade).


³ Fotoaparaadi  (OK) nuppu ei saa kasutada piltide teisaldamiseks, kui mälukaardi kirjutuskaitse lüüti on "lukus" asendis. Klõpsake PictureProjectis [Transfer] (Teisalda). Fotoaparaadi  (OK) nupu kasutamiseks tehke see enne piltide teisaldamist lukust lahti, lükates lüüti "kirjuta" asendisse.

⁴ Kui teie arvutis töötab Windows 2000 Professional, veenduge, et USB-valikuks oleks seatud [Mass storage] (Massmälu). Kui on valitud [PTP] (Piltide ülekandmise protokoll), kuvatakse fotoaparaadi ühendamisel arvutiga uue tarkvara leidmise viisard. Valige [Cancel] (Tühista), sulgege aken ja ühendage fotoaparaat arvuti küljest lahti.

USB-valiku seadmine


Seadistage USB-valik (☒ 99) fotoaparaadi häälestusmenüüs enne aparaadi arvuti või printeriga ühendamist.

1 Vajutage MENU.




2 [Set up] (Häälestus) valimiseks vajutage mitmikvalijal ▲ või ▼ ja vajutage OK.


- Kuvatakse häälestusmenüü.
- Lisateavet mitmikvalija kasutamise kohta vt „Mitmikvalija“ (☒ 8).



3 [Interface] (Liides) valimiseks vajutage ▲ või ▼ ja vajutage OK.




4 [USB] valimiseks vajutage ▲ või ▼ ja vajutage OK.




5 [PTP] (Piltide ülekandmise protokoll) või [Mass storage] (Massmälu) valimiseks vajutage ▲ või ▼ ja vajutage OK.

- Seade on lubatud.
- Seadistuse lõpetamiseks vajutage MENU.




Piltide teisaldamine arvutisse

- 1 Lülitage sisse arvuti, millesse on installitud PictureProject.
- 2 Lülitage fotoaparaat välja ja ühendage USB-kaabel, nagu on allpool näidatud.



- 3 Lülitage fotoaparaat sisse.

- PictureProjecti vaikesätetele vastavalt käivitatakse fotoaparaadiga ühenduse tuvastamise korral kohe PictureProject Transfer.






- 4 Piltide ja videote teisaldamine.

- **Teisaldamine PictureProjecti abil.**

Kui PictureProject teisaldamise on aktiveeritud, siis klõpsake [Transfer] (Teisalda) PictureProject Transfer menüüs.

Kõik teisaldamiseks ära märgitud pildid või filmid kopeeritakse arvutisse. Teisaldamise lõppedes kuvatakse pildid PictureProjectis.

- **Teisaldamine fotoaparaadil olevat  (OK) kasutades.**

Teisaldamiseks ära märgitud  62) piltide kopeerimiseks arvutisse vajutage PictureProject Transferi käivitumise ajal fotoaparaadil  (OK). Fotoaparaadi ekraanile kuvatakse teisaldamise ajal järgmised teated:



✓ USB-kaabli ühendamine

- USB-kaabli ühendamisel veenduge, et liitmikud asuksid õigetpidi. Ärge kasutage USB-kaabli ühendamisel jõudu. USB-kaabli lahtiühendamisel ärge tõmmake liitmikku välja nurga all.
- Fotoaparaati kaabliga ühendades ärge suruge liitmiku kaant fotoaparaadi USB liitmiku ja USB-kaabli liitmiku vahele.
- Ühendust ei pruugita tuvastada, kui fotoaparaat on arvutiga ühendatud USB-jaoturi abil.

5 Pärast teisaldamise lõppu ühendage fotoaparaat lahti.


- **Kui USB-valikuks on seatud [PTP] (Piltide ülekandmise protokoll),**

Lülitage fotoaparaat välja ja eemaldage USB-kaabel.

- **Kui USB-valikuks on seatud [Mass storage] (Massmälu)**


Enne fotoaparaadi väljalülitamist ning USB-kaabli eemaldamist ühendage fotoaparaat süsteemi küljest lahti vastavalt alljärgnevatele juhistele.

Windows Vista/XP Home Edition/XP Professional

Klõpsake tegumiribal ikoonil [Safely Remove Hardware] (Eemalda riistvara ohutult) () ja valige ilmuvast menüüst [Safely remove USB Mass Storage Device] (Eemalda ohutult USB-massmäluseade).



Windows 2000 Professional

Klõpsake tegumiribal ikoonil [Unplug or Eject Hardware] (Eemalda või väljuta riistvara) () ja valige ilmuvast menüüst [Stop USB Mass Storage Device] (Lõpeta USB-massmäluseadme töö).






Macintosh


Lohistage nimetu fotoaparaadi kaust („NO NAME“) prügikasti.



📁 Piltide teisaldamiseks tähistamine


Teisaldamiseks tähistatud pildid tunneb ära taasesituse ajal kuvatava -ikooni järgi. Kõik pildid tähistatakse vaikimisi automaatselt teisaldamisele kuuluvateks. Teisaldustähistuste juures on võimalik reguleerida kaht valikut:

- [Interface] (Liides) > [Auto transfer] (Automaatteisaldus) häälestusmenüüs: kõigi **uute piltide** teisaldamise ( 99) tähistamiseks valige [On] (Sees);
- [Transfer marking] (Teisaldustähistus) taasesituse menüüs: muutke tähistatavateks **olemasolevad pildid** ( 85).




Printeriga ühendamine

PictBridge'iga ühilduvate (🖨️ 120) printerite kasutajad saavad fotoaparaadi printeriga otse ühendada ja pilte printida arvutit kasutamata.




Fotoaparaadi ja printeri ühendamine

- 1 Seadke USB-valikuks (📷 60) [PTP] (Piltide ülekandmise protokoll).




- 2 Lülitage fotoaparaat välja.




- 3 Lülitage printer sisse.
 - Kontrollige printeri sätteid.

- 4 Ühendage USB-kaabel, nagu on allpool näidatud.



- 5 Lülitage fotoaparaat sisse.

- Fotoaparaadi ekraanile kuvatakse PictBridge'i käivituskuvat (①). Seejärel kuvatakse prindivalikute ekraan (②).



✓ USB-kaabli ühendamine


- USB-kaabli ühendamisel veenduge, et liitmikud asuksid õigetpidi. Ärge kasutage USB-kaabli ühendamisel jõudu. USB-kaabli lahtiühendamisel ärge tõmmake liitmikku välja nurga all.
- Fotoaparaati kaabliga ühendades ärge suruge liitmiku kaant fotoaparaadi USB liitmiku ja USB-kaabli liitmiku vahele.

Piltide ükshaaval printimine


Pärast fotoaparaadi õigesti ühendamist printeriga (☒ 64) printige pildid, toimides alljärgnevalt:

1 Vajutage soovitud piltide valimiseks mitmikvalijaga ◀ või ▶ ja vajutage OK.


- Kuvatakse [PictBridge] menüü.
- Vajutage **T** (Q), et lülituda täiskaadri taasesitusele. Vajutage **W** (☒), et lülituda tagasi pispildi kuvale.
- Lisateavet mitmikvalija kasutamise kohta vt „Mitmikvalija“ (☒ 8).




2 [Copies] (Koopiad) valimiseks vajutage ▲ või ▼ ja vajutage OK.



3 Vajutage koopiate arvu valimiseks (kuni 9) ▲ või ▼ ja vajutage OK.




4 [Paper size] (Paberi suuruse) valimiseks vajutage ▲ või ▼ ja vajutage OK.




5 Soovitud paberi suuruse valimiseks vajutage ▲ või ▼ ja vajutage OK.

- Printeri sätete abil paberi suuruse määramiseks valige paberisuuruse menüüs [Default] (Vaikimisi) ja vajutage OK.




6 [Start print] (Alusta printimist) valimiseks vajutage ▲ või ▼ ja vajutage OK.



7 Printimine algab.

- Printimise lõppedes naaseb ekraanipilt sammus 1 näidatud olekusse.
- Printimise katkestamiseks enne lõpetamist vajutage OK.




Hetkel printitav/
printide koguarv

Mitme pildi üheaegne printimine

Pärast fotoaparaadi õigesti ühendamist printeriga (64) printige pildid, toimides alljärgnevalt:


1 Prindivalikute ekraani ilmudes vajutage MENU.

- Kuvatakse printimenüü.




2 [Paper size] (Paberi suurus) valimiseks vajutage mitmikvalijal ▲ või ▼ ja vajutage OK.

- Lisateavet mitmikvalija kasutamise kohta vt „Mitmikvalija“ (8).




3 Soovitud paberi suuruse valimiseks vajutage ▲ või ▼ ja vajutage OK.

- Printeri sätete abil paberi suuruse määramiseks valige paberisuuruse menüüs [Default] (Vaikimisi) ja vajutage OK.




4 [Print selection] (Prindivalik), [Print all images] (Prindi kõik pildid) või [DPOF printing] (DPOF-printimine) valimiseks vajutage ▲ or ▼ ja vajutage OK.



Prindivalik

Valige piltide ja iga pildi koopiate arv (kuni 9) ja vajutage OK.

- Vajutage piltide valimiseks ◀ või ▶ ja ▲ või ▼, et määrata iga pildi koopiate arvu. Printimiseks valitud piltide juures on näha tähis (✓) ning number, mis näitab printitavate koopiate arvu. Tähist ei kuvata piltide juurde, mille koopiate arv on määratud 0, ning neid pilte ka ei printida.
- Vajutage **T** (Q), et lülitada täiskaadri taasesitusele. Vajutage **W** (R), et lülitada tagasi pisipildi kuvale.
- Seadistamisega lõpule jõudes vajutage OK.





Prindi kõik pildid

Printitakse kõik sisemällu või mälukaardile salvestatud pildid.

DPOF-printimine


Pildid, mille printimisjärjestus on määratud, printitakse vastavalt (X 69).

- Kuvatakse DPOF-printimise valikud.
- Printimiseks valige vajutades ▲ või ▼ [Start print] (Alusta printimist) ja vajutage OK.
- Hetkel kehtiva printimisjärjestuse vaatamiseks valige [View images] (Vaata kujutisi) ja vajutage OK. Kuvatakse printimisjärjekorra üksikasjad.
- Vajutage MENU, et muuta valikut ning naaseda printimisvaliku ekraanile.



5 Printimine algab.

- Printimise lõppedes naaseb ekraanipilt [Print menu] printimenüüsse (samm 2).
- Printimise katkestamiseks enne lõpetamist vajutage OK.



Paberi suurus

Fotoaparaat toetab järgmisi paberisuuruseid: [Default] (Vaikimisi) (kasutatava printeri vaikimisi seatud paberisuurus), [3,5 x 5 tolli], [5 x 7 tolli], [Postcard], (Postkaart), [100 x 150 mm], [4 x 6 tolli], [8 x 10 tolli], [Letter] (Kiri), [A3] ja [A4]. Kuvatakse üksnes kasutatava printeri toetatud paberisuurused.

DPOF-printimisjärjestuse määramine: Print Set (Prindikomplekt)


Taasesituse menüü valikut [Print set] (Prindikomplekt) kasutatakse digitaalse printimisjärjestuse määramiseks DPOF-iga ühilduvaltel seadmetel printimiseks (8/120) või DPOF-i toega digifotolaboris.

Lisaks piltidele endile võib printida ka pildistamiskuupäeva ja fototeabe (katiku kiirus ja apertuur).

Kui fotoaparaat ühendatakse PictBridge'iga ühilduva printeriga, saab pilte printida vastavalt DPOF'i printimisjärjestusele, mis on piltidele seatud mälukaardil. Kui mälukaart eemaldatakse fotoaparaadist, võite sisemälus luua DPOF-i printimisjärjestuse ning printida pildid vastavalt DPOF-i printimisjärjestusele.


1 Vajutage taasesitusrežiimil MENU.

- Kuvatakse taasesitusmenüü.
- PictBridge'iga ühilduva printeriga printimisel määrake printimisjärjekord enne fotoaparaadi printeriga ühendamist.




2 Vajutage [Print set] (Prindikomplekt) valimiseks mitmikvalijaga ▲ või ▼ ja vajutage OK.

- Kuvatakse [Print set] (Prindikomplekti) menüü.
- Lisateavet mitmikvalija kasutamise kohta vt „Mitmikvalija“ (8/8).



3 [Print selected] (Printimine valitud) valimiseks vajutage ▲ või ▼ ja vajutage OK.




4 Valige piltide ja iga pildi koopiade arv (kuni 9) ja vajutage **OK**.

- Vajutage piltide valimiseks ◀ või ▶ ja ▲ või ▼, et määrata iga pildi koopiade arvu.

Printimiseks valitud piltide juures on näha tähis (✓) ning number, mis näitab printitavate koopiade arvu. Tähist ei kuvata piltide juurde, mille koopiade arvuks on määratud 0, ning neid pilte ka ei printida.


- Vajutage **T** (Q), et lülituda täiskaadri taasesitusele. Vajutage **W** (R), et lülituda tagasi pispildi kuvale.
- Seadistamisega lõpule jõudes vajutage **OK**.





5 Kuupäeva ja infovalikute seadistamine.

Valiku valimiseks vajutage ▲ või ▼ ja vajutage **OK** selle valiku sisse ✓ lülitamiseks ja aktiveerimiseks. Välja ✓ lülitamiseks vajutage uuesti **OK**.

- [Date] (Kuupäev): printib kõigile printimisjärjestuses olevatele piltidele salvestamise kuupäeva.
- [Info]: printib kõigile printimisjärjestuses olevatele piltidele katiku kiiruse ja apertuuri. Pange tähele, et sellist teavet ei printida printeriga vahetu ühenduse korral printer (R 64).
- [Done] (Valmis): kinnitage printimisjärjestus ja väljuge.



Printimiseks valitud pildid on taasesitusel teistest eristatud -ikooniga.



✓ Print Set (Prindikomplekt)

[Date] (Kuupäev) ja [Info] lähtestatakse iga kord, kui kuvatakse prindikomplekti menüü (samm 4). Informatsiooni, mida harilikult printitakse [Info] valimisel prindikomplekti menüüst, ei printida siis, kui fotoaparaat on printeriga otse ühendatud.

✎ DPOF-printimisjärjestus


Valige käesoleva printimisjärjestuse kustutamiseks [Delete print set] (Kustuta prindikomplekt) prindikomplekti menüüs (samm 3) ja vajutage **OK**.


Märkused prindikomplekti [Date] (Kuupäev) valiku kohta

DPOF-printimisel, kui prindikomplekti menüüs on aktiveeritud [Date] (Kuupäev), prinditakse piltidele pildistamishetkele vastav kuupäev ja kellaaeg. Selle valiku abil prinditav kuupäev ja kellaaeg ei muutu, kui pärast piltide salvestamist muudetakse häälestusmenüüs fotoaparaadi kuupäeva ja kellaaega.



Erinevused prindikomplekti ja kuupäeva jäljendi vahel

Kuupäeva ja kellaaega saab piltidele printida vaid prindikomplekti menüü valiku [Date] (Kuupäev) abil DPOF-iga ühilduva printeriga printimise korral ( 120).


Kuupäeva pildile printimiseks DPOF-toeta printeritest (kuupäeva asetus on fikseeritud pildi paremasse alumisse nurka) kasutage häälestusmenüü valikut [Date imprint] (Kuupäeva jäljend) ( 94). Kui [Date imprint] (Kuupäeva jäljendi) valik on lubatud, moodustab kuupäev kujutisest alalise osa, mida ei saa piltidelt kustutada.

Kui on aktiveeritud nii [Print set] (Prindikomplekt) kui ka [Date imprint] (Kuupäeva jäljend) kuupäevavalik, prinditakse vaid valikule [Date imprint] (Kuupäeva jäljend) vastav kuupäev, isegi kui kasutatav printer on DPOF-iga ühilduv.


ImageLinkiga ühilduva printeriga ühendamine

Printeri toimimisega seotud teabega tutvumiseks vaadake printeriga kaasasolevaid dokumente. Seda funktsiooni saab kasutada COOLPIX L11-ga.


- 1 Ühendage printeriga (kaasasolev) PV-14 alusdokk.



- 2 Seadke USB-valikuks (60) [PTP] (Piltide ülekandmise protokoll).



- 3 Lülitage fotoaparaat välja ja kinnitage see alusdokile.




- 4 Printige pildid.

- Järgige printeri kasutusjuhendis kirjeldatud toimimisjuhiseid.

Alusdoki eemaldamine

Asetage pöidlad osutatud kohtadesse, vajutage ja tõstke.
















✓ Märkus: ImageLinkiga ühilduva printeriga ühendamise kohta

Kui ImageLink-printeri ja fotoaparaadi ühenduse ajal ei tehta umbes kümne minuti jooksul ühtegi toimingut, tuhmistub ekraan automaatselt. Fotoaparaat lülitub välja, kui ühtegi toimingut ei tehta ka järgneva seitsme minuti jooksul.


Võttesuvandid: võttemenüü


Võttemenüüs on saadaval järgmised suvandid.


	Seadistus	 87
	Kuvab seadistusmenüü.	
	Kujutisrežiim	 74
	Valige kujutise suurus ja kvaliteet.	
	Valge tasakaalustamine*	 76
	Viige valge tasakaalustamine valgusallikaga vastavusse.	
	Pidev*	 78
	Pildistage pilte ükshaaval või sarjana.	
	BSS*	 79
	Kasutage kõige teravama pildi valimiseks Parima kaadri valijat.	
	Värvivalikud*	 79
	Rakendage piltidele värviefektid vastavalt nende salvestusele.	

* Vt infot piirangute kohta, mis võivad rakendada [White balance] (valge tasakaalustamine), [Continuous] (Pideva režiimi), [BSS] (Parima kaadri valija) ja [Color Options] (Värvisuvandite) seadetele ( 80).

Võttemenüü kuvamine


Võttemenüü kuvamiseks seadke režiimivalija  (automaatse) peale ja vajutage **MENU**.



- Menüü valimiseks ja valiku rakendamiseks kasutage mitmikvalijat ( 8).
- Vajutage võttemenüüst väljumiseks uuesti **MENU**.

Kujutisrežiim

Digitaalse fotoaparaadiga pildistatud pildid salvestatakse pildifailidena. Failide suurus ja kujutiste arv, mida neis saab salvestada, sõltub kujutiste suurusel ja kvaliteedist. Enne pildistamist valige kujutisrežiim vastavalt sellele, kuidas kavatsete pilti kasutada.



Valik	Suurus (pikslid)	Kirjeldus
Kõrge (2816★) (ainult L11)	2,816 × 2,112	Kõrgeim kvaliteet, sobib suurendustele ja kvaliteetsetele väljatrükkidele.
Kõrge (2560★) (ainult L10)	2,560 × 1,920	
Tavaline (2816) ¹ (ainult L11)	2,816 × 2,112	Parim valik enamikus olukordades.
Tavaline (2560) ² (ainult L10)	2,560 × 1,920	
Tavaline (2048)	2,048 × 1,536	Väiksem suurus võimaldab salvestada rohkem pilte.
Arvutiekraan (1024)	1,024 × 768	Sobib arvutiekraanil kuvamiseks.
Teleriekraan (640)	640 × 480	Sobib täisekraanil kuvamiseks televisoris või jagamiseks e-posti või veebi kaudu.








¹ L11 vaikeseadistus

² L10 vaikeseadistus

Kehtiva seade ikoon kuvatakse ekraanil (6, 7).

Kujutisrežiim ja järelejäänud särituste arv

Järgmine tabel loetleb piltide arvu, mida saab salvestada sisemällu ja 256 MB mälukaardile koos liikumatute kujutiste suurusetega.

Kujutisrežiim	Sisemälu (7 MB)	Mälukaart ¹ (256 MB)	Prindi suurus ² (300 punkti/tollis; cm/tollis)
 Kõrge (2816 ★) (ainult L11)	2	80	24×18/9.4×7.1
 Tavaline (2816) (ainult L11)	5	160	24×18/9.4×7.1
 Kõrge (2560 ★) (ainult L10)	3	95	22×16/8.5×6.4
 Tavaline (2560) (ainult L10)	6	190	22×16/8.5×6.4
 Tavaline (2048)	9	290	17×13/6.7×5
 Arvutiekraan (1024)	33	1035	9×7/3.5×2.5
 Teleriekraan (640)	62	1940	5×4/2×1.5

¹ Kõik numbrid on ligikaudsed. Kui järelejäänud särituste arv on 10 000 või rohkem, siis järelejäänud särituste arvuks on kuvatud [9999].


² Kõik numbrid on ligikaudsed. Printitud kujutiste suurus sõltub printeri resolutsioonist: mida kõrgem resolutsioon, seda väiksem on lõpliku prindi suurus.

Kujutisrežiim

Kujutisrežiimi sätet saab rakendada ka stseenimenüü kaudu. Ükskõik millisest kahest menüüst kujutisrežiimi seadetele tehtavad muudatused rakenduvad kõikidele võttetrežiimidele.

WB Valge tasakaalustamine

Objektilt peegelduva valguse värvus muutub koos valgusallika värvusega. Inimese aju suudab kohaneda valgusallika värvuse muutustega, nii et valged objektid näivad valgetena nii varjus, otseses päikesevalguses kui ka hõõglambi valguses. Digitaalne fotoaparaat suudab aimata seda häälestust, töödeldes kujutisi vastavalt valgusallika värvusele. Seda tuntakse „valge tasakaalustamisena“. Loomuliku värvingu puhuks valige enne pildistamist valge tasakaalustamise seade, mis vastab valgusallikale. Kuigi vaikeseadet [Auto] (Automaatne) saab kasutada enamuse valgusliikide puhul, saate rakendada konkreetsele valgusallikale vastava valge tasakaalustamise seade, et saada veelgi täpsemad tulemused.



Auto (vaikesead)

Valge tasakaalustamine on automaatselt seadistatud kohanduma valgustustingimustega. Parim valik enamikus olukordades.



Eelseadistatud valge tasakaalustus

Neutraalvärvides objekti kasutatakse viitena ebatavalistes valgustustingimustes valge tasakaalustuse määramiseks (☒ 77).



Päevalvalgus

Otsese päikesevalguse jaoks kohandatud valge tasakaalustus.



Hõõglamp

Kasutada hõõglambivalguses.



Luminofoor

Kasutada enamuses luminofoorvalgustuse liikides.



Pilvine

Kasutada pilves taevaga pildistamisel.



Välklamp

Kasutada välklambiga.

Valitud suvandite efekte saab ekraanilt eelnevalt vaadata. Muude kui [Auto] (Automaatne) seadete puhul on kehtiv seade ekraanil kuvatud (☒ 6).

☑ Välgurežiim

Valge tasakaalustuse muude kui [Auto] (Automaatne) või [Flash] (Välklamp) seadete puhul lülitage välklamp välja (☺) (☒ 24).


PRE Eelseadistatud valge tasakaalustus

Eelseadistatud valge tasakaalustust kasutatakse segatud valgustusega või valgusallikate kompenseerimiseks tugeva värvinihkega (näiteks punase varjundiga lambivalguses pildistatud piltide muutmiseks nagu oleks need pildistatud valges valguses).

1 Asetage valge või hall võrdlusobjekt valgustuse kätte, mida kasutatakse pildistamisel.


2 Vajutage [White bal. preset] (Valge tasakaalustuse eelseadistamine) valimiseks mitmikvalijal **▲** või **▼** ja vajutage **OK**.

- Fotoaparaat suurendab.
- Lisateavet mitmikvalija kasutamise kohta vt „Mitmikvalija“ (8).




3 [Measure] (Mõõt) valimiseks vajutage **▲** või **▼**.

- Eelseadistatud valge tasakaalustusele kõige viimasena mõõdetud väärtuse rakendamiseks valige [Cancel] (Tühista) ja vajutage **OK**.




4 Kadreerige võrdlusobjekt.



Võrdlusobjekti kaader

5 Vajutage **OK**.

- Katik vabastatakse ja uus valge tasakaalustuse väärtus on seadistatud.
- Ühtki pilti ei salvestatud.




Märkused valge tasakaalustuse eelseadistamise kohta

Fotoaparaat ei suuda valgü sähvides mõõta eelseadistatud valge tasakaalustuse väärtust. Välg ei sähvi olenemata valitud välgurežiimist juhul, kui sammus 5 vajutatakse **OK**.

Pidev

Tabage portreeteeritava põgus ilme, pildistage ettearvamatult liikuvat objekti või püüdke liikumine piltide sarja. Kõikide fotode teravustamine ja valge tasakaalustamine määratakse [Single] (Üksikust) erineva sätte puhul iga seeria esimese pildiga.





Üksik (vaikeseade)


Iga kord, kui vajutatakse katiku vabastusnupule, tehakse üks võte.

Pidev

Katiku vabastusnupu all hoidmisel tehakse pilte järjest maksimumkiirusega umbes kaks kaadrit sekundis (fps). Selline kiirus kestab kuni viie pildi puhul.

Mitmikvõte 16

Iga kord, kui vajutatakse katiku vabastusnuppu, teeb fotoaparaat 16 võtet kiirusega umbes kaks kaadrit sekundis ja seab need üheks pildiks (L11:  Tavaline, 2816 × 2112 pikslit/L10:  Tavaline, 2560 × 1920 pikslit), nagu on näidatud paremal. Kui [Multi-shot 16] (Korduuvõte 16) on valitud, ei saa Image mode (Kujutisrežiimi) muuta.




Kehtiva seade indikaator kuvatakse ekraanil ( 6). Kui valitud on [Single] (Üksik), ei kuvata ekraanil indikaatorit.

BSS Parima kaadri valija (BSS)

Parima kaadri valijat soovitatakse olukordades, kus tahtmatu fotoaparaadi liikumine võib põhjustada häguseid pilte või kui osa kujutisest võib olla ala- või ülesäritusega.

[On] (Sisse) seade puhul lülitub välklamp automaatselt välja ja kõikide piltide fookus, säritus ja valge tasakaalustus on määratud iga sarja esimese pildiga.



BSS Sees

Soovitatav pildistamiseks halvasti valgustatud paikades või olukordades, kus fotoaparaat võib väriseda. Fotoaparaat pildistab maksimaalselt 10 võtet ajal, kui katiku vabastusnuppu vajutatakse. Seejärel neid kujutisi võrreldakse ja teravaim pilt (kõrgeima detailsusastmega pilt) salvestatakse.

OFF Väljas (vaikeseade)

Tehakse ainult üks pilt.

Kehtiva seade ikoon kuvatakse ekraanil (6).

Parima kaadri valija märkus

Parima kaadri valija ei pruugi anda soovitud tulemusi, kui objekt liigutab või kompositsioon muutub katiku vabastusnupu täieliku allavajutamise ajal.

Värvi suvandid

Tehke värvid erksamaks või salvestage pildid ühevärvilistena.

Standardvärv (vaikeseade)

Kasutage loomulike värvidega pilte.

Erk värv

Kasutage erksate fotoprint-värvide saavutamiseks.

Mustvalge


Salvestage pildid mustvalgetena.

Seepia

Salvestage pildid seepiatoonides.

Tsüanotüüpia

Salvestage pildid ühevärvilise tsüaansinisena.



Valitud suvandite efekte saab ekraanilt eelnevalt vaadata. Muude seadete kui [Standard color] (Standardvärv) puhul on kehtiva seade ikoon ekraanil kuvatud (6).

Fotoaparaadi seadete piirangud

Piirangud kehtivad järgmistele seadetele -režiimis:

Välgurežiim

Väklamp lülitub välja, kui [Continuous] (Pidev) seaded on muus asendis kui [Single] (Üksik) või kui [BSS] (Parima kaadri valija) on sisse lülitatud. Määratud seade taastatakse, kui valitud on [Single] (Üksik) või [BSS] (Parima kaadri valija) on välja lülitatud.

Taimer

Kui taimer on sisse lülitatud, siis pärast katiku vabastamist saab teha vaid ühe võtte, hoolimata [Continuous] (Pidev) ja [BSS] (Parima kaadri valija) jaoks tehtud valikutest. Rakendatud [Continuous] (Pidev) ja [BSS] (Parima kaadri valija) seaded taastatakse, kui pildistamine on lõppenud või taimer on välja lülitatud.

Pidev

Kui valite [Continuous] (Pidev) või [Multi-shot 16] (Mitmikvõte 16), siis [BSS] (Parima kaadri valija) lülitub välja. Rakendatud [BSS] (Parima kaadri valija) seade ei ole taastatud, kui valitud on [Single] (Üksik).

BSS (Parima kaadri valija)



[Continuous] (Pidev) on automaatselt seatud asendisse [Single] (Üksik), kui [BSS] (Parima kaadri valija) on sisselülitatud. Rakendatud seadet [Continuous] (Pides) ei taastata, kui [BSS] (Parima kaadri valija) on väljalülitatud.

Valge tasakaalustamine ja värvisuvandid

Valge tasakaalustus on automaatselt seatud asendisse [Auto] (Automaatne) ja seda ei saa kohandada, kui [Color options] (Värvisuvandid) jaoks on valitud [Black-and-white] (Mustvalge), [Sepia] (Seepia) või [Cyanotype] (Tsüanotüüpia). Rakendatud valge tasakaalustuse seaded on taastatakse, kui [Standard color] (Standardvärv) või [Vivid color] (Erk värv) on valitud.


Taasesitussuvandid: taasesitusmenüü

Taasesitusmenüüs on saadaval järgmised suvandid.

	Seadistus	 87
Kuvab seadistusmenüü.		
	Prindikomplekt	 69
Valige prinditavad fotod.		
	Slaidiesitus	 83
Vaadake pilte automaatses slaidiesitus.		
	Kustutamine	 84
Kustutage kõik või valitud pildid.		
	Kaitse	 84
Kaitske valitud pilte juhusliku kustutamise eest.		
	Teisaldustähistus	 85
Muutke teisaldustähistatavateks olemasolevad pildid.		
	Väike pilt.	 45
Tekitage valitud pildist väike koopia.		
	Hälleteade	 46
Salvestage piltide häälteateid.		
	Koopia	 86
Kopeerige omavahel mälukaardi ja sisemälu failid.		

Taasesitusmenüü kuvamine


Pildi kuvamiseks vajutage  ja seejärel vajutage **MENU** taasesitusmenüü kuvamiseks.



- Menüü valimiseks ja valiku rakendamiseks kasutage mitmikvalijat ( 8).
- Vajutage taasesitusmenüüst väljumiseks uuesti **MENU**.


Mitme pildi valimine

Järgides alltoodud sammu, et valida mitme pildi prindikomplekt (☒ 69), kustutamine (☒ 84), kustutamise kaitse (☒ 84), teisaldamine (☒ 85), sisemälu ja mälukaardi omavaheline kopeerimine (☒ 86) või tiitelkuva (☒ 89), kuvatakse paremal toodud ekraan. Järgige allpool kirjeldatud protseduure mitme pildi valimiseks.




1 Vajutage pildi valimiseks pispiltide loendist mitmikvalijaga ◀ või ▶.

- [Welcome screen] (Tiitelkuva) jaoks saab valida ainult ühe pildi. Jätkake sammuni 3.
- Vajutage **T** (Q), et lülituda täiskaadri taasesitusele. Vajutage **W** (☐), et lülituda tagasi pispildi kuvale.
- Lisateavet mitmikvalija kasutamise kohta vt „Mitmikvalija“ (☒ 8).




2 Vajutage ▲ või ▼, et valida [ON] (SEES) või [OFF] (VÄLJAS) (või prindiseadetes rakendatav koopiate arv).

- Kui valitud on [ON] (SEES), siis märg (✓) on kuvatud kehtiva pildi üleval vasakul nurgas. Lisapiltide valimiseks korraldage sammud 1–2.




3 Vajutage ⓧ.

- Seade on lubatud.







Slaidiesitus

Esitage pilte automaatses „slaidiesituses“, kus piltide vahel on kolmesekundiline intervall.






1 Vajutage [Start] (Alusta) valimiseks mitmikvalijal ▲ või ▼ ja vajutage .

- Slaidiesituse automaatseks kordamiseks aktiveerige [Loop] (Silmus) ja vajutage  enne, kui valite [Start].  lisatakse aktiveerimisel silmuse valikule.
- Lisateavet mitmikvalija kasutamise kohta vt „Mitmikvalija“ ( 8).





2 Slaidiesitus algab

- Slaidiesituse ajal saate teha järgmist:
 - Vajutage ► järgmisele pildile hüppamiseks või ◀ eelmisele pildile naasmiseks. Hoidke all ◀ või ► kiiresti edasi või tagasi kerimiseks.
 - Vajutage  slaidiesituse peatamiseks.
- Kui slaidiesitus lõpeb või peatatakse, siis kuvatakse paremal näidatud menüü. Valige [Restart] (Taaskäivitus) ja vajutage  slaidiesituse kordamiseks või valige [End] (Lõpp) slaidiesituse lõpetamiseks ja taasesitusmenüüsse naasmiseks.




Märkused slaidiesituse kohta

- Kuvatakse ainult filmide esimene kaader ( 51), mis on kaasatud slaidiesitusse.
- Valige [Loop] (Silmus) slaidiesituse kordamiseks kuni  vajutamiseni. Ekraan lülitub isegi [Loop] (Silmus) valimisel automaatselt välja, kui 30 minuti jooksul toiminguid ei tehta. Fotoaparaat lülitub automaatselt välja, kui järgmise kolme minuti jooksul toiminguid ei tehta.


Kustutamine

Kustutamismenüü sisaldab allpool näidatud valikuid. Kui kaamerasse ei ole mälukaarti sisestatud, siis sisemälus olevad pildid kustutatakse. Kui mälukaart on sisestatud, siis mälukaardil olevad pildid kustutatakse.





Kustutage valitud kujutised


Kustutage valitud pildid.

Vt täpsema teabe saamiseks selle funktsiooni kasutamise kohta „Mitme pildi valimine“ ( 82).

Kustutage kõik kujutised

Kustutage kõik sisemällu või mälukaardile salvestatud pildid.







- Valige [Yes] (Jah) ja vajutage kinnitusdialoogis , et kustutada kõik pildid. Väljumiseks pilte kustutamata, valige [No] (Ei) ja vajutage .





Märkused kustutamise kohta

- Juba kustutatud pilte ei saa taastada. Teisaldage tähtsad kujutised enne kustutamist arvutisse.
- Pildid, mis on märgitud ikooniga , on kaitstud ja neid ei saa kustutada.




Kaitse


Kaitse valitud pilte juhusliku kustutamise eest. Kaitstud pilte tuntakse -ikooni ( 7) järgi täiskaadrikses taasesitusrežiimis ja valitud kujutiste kustutusekraanil ning -ikooni ( 40) järgi pispildi taasesitusrežiimis. Kaitstud pilte ei saa kustutada  kaudu või valides taasesitusmenüüst [Delete] (Kustuta). Peab siiski märkima, et [format] vormindamine kustutab kaitstud failid ( 98).

Vt täpsema teabe saamiseks selle funktsiooni kasutamise kohta „Mitme pildi valimine“ ( 82).



Teisaldustähistus

Kui fotoaparaat ühendatakse arvutiga kaasasoleva USB-kaabliga ja piltide teisaldamiseks vajutatakse  (OK), teisaldatakse ainult need pildid, mis on tähistatud -ikooniga ( 61). Vaikeseadete puhul tähistatakse kõik pildid teisaldamiseks.



Kõik peale


Märgistage kõik pildid teisaldamiseks.

Kõik maha

Eemaldage teisaldusmärgistus kõikidelt kujutistelt.

Valige kujutis(ed)

Tähistage teisaldamiseks valitud pildid.

Vt täpsema teabe saamiseks selle funktsiooni kasutamise kohta „Mitme pildi valimine“ ( 82).



Teisaldamiseks valitud pilte tuntakse -ikooni ( 7) järgi täiskaadrilises taasesitus- ja -ikooni ( 40) järgi pisipildi taasesitusrežiimis.

Teisaldamiseks tähistamine

- Ülekandeks ei saa üle 999 pildi ära märgistada. Kui on tähistatud rohkem kui 999 pilti, kasutage piltide teisaldamiseks PictureProject tarkvara. Täpsemad üksikasjad leiate *PictureProjecti kasutusjuhendist* (CD-l).
- Fotoaparaat ei tunne ära teisaldustähisteid, mis on tehtud teist tüüpi või teise tootja poolt toodetud fotoaparaadiga. Valige piltide teisaldamiseks sama mudel, millega algselt pildid tehti.

Koopia

Kopeerige omavahel sisemälu ja mälukaardi pildid.



Selle menüü suvandite abil saate kopeerida kindlaid pilte või kõiki sisemälus või mälukaardil olevaid pilte.

Vt täpsema teabe saamiseks [Selected images] (Valitud kujutised) suvandi kasutamise kohta „Mitme pildi valimine“ (82).

	Kopeerige pildid sisemälust mälukaardile.
	Kopeerige pildid mälukaardilt sisemällu.

✓ Märkused piltide kopeerimise kohta

- Kui mälus või mälukaardil ei ole piisavalt ruumi koopia vastuvõtmiseks, siis kuvatakse veateade. Kustutage soovimatud pildid või häälsalvestised või sisestage uus mälukaart (kui kasutate mälukaart) enne uuesti proovimist.
- Kopeerida saab kujutisi, mille failivorminguks on JPEG, MOV või WAV.
- Fotoaparaat ei pruugi suuta kopeerida pilte, mis tehti teise fotoaparaadiga või mida on arvutis muudetud.

🔗 [Memory contains no images.] (Mälus puuduvad kujutised.) Teade

Kui mälukaardile ei ole salvestatud pilte taasesitusrežiimi rakendamisel, siis kuvatakse teade [Memory contains no images.] (Mälus puuduvad kujutised.). Vajutage **MENU**, et kuvada kopeerimisvalikute ekraan ja kopeerida fotoaparaadi sisemällu salvestatud pildid mälukaardile.

🔗 Failinumber

- Kui pildid on kopeeritud, kasutades valikut [Selected images] (Valitud kujutised), siis värskest kopeeritud pildid nummerdatakse alates suurimast numbrist, mis on kahe mäluallika vahel.
- Nt: kui algmälu viimane number on 32 (DSCN0032.JPG) ning sihtmälu viimane number on 15 (DSCN0015.JPG)
Kopeeritud piltidele antakse numbrid, mis algavad „DSCN0033“-ga.
Selle järel jätkub nummerdamine väikseimast numbrist pärast viimase kopeeritud faili numbrist.
- Kui pildid on kopeeritud kasutades valikut [All images] (Kõik kujutised), siis kopeeritakse kõik kaustas olevad pildid samade failinumbritega. Värskest kopeeritud kaustale antakse väikseim võimalik number.

🔗 Koopiad

Koopiatel on originaaliga sama kaitsetähis (86 69), kuid need ei ole märgistatud printimiseks (86 85) või edastuseks.


Fotoaparaadi tavahäälestus: häälestusmenüü

Häälestusmenüüs on saadaval järgmised suvandid.


	Menüüd	 88
	Valige, kuidas menüüd kuvatakse.	
	Kiirkäivitus	 89
	Lubage või keelake tiitelkuva ja käivitusheli.	
	Tiitelkuva	 89
	Valige kuvatav ekraan sel ajal, kui fotoaparaat on sisse lülitatud.	
	Kuupäev	 90
	Seadistage fotoaparaadi kell ning valige kohalik ja sihtkoha ajavöönd.	
	Ekraani seaded	 93
	Kohandage ekraani heledust ja valige kuvastiil.	
	Kuupäeva jäljend	 94
	Kuupäeva jäljend või kuupäeva loendur piltidel.	
	Heli seaded	 96
	Kohandage heli ja helitugevuse seadeid.	
	Häigususe hoiatus	 96
	Valige, kas soovite kontrollida kaamera rappumist või mitte.	
	Automaatika väljas	 97
	Määrake aeg, mille möödudes fotoaparaat lülitub energia säästmiseks ooterežiimile.	
 	Vormindage mälu/vormindage kaart	 98
	Vormindage sisemälu või mälukaart.	
	Keel	 99
	Valige keel fotoaparaadi menüüdele ja teadetele.	
	Liides	 99
	Kohandage seadeid televiisori või arvutiga ühendamiseks.	
	Lähtestage kõik	 100
	Taastage fotoaparaadi vaikeseaded.	
	Patareide (akude) tüüp	 101
	Valige fotoaparaati pandud patareide (akude) tüüp.	
	Püsivara versioon	 101
	Kuvage fotoaparaadi püsivara versioon.	

Häälestusmenüü kuvamine


Valige [Set up] (Häälestus) võttemenüüs (📷 73), stseenimenüüs (📷 29), videomenüüs (📷 49) või taasesitusmenüüs (📷 81) ja vajutage häälestusmenüü kuvamiseks **OK**.



Menüüekraani kuvamine





Vajutage [Set up] (Häälestus) valimiseks mitmikvalijaga ▲ või ▼ ja vajutage **OK**.




- Menüü valimiseks ja valiku rakendamiseks kasutage mitmikvalijat (📷 8).
- Vajutage häälestusmenüüst väljumiseks uuesti **MENU**.

MENU Menüüd

Valige, kas **MENU** vajutamisel kuvatavates menüüdes kasutatakse teksti või ikoone. Kui [Icons] (Ikoonid) on valitud, siis saab kõiki menüüelemente kuvada ühel lehel ja helendav menüünimi kuvatakse lehe ülemises servas.



Tekst




Ikoon

Menüü nimed

Kiirkäivitus

Valige [On] (Sees) (vaikeseade), et keelata tiitelkuva ja käivitusheli. Fotoaparaat on pildistamiseks valmis kohe pärast sisse lülitamist.


Tiitelkuva lubamiseks valige [Off] (Väljas).



Tiitelkuva

Tiitelkuva kuvamise saab valida ka siis, kui fotoaparaat on välja lülitatud.

Tiitelkuva määramiseks peab [Quick startup] (Kiirkäivitus) olema [Off] (Väljas).



Nikon



Tiitelkuva kuvatakse, kui fotoaparaat on sisse lülitatud.

Animatsioon (vaikeseade)

Lühike animatsioon kuvatakse, kui fotoaparaat on sisse lülitatud.

Valige kujutis


Valige sisemälust või mälukaardilt pilt tiitelkuva jaoks.

Valige pilt pildivaliku ekraanilt  82) ja vajutage .

Tiitelkuval olev kujutis on valitud pildi koopia ja seetõttu ei mõjuta seda originaalpildi kustutamine või mälukaardi eemaldamine.


Kui valitud on „Select an image“ („Valige kujutis“)

Kui tiitelkuva pilt on juba valitud, siis saate valida uue järgides kinnitusdialoogi.



Kuupäev

Seadistage fotoaparaadi kell ning valige kohalik ja reisi sihtkoha ajavöönd.



Kuupäev

Seadistage fotoaparaadil kehtiv kuupäev ja kellaaeg (🕒 12-12).


Ajavöönd

🏠 (kohalikku ajavööndit) ja suveaga saab seadistada ajavööndi menüüs. Kui ➔ (sihtkoha ajavöönd) on valitud, siis arvutatakse automaatselt aja erinevus (🕒 92) ja salvestatakse valitud regiooni kuupäev ning kellaaeg. Reisimisel kasulik.

Reisi sihtkoha ajavööndi määramine


1 Vajutage [Time zone] (Ajavööndi) valimiseks mitmikvalijaga ▲ või ▼ ja vajutage OK.

- Kuvatakse [Time zone] (Ajatsooni) ekraan.
- Lisateavet mitmikvalija kasutamise kohta vt „Mitmikvalija“ (📖 8).




2 ➔ valimiseks vajutage ▲ või ▼ ja vajutage OK.

- Ekraanil kuvatud kuupäev ja kellaaeg muutuvad vastavalt hetkel valitud regioonile.
- Kui kehtib suveaeg, vajutage [Daylight saving] (Suveaja) valimiseks ▼ ja vajutage OK, seejärel vajutage ▲. Kell on automaatselt ühe tunni ette keeratud.





3 Vajutage ▶.

- Kuvatakse [New city time zone] (uue linna ajavööndi) ekraan.



4 Reisi sihtkoha ajavööndi valimiseks vajutage ◀ või ▶ ja vajutage OK.

- Seade on lubatud.
- Võtte- või taasesitusrežiimi juurde naasmiseks vajutage MENU.
- Kui reisi sihtkoha ajavöönd on valitud, siis kuvatakse ekraanil ➔ ikoon, kui fotoaparaat on võtterežiimis.



✓ Kella patarei

Kella patarei laeb, kui põhipatareid on paigaldatud või vahelduvvoolu adapter ühendatud, ja võib pärast 10-tunnist laadimist pakkuda mitmepäevast reservvõimsust.

🏠 (Kohalik ajavöönd)

- Kodusele ajavööndile lülitumiseks valige 2. sammus 🏠 ja vajutage OK.
- Koduse ajavööndi muutmiseks valige sammul 2 🏠 ja koduse ajavööndi jaoks tehke järgmist.

📅 Suveaeg

- Kuupäev ja aeg on määratud, kui suveaega ei ole rakendatud: keerake [Daylight saving] (Suveaeg) (✓) peale, kui suveaeg hakkab automaatselt fotoaparaadi ajast tunni võrra ette minema.
- Kui suveaja kehtimisel on kuupäev ja aeg määratud ning [Daylight saving] (Suveaeg) on keeratud (✓) peale: lülitage [Daylight saving] (Suveaeg) välja, kui suveaeg lõpetab automaatselt fotoaparaadi kella tunni võrra tagasi lükkamise.

Ajavööndid (🕒 12)

Fotoaparaat toetab alltoodud ajavööndeid. Vähem kui ühetunnist lisandumist ei toetata; reisides sihtkohta või sihtkohast, kus on poole- või kolmveerandtunnine lisa Greenwichi ajale (GMT), nt Afganistan, Kesk-Austraalia, India, Iraan, Nepaal või Uus-Meremaa, seadke fotoaparaadi kell kohalikule ajale.

GMT +/-	Asukoht
-11	Midway, Samoa
-10	Hawaii, Tahiti
-9	Alaska, Anchorage
-8	PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver
-7	MST (MDT): Denver, Phoenix, La Paz
-6	CST (CDT): Chicago, Houston, Mexico City
-5	EST (EDT): New York, Toronto, Lima
-4	Caracas, Manaus
-3	Buenos Aires, São Paulo
-2	Fernando de Noronha
-1	Assoorid
±0	London, Casablanca

GMT +/-	Asukoht
+1	Madrid, Pariis, Berliin
+2	Ateena, Helsingi
+3	Moskva, Nairobi
+4	Abu Dhabi, Dubai
+5	Islamabad, Karachi
+6	Colombo, Dhaka
+7	Bangkok, Jakarta
+8	Peking, Hongkong, Singapur
+9	Tokio, Seoul
+10	Sydney, Guam
+11	Uus-Kaledoonia
+12	Auckland, Fidži

Ekraani seaded


Saadaval on järgmised valikud:

Fototeave

Valige ekraanil kuvatava informatsiooni seast.

Eredus

Valige viie seade hulgast ekraani eredus.



Fototeave


Saadaval on järgmised kuvamisvalikud:


	Võtterežiim	Taasesitusrežiim
Esitusteave		
Automaatne teave (vaikeseade)	Kehtivad seaded või tööjuhend kuvatakse viie sekundi jooksul kui [Show info] (Esitusteave). Pärast viit sekundit on kuva nagu [Hide info] (Peida teave).	
Peida teave		
Raamimisruudustik	<p> (automaat)režiimis või kõrge tundlikkusega võtterežiimis on raamimisruudustik kuvatud, et aidata pilte raamida; teised kehtivad seaded või tööjuhend on kuvatud viie sekundi jooksul kui [Auto info] (Automaatne teave). Teistes võtterežiimides on kehtivad seaded või tööjuhend kuvatud kui</p>	<p>Kehtivad seaded või tööjuhend kuvatakse kui [Auto info] (Automaatne teave).</p>

Fototeave

Vt „Ekraan” teavet indikaatorite kohta ekraanil (6).

Kuupäeva jäljend

Salvestamise kuupäeva ja aja saab märkida piltidele, et trükkida see teave printeritega, mis ei ühildu DPOF-iga ( 120).



OFF Väljas (vaikeseade)

Kellaaeg ja kuupäev ei ole piltidele märgitud.

Kuupäev

Kuupäev on märgitud alla paremasse nurka neil piltidel, mis on pildistatud selle valiku kehtimise ajal.


Kuupäev ja kellaaeg

Kuupäev ja aeg on märgitud alla paremasse nurka neil piltidel, mis on pildistatud selle valiku kehtimise ajal.


Kuupäeva loendur

 95




Ajatempel näitab päevade arvu salvestamiskuupäeva ja valitud kuupäeva vahel.

Muude kui [Off] (Väljas) seadete puhul on valitud suvandi ikoon pildistamise ajal ekraanil kuvatud ( 6).

Kuupäeva jäljend


- Kuupäeva jäljendid moodustavad püsiva osa kujutise andmetest ja neid ei saa kustutada.
- [TV screen (640)] (Teleriekraan (640)) kujutisrežiimi seades olevaid kujutise jäljendeid võib olla raske lugeda. Valige [PC screen (1024)] (Arvutiekraan (1024)) või suurem, kui kasutate kuupäeva jäljendit.
- Kuupäev salvestatakse, kasutades vormingut, mis on valitud jaotisest [Date] (Kuupäev) ( 12, 90).
- [Date imprint] (Kuupäeva jäljendit) ei saa kasutada videorežiimis ega [Panorama assist] (Panoraamiabi) korral stseenirežiimis.

[Date imprint] (Kuupäeva jäljend) ja [Print set] (Prindikomplekt)

DPOF-ühilduvaid seadmeid kasutades prinditakse võttekuupäev ja fototeave, kui prindikomplekti menüüs on valitud [Date] (Kuupäev) või [Info] (Teave) ( 69). Vt „ Erinevused prindikomplekti ja kuupäeva jäljendi vahel“ ( 71), et saada rohkem teavet valikute [Date imprint] (Kuupäeva jäljend) ja [Print set] (Prindikomplekt) erinevuste kohta.

Kuupäeva loendur

Selle valiku kehtimise ajal pildistatud piltidele trükitakse määratud kuupäevani jäävate või seni kulunud päevade arv. Kasutage seda, et olla kursis lapse kasvamisega või arvestada päevi sünnipäeva või pulmadeni.




Vajutage salvestatud kuupäevade suvandi kuvamiseks **OK** või multivalijaga ►.

Vajutage **OK**, et kuvada kuvamisvalikuid.


Salvestatud kuupäevad

Salvestada saab kuni kolm kuupäeva. Märgistage valik, vajutage mitmikvalijal ► ja sisestage kuupäev (x 12). Valige kuupäeva valimiseks suvand ja vajutage **OK**.



Kuvamissuvandid

Valige [Number of days] (Päevade arv), [Years and days] (Aastad ja päevad) või [Yrs, mnths, days] (Aastad, kuud, päevad) ja vajutage **OK**.



Allpool näidatakse kuupäevaloendurite ajatemplite näidiseid.




Jäänud on kaks päeva



Kulunud on kaks päeva

Heli seaded

Kohandage järgmisi heliseadeid:



Nupu toon

Kui valitud on [On] (Sees) (vaikeseade), siis toimingute eduka lõppemise korral kostub ühekordne piiksuv heli, vea ilmnemisel kostub kolm piiksu.



Katiku heli

Valige katiku heli lubamiseks [On] (Sees) või keelamiseks [Off] (Väljas).


Helitugevus

Valige katiku heli helitugevus ja käivitusheli, mida esitatakse erinevate fotoaparaadi suvandite [Loud] (Vali), [Normal] (Tavaline) (vaikeseade) või [Off] (Väljas) korral.

Hägususe hoiatus


Valige, kas kuvada hägususe hoiatust või mitte ( 25). Pöörake tähelepanu sellele, et hoiatust ei pruugita alati kuvada ( 114).

Hägususe hoiatus on vaikeseadena [On] (Sees).



Automaatika väljas

Valige aeg, mis võib kuluda enne fotoaparaadi energia säästmiseks ooterežiimile minemist. Fotoaparaat lülitub automaatselt välja, kui kolme minuti jooksul pärast ooterežiimile jäämist toiminguid ei tehta.



Automaatika väljas

Valige aeg kas [30s] (vaikeseade), [1m], [5m] või [30 m], mis võib kuluda fotoaparaadi ooterežiimile lülitumiseks, kui toiminguid ei tehta.

Puhkerežiim

Kui on valitud [On] (Sees), siis lülitub fotoaparaat ooterežiimile isegi enne, kui automaatse väljalülituse menüüst valitud aeg läbi saab, kui võtterežiimis ei toimu objekti ereduses mingit muutust.

Fotoaparaat lülitub puhkerežiimile 30 sekundi pärast, kui [Auto off] (Automaatne väljalülitus) on seadistatud ajale [1m] või vähem või ühe minuti pärast, kui [Auto off] (Automaatne väljalülitus) on seadistatud ajale [5m] või rohkem.

Automaatse väljalülituse märguanne

Ekraan töötab menüüde kuvamise ajal kolm minutit.


Vormindage mälu / Vormindage kaart

Kasutage seda valikut sisemälu või mälukaardi vormindamiseks.

Sisemälu vormindamine


Sisemälu vormindamiseks eemaldage mälukaart fotoaparaadist.

Valik [Format memory] (Vormindage mälu) kuvatakse häälestusmenüüs.



Mälukaardi vormindamine

Kui mälukaart on sisestatud fotoaparaati, siis valik [Format card] (Vormindage kaart) kuvatakse häälestusmenüüs.



Sisemälu ja mälukaardi vormindamine

- Sisemälu ja mälukaardi vormindamine kustutab lõplikult kõik andmed. Teisaldage kindlasti enne vormindamist kõik olulised pildid arvutisse.
- Vormindamise ajal ärge lülitage fotoaparaati välja ega eemaldage patareisid (akusid) või mälukaarti.
- Kui sisestate COOLPIX L11-sse või COOLPIX L10-sse esmakordselt mälukaarte, mida on varem teistes seadmetes kasutatud, tuleb neid vormindada.

Keel

Valige fotoaparaadi menüüde ja teadete esitamiseks üks kahekümnest keelest.



Čeština	Tšehhi keel
Dansk	Taani keel
Deutsch	Saksa keel
English	Inglise keel (vaikeseade)
Español	Hispaania keel
Français	Prantsuse keel
Indonesia	Indoneesia keel
Italiano	Itaalia keel
Nederlands	Hollandi keel
Norsk	Norra keel


Polski	Poola keel
Português	Portugali keel
Русский	Vene keel
Suomi	Soome keel
Svenska	Rootsi keel
中文简体	Lihtsustatud hiina keel
中文繁體	Traditsiooniline hiina keel
日本語	Jaapani keel
한국	Korea keel
ภาษาไทย	Tai keel

Liides

Kohandage seaded arvuti või videoseadmega ühendamiseks.

USB

Valige [Mass storage] (Massmälu) või [PTP] (Piltide ülekandmise protokoll) ühendamiseks arvutiga (F60) või printeriga (F64).



Videorežiim


Valige [NTSC] ja [PAL] hulgast (F58).

Automaatteisaldus

Valige [On] (Sees) (vaikeseade), et märgistada kõik arvutisse teisaldatavad uued pildid (F62).

Lähtestage kõik

See valik taastab järgmiste seadete vaikeväärtused:



Hüpikmenüü

Valik	Vaikeväärtus
Välgurežiim (F24)	⚡ AUTO
Taimer (F26)	väljas
Lähivõtterežiim (F27)	väljas
Säritamine +/- (F28)	0

Filmimenüü

Valik	Vaikeväärtus
Videovalikud (F49)	Väike suurus 320

Võttemenüü

Valik	Vaikeväärtus
Kujutisrežiim (F74)	6M Tavaline (L11)/5M Tavaline (L10)
Valge tasakaalustus (F76)	Automaatne
Pidev (F78)	Üksik
BSS (Parima kaadri valija) (F79)	väljas
Värvi suvandid (F79)	Standardvärv

Häälestusmenüü

Valik	Vaikeväärtus
Menüüd (F88)	Tekst
Kiirkaivitus (F89)	Sees
Tiitelkuva (F89)	Animatsioon
Fototeave (F93)	Automaatne teave
Eredus (F93)	3
Kuupäeva jäljend (F94)	väljas
Nupu toon (F96)	Sees
Katiku heli (F96)	Sees
Helitugevus (F96)	Tavaline

Valik	Vaikeväärtus
Hägususe hoiatus (⏏ 96)	Sees
Automaatika väljas (⏏ 97)	30 s (kolmkümmend sekundit)
Puhkerežiim (⏏ 97)	Sees
Automaatteisaldus (⏏ 99)	Sees


Teised

Valik	Vaikeväärtus
Paberi suurus (⏏ 65, 67)	Vaikimisi

- Valik [Reset] (Lähtesta) puhastab mälust ka kehtiva failinumbri (⏏ 103). Nummerdus jätkub madalaimast vabast numbrist. Failinumerduse lähtestamiseks „0001“, peale, kustutage kõik pildid (⏏ 84) enne [Reset] (Lähtesta) valimist.
- Kõikidele teistele seadistustele, k.a. [Date] (Kuupäev) (⏏ 90), [Date counter] (Kuupäeva loendur) (⏏ 95), [Language] (Keel) (⏏ 99), [USB] ja [Video mode] (Filmirežiim) menüüdes [Interface] (Liides) (⏏ 99) ja [Battery Type] (Aku tüüp) (⏏ 101) ei avaldu mingit kõrvalmõju.

⏏ Patareide (akude) tüüp


Veendumaks, et fotoaparaat näitab õiget patarei-/akutaset (⏏ 16), valige tüüp, mis sobib hetkel kasutatavate patareide/akudega.



Alkaline (Leelis) (vaikeseade)	LR6 leelispatareid (AA-suurus) (kaasa lisatud)
COOLPIX (NiMH)	EN-MH1 taaslaetavad Ni-MH akud (saadaval Nikonist eraldi) ZR6 oxyride-patareid (AA-suurus) (saadaval eraldi)
Lithium (Liitium)	FR6 liitiumpatareid (AA-suurus) (saadaval eraldi)




⏏ Püsivara versioon

Vaadake kaamera kehtivat püsivara versiooni.



Lisatarvikud

Koostamise ajal olid COOLPIX L11/COOLPIX L10 jaoks saadavad alljärgnevalt nimetatud lisatarvikud. Võtke täpsema info saamiseks ühendust oma kohaliku edasimüüjaga või Nikoni esindajaga.


Laetav aku	Kaks EN-MH1 laetavat Ni-MH akut (EN-MH1-B2)
Akulaadija	Akulaadija MH-71
Vahelduvvoolu adapter	Vahelduvvoolu adapter EH-65A (ühendatakse nagu näidatud) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> 1  2  3  </div> <p>Vahelduvvoolu adapterit EH-62B ei tohi kasutada.</p>
Audio-videokaabel (kaasas ainult koos L11-ga)	Audio-videokaabel EG-CP14

Tunnustatud mälukaardid

Järgmisi mälukaarte on katsetatud ja tunnustatud COOLPIX L11/COOLPIX L10-ga kasutamiseks:

SanDisk	64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB ^{1, 2} Kiired, 10-MB/s kaardid: 512 MB, 1 GB, 2 GB ¹ Kiired, 20-MB/s kaardid: 1 GB, 2 GB ¹
Toshiba	64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB ^{1, 2} Kiired, 10-MB/s kaardid: 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB
Panasonic	64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB ^{1, 2} Kiired, 10-MB/s kaardid: 256 MB Kiired, 20-MB/s kaardid: 512 MB, 1 GB, 2 GB ¹


¹ Kui mälukaarti kasutatakse kaardilugejaga või mõne muu sarnase seadmega, peab see seade toetama mälukaardi täpsustusi. Kui seade ei toeta mälukaardi spetsifikatsioone, sisestage mälukaart fotoaparaati ja pildiedastuseks ühendage fotoaparaat arvutiga kaasasoleva USB-kaabliga.





²  SDHC-ga ühilduv.

Teisi mälukaarte ei ole testitud. Detailsemaks mälukaardi infoks kontakteeruge palun tootjaga.

Pildi-/helifailide ja -kaustade nimetused

Piltide, videote, häälteadete ja häälsalvestuste failinimed määratakse järgmiselt:



- Failid salvestatakse nummerdatud kaustadesse, mis järgnevad viietärgilisele identifikaatorile: „P_“ pluss kolmekohaline järjestusnumbrid panoraamiabiga tehtud piltidele (nt „101P_001“;  38), „SOUND“ häälsalvestustele (nt „101SOUND“;  52) ja „NIKON“ kõikidele teistele piltidele (nt „100NIKON“). Kui kaustas olevate failide arv jõuab 9999-ni, luuakse uus kaust. Failinumbrid määratakse automaatselt, alustades „0001„.
- Faile kopeeritakse kasutades [Copy] (Kopeerimist) > [Selected images] (Valitud pilte) või [Copy sound files] (Helifailide kopeerimist) > [Selected files] (Valitud pildid) kopeeritakse praegusesse kausta, kus need pannakse järjekorda, alustades suurimast failinumbrist mälus. [Copy] (Kopeerimine) > [All images] (Kõik pildid) ja [Copy sound files] (Helifailide kopeerimine) > [Copy all files] (Kõikide failide kopeerimine) kopeerib kõik kaustad keskmisest allikast; failinimed ei muutu, kuid uued kaustanumbrid määratakse kasvavas järjekorras, alustades suurimast kaustanumbrist keskmises sihtkohas ( 56, 86).
- Kaustad mahutavad kuni 200 pilti; kui pilt tehakse hetkel, kui kaust sisaldab juba 200 pilti, luuakse uus kaust, lisades praeguse kaustanumbri. Kui pilt tehakse hetkel, kui praegune kaustanumber on 999 ja see sisaldab 200 pilti või pildinumbrist 9999, ei saa rohkem pilte teha, kuni andmekandja vormindatakse ( 98) või sisestatakse uus mälukaart.

Fotoaparaadi eest hoolitsemine

Kindlustamaks, et Nikoni toote kasutamisest jätkuvalt rõõmu oleks, järgige seadet kasutades neid ettevaatusabinõusid.

Käsitlege objektiivi ja liikuvaid osi hoolega

Ärge kasutage objektiivil, objektiivi kattel, monitoril, mälukaardi pilul või akupesal jõudu. Need osad kahjustuvad kergesti. Jõu kasutamine objektiivi kattel võib põhjustada fotoaparaadi tõrkeid või vigastada objektiivi. Kui monitor läheb katki, tuleb olla hoolikas ja vältida klaasipurustuste tõttu tekkida võivaid vigastusi ning vältida monitori vedelkristalli nahaga kokkupuutesse sattumist ja silma või suhu sattumist.

Ärge sihtige objektiivi pikalt heledate valgusallikate suunas.

Salvestamise ajal vältige pikaaegset objektiivi sihtimist päikese või heleda valgusallika suunas. Intensiivne valgus võib põhjustada CCD-pildianduri töö halvenemist, tekitades piltidele valgeid hägusaid laike.

Enne toiteallika eemaldamist või ühenduse katkestamist lülitage toode välja

Ärge võtke pistikut välja ega eemaldage akusid ajal, kui toode on sisse lülitatud või kui piltide salvestamine või kustutamine on pooleli. Jõuga toite katkestamine neil asjaoludel võib kaasa tuua andmekao või tootemälu ja sisselülituste kahjustuse. Juhusliku toitekatkestuse vältimiseks ärge liigutage toodet ühest kohast teise, kui vahelduvvooluadapter on ühendatud.

Hoidke kuivas

Seade kahjustub, kui see vette panna või hoida niiskes kohas.

Ärge laske kukkuda

Tootel võib esineda tõrkeid, kui seda tugevasti põrutada või raputada.

Hoidke eemal tugevatest magnetväljadest

Ärge kasutage või hoidke seda seadet aparaatide lähistel, mis tekitavad tugevat elektromagnetkiirgust või magnetvälju. Tugevad staatilised laengud või magnetväljad, mida tekitavad aparaadid nagu raadiovastuvõtjad, võivad häirida monitori, kahjustada mälukaardile salvestatud andmeid või mõjutada toote sisselülitusi.

Vältige temperatuuri äkilisi muutusi

Temperatuuri äkilised muutused, nagu sisenemine külmal päeval köetud ruumi või sealt lahkumine, võivad põhjustada seadmesisest kondenseerumist. Asetage seade kondenseerumise vältimiseks enne äkilisi temperatuurimuutusi kande- või kilekotti.

Akud

- Fotoaparaadi väljavõtmisel kontrollige akutaset ning vajaduse korral laadige akusid (🔋 16). Tähtsatel sündmustel pildistades kandke võimaluse korral kaasas tagavaraakusid.
- Külma ilmaga võib akude vastupidavus väheneda. Külma ilma korral pildistamiseks kontrollige enne välja minemist, et akud oleksid värskest laetud. Hoidke tagavaraakusid soojas kohas ja vajadusel vahetage. Soojendatuna võib külm aku osa oma laetusest taastada.
- Mustus akuklemmidel võib takistada fotoaparaadi toimimist.
- Kasutatud akud on väärtuslik ressurss. Hoolitsege palun kasutatud akude ringlussevõtu eest kohalike määruste kohaselt.

Puhastamine

Objektiiv	Vältige sõrmedega klaasist osade puutumist. Eemaldage mustus või kiud puhuri abil (tavaliselt väike seadeldis kummist lambiga, mis on kinnitatud ühte otsa, et pumbata õhuvoogu teisest otsast välja). Sõrmejälgede või muude plekkide eemaldamiseks, mida puhuriga eemaldada ei saa, pühkige objektiivi spiraalsete liigutustega, kasutades pehmet lappi, alustades objektiivi keskelt ja liikudes servadeni. Kui see ei õnnestu, kasutage objektiivi puhastamiseks kergelt objektiivi puhastusvahendiga niisutatud lappi.
Monitor	Eemaldage tolm või kiud puhuri abil. Sõrmejälgede või muude plekkide eemaldamiseks puhastage monitor pehme, kuiva lapiga ning olge ettevaatlik, et te ei avaldaks monitorile survet.
Korpus	Tolmu, mustuse või liiva eemaldamiseks kasutage puhurit, seejärel pühkige õrnalt pehme, kuiva lapiga. Pärast fotoaparaadi kasutamist rannas või mere ääres, pühkige ära liiv või sool kergelt vees niisutatud lapiga ja kuivatage hoolikalt. Arvestage, et võõrkeha fotoaparaadi sees võib põhjustada garantii alla mitte käivaid kahjustusi.

Ärge kasutage alkoholi, lahustit või muid lenduvaid kemikaale.

Salvesti

Kui te fotoaparaati ei kasuta, lülitage see välja. Enne fotoaparaadi ärapanekut kontrollige, et sisselülitamislamp ei põle. Eemaldage akud, kui Te fotoaparaati pikema perioodi jooksul ei kasuta. Ärge hoidke fotoaparaati koos lüdroiini või kampriga või paikades, mis:

- asuvad elektromagnetlaineid andvate seadmete kõrval, nagu telerid või raadiod;
- on temperatuuril alla -10°C või üle 50°C ;
- on halvasti õhutatud või üle 60 % niiskusesisaldusega.

Hallituse ärahoidmiseks võtke fotoaparaat hoiukohast välja vähemalt korra kuus. Lülitage fotoaparaat sisse ja vabastage katik paar korda enne selle kõrvale panemist.



















Märkused monitori kohta


- Monitor võib sisaldada mõne piksli, mis on alati valgustatud või mis ei põle. See on omane kõikidele TFT LCD-monitoridele ja see ei näita alatalitlust. Toote kasutamine ei mõjuta piltide salvestamist.
- Kui kadreerimine erendab objekti, võivad displeile ilmuda vertikaalsed komeeditaolised vöödid, mis ettepoole ulatudes tuhmuvad. See nähtus, mis on tuntud ka kui „mustusplekk“, ei avaldu lõplikul fotol ja ei viita mingile tõrkele. Mõned mustusplekid avalduvad filmides.
- Monitori pilte võib olla eredas valguses raske vaadata.
- Monitor süttib tänu LED-tagantvalgustusele. Kui monitor hakkab tuhmuma või virvendama, kontakteeruge oma Nikoni teeninduse esindusega.






Veateated

Järgnev tabel loendab veateated ja muud monitoril kuvatavad hoiatused, samuti veateadete lahendused.

Kuva	Probleem	Lahendus	
 (vilgub)	Kell seadistamata.	Seadistage kell.	90
	Tühjenevad akud.	Pange varuakud valmis.	10, 101
 Warning! Battery exhausted.	Aku on tühi.	Vahetage akud.	
AF ● (● vilgub punaselt)	Fotoaparaat ei suuda teravustada.	Võtke pilt uuesti.	20, 21
 (vilgub)	Katiku madal kiirus. Pildid võivad olla hägused.	Kasutage vätku või seadke fotoaparaat statiivile tasasele pinnale või hoidke fotoaparaati mõlema käega, toetades küünarnukid keha vastu.	4, 18, 24
 Hoiatus! Palun oodake, kuni fotoaparaat lõpetab salvestamise. 	Fotoaparaat ei suuda sooritada muid operatsioone, kuni salvestamine on lõpetatud.	Teade kaob salvestamise lõppedes ekraanilt automaatselt.	21
 Mälukaart on kirjutuskaitsega.	Kirjutuskaitse lüliti on „lukustatud„ asendis.	Lükake kirjutuskaitse lüliti asendisse „kirjuta“.	15
 Seda kaarti ei saa kasutada.	Viga mälukaardi sisestamisel.	<ul style="list-style-type: none"> Kasutage tunnustatud kaarti. Kontrollige, et pistikud on puhtad. Kontrollige, et mälukaart on korrektselt sisestatud. 	102
 Hoiatus! Seda kaarti ei saa lugeda.			— 14



Kuva	Probleem	Lahendus	
 Kaart on vormindamata. Vorming Ei	Mälukaart ei ole fotoaparaadi jaoks vormindatud.	Valige [Format] (Vormindmine) ja vajutage  , et kaart vormindada või lülitage fotoaparaat välja ja asendage kaart.	15
 Mälust väljas.	Mälukaart on täis.	<ul style="list-style-type: none"> • Valige väiksem pildi suurus. • Kustutage pilte või häälsalvestusi. • Sisestage uus mälukaart või eemaldage mälukaart ja kasutage sisemälu. 	30, 74 22,47, 55, 84 14, 15
 Pilti ei saa salvestada.	Pildi salvestamisel ilmnevad vead.	Vormindage sisemälu või mälukaart.	98
	Fotoaparaat ei mahuta rohkem failinumbreid.	<ul style="list-style-type: none"> • Sisestage uus mälukaart. • Vormindage sisemälu või mälukaart. 	14 98
	Ei saa luua kärbitud, digitaalvalgustusega ega väikest koopiat.	Valige pilt, mis toetab kärpimist, digitaalvalgustust või väikest pilti.	42
	Pilti ei saa tervitusekraanil kasutada.	Valige 640 × 480-piksliline või suurem pilt.	—
	Pilti ei saa kopeerida.	Kustutage pildid sihtkohast.	84
 Helifaili ei saa salvestada.	Fotoaparaat ei mahuta rohkem failinumbreid.	<ul style="list-style-type: none"> • Sisestage uus mälukaart. • Vormindage sisemälu või mälukaart. 	14 98

Kuva	Probleem	Lahendus	
i Mälukaardil puuduvad pildid.	Sisemälus või mälukaardil puuduvad pildid või helifail.	Vajutage  , et liikuda võtte- või hääle salvestamise režiimile.	16, 52
i Helifail puudub.	Mälukaart ei sisalda pilte või helifaili.	Sisemälust või mälukaardilt pildi või helifaili kopeerimiseks vajutage MENU . Kuvatakse kopeerimisvaliku ekraan või helifaili kopeerimise ekraan.	56
i Pilti on juba muudetud. Digitaalvalgustust ei saa kasutada.	Pilti ei saa digitaalvalgustusega täiendada.	Digitaalvalgustusega, kärbitud või väikeste piltide koopiaste valikuid ei saa kohandada digitaalvalgustust kasutades.	42
i Filmi ei saa salvestada.	Filmi salvestamise ajal ajaviga.	Valige suurema kirjutamiskiirusega mälukaart.	102
i Fail ei sisalda pildiaidmeid.	Fail ei ole loodud COOLPIX L11/COOLPIX L10-ga.	Vaata faile arvuti või muu seadmega.	—
i Seda faili ei saa taasesitada.			
i Seda pilti ei saa kustutada.	Pilt on kaitstud.	Eemaldage kaitse.	84
i Praeguses ajavööndis on uus linn.	Valige ajavööndiks oma kodukoha ajavöönd.	Kui sihtkoht asub koduse ajavööndiga samas vööndis, siis pole ajavööndit vaja vahetada.	90
Objektiiviga viga i	Objektiiviga viga.	Lülitage fotoaparaat välja ja seejärel uuesti sisse. Kui viga jätkub, kontakteeruge jaemüüjaga või Nikoni esindusega.	10

Kuva	Probleem	Lahendus	
 Edastamisviga	USB-kaabel on teisaldamise või printimise ajal lahti ühendatud.	Kui PictureProject kuvab arvutimonitoril viga, siis klõpsake väljumiseks [OK]. Pöörduge operatsiooni juurde tagasi peale fotoaparaadi väljalülitamist ja kaabli uuesti ühendamist. Kui fotoaparaat on ühendatud printeriga, siis vaadake printeri kasutusjuhendit.	61, 64
	[USB] suvand on vale.	Valige õige [USB] suvand.	59, 60
	PictureProject ei käivitunud.	—	—
 Edastamiseks ei ole pilte valitud.	Teisaldamiseks ei ole pilte valitud.	Valige teisaldamiseks taasesitusmenüüst pildid ja proovige uuesti.	85
 Teisaldamisviga	Teisaldamisviga	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollige akutaset. • Kontrollige, et USB-kaabel oleks ühendatud. 	16 59
Süsteemi viga 	Fotoaparaadi sisselülitusel ilmneb viga.	Lülitage fotoaparaat välja, eemaldage akud ning sisestage need taas, seejärel lülitage fotoaparaat uuesti sisse. Kui viga jätkub, kontakteeruge jaemüüjaga või Nikoni esindusega.	10


Kuva	Probleem	Lahendus	
  Printeriviga Kontrollige printeri olekut.	Tint saab otsa või printeriviga.	Kontrollige printerit. Peale tindi kontrollimist või probleemi lahendamist valige [Resume] (Tagasipöördumine) ja vajutage  , et printimist taastada.*	—
  Printeriviga: kontrollige paberit	Vajaliku suurusega paberit ei ole printerisse sisestatud.	Lisage vajaliku suurusega paber, valige [Resume] (Tagasipöördumine) ja vajutage  , et printimist taastada.*	—
  Printeriviga: kinnikiilunud paber	Paber on printeri ummistanud.	Eemaldage kinnikiilunud paber, valige [Resume] (Tagasipöördumine) ja vajutage  , et printimist taastada.*	—
  Printeriviga: paber on otsas	Printeris ei ole paberit.	Lisage vajaliku suurusega paber, valige [Resume] (Tagasipöördumine) ja vajutage  , et printimist taastada.*	—
  Printeriviga: kontrollige tinti	Tindiviga.	Kontrollige tinti, valige [Resume] (Tagasipöördumine) ja vajutage  , et printimist taastada.*	—
  Printeriviga: tint on otsas	Tindikassett on tühi.	Asendage tint, valige [Resume] (Tagasipöördumine) ja vajutage  , et printimist taastada.*	—
  Printeriviga: rikutud fail	Pildifaili ilmumine on põhjutanud vea.	Printimise katkestamiseks valige [Cancel] (Katkesta) ja vajutage  .	—













* Edasised juhendid ja teabe leiata oma printeri dokumentidest.





Kuva	Probleem	Lahendus	
 Liidese viga	Fotoaparaat on ühendatud arvutiga või teleriga, samas kui ta on ühendatud ka alusdokiga.	<ul style="list-style-type: none"> • Ühendage A/V-kaabel või USB kaabel piltide printimiseks lahti. 	72
		<ul style="list-style-type: none"> • Fotoaparaat tuleb arvutiga ühendamiseks esmalt alusdokist eemaldada ning A/V-kaabel lahti ühendada. 	58
		<ul style="list-style-type: none"> • Fotoaparaat tuleb teleriga ühendamiseks esmalt alusdokist eemaldada ning USB kaabel lahti ühendada. 	62


Tõrkeotsing

Kui fotoaparaat ei tööta ootuspäraselt, kontrollige alljärgnevat tavaprobleemide loetelu enne jaemüüja või Nikoni esindusega kontakteerumist. Lisateabeks lähtuge leheküljenumbritest parempoolseimas veerus.

Probleem	Põhjus/lahendus	
Fotoaparaat lülitub ettehoiatamata välja.	<ul style="list-style-type: none"> • Akutase on madal. • Akud on külmad. 	16 105
Monitor on tühi	<ul style="list-style-type: none"> • Fotoaparaat on välja lülitatud. • Patareid (akud) on tühjad. • Ooterežiim toite säästmiseks. Vajutage poolenisti katiku vabastusnuppu. • Välklamp vilgub: oodake, kuni välg on ennast laadinud. • USB kaabel on ühendatud. • A/V-kaabel on ühendatud. 	10 16 21 25 59 58
Monitoril ei kuvata ühtegi indikaatorit	[Hide info] (Peida info) on [Photo info] (Pildi info) jaoks valitud. Valige [Show info] (Näita infot).	93
Monitorilt on raske lugeda	<ul style="list-style-type: none"> • Ümbrusvalgustus on liiga hämar: liikuge valgusrikkamasse kohta. • Kohandage monitori eredust. • Monitor on must. Puhastage monitori. 	93 105
Salvestamise kuupäev ja kell ei ole õiged	Häälsalvestised, mis salvestatud enne kella seadistamist ning mille salvestamise ajal vilgub „Date not set“ („Seadistamata kuupäev“) näidik, märgistatakse templiga „01/01/2007 00:00“. Seadistage õige kuupäev ja kellaaeg [Date] (Kuupäeva) menüüst häälestusmenüüs.	12, 90
Fotoaparaadi seadete lähtestamine	Kella patarei on tühi. Laadige kella patareid.	91
Pildistamist ei toimu, kui vajutada katiku vabastusnuppu.	<ul style="list-style-type: none"> • Kuvatakse menüüd: vajutage MENU. • Patareid (akud) on tühjad. • Välklamp vilgub: välg laeb. 	9, 73, 81, 87 16 25

Probleem	Põhjus/lahendus	
Fotoaparaat ei suuda teravustada	<ul style="list-style-type: none"> • Mõeldud objekt on üks nendest, kus automaatne teravustamine hästi ei toimi. • Teravustamise viga. Lülitage fotoaparaat välja ja seejärel uuesti sisse. 	21 10
Pildid on hägused	<ul style="list-style-type: none"> • Kasutage välku. • Kasutage . • Kasutage statiivi ja taimerit. 	24 79 4, 26
Hägususe hoiatust ei kuvata	Hägususe hoiatust ei kuvata taimerirežiimis,  -režiimis ega [ Sports] (Sport), [ Museum] (Muuseum), [ Fireworks show] (Ilutulestik) ega [ Panorama assist] (Panoraamiabi) valimisel stseenirežiimis, samuti mitte juhul, kui [Continuous] (Pidev) puhul on valitud mõni teine valik peale [Single] (Üksik) (Üksik) või [BSS] (Parima kaadri valik) on aktiveeritud.	26, 29, 48, 78, 79
Pildid on liiga tumedad (alasäritatud)	<ul style="list-style-type: none"> • Välg on välja lülitatud. • Välguaken on blokeeritud. • Objekt on välguulatusel väljas. • Kohandage särikompensatsiooni. • Objekt on tagant valgustatud. Valige  ([Back light] (Tagantvalgustuse) režiim) või kasutage täitevälku. 	24 18 24 28 24, 36
Pildid on liiga eredad (ülesäritatud)	Kohandage särikompensatsioon.	28
Fotodele ilmuvad juhuslikult paiknevad heledad pikslid („müra“)	<p>Katiku kiirus on liiga aeglane. Müra võib olla tingitud:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Välgu kasutamisest • [Stseenirežiimis on valitud  Night portrait] (Õine portree), [Dusk/dawn] (Hämarik/koit) või [Night landscape] (Õine maastik). 	24, 32, 34
Pildid jäävad plekilised	Objektiiv on must. Puhastage objektiiv.	105
Värvid on ebaloomulikud	Valge tasakaal ei vasta valgusallikale.	76
Välg ei sütti	Välg on välja lülitatud. Pange tähele, et välg lülitub  -režiimis ja mõningates stseenirežiimides automaatselt välja; samuti juhtub see siis, kui [Continuous] (Pidev) puhul on valitud mõni teine valik peale [Single] (Üksik) või [BSS] (Parima kaadri valik) on aktiveeritud.	24 29 48 78, 79, 80

Probleem	Põhjus/lahendus	
See mõjutab piltide osi, mis pole seotud „punasilmsusega“.	Punasilmsuse parandamine fotoaparaadis võib väga harvadel juhtudel rakendada pildiosadele, mis ei kannata „punasilmsuse“ käes, kui pildistamisel on kasutatud  (automaatset punasilmsuse vähendamise) valgurežiimi või  portrait] (portree) või  Night portrait] (õise portree) stseenirežiime. Kasutage teistsugust võttorežiimi või seadke valgurežiim  (automaatne) või  (teeb välku) peale.	24, 31, 32
Pildistamisel valgust kasutamise korral ilmuvad ereduse spektrid.	Välg väldib õhuosakeste peegeldumist. Lülitage välg välja.	24
Katiku vabastamisel puudub hää	Häälestusmenüüs on [Sound settings] (Hääle seadete)>[Shutter sound] (Katiku hää) või [Volume] (Helitugevus) jaoks valitud [Off] (Väljas).	96
Optilist suumi ei saa kasutada	Filmide salvestamise ajal ei saa optilist suumi kasutada.	48
Digitaalset suumi ei saa kasutada	Digitaalne suumimine on keelatud, kui valitud stseenirežiimiks on  (Portrait) (Portree) või  (Night portrait) (Õine portree) või [Continuous] (Pidev) puhul on valitud mõni teine valik peale [Single] (Üksik).	29, 78
[Image mode] (Kujutisrežiim) ei ole lubatud	Kui [Multi-shot 16] (Korduvvõte 16) on [Continuous] (Pideva) jaoks valitud, ei saa [Image mode] (Kujutisrežiimi) kohandada.	78
[Date imprint] (Kuupäeva pealetrükk) ei ole saadaval	Fotoaparaadi kell ei ole seadistatud.	12, 90
Kuupäev ei ilmu piltidele	Kuupäev ei ilmu filmidele ja piltidele, mis on pildistatud panoraamiabiga.	38, 51
Faili ei saa taasesitada	Fail on arvuti või muu fotoaparaadi seadme poolt üle kirjutatud või ümber nimetatud.	—
Pilti ei saa sisse suumida	Taasesitussuumi ei saa filmide, väikeste piltide või väiksemate kui 320 × 240 kärbitud piltide korral kasutada.	—
Hälleteadeti ei saa salvestada	Hälleteadeti ei saa filmidele lisada.	—
Ülekandeks ei saa pilte ära märgistada	Ülekandeks ei saa üle 999 pildi ära märgistada. Klõpsake piltide teisaldamiseks PictureProjectis [Transfer] (Teisaldamine).	62

Probleem	Põhjus/lahendus	
Edastamise äramärgimine ei ilmu	Edastamiseks märgistati pilte teise fotoaparaadi mudeliga. Valige piltide teisaldamiseks sama mudel, millega algselt pildid tehti.	—
PictureProject ei avane, kui fotoaparaat on ühendatud	<ul style="list-style-type: none"> Fotoaparaat on välja lülitatud. Patareid (akud) on tühjad. USB-kaabel ei ole korralikult ühendatud. Sobiv [USB] valik ei ole määratud. Fotoaparaat pole Device Manager-is (ainult Windowsis) registreeritud. Vt täpsema info saamiseks <i>PictureProject kasutusjuhendit</i> (CD-l). Arvuti ei ole seadistatud automaatselt PictureProjecti käivitama. 	10 16 61 59, 60 — —
Pilte ei kuvata televisioonis	Valige õige videorežiim. Mälukaardil ei ole ühtegi pilti. Asendage mälukaart. Sisemälust piltide taasesituseks eemaldage mälukaart.	58 14
Edastamiseks või printimiseks mõeldud pilte ei kuvata	Mälukaardil ei ole ühtegi pilti. Asendage mälukaart. Sisemälust piltide printimiseks või edastamiseks eemaldage mälukaart.	—
Fotoaparaadist ei saa valida paberi suurust	Paberi suurust ei saa valida fotoaparaadist, kui printer ei toeta lehekülgede suurust, mida fotoaparaat või printer automaatselt valivad. Kasutage lehekülje suuruse määramiseks printerit.	—

Elektrooniliselt juhitud fotoaparaadid

Harukorral võivad monitorile ilmuda ebatavalised tähemärgid ja fotoaparaat võib lõpetada funktsioneerimise. Enamustel juhtudel põhjustab seda nähtust tugev väline staatiline laeng. Lülitage fotoaparaat välja, eemaldage ja asendage akud ning seejärel lülitage fotoaparaat uuesti sisse. Alatalitluse jätkumisel võtke ühendust jaemüüjaga või Nikoni esindusega. Arvestage, et toiteallika lahtiühendamine ülalkirjeldatud viisil võib põhjustada andmekao ja probleemi ilmnemisel ei salvestata kõiki andmeid sisemällu või mälukaardile. Salvestatud andmeid ei mõjutata.

Tehnilised andmed

Nikon COOLPIX L11/COOLPIX L10 digitaalne fotoaparaat

Tüüp	Kompaktne digitaalne fotoaparaat
Efektiivsed pikslid	L11: 6,0 miljonit L10: 5,0 miljonit
Pildiandur	1/2,5-tolline kujutiseandur
Pikslid kokku	L11: 6,18 miljonit L10: 5,05 miljonit
Objektiiv	3x Zoom-Nikkori objektiiv
Fookuskaugus	6,2–18,6 mm (võrdub 35 mm [135] formaadise pildinurgaga: 37,5–112,5 mm)
f/-number	f/2,8–5,2
Ehitus	5 grupis on 6 elementi
Digitaalne suum	Kuni 4x (võrdväärne 35 mm [135]-formaadise pildinurgaga: ligikaudu 450 mm)
Automaatne teravustamine (AF):	Kontrastitajuga AF
Teravustamisvahemik (objektiivilt)	40 cm (15,7 tolli) kuni ∞ Makro lähivõttetrežiim: 15 cm (5,9 tolli) kuni ∞ [W]
Fookusala	Keskel
Ekraan	L11: 2,4 tolli, 115 000-punktiline, TFT LCD ereduse kohandamisega L10: 2,0 tolli, 153 000-punktiline, TFT LCD ereduse kohandamisega
Kaadri teravussügavus	Võttetrežiim: Ligikaudu 97% horisontaalselt ja 97% vertikaalselt Taasesitus: Ligikaudu 100% horisontaalselt ja 100% vertikaalselt
Salvesti	
Meedium	<ul style="list-style-type: none"> • Sisemälu (ligikaudu 7 MB) • Turvadigitaalsed (SD) mälukaardid
Failisüsteem	DCF, Exif 2,2 ja DPOF-ile vastav
Failiformaadid	Tihendatud: JPEG-alusjoone tihendus Filmid: QuickTime, audiofailid: WAV

Pildi suurus (pikslid)	<p>L11:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 816 × 2 112 [Kõrge (2816★)/Normaalne (2816)] • 2 048 × 1 536 [Normaalne (2048)] • 1024 × 768 [arvutiekraan (1024)] • 640 × 480 [TV ekraan (640)] <p>L10:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2560 × 1920 [Kõrge (2560*)/Normaalne (2560)] • 2 048 × 1 536 [Normaalne (2048)] • 1024 × 768 [arvutiekraan (1024)] • 640 × 480 [TV ekraan (640)]
ISO-tundlikkus (Standardväljundi tundlikkus)	ISO 64 (automaatne edasiliikumine ISO 800-le)
Säritus	
Möötmine	256-segmendiline maatriks, kaalutud keskmisega (kuni 2× digitaalne suum), laotuspunkt (digitaalne suum suurem kui 2×), laotuspunkt automaatse teravustamise alas
Särituskontroll	Programmeeritud autosäritus koos särituskompensatsiooniga (–2,0 kuni +2,0 säriarv säriarvu sammudes $\frac{1}{3}$)
Tööulatus	[W] (W): 1,0 kuni 16,0 säriarv, [T]: 1,0 kuni 17,0 säriarv
Katik	Mehaaniline ja laenguga ühendatud elektrooniline katik
Kiirus	4 kuni $\frac{1}{2000}$ s
Apertuur	Elektrooniliselt kontrollitav eelseadistatud apertuur
Tööulatus	2 sammu (f/2,8 ja f/5,2 [W] (W))
Taimer	10-sekundiline kestus
Sisseehitatud välk	
Tööulatus	[W] (W): 0,4 kuni 3,0 m (1 jalga, 4 tolli kuni 9 jalga, 10 tolli) [T]: 0,4 kuni 2,5 m (1 jalga, 4 tolli kuni 8 jalga, 2 tolli)
Välklambi juhtimine	Välgusüsteemi sensor
Liides	USB
Videoväljund	Saab valida nii NTSC-i kui PAL-i
Sisend-/väljundklemmid	<ul style="list-style-type: none"> • Audio-videokaabli (A/V-kaabli) väljund • Digitaalne sisend/väljund (USB) • ImageLink I/O (sisse/välja) (ainult COOLPIX L11)

Toetatud keeled	tšehhi, taani, saksa, inglise, hispaania, prantsuse, indoneesia, itaalia, hollandi, norra, poola, portugali, vene, soome, rootsi, hiina (lihtsustatud ja tavaline), jaapani, korea, tai
Toiteallikad	<ul style="list-style-type: none"> • Leelispatarei LR6 (AA-suurus) x 2 (lisatud) • Oxyride-patarei ZR6 (AA-suurus) x 2 (saadaval eraldi) • Liitiumpatarei FR6 (AA-suurus) x 2 (saadaval eraldi) • Taaslaetavad Ni-MH aku EN-MH1 x 2 (saadaval Nikonist eraldi) • Vahelduvvoolu adapter EH-65A (saadaval Nikonist eraldi)
Aku (patarei) tööiga*	<ul style="list-style-type: none"> • Ligikaudu 250 võtet LR6 leelispatareiga (lisatud) • Ligikaudu 250 võtet ZR6 oxyride-patareiga (saadaval eraldi) • Ligikaudu 600 võtet FR6 liitiumpatareiga (saadaval eraldi) • Ligikaudu 300 võtet taaslaetavate Ni-MH akudega EN-MH1 (saadaval Nikonist eraldi)
Mõõtmed (laius x kõrgus x läbimõõt)	<p>L11: Ligikaudu 89,5 x 60,5 x 27 mm (3,5 x 2,4 x 1,1 tolli) (v.a. projektsioonid)</p> <p>L10: Ligikaudu 89,5 x 60,5 x 26 mm (3,5 x 2,4 x 1,0 tolli) (v.a. projektsioonid)</p>
Kaal	<p>L11 (ilma aku ja mälukaartita): ligikaudu 125 g (4,4 untsi)</p> <p>L10 (ilma aku ja mälukaartita): ligikaudu 115 g (4,1 untsi)</p>
Töökeskkond	
Temperatuur	0–40 °C (32–104 °F)
Niiskus	Alla 85% (kondenseerumiseta)

* Fotoaparaadi akude eluea mõõtmiseks põhinevad standardid Fotoaparaadi ja Kujutistoodete Assotsiatsioonil. Mõõdetud 23 °C (73 °F) juures; suum on kohandatud iga võttega, valgusühvatus iga teise võttega, kujutisrežiimi seatud [6M] Normaalne (2816)] L11 jaoks/[6M] Normaal (2560)] L10 jaoks.

Akuiga võib sõltuda võtteintervallist, ajamenüü pikkusest ning piltide kuvamisest. Kaasa antud patareid on selleks, et saaksite vahetult pärast ostu veenduda, et fotoaparaat töötab korralikult. Nende maht on väiksem kui eraldi ostetud patareidel.

- Kui pole märgitud teisiti, kehtivad leelispatareidega fotoaparaadile kõik numbrid, mis töötavad ümbritseval temperatuuril 25 °C (75 °F).

Alusdokk PV-14 (kaasas COOLPIX L11-ga)

Mõõtmed (laius × kõrgus × läbimõõt)	Ligikaudu 135,5 × 22,5 × 63 mm (5,3 × 0,9 × 2,5 tolli) (välja arvatud eenduv osa)
Kaal	Ligikaudu 32 g (1,1 untsi)

Tehnilised andmed

Nikon ei võta vastutust vigade eest, mida juhis võib sisaldada. Toote välimust ja täpsustusi saab lihtsalt muuta.

Tugistandardid

- **DCF:** projekteerimisreeglid fotoaparaadi failisüsteemidele on laialdaselt tuntud standardid, mida kasutatakse digitaalsete fotoaparaatide valmistamisel, tagamaks erinevate fotoaparaatide mudelite ühilduvust.
- **DPOF:** digitaalse printimisjärjestuse vorming on tööstuses laialt kasutatav standard, mis võimaldab pilte printida mälukaardile salvestatud printimisjärjekorra alusel.
- **Exifi versioon 2.2:** see fotoaparaat toetab Exifi (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras – Standard pildiformaat digitaalsete fotoaparaatide jaoks) versiooni 2.2 ehk standardit, mis võimaldab piltidega salvestatud informatsiooni kasutada optimaalsele värvireproduktiooni saamiseks, kui pildid väljastatakse Exifiga ühilduvate printeritega.
- **PictBridge:** standard, mille on välja töötanud digitaalseid fotoaparaate ja printereid tootvad ettevõtted; võimaldab pilte vahetult väljastada printerile ilma neid esmalt arvutisse edastamata.
- **ImageLink:** ImageLinki standard võimaldab digitaalse fotoaparaadiga tehtud pilte arvutit kasutamata printida otse koduprinterist.
COOLPIX L11 saab kiireks printimiseks ühendada otse kõikidesse ImageLinkiga ühilduvatesse printeritesse.

Indeks

Sümbolid

- W** (🔍) nupp 18, 27
- W** (W) nupp 40, 41, 44
- T** (Q) nupp 18, 27
- Q** (T) nupp 40, 41, 44
- T** (🔍) nupp 9
- MENU**-nupp 5, 9, 88
- OK**-nupp 5, 8
- ⚡** (välgu) nupp 5, 24
- 🕒** (taimer) nupp 5, 26
- 🌸** (lähivõtte režiimi) nupp 5, 27
- 🔍** (säritus) nupp 5, 28
- ▶** (taasesituse) nupp 5, 22, 58
- 🗑️** (kustutamise) nupp 5, 22, 51
- 📷** automaatrežiim 8
- 📡** Stseenirežiim 8, 29
- 👤** Face-Priority AF (näo prioriteediga automaatne teravustamine) 37
- 📷** (OK) digitaalvalgustus 43
- 🎤** Häälsalvestusrežiim 52
- 📺** (video) režiim 8, 48, 50

A

- Ajavöönd 12, 90
 - ajavööndite loetelu 92
- Akud 4, 10, 101
 - EN-MH1 10, 101, 102
 - FR6 liitium 10, 101
 - laadija 102
 - LR6 leelis- 10, 11, 101
 - pesa kaas 4
 - ZR6 oxyride 10, 101
- Akutase 16
- Alusdokk 72, 120
- arvuti, ühendamine 59
- Audio-videokaabel (A/V-kaabel) 102

- Audio-videokaabel (A/V-kaabel) (EG-CP14) 58
- Automaatika väljas 97
- Automaatteisaldus 99

B

- Back light (Tagantvalgustus) 36
- Beach/Snow (Rand/Lumi) 33
- BSS (Parima kaadri valija) 79

C

- Close up (Lähivõte) 34

D

- DCF 120
- Digitaalne printimisjärjestuse vorming 69, 120
- Digitaalvalgustus 43
- DPOF 69, 120
- DPOF-printimine 68
- DSCN 103
- Dusk/Dawn (Hämarik/Koit) 34

E

- Edastamine
 - piltide tähistamine 62
- EH-65A 57, 102
- Ekraan 5, 6
- Ekraani seaded 93
- Eredus 93
- Exifi versioon 2.2 120
- E**
 - Face-Priority AF (näo prioriteediga automaatne teravustamine) 31, 37
 - Faili nimed 103
 - Filmi suvandid 49
 - maksimaalne filmi pikkus 49

TV-film 49
väiksem suurus 49

Filmid

salvestamine 48

taasesitus 51

Filmimenüü 49

Filmirežiim 48

Fireworks show (Ilutulestik) 35

Fookus 20, 21

Fookusala 20

FSCN 103

H

Heli seaded 96

Helitugevus 51

Häigus 25

Häigususe hoiatus 25, 96

Häälestusmenüü 87

Häälsalvestus 52

esitamine 54

kopeerimine 56

Hälteated 46

I

Image mode 30

ImageLink 120

liitmik 5

ühilduv printer 72

ISO 25

J

JPG 103

Järelejäänud säride arv 16, 75

K

Kaabli liitmik 5, 58, 61, 64

Kaitse 84

Katiku vabastusnupp 4, 20, 21

Kausta nimed 103

Keel 99

Kiirkäivitus 89

Koopia 35

piltide kopeerimine 86

Kujutise kvaliteet 74

Kujutise suurus 74

Kujutisrežiim 17, 74

Kustutamine 84

Kuupäev 12, 90

Kuupäeva jäljend 94

Kuupäeva loendur 95

Kõlar 4

Kärpimine 44

L

lamp, punane 25

Landscape (Maastik) 31

Liides 99

Lähivõtterežiim 27

Lähtestage kõik sätted 100

M

Menüüd, tekst või ikoonid 88

Mikrofon 4, 46

Mitmikvalija 5, 8

MOV 103

Museum (Muuseum) 35

Mälukaardid 5, 14, 102

maht 16

pilu kate 5

vormindamine 15, 98

N

NTSC 99

O

Objektiiv 4

P

Paberi suurus 65, 67

PAL 99

Panorama assist (Panoraamiabi) 36, 38

Æ·L 39

Parima kaadri valija 79

Party/Indoor (Pidu/sees) 33

Patareide (akude) tüüp 11, 101

PictBridge 63, 120

Pidev 78

Piltide kadreerimine 18

Piltide printimine 63, 65, 66

otse printimine 63

Piltide redigeerimine 42

kontrasti intensiivistamine 43

kärbitud koopia loomine 44

piltide suuruse muutmine 45

Piltide teisaldamine 61

Portree 31

Prindikomplekt 69

pildistamisinfo 70

printimiskuupäev 70, 71

Puhastamine 105

ekraan 105

korpus 105

objektiiv 105

Punasilmsuse vähendamine 25

PV-14 72, 120

Püsivara versioon 101

R

Režiimivalija 5, 8

Rihm, fotoaparaat 4

RSCN 103

S

Sisemälu 14

vormindamine 98

Sisse-väljalülitamisnupp, vt toitelüliti

Slaidiesitus 83

Spikker 9

Sports (Sport): 32

SSCN 103

Statiiv 5

Sunset (Päikeseloojang) 33

Suum 18

digitaalne 18, 19

optiline 18

taasesitus 41

Suuminupud 5, 51

Suveaeg 12, 91

I

Taasesitus

piltide vaatamine 23

pisipildi taasesitus 40

täiskaadri line taasesitus 22

Taasesitusmenüü 81

Taimer 26

Taimerituluke 4

Teisaldustähistus 85, 99

Teler 58

ühendamine 58

Tiitelkuva 89

Toitelüliti 4, 10

U

USB 60, 62, 64, 99

kaabel (UC-E6) 59, 61, 64

V

Vahelduvvoolu adapter 11, 57, 102

Valge tasakaalustus 76

Videorežiim 99

Voolutuli 4, 10

Vormindamine

mälukaardid 15, 98

sisemälu 98

Võttemenüü 73

Väike pilt 45

Välklamp 4, 5, 24
 lamp 25
 režiim 24
Värvi suvandid 79

W

WAV 103

Ö

Öine
 maastik 34
 portree 32

Nikon

Käesolevat kasutusjuhendit ei tohi tervikuna ega osaliselt taasesitada (v.a. kriitikaartiklites ja ülevaadetes lühidalt tsiteerimiseks) ilma NIKON CORPORATION'i kirjaliku loata.



NIKON CORPORATION

Fuji Bldg., 2-3 Marunouchi 3-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8331, Japan

YP7B10500101(ET)
6MA261ET--