

Canon

PowerShot D10

Alustamine




EESTIKEELNE

- Lugege see juhend enne kaamera kasutamist läbi.
- Jätke see juhend tulevikus kasutamiseks alles.


CEL-SN3SA2K0

Komplekti sisu kontrollimine

Kontrollige, kas kaamera pakendis on olemas järgmised esemed. Kui midagi on puudu, siis võtke ühendust kaamera müünud edasimüüjaga.




Kaamera




**Aku NB-6L
(kontaktikaanega)**




**Akulaadija
CB-2LY/CB-2LYE**



**Liidesekaabel
IFC-400PCU**



**AV-kaabel
AVC-DC400**



**Randmerihm
WS-DC8**



**Rihma
kinnitusklamber**



**Alustamine
(käesolev juhend)**



**DIGITAL CAMERA
Solution Disk CD-plaat**



**Canoni garantiisüsteemi
brošüür**



**DIGITAL
CAMERA
Manuals
Disk
CD-plaat**

Palun vaadake ka DIGITAL CAMERA Manuals disk CD-plaadil olevaid juhendeid.

- **[Camera User Guide/Kaamera kasutusjuhend]**
Pärast põhitoimingutega tutvumist saate kasutada kaamera erifunktsioone veelgi põnevamate fotode tegemiseks.
- **[Personal Printing Guide/Fotode ise printimise juhend]**
Lugege seda kaamera printeriga ühendamise ja printimise kohta juhiste saamiseks.
- **[Software Starter Guide/Tarkvara alustusjuhend]**
Lugege seda kaamera arvutiga ühendamise kohta juhiste saamiseks. Siin selgitatakse DIGITAL CAMERA Solution Disk CD-plaadil oleva tarkvara installeerimist ja kasutamist.



- Mälukaarti ei ole komplektis kaasas.
- PDF-juhendite vaatamiseks peab arvutisse olema installeeritud programm Adobe Reader. Word-juhendite vaatamiseks saab kasutada programmi Microsoft Word Viewer 2003 (ainult Lahis-Idas). Kui see tarkvara ei ole teie arvutisse installeeritud, siis laadige tarkvara alla järgmiselt aadressilt:
<http://www.adobe.com> (PDF-juhendite jaoks),
<http://www.microsoft.com/downloads> (Word-vormingus dokumentide jaoks).

Lugege see kõigepealt läbi

Testvõtted

Kaamera korrektse toimimise tagamiseks tehke mõned testvõtted ning taasesitage pildid. Kui kaamera, selle tarviku või mälukaardi vea tõttu ebaõnnestub pildi salvestamine või arvutisse lugemine, ei vastuta Canon Inc. ja tema esindajad ning edasimüüjad info kaotsiminekku eest.

Autoriõigused

Selle kaameraga salvestatud pildid on mõeldud isiklikuks kasutamiseks. Ärge salvestage pilte, mille kasutamine on kaitstud autoriõiguste seadustega ning ilma omaniku loata keelatud. Mõnel juhul võib sündmuse, näituse või eraomandi piltide kopeerimine olla vastuolus autoriõiguse vms seadusega, hoolimata sellest, et pilt salvestati isiklikuks otstarbeks.

Garantiipiirangud

Lisateavet kaamera garantii kohta leiate kaameraga kaasasolevast garantiisüsteemi brošüürist.

Canoni klienditoe andmed leiate garantiisüsteemi brošüürist.

Vedelkristallekraan

Kaamera vedelkristallekraan on kõrgtehnoloogiline toode. Enam kui 99,99% pikslitest toimivad vastavalt nõuetele, kuid aeg-ajalt võib ekraanile ilmuda mõni hele või tume punkt. See ei ole rike ning see ei mõjuta salvestatud pilti.

Kaamera kere temperatuur

Palun arvestage, et pikaajalisel kaamera kasutamisel võib kaamera kere muutuda soojaks. See ei ole rike.

Mälukaardid

Selle kaameraga kasutatavaid erinevaid mälukaardi tüüpe nimetatakse selles juhendis ühiselt mälukaartideks.

Teave kaamera veekindluse, tolmukindluse ja põrutuskindluse kohta

Seda kaamerat on testitud Canoni standardsete testimismeetodite abil. Kuid me ei saa siiski garanteerida, et kaamera ei saa viga või selle töös ei teki tõrkeid. (Lisateabe saamiseks kaamera veekindluse, tolmukindluse ja põrutuskindluse kohta vaadake [*Camera User Guide/Kaamera kasutusjuhend*].)



Lugege kindlasti läbi hoiatused seoses kaamera veekindlusega, tolmukindlusega ja põrutuskindlusega lk. 8, 9.

Ohutusjuhised

- Enne kaamera kasutamist lugege läbi alltoodud ohutusjuhised. Kontrollige alati, et kaamera toimiks korrektselt.
- Järgmistel lehekülgedel toodud ohutusjuhised on mõeldud selleks, et vältida kasutajate ja seadmete vigastusi.
- Palun tutvuge ka eraldimüüdavate lisaseadmete kasutusjuhenditega.



Hoiatus

Tähistab hoiatusi, mille eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.



Ettevaatust

Tähistab vigastusohu.

Ettevaatust

Tähistab hoiatusi, mille eiramine võib tekitada seadme kahjustusi.



Hoiatus

Kaamera

- **Ärge pildistage välguga inimese või looma silmadele liiga lähedal.**
Ere valgus võib vigastada silmanägemist. Olge eriti ettevaatlik imikute pildistamisel ning olge välgu kasutamisel vähemalt 1 meetri kaugusel.
- **Hoidke seadet lastele ja imikutele kättesaamatus kohas.**
Rihm: rihma sattumine lapse kaela ümber võib põhjustada lämbumist.
Mälukaart, kuupäeva/kellaaja aku: allaneelamisel võib olla ohtlik. Kui nii peaks juhtuma, võtke kohe ühendust arstiga.
- **Ärge üritage võtta koost lahti või modifitseerida mitte ühtegi seadet, kui seda pole selles juhendis otseselt nõutud.**
- **Vigastuste vältimiseks ärge puudutage seadme sisemust, kui kaamera on kukkunud maha või saanud muud moodi viga.**
- **Lõpetage kaamera kasutamine kohe, kui sealt tuleb suitsu, ebatavalist lõhna või kaamera toimib muidu ebatavalisel viisil.**
- **Ärge kasutage kaamera puhastamiseks orgaanilisi lahusteid, näiteks alkoholi, benseeni või värvilahusteid.**
- **Vältige vedelike või võõrkehade sattumist kaamera sisemusse.**
See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi ohu.
Kui vedelikke või võõrkehaid peaks sattuma kaamera sisemusse, siis lülitage kaamera kohe välja ning eemaldage aku.
- **Kasutage ainult soovitatud toiteallikaid.**
Muude toiteallikate kasutamine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- **Ärge kasutage öla-, kaela või karabiinrihmasid siis, kui kasutate kaamerat vee all.**
Rihm võib keerduda ümber kaela või põhjustada muul viisil õnnetuse või vigastusi. Kui kasutate kaamerat vee all, siis kasutage kaameraga kaasasolevat randmerihma.

Aku, akulaadija

- **Kasutage ainult soovitatud akusid.**
- **Ärge asetage akut tule lähedusse.**
- **Vältige aku kokkupuudet veega (näiteks mereveega) või muude vedelikega.**
- **Ärge üritage akut koost lahti võtta, muuta või kuumutada.**
- **Vältige kaamera mahapillamist või selle pöramist.**
See võib põhjustada plahvatusi või lekkeid, mille tulemuseks võib olla tulekahju, vigastused või keskkonnakahjud. Kui aku peaks lekkima ning silmad, suu, nahk või riietus peaks lekkinud ainetele kokku puutuma, siis loputage kohe pind veega ning võtke ühendust arstiga.
Kui akulaadija saab märjaks, siis eemaldage see elektrivõrgust ning võtke ühendust lähima [Canon Customer Support Help Desk/Canoni hoolduskeskusega].
- **Kasutage aku laadimiseks ainult selle jaoks mõeldud laadijat.**
- **Ärge lõigake, vigastage või asetage raskeid esemeid toitejuhtme peale.**
- **Eemaldage toitejuhtme pistik regulaarselt seinapistikupesast ning pühkige minema tolm ja mustus, mis on pistiku ümber kogunenud, puhastage samuti seinapistikupesa ja ümbritsev ala.**
- **Ärge käsitsege toitejuhet märgade kätega.**
See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi ohu.

Muud hoiatused

- **Ärge esitage kaasasolevaid CD-ROM-plaate CD-mängijas, mis ei toeta andmetega CD-plaate.**
CD-plaadi kasutamine audio CD-mängijaga (pleier) võib kahjustada kõlareid. CD-mängija abil kõrvaklappidega CD-plaadilt valjude helide kuulamisel võib ka kõrvakuulmine saada viga.



Ettevaatust







- **Olge ettevaatlik ning ärge pörmage kaamerat, kui see ripub rihma otsas.**
See võib kaamerat vigastada.
- **Ärge kasutage seadmeid sellisel viisil, et nende võimsus ületaks seinapistikupesa või kaablite maksimaalse koormustaluvuse.** Kui toitejuhe või pistik on saanud viga, siis ärge kasutage neid ning ärge asetage seinapistikupessa.
See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi ohu.
- **Pärast kasutamist vältige kaamera säilitamist järgmistes kohtades.**
 - Otsese päikesevalguse käes olevad kohad.
 - Üle 40 °C temperatuuriga kohad.
 - Niisked või tolmused kohad.
 See võib põhjustada lekkeid, ülekuumenemist või plahvatusi, mille tulemuseks võivad olla tulekahju, põletused või muud vigastused. Kõrge temperatuur võib vigastada ka kaamera korpust.
- **Vältige akulaadija klemmide või toitejuhtme pistikukontaktide kokkupuutumist mustusega või metallist objektidega (näiteks nõelad või võtmed).**
See võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või muid vigastusi.
- **Pikaegne taasesitus võib põhjustada halba enesetunnet.**

Ettevaatust

- **Ärge suunake kaamerat erksate valgusallikate poole (päikese jne).**
See võib põhjustada pildisensori (CCD) häireid või seda vigastada.
- **Seda kaamerat ei tohi kasutada vee all sügavamates kohtades kui 10 m, kuumaveeallikates või teistes mineraale sisaldavates veekogudes.**
See võib põhjustada vigastusi või veelekkeid.
- **Kui avate kaane rannas või tuulises kohas, siis olge ettevaatlik, et liiv või tolmu ei satuks kaamera sisse.**
- **Ärge kasutage välklampi siis, kui selle pinnale on sattunud mustust, tolmu või teisi aineid; samuti ärge katke välklampi oma sõrmedega või riietega.**
See võib põhjustada vigu kaamera töös.
- **Lahutage akulaadija alati elektrivõrgust kui te lõpetate aku laadimise või kui te seda ei kasuta.**
- **Ärge asetage laadimise ajal esemeid (näiteks riideid) akulaadija peale.**
Kui laadija jääb väga pikaks ajaks vooluvõrku, võib see kuumeneda üle ning sulada, mis omakorda võib põhjustada tulekahju ohu.
- **Kui te ei kasuta kaamerat, siis eemaldage aku kaamerast.**
Kui aku jätta kaamerasse, siis võib see lekkida ning vigastada kaamerat.
- **Enne akude minemaviskamist katke klemmid isoleerlindiga või muu isoleeriga.**
Teiste metallesemetega kokkupuutumine prügikastis võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
- **Hoidke akusid eemal lemmikloomade haardeulatusest.**
Aku hammustamine lemmiklooma poolt võib põhjustada lekkeid, ülekuumenemist või plahvatust, mille tulemuseks võivad olla tulekahju, põletused või muud vigastused.
- **Ärge istuge toolile, kui kaamera on teie tagataskus.**
See võib põhjustada vedelkristallekraani häireid või seda vigastada.
- **Kui asetate kaamera kotti, siis kontrollige, et teised kõvad esemed ei puutuks kokku vedelkristallekraaniga.**
- **Ärge kinnitage lisaseadmeid kaamera rihma külge.**
See võib põhjustada vedelkristallekraani häireid või seda vigastada.




Sisukord

Komplekti sisu kontrollimine	2
Lugege see kõigepealt läbi	3
Ohutusjuhised	4
Rihma kinnitamine/kaamera hoidmine	7
Hoiatused selle veekindla, tolmukindla ning põrutuskindla kaamera kasutamisel	8
Aku laadimine	10
Aku ja mälukaardi paigaldamine	12
Kuupäeva ja kellaaaja määramine	15
Ekraaniteadete keele määramine	17
Mälukaartide vormindamine	18
Päästikunupu kasutamine	19
 Pildistamine	20
 Piltide vaatamine	23
 Piltide kustutamine	23
 Piltide printimine	24
 Video salvestamine	26
 Video vaatamine	28
Piltide laadimine arvutisse	29
Varustus	32
Eraldi müüdav varustus	34

Rihma kinnitamine/kaamera hoidmine

- Pärast rihma kinnitamist kinnitusklambri külge, sisestage kinnitusklamber kaamerasse ning keerake seda kuni see klõpsatusega sulgub. Kaamera küljes on neli kohta, kuhu saate kinnitusklambri ühendada. Kinnitusklambri eemaldamiseks hoidke vabastusnuppu all ning keerake kinnitusklambrit vastupäeva.
- Kaamera mahakukutamise vältimiseks asetage pildistamise ajal rihtm ümber randme. Kaamera upub vees.
- Hoidke oma käsi vastu keha ning hoidke kaamerat kindlalt külgedelt. Kontrollige, et näpud ei blokeeriks välklampi.



Hoiatused selle veekindla, tolmukindla ning põrutuskindla kaamera kasutamisel

Saate kasutada seda kaamerat vihma, rannas, suusatamisel või vee all kuni 10 m sügavusel. Kuid kaamerat ei tohi kasutada kuumaveeallikates või palju mineraale sisaldavates veekogudes. Palun arvestage, et Canon ei ole vastutav kaamera, akude, mälukaartide või salvestatud andmete vigastuste eest, mis on tekkinud seoses vee lekkimisega kaamerasse seoses toote vale kasutamisega.

Seda kaamerat on testitud Canoni standardsete testimismeetodite abil. Kuid me ei saa siiski garanteerida, et kaamera ei saa viga või selle töös ei teki tõrkeid. (Lisateabe saamiseks kaamera veekindluse, tolmukindluse ja põrutuskindluse kohta vaadake [*Camera User Guide/Kaamera kasutusjuhend*].)

Hoiatused, millega peaks arvestama enne kaamera kasutamist


- Kontrollige, et mälukaardi/aku ning liidesepesa kaaned oleksid korralikult suletud. Kui mõni kaantest pole korralikult suletud ning kaamera saab märjaks, võib vesi minna kaamerasse ning seda vigastada (lk. 13).
- Hoidke kaante sees olevad veekindlad tihendid puhtana võõrkehade, näiteks liiv, mustus või juuksekarvad ning ärge kriimustage tihendeid. Vastasel juhul võib vesi lekkida kaamerasse (lk. 12, 24). Kui veekindel tihend saab viga, siis ärge kasutage kaamerat vee all.
- Vältige kaante avamist ja sulgemist rannas või veekogude läheduses. Vahetage mälukaarte ja akusid kuivas kohas, mis on meretuulte eest kaitstud.
- Ärge avage kaasi, kui kaamera on märg. Kui kaamera peale on kogunenud veepeisku või niiskust, siis pühkige see ära pehme, kuiva riidelapiga, kuni kaamera on täiesti kuiv.

Hoiatused kaamera kasutamise kohta

- Ärge kasutage kaamerat sügavamal vees kui 10 m.
- Ärge põrutage või lööge kaamerat, kui see on vee all. Põrutused võivad põhjustada kaante avanemise või muul viisil vigastada kaamera veekindlust.
- Kaamerat on testitud Canoni standardtestidega ning see on tunnistatud põrutuskindlaks ([*Camera User Guide/Kaamera kasutusjuhend*]). Kuid siiski võivad tugevad põrutused kaamerat kriimustada või põhjustada tõrkeid kaamera töös. Ärge laske kaameral kukkuda kõrgelt maha ning ärge põrutage seda tugevalt.

Hoiatused pärast kaamera kasutamist ning kaamera korrashoid

- Kui üritate pühkida liiva või mustust kaamera pinnalt ära, võib see kaamerat kriimustada.
- Kui kaamera on määrdunud või olete seda kasutanud vees, siis peske see võimalikult kiiresti puhtaks mageda veega (nt kraaniveega, mille temperatuur on alla 30 °C). Pärast kaamera kasutamist rannas soovitame hoida seda paar tundi magedas vees, et eemaldada kogu kaamerale kogunenud sool. Kontrollige, et mälukaardi/aku ja liidesepesa kaaned oleksid korralikult suletud, et vesi ei pääseks kaamerasse.
- Pärast kaamera pesemist kuivatage see pehme ja kuiva riidelapiga. Kui sool jääb kaamerale pikaks ajaks, siis võib see põhjustada kaamera metallosadel roostet või kaamera nuppude kinnijäämist. Pärast kaamera pesemist ja kuivatamist kontrollige, kas nupud toimivad korralikult.
- Ärge kasutage kaamera puhastamiseks keemilisi puhastusvahendeid. Samuti ärge kasutage veekindlate tihendite hooldamiseks silikoonmääreid. (Silikoonmääreid kasutatakse teiste kaamerate tihendite juures.) See võib põhjustada vigastusi või veelekkeid.
- Enne kaamera säilitamist kontrollige, et kaamera veekindlate tihendite peal poleks liiva või teisi võõrkehaseid. Võõrkehad võivad vigastada tihendit ning põhjustada veelekkeid ja kaameravigastusi.




Teave veekindlate tihendite kohta


Veekindlate tihendite kriimustused või mõrad võivad põhjustada vigastusi või lekkeid. Võtke tihendite vahetamiseks kohe ühendust lähima [Canon Customer Support Help Desk/Canoni hoolduskeskusega]. Veekindla tihendi vahetamine on tasuline teenus.

Aku laadimine

Kasutage aku laadimiseks kaasasolevat akulaadijat.




1 Eemaldage kaas.





2 Sisestage aku.

- Seadke tähised ▲ akul ja laadijal kohakuti, seejärel nihutage aku laadijasse ① ja vajutage alla ②.



3 Laadige aku täis.

- CB-2LY kasutamisel: tõmmake pistik välja ① ja sisestage laadija pistikupessa ②.
- CB-2LYE kasutamisel: asetage toitejuhe laadijasse, seejärel ühendage juhtme teine ots seinapistikupesaga.
- ▶ Laadimise lamp süttib punaselt ning laadimine algab.
- Kui laadimine lõpeb, siis süttib lamp roheliselt. Aku täislaadimine kestab umbes 1 tund ja 55 minutit.



4 Eemaldage aku.

- Eemaldage akulaadija toitevõrgust, seejärel nihutage eemaldamiseks akut ① ning tõstke üles ②.



Aku kaitsmiseks ja aku eluea pikendamiseks ärge laadige akut järjest üle 24 tunni.

Ligikaudne võtete arv




Võtete arv	Ekraan sees*	220 võtet
Taasesituse aeg (tundi)	6 tundi	

* Võtete arv põhineb Camera & Imaging Products Association (CIPA) testistandarditel.

• Mõningate võttetingimuste korral on võimalike piltide arv väiksem.

Akuindikaator

Ekraanile ilmub ikoon või teade, mis tähistab aku laetuse taset.

Ekraaniteade	Selgitus
	Hea.
	Veidi tühjenenud, kuid piisav.
 (vilgub punaselt)	Peaaegu tühi.
"Change the battery pack./Vahetage aku."	Aku on tühi. Laadige akut.



Aku ja laadija efektiivne kasutamine

- Laadige aku täis samal päeval, kui soovite kaamerat kasutada, või päev varem. Laetud akud tühjenevad isegi siis, kui te neid ei kasuta.



Kinnitage kaas laetud akule nii, et märk ▲ oleks nähtav.

• Kuidas säilitada akusid.

Kulutage aku tühjaks ning eemaldage kaamerast. Kinnitage kontaktikaas ning asetage aku säilituskohta. Kui säilitate akut ilma seda enne tühjaks kulutamata pika aja jooksul (umbes aasta), siis võib see vähendada aku jõudlust.

• Akulaadijat saab kasutada ka reisil.

Laadijat saab kasutada kõikjal, kus elektrivõrgu pingeline on 100 – 240 V (50/60 Hz). Kui pistikud ei sobi pessa, siis kasutage eraldi müüdatavat adapterit. Ärge kasutage reisil pingemuundureid, sest need võivad põhjustada vigu.

• Aku kuju võib veidi deformeeruda.


See on akude puhul tavaline ning üldjuhul ei ole probleemiks. Kuid kui aku deformeerub nii palju, et see ei mahu enam kaamerasse, siis võtke palun ühendust [Canon Customer Support Help Desk/Canoni hoolduskeskusega].

• Kui aku saab pärast täislaadimist kiirelt tühjaks, siis võib olla juhtunud, et aku eluiga on lõppenud.

Sellisel juhul ostke uus aku.


Aku ja mälukaardi paigaldamine

Sisestage kaasasolev aku ja mälukaart kaamerasse.



1 Kontrollige kaardi kirjutuskaitse lüliti asendit.


- Kui mälukaardil on kirjutuskaitse lüliti, siis ei ole pilte võimalik salvestada, kui lüliti on lukustatud asendis. Nihutage lüliti kuni kuulete klõpsatust.



2 Avage kaas.


- Kasutage oma sõrme või randmerihma kinnitusklambrit ning lükake riivi noole suunas ①, samal ajal avage kaas, nagu näidatud ②.

Veekindel tihend Kontaktid



3 Sisestage aku.


- Sisestage aku näidatud viisil, kuni see lukustub klõpsatusega.
- Sisestage aku kindlasti õiges suunas, vastasel juhul see ei lukustu oma kohale.
- Olge ettevaatlik, et te ei vigastaks aku sisestamisel veekindlat tihendit.



Kontaktid

4 Sisestage mälukaart.

- Sisestage mälukaart näidatud viisil, kuni see lukustub klõpsatusega.
- Sisestage mälukaart kindlasti õigepidi. Mälukaardi sisestamine vale ots ees võib vigastada kaamerat.
- Olge ettevaatlik, et te ei vigastaks mälukaardi sisestamisel veekindlat tihendit.




5 Sulgege kaas.

- Vajutage kaanele joonisel näidatud viisil, kuni see sulgub klõpsatusega.
- Kontrollige, et riiv liiguks tagasi õigesse kohta, nagu joonisel näidatud.




- Ärge avage kaasi, kui kaamera on märg või vee all. Kui kaamera peale on kogunenud veepiisku või niiskust, siis pühkige see ära pehme, kuiva riidelapiga, kuni kaamera on täiesti kuiv.
- Hoidke kaante sees olevad veekindlad tihendid puhtana võõrkehade, näiteks liiv, mustus või juuksekarvad ning ärge kriimustage tihendeid. Vastasel juhul võib vesi lekkida kaamerasse (lk. 12, 24).
- Vältige kaante avamist ja sulgemist rannas või veekogude läheduses. Vahetage mälukaarte ja akusid kuivas kohas, mis on meretuult eest kaitstud.

Aku ja mälukaardi eemaldamine



Eemaldage aku.

- Avage kaas ning vajutage akulukku noolega tähistatud suunas.
- ▶ Aku hüppab välja.



Eemaldage mälukaart.

- Vajutage mälukaardile kuni kuulete klõpsatust ning seejärel vabastage see aeglaselt.
- ▶ Mälukaart hüppab välja.


Ligikaudne võtete arv (mälukaardi kohta)

Mälukaart	2 GB	8 GB
Võtete arv	626	2505

- Väärtused põhinevad vaikemäärangutel.
- Võimalike võtete arv sõltub kaameramäärangutest, võtteobjektist ning kasutatavast mälukaardist.


? Kuidas kontrollida veel mälukaardile mahtuvate võtete (piltide) kogust?

Saate kontrollida võimalike võtete arvu, kui kaamera on võtterežiimis (lk. 20).



Võimalike võtete arv

Ühilduvad mälukaardid


- SD-mälukaardid
- SDHC-mälukaardid 
- MultiMediaCard mälukaardid
- MMCplus mälukaardid
- HC MMCplus mälukaardid

? Mis on kirjutuskaitse lüliti?

SD- ja SDHC-mälukaartidel on kirjutuskaitse lüliti. Kui see lüliti on lukustatud-asendis, siis ilmub kaamera ekraanile teade [Card Locked!//Kaart on lukustatud!], kui üritate salvestada või kustutada pilte.

Kuupäeva ja kellaaja määramine

Kuupäeva/kellaaja määramise menüü ilmub kaamera ekraanile esmakordsel sisselülitamisel. Kuna kuupäev ja kellaag lisatakse salvestatud piltidele (vastavalt siin tehtud määrangule), siis ärge unustage seda määrangut tegemast.



1 Lülitage kaamera sisse.

- Vajutage nuppu **ON/OFF**.
- Ekraanile ilmub kuupäeva/kellaaja menüü.



2 Määrake kuupäev ja kellaag.

- Kasutage valiku tegemiseks nuppe ◀▶.
- Kasutage väärtuse määramiseks nuppe ▲▼.



3 Tehke määrang.

- Vajutage nuppu **FUNC SET**.
- Pärast kuupäeva ja kellaaja määramist kuupäeva/kellaaja määramise menüü sulgub.
- Uuesti nupule **ON/OFF** vajutamine lülitab kaamera välja.



Korduvalt ilmuv kuupäeva/kellaaja menüü

Määrake kehtiv kuupäev ja kellaag. Kui te ei määra kuupäeva ja kellaaga, siis ilmub kuupäeva/kellaaja menüü iga kord, kui lülitate kaamera sisse.



Suveaja määrangud

Kui valite punktis 2 ☀ ja valite nuppude ▲▼ abil menüüst ☀, valitakse kaameras kasutusele suveaeg (kella keeratakse tunni võrra edasi).


Kuupäeva ja kellaaja muutmine

Vajadusel saate muuta kuupäeva ja kellaaga.




1 Kuvage menüü.

- Vajutage nuppu **MENU**.



2 Valige vahelehelst ↑↑ [Date/Time / Kuupäev/kellaag].

- Valige nuppudega ◀▶ vaheleht ↑↑.
- Valige nuppudega ▲▼ [Date/Time / Kuupäev/kellaag], seejärel vajutage nupule .



3 Muutke kuupäeva ja kellaaga.

- Järgige määrangu reguleerimiseks punkte 2 ja 3 lk. 15.
- Menüü sulgemiseks vajutage nupule **MENU**.




Kuupäeva/kellaaja aku


- Kaamerasse on sisseehtatud kuupäeva/kellaaja aku (mäluaku), mis võimaldab hoida salvestatud kuupäeva ja kellaaga mees ka siis, kui aku pole kaameraga ühendatud.
- Kui sisestate laetud aku või ühendate vahelduvpinge adapteri (müüakse eraldi) (lk. 34), siis laetakse kuupäeva/kellaaja aku automaatselt umbes 4 tunniga täis isegi siis, kui kaamera pole sisse lülitatud.
- Kui kuupäeva/kellaaja aku on saanud tühjaks, siis ilmub kaamera sisselülitamisel ekraanile kuupäeva/kellaaja sisestamise menüü. Järgige lk. 15 toodud juhiseid kuupäeva ja kellaaja määramiseks.


Ekraaniteadete keele määramine

Saate muuta vedelkristallekraani menüüde ja teadete keelt.




1 Määrake taasesituse režiim.

- Vajutage nuppu .







2 Kuvage määrangute menüü.

- Vajutage ja hoidke nuppu  all ①, seejärel vajutage kohe nupule **MENU** ②.





3 Määrake ekraaniteadete keel.


- Valige nuppudega    keel ning seejärel vajutage nupule .
- Kui ekraaniteadete keel on määratud, siis keelemenüü sulgub.



? Mis siis, kui nupu vajutamisel ilmub kell?


Kell ilmub siis, kui punktis 2 möödub nupu  ja nupu **MENU** vajutamise vahel liiga palju aega. Kui kell ilmub, siis vajutage kella eemaldamiseks nuppu  ja korra punkti 2 toimingut.



Samuti saate muuta ekraaniteadete keelt kui vajutate nupule **MENU**, valite vahelehe  ning seejärel menüüelemendi [Language/Keel].

Mälukaartide vormindamine


Enne uue mälukaardi kasutamist või teistes seadmetes kasutatud mälukaardi kasutamist kaameras peaksite vormindama mälukaardi selle kaameraga. Mälukaardi vormindamine kustutab kõik kaardile salvestatud andmed. Kuna kustutatud infot ei saa taastada, siis peaksite olema enne mälukaardi vormindamist ettevaatlik ning kontrollima, kas kaardil pole olulist informatsiooni.





1 Kuvage menüü.


- Vajutage nuppu MENU.

2 Valige [Format/Vorminda].

- Valige nuppudega ◀▶ vaheleht 1/2.
- Valige nuppudega ▲▼ [Format/Vorminda] ning vajutage nupule .



3 Vormindage mälukaart.

- Valige nuppudega ◀▶ [OK] ning vajutage nupule .
- ▶ Mälukaart vormindatakse.
- ▶ Pärast mälukaardi vormindamise lõpetamist ilmub ekraanile uuesti menüü.




Mälukaardi vormindamine või sellelt info kustutamine muudab vaid failide haldusinfot (failipaigutustabelit) kaardil ning ei taga, et kõik andmed ka tegelikult ära kustutatakse. Olge mälukaardi üleandmisel või minemaviskamisel ettevaatlik. Kui soovite mälukaarti minema visata, siis võtke isikliku info kaitsmiseks kasutusele vastavad ettevaatusabinõud, näiteks purustage kaart.



Vormindamise menüüs kuvatav mälukaardi mälumaht võib olla väiksem, kui kaardil kuvatav väärtus.


Päästikunupu kasutamine

Kaamera päästikunupp on kahetasemeline. Teravustatud piltide tegemiseks vajutage kõigepealt kergelt päästikunupule (pooleldi alla), et kaamera teravustaks võtteobjekti ning alles seejärel tehke võte.




1 Vajutage kergelt (pooleldi alla).

- ▶ Kaamera teravustab ning valib pildistamiseks vajalikud määrangud, näiteks heledustaseme (särituse).
- ▶ Kui kaamera teravustab, siis kostub kahekordne helisignaal ning signaaltuli süttib roheliselt.



2 Vajutage tugevalt (lõpuni).

- ▶ Kaamerast kostub katikuheli ning võte sooritatakse.
- Kuna võte tehakse katikuheli kostumise ajal, siis olge ettevaatlik, et te kaamerat ei liiguta.



Kas katikuheli pikkus muutub?

- Kuna kaamera võtteaeg sõltub pildistatavast võtteobjektist, siis võib ka katikuheli pikkus olla erinev.
- Kui kaamera või võtteobjekt liiguvad katikuheli kostumise ajal, võib salvestatav pilt jääda udune (mitteterav).




Kui vajutate päästikunupu kohe lõpuni alla, siis võib salvestatud pilt olla fookusest väljas (mitteterav) ja udune.

Kuna kaamera on suuteline võtteobjekti ning võttetingimused kindlaks tegema, on võimalik lubada kaameral võtte jaoks parimad määrangud seada ning lihtsalt pildistada. Kaamera on suuteline ka nägusid tuvastama, teravustama ja määrama optimaalsed värvid ning heledustaseme.





1 Kontrollige, et kaaned oleks suletud.

- Kui mõni kaantest pole korralikult suletud ning kaamera saab märjaks, võib vesi minna kaamerasse ning seda vigastada.



2 Lülitage kaamera sisse.


- Vajutage nupule **ON/OFF**.
- ▶ Kostub käivitusheli ning ekraanil kuvatakse käivituspilt.
- Uuesti nupule **ON/OFF** vajutamine lülitab kaamera välja.





3 Valige režiim **AUTO.**


- Pärast nupu / vajutamist kasutage nuppe ning valige menüüst **AUTO** ning vajutage .
- Kui suunate kaamera objektile, siis kostub võtte tuvastamise ajal kaamerast vaikne heli.
- ▶ Kaamera teravustab objekti, määrab peamise võtteobjekti ning kuvab ekraani ülemises vasakpoolses osas määratud võtte ikooni.
- ▶ Kui kaamera tuvastab kaadrist näo, siis ilmub valge raam peamise võtteobjekti näo ümber ning hallid raamid ilmuvad teiste nägude ümber.
- ▶ Kaamera on teatud ulatuses suuteline ka jälitama liikuvaid tuvastatud nägusid.





4 Kadreerige võte.

- Nupu  vajutamine suumib võtteobjekti sisse ning teeb selle kaadris suuremaks. Nupu  vajutamine suumib võtteobjektist eemale ning teeb selle kaadris väiksemaks.




5 Teravustage.

- Vajutage teravustamiseks päästikunupp pooleldi alla.
- Kui võtteobjekt on terav, annab kaamera kaks helisignaali ning signaaltuli süttib roheliselt (välklambi kasutamisel süttib oranžilt).
- Roheline iseteravustamisraam ilmub teravustatud võtteobjekti peale.
- Kui kaamera teravustab rohkem kui ühte kohta, siis ilmub mitu iseteravustamisraami.



Iseteravustamisraam



6 Pildistage.

- Vajutage päästikunupp lõpuni alla.
- Kaamerast kostub katikuheli ning pilt salvestatakse. Vähesse valgustuse tingimustes rakendub välklamp automaatselt.
- Pildi salvestamise ajal vilgub signaaltuli roheliselt.
- Pilti ilmub umbes kaheks sekundiks ekraanile.
- Kui pärast päästikunupule vajutamist kuvatakse pilti, siis on võimalik kohe salvestada järgmine pilt.





Mis siis, kui...



● Kaamerast ei kostu helisignaale?

Kui vajutate nupule **DISP.** kaamera sisselülitamise ajal, siis vaigistatakse kõik kaamera helid peale hoiatushelide. Helisignaale sisselülitamiseks vajutage nupule **MENU** ning valige vahelehel **↑↑** [Mute/Vaigista]. Kasutage määrangu [Off/Väljas] valimiseks nuppe **◀▶**.

• **Pilt salvestatakse liiga tumedalt isegi välklambi kasutamisel?**

Võtteobjekt on liiga kaugel. Kui vajutasite  ajal, kui kaamera oli seatud maksimaalse lainurga kasutamisele, siis on sobilikuks võttekauguseks 30 cm – 3,2 m. Kui kaamera kasutab maksimaalset telekaadrit ning vajutasite , siis on sobilikuks võttekauguseks 30 cm kuni 2,0 m.

• **Päästikunupu pooleldi allavajutamisel kostub ühekordne helisignaal.**

Võtteobjekt on liiga lähedal. Kui vajutasite  ajal, kui kaamera kasutab maksimaalset lainurka, siis liikuge võtteobjektist vähemalt 3 cm kaugusele ja pildistage. Kui vajutasite  ning kaamera kasutab maksimaalset telekaadrit, siis liikuge vähemalt 30 cm kaugusele võtteobjektist.

• **Päästikunupu pooleldi allavajutamisel süttib lamp.**



















Pimedas pildistamisel võib punasilmsuse vähendamiseks ning teravustamise hõlbustamiseks süttida lamp.

• **Pildistamisel vilgub ikoon ⚡?**

Välklambi laadimise alustamisel hakkab välklambi ikoon vilkuma. Saate pildistada pärast laadimise lõpetamist.


Võtte ikoonid

Kaamera kuvab tuvastatud võtte ikooni ning teravustab automaatselt ja valib parimad võtteobjekti heledustaseme ja värvi määrangud.

Objekt \ Taust	Hele		Kaasaarvatud sinine taevas		Päikese- loojangud	Tume	
		Taustval- gustus		Taustval- gustus			Statiivi kasutamisel
Inimesed					–		 *
Objektid, mis ei ole inimesed/ maastikud							 *
Lähedalasuvad objektid					–		–
Ikooni taustavärv	Hall		Helesinine		Oranž	Tumesinine	

* Seda kuvatakse siis, kui kaamera on asetatud statiivile.




Teatud tingimustel ei pruugi kuvatud ikoon tegeliku võttega sobida. Eriti juhul, kui taust on oranž või sinine (näiteks sein), võivad ilmuda  või “Sinine taevas” ikoonid ning õige värviga pildistamine ei pruugi õnnestuda. Kui see juhtub, siis proovige pildistada **P**-režiimis ([Camera User Guide/Kaamera kasutusjuhend]). Vee all pildistamisel soovitame kasutada veealuse pildistamise režiimi ([Camera User Guide/Kaamera kasutusjuhend]).

Piltide vaatamine

Saate vaadata pilte kaamera ekraanilt.





1 Valige taasesituse režiim.

- Vajutage nuppu .
- Ekraanile ilmub viimasena salvestatud pilt.




2 Valige pilt.

- Nupule ◀ vajutamine võimaldab liikuda piltide vahel vastupidises järjekorras.
- Nupule ▶ vajutamine võimaldab liikuda piltide vahel salvestamise järjekorras.
- Kui hoiate nuppe ◀▶ allavajutatuna, liiguvad pildid kiiremini edasi, aga nad on vähem detailsed.
- Kui lülitasite kaamera pildistamise režiimilt taasesituse režiimile, siis vajutage  uuesti, et minna tagasi pildistamise režiimi.
- Kui vajutate nupule  ajal, kui kaamera on välja lülitunud, lülitub kaamera tagasi taasesituse režiimile.




Piltide kustutamine

Saate valida ja kustutada pilte üksikshaaval. Ärge unustage, et kustutatud pilte ei saa enam taastada. Harjuge failide kustutamisse ettevaatusega suhtuma.



1 Valige taasesituse režiim.

- Vajutage nuppu .
- Ekraanile ilmub viimasena salvestatud pilt.





2 Valige kustutatav pilt.

- Kasutage kustutatava pildi valimiseks nuppe ◀▶.



3 Kustutage pilt.



- Vajutage nuppu ▼.
- ▶ Ekraanile ilmub [Erase?/Kustuta?].
- Valige nuppudega ◀▶ [Erase/Kustuta] ning vajutage nupule .
- ▶ Kuvatav pilt kustutatakse.
- Kustutamise tühistamiseks valige nuppudega ◀▶ [Cancel/Tühista], seejärel vajutage nupule .

Piltide printimine

Kui ühendate kaamera PictBridge-ühilduvaprinteriga (eraldi müügil), siis saate printida kaameraga salvestatud pilte lihtsalt välja.

Ettevalmistatavad asjad

- Kaamera ja PictBridge-ühilduv printer (eraldi müügil)
- Kaameraga kaasasolev liidesekaabel (lk. 2)




Veekindel tihend

1 Lülitage kaamera ja printer välja.



2 Ühendage kaamera printeriga.

- Vajutage riivi noole suunas ① ning samal ajal avage kaas noole suunas ②. Sisestage kaabli väiksem pistik joonisel näidatud viisil. Kontrollige, et see oleks lõpuni korralikult kaamerasse sisestatud.
- Sisestage kaabli suurem pistik printerisse. Lisainformatsiooni ühendamise kohta leiate printeri kasutusjuhendist.
- Olge ettevaatlik, et te ei vigastaks kaabli pistiku sisestamisel veekindlat tihendit.

3 Lülitage printer sisse.






4 Lülitage kaamera sisse.

- Vajutage kaamera sisselülitamiseks nupule .
- ▶  **SET** ilmub ekraanile.



5 Valige prinditav pilt.


- Valige nuppudega   prinditav pilt ning vajutage nupule .
- ▶ Printimine algab.
- Kui soovite printida veel pilte, siis korrake pärast printimise lõpetamist punkti 5.
- Pärast printimise lõpetamist lülitage kaamera ja printer välja ja lahutage liidesekaabel.




- Vaadake parimate printimisviiside kohta täpsema teabe saamiseks [*Personal Printing Guide/Fotode ise printimise juhend*].
- Lisateabe saamiseks PictBridge-toega Canoni printerite kohta (eraldi müügil) vaadake lk. 32, 33.

Video salvestamine










Kaamera valib automaatselt kõik määrangud - video salvestamiseks peate vaid vajutama päästikunupule.





Salvestusaeg



1 Määrake režiim .



- Vajutage nuppu  / , seejärel valige nuppudega   ekraanilt .
- Valige nuppudega   ekraanilt , seejärel vajutage nupule .

2 Kadreerige võte.


- Nupu  vajutamine suumib võtteobjekti sisse ning teeb selle kaadris suuremaks. Nupu  vajutamine suumib võtteobjektist eemale ning teeb selle kaadris väiksemaks.

3 Teravustage.


- Vajutage teravustamiseks päästikunupp pooleldi alla.
- ▶ Kui kaamera teravustab, siis kostub kahekordne helisignaal ning signaaltuli süttib roheliselt.



Möödunud aeg



Mikrofon



4 Salvestage.

- Vajutage päästikunupp lõpuni alla.
- Kaamera alustab video salvestamist ning ekraanil kuvatakse teade [● Rec/ Salvestus] ning möödunud aja teade.
- Pärast salvestamise alustamist võtke sõrm päästikunupult ära.
- Kui muudate salvestamise ajal kadreeringut, jääb teravustamiskaugus samaks, kuid heledustaset ning värvitoone reguleeritakse automaatselt.
- Kuna kaamera ümber on veekindel korpus, siis heli salvestamise tase on madal. Saate suurendada helitugevust taasesituse ajal.
- Ärge puudutage või katke salvestamise ajal mikrofoni. Kui mikrofoni peaks sattuma veepiisku, siis pühkige need ära kuiva riidelapiga.
- Ärge vajutage teisi nuppe peale päästikunupu. Nuppude poolt tehtav heli salvestatakse vastasel juhul videosse.

5 Lõpetage salvestamine.

- Vajutage päästikunupp uuesti lõpuni alla.
- Kaamera annab ühekordse helisignaali ning video salvestamine lõpetatakse.
- Video salvestamise ajal vilgub signaaltuli roheliselt.
- Salvestamine lõpeb automaatselt, kui mälukaart saab täis.

Hinnangulised salvestamise ajad

Mälukaart	2 GB	8 GB
Salvestusaeg	23 min 49 s	1 t 35 min 11 s



- Salvestusajad põhinevad väikemäärangutel. Võimalikku salvestusaega saab kontrollida punktis 1 näidatud ekraanimenüüst.
- Salvestamine peatub automaatselt, kui videolõigu suurus jõuab 4 GB-ni või kui salvestatud on ligikaudu 1 tund.

Video vaatamine

Saate videoid ekraanil vaadata.






1 Valige taasesituse režiim.

- Vajutage nuppu .
- Ekraanile ilmub viimasena salvestatud pilt.
- Videolõikude juures on tähis **SET** .











2 Valige video.

- Valige nuppudega   soovitud video ning seejärel vajutage nupule .
- Ekraanile ilmub video juhtpaneel.



3 Esitage video.

- Valige nuppudega   menüüst  (Esitus), seejärel vajutage nupule .
- Kaamera esitab videolõigu.
- Video esitamist saab pausida/jätkata nupuga .
- Kasutage helitugevuse muutmiseks nuppe  .
- Pärast video taasesituse lõppu ilmub **SET** .



- Kui vaatate videot arvutist, siis sõltuvalt arvuti jõudlusest võidakse osad kaadrid jätta vahele, video esitus ei pruugi olla sujuv ning heli esitamine võidakse peatada ootamatult.
- Kui kasutate video mälukaartile tagasikopeerimiseks kaasasolevat tarkvara, siis saate esitada videot sujuvalt. Soovi korral võite ühendada taasesituseks kaamera ka televiisoriga.

Piltide laadimine arvutisse

Saate kasutada kaasasolevat tarkvara kaamerasse salvestatud piltide laadimiseks arvutisse.

Süsteeminõuded

Kuigi need on soovitatud süsteeminõuded, ei saa tagada kõiki arvuti funktsioone.

Windows

Operatsioonisüsteem	Windows Vista (koos Service Pack 1-ga) Windows XP Service Pack 2, Service Pack 3	
Arvuti mudel	Ülaltoodud operatsioonisüsteemiga arvuti, millel on sisseehitatud USB-liides.	
Protsessor	Piltide vaatamine	Pentium 1,3 GHz või kiirem
	Video vaatamine	Core2 Duo 1,66 GHz või kiirem
RAM	Piltide vaatamine	Windows Vista: 1 GB või rohkem Windows XP: 512 MB või rohkem
	Video vaatamine	1 GB või rohkem
Liides	USB	
Vaba ruumi kõvakettal	Canon Utilities	ZoomBrowser EX: 200 MB või rohkem PhotoStitch: 40 MB või rohkem
Monitor	1 024 x 768 pikslit või rohkem	

Macintosh

Operatsioonisüsteem	Mac OS X v10.4 – v10.5	
Arvuti mudel	Ülaltoodud operatsioonisüsteemiga arvuti, millel on sisseehitatud USB-liides.	
Protsessor	Piltide vaatamine	PowerPC G4/G5 või Intel-protsessor
	Video vaatamine	Core Duo 1,66 GHz või kiirem
RAM	Piltide vaatamine	512 MB või rohkem
	Video vaatamine	1 GB või rohkem
Liides	USB	
Vaba ruumi kõvakettal	Canon Utilities	ImageBrowser: 300 MB või rohkem PhotoStitch: 50 MB või rohkem
Monitor	1 024 x 768 pikslit või rohkem	

Ettevalmistused

Alltoodud selgitused põhinevad Windows XP ja Mac OS X (v10.4) operatsioonisüsteemidel.

1 Installeerige tarkvara.

Windows



- 1 Asetage DIGITAL CAMERA Solution Disk CD-plaat arvuti CD-ROM-kettaseadmesse. Alustage installeerimist.

- 2 Installeerige tarkvara.

- Klõpsake [Easy Installation/Lihtne installimine] ning järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.




- 3 Kui installimine lõpeb, siis klõpsake [Restart/Taaskäivitus] või [Finish/Lõpp].


- 4 Eemaldage CD-ROM-plaat.

- Kui arvuti ekraanile ilmub töölaua menüü, siis eemaldage CD-ROM-plaat.



Macintosh

- Asetage CD-ROM-plaat arvuti CD-ROM-kettaseadmesse ning topeltklõpsake  peal.
- Klõpsake [Install/Installimine] ning järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.




Veekindel tihend

2 Ühendage kaamera arvutiga.

- Lülitage kaamera välja.
- Ühendage kaamera arvutiga, nagu näidatud punktis 2 lk. 24.
- Olge ettevaatlik, et te ei vigastaks kaabli pistiku sisestamisel veekindlat tihendit.



3 Lülitage kaamera sisse.

- Vajutage kaamera sisselülitamiseks nupule .

4 Avage CameraWindow.

Windows


- Valige [Canon CameraWindow] ja klõpsake [OK].
- ▶ Ilmub CameraWindow.
- Kui dialoogiaken CameraWindow ei ilmu ekraanile, siis klõpsake menüül [Start], valige [Programs/Programmid] või [All Programs/Kõik programmid], ning seejärel [Canon Utilities] ▶ [CameraWindow] ▶ [CameraWindow] ▶ [CameraWindow].



Macintosh

- ▶ Kui loote ühenduse kaamera ja arvuti vahel, siis ilmub ekraanile CameraWindow.
- Kui akent CameraWindow ei ilmu, siis klõpsake Dock-ribal (riba, mis ilmub töölaua alumisse serva) ikoonil [CameraWindow].

Piltide laadimine arvutisse



- Klõpsake [Transfer Untransferred Images/Laadi laadimata pildid].
- ▶ Arvutisse laetakse kõik eelnevalt laadimata pildid.
- Pärast laadimise lõpetamist lülitage kaamera välja ja lahutage kaabel.
- Edasiste toimingute jaoks vaadake [Software Starter Guide/Tarkvara alustusjuhend].



Arvutisse laetud pildid sortitakse kuupäeva järgi ning salvestatakse eraldi kaustadesse: Windowsi puhul kausta "My Pictures/Minu pildid" ning Macintoshi puhul kausta "Pictures/Pildid".

Varustus

Kaameraga kaasas

Rihma
kinnitusklamber,
randmerihm
WS-DC8

AV-kaabel AVC-DC400*1

Liidesekaabel IFC-400PCU*1

Aku NB-6L
(kontaktikaanega)*1

Akulaadija
CB-2LY/CB-2LYE*1

DIGITAL CAMERA
Solution Disk CD-plaat

Lisavarustuse komplektid *5

Pehme kott SD-DC70 *4 *5

Õla- ja kaelarihmade komplekt
STP-DC1 *4 *5

Karabiinrihm
STP-DC2 *4 *5

Esikaante komplekt
FC-DC1*5


*1 Võimalik ka eraldi osta.

*2 Vaadake printeri ja liideskaablite kohta täpsema teabe saamiseks printeriga kaasasolevat kasutusjuhendit.

*3 Lisavarustuse komplektide ACK-DC10 ja ACK-DC30 toitekaablid ja adapterid ühilduvad ka selle kaameraga. (Selle kaameraga ei saa kasutada alalispingeliideseid.)

*4 Ei saa kasutada vee all.

*5 Ei pruugi olla saadaval kõigis piirkondades. Sõltuvalt müügipiirkonnast võib olla saadaval lisavarustuse koondkomplekt, mis sisaldab rihma, kaant ja pehmet kotti.



Soovitav on Canoni originaal-lisaseadmete kasutamine.

See toode on disainitud nii, et see saavutaks parimad tulemused Canoni originaal-lisaseadmete kasutamisel. Canon ei vastuta selle toote kahjustuste ja/või õnnetuste (tulekahju jne) eest, mis tekivad mitte-Canoni lisaseadmete kasutamisel tekkinud riketest (näiteks akukomplekti lekkimine ja/või plahvatamine). Pidage meeles, et garantii ei laiene kaamera riketele, mis on tekkinud mitte-Canoni lisaseadmete häiretest, kuigi sellised parandustööd on tasu eest võimalikud.

ETTEVAATUST

AKU/PATAREI VALE TÜÜBI VASTU VAHETAMISEL TEKIB PLAHVATUSOHT.
UTILISEERIGE KASUTATUD AKUSID/PATAREISID VASTAVALT KOHALIKELE NÕUETELE.

Eraldi müüdav varustus

Järgmised kaamera lisatarvikud on eraldi müügis.

Mõnedes piirkondades ei ole mõned tarvikud kas müügis või enam saadaval.

Toiteallikad

- **Vahelduvpinge adapteri komplekt ACK-DC40**

Selle komplekti abil saate toita kaamerat tavalise seinapistikupesa abil. Selle kasutamine on soovitatav kaamera pikaaegseks toitmiseks või kaamera arvutiga ühendamisel. Seda ei saa kasutada kaamerasse asetatud aku laadimiseks.

- **Akulaadija CB-2LY/CB-2LYE**

Aku NB-6L laadimiseks sobilik adapter.

- **Aku NB-6L**

Laetav liitium-ioon aku.



Akulaadijat saab kasutada ka reisil.

Laadijat saab kasutada kõikjal, kus elektrivõrgu pinge on 100 – 240 V (50/60 Hz). Kui pistikud ei sobi pessa, siis kasutage eraldi müüdavat adapterit. Ärge kasutage pingemuundureid, sest need võivad põhjustada vigu.

Muud lisatarvikud

- **Õla- ja kaelarihma komplekt STP-DC1**

Õla- ja kaelarihm, mida on lihtne kaamera külge kinnitada.

- **Karabiinrihm STP-DC2**

Karabiinrihm, mida on lihtne kaamera külge kinnitada.

- **Esikaante komplekt FC-DC1**

Saate muuta kaamera esikaane värvi. Selles komplektis on kolm eri värvi kaant ning paigaldamise tööriist.

- **Suure võimsusega välklamp HF-DC1**

See lisavälklamp võimaldab valgustada võtteobjekte, mis asuvad kaamera enda välklambi tööraadiusest väljaspool.

Kaubamärgid

SDHC logo on kaubamärk.

CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands



Vaid Euroopa Liit (ja EMP).

See sümbol näitab, et antud toodet ei tohi vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile (2002/96/EÜ) ning teie riigis kehtivatele seadustele utiliseerida koos olmejäätmetega. Antud toode tuleb anda selleks määratud vastuvõtupunkti, nt mis on volitatud üks ühe vastu vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete utiliseerimiseks volitatud vastuvõtukohta. Väär ümberkäimine seda tüüpi jäätmetega võib kahjulike koostisainete tõttu, mis on tavaliselt seotud elektri- ja elektroonikaseadmetega, mõjutada negatiivselt keskkonda ja inimeste tervist. Samas aitab Teie koostöö toote õige utiliseerimise alal kaasa loodusressursside tõhusale kasutamisele. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas saate seadmete jäätmed anda ümbertöötlemisse, võtke palun ühendust oma kohaliku omavalitsuse, jäätmekäitlusasutuse, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tunnustatud programmi või oma olmejäätmete prügiveofirmaga. Lisateabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta vaadake www.canon-europe.com/environment.

(EMP: Norra, Island ja Liechtenstein)



Suurepärane kaamera.
Suurepärased võtted.
Aga kuidas kõike jäädvustatud
välja printida?

you can
Canon

Printimine pole olnud kunagi lihtsam. Lihtsalt ühenda
Canoni digitaalkaamera Canoni kompaktse SELPHY
fotoprinteriga ning prindi mõne hetkega ilusaid,
fotolabori kvaliteediga ääriseta fotosid.